

HONOR CHOICE

Portable Coffee Machine

Przenośny ekspres do kawy

Safety Information

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Safety Information

Before using this product, please read this manual carefully. Failure to follow instructions may result in the product being burned or damaged.

The manufacturer is not responsible for any damage caused by improper use of this product.

Do not wash the main unit directly with water, or immerse it in water. Avoid using it in high temperature and humid conditions.

Keep the product's packaging bags and accessories out of the reach of children.

Be cautious when using this coffee maker near children, and do not allow them to touch it.

Do not expose this product to sources of fire, direct sunlight, or high temperatures.

Do not place this product in the stove, oven, microwave, or dishwasher.

After unpacking this product, check to make sure it is intact and its accessories are complete.

Before each use of this product, check its condition. If the product appears to be damaged, do not use it.

Please use mineral water or purified water.

Before using this product, ensure all components are tightly screwed into place to prevent water leakage.

Do not attempt to repair this product or replace its parts by yourself.

Safety Warning

Improper use of this product may result in burn injuries.

Before activating the heating function, make sure it is stably placed on a flat surface to prevent splashing and burn injuries.

Do not open the lid during coffee capsule extraction to avoid burn injuries.

Remove the extracted coffee capsule several minutes after extraction to avoid burn injuries.

Before activating the heating function, make sure there is water inside. Otherwise, the product may be damaged.

Disposal

Do not dispose of this product in a household trash bin. Instead, send it to a specialized waste collection center for disposal.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Nieprzestrzeganie zawartych w niej zaleceń może spowodować spalenie lub uszkodzenie urządzenia.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem produktu.

Nie myj bezpośrednio głównej jednostki wodą ani nie zanurzaj jej w wodzie.

Unikaj używania jej w wysokiej temperaturze i wilgotnych warunkach.

Trzymaj opakowanie i akcesoria urządzenia poza zasięgiem dzieci.

Zachowaj ostrożność podczas korzystania z ekspresu w pobliżu dzieci. Nie pozwalaj im na jego samodzielne użytkowanie.

Nie wystawiaj urządzenia na działanie ognia, bezpośredniego światła słonecznego ani wysokich temperatur.

Nie umieszczaj urządzenia w kuchence, piekarniku, kuchence mikrofalowej ani zmywarce.

Po rozpakowaniu urządzenia sprawdź, czy jest on nienaruszony i czy wszystkie akcesoria są kompletne.

Przed każdym użyciem sprawdź stan urządzenia. Jeśli wydaje się uszkodzony, nie używaj go.

Używaj wyłącznie wody mineralnej lub oczyszczonej.

Aby zapobiec wyciekowi wody upewnij się przed użyciem, że wszystkie elementy są dokładnie dokręcone.

Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia ani wymieniać jego części.

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Nieprawidłowe użytkowanie produktu może skutkować oparzeniami.

Aby zapobiec rozchłapywaniu i oparzeniom, przed włączeniem funkcji grzania upewnij się, że urządzenie jest stabilnie ustawione na płaskiej powierzchni.

Aby uniknąć poparzeń nie należy otwierać pokrywy podczas ekstrakcji kapsulek z kawą.

Aby uniknąć poparzeń należy usunąć kapsułkę z kawą kilka minut po ekstrakcji.

Przed włączeniem funkcji podgrzewania upewnij się, że w środku znajduje się woda. W przeciwnym razie urządzenie może ulec uszkodzeniu.

Utylizacja

Nie wyrzucaj urządzenia do domowego kosza na śmieci. Oddaj go do specjalistycznego punktu zbiórki odpadów.