

**HONOR MagicPad 2** <sup>12.3</sup>

**Podręcznik użytkownika**

**HONOR**

# Spis treści

## Zapoznanie się z urządzeniem

Najczęściej używane gesty	1
Zmiana metody nawigacji	3
Przeniesienie danych ze starego urządzenia do nowego	5
Informacje o ekranie blokady i odblokowywaniu	5
Łączenie się z siecią komórkową	6
Łączenie z siecią Wi-Fi	7
Informacje o ekranie głównym	8
Informacje o często używanych ikonach	13
Wyświetlanie i wyłączanie powiadomień	14
Dostosowanie głośności	15
Włączanie/wyłączanie i ponowne uruchamianie	15
Ładowanie tabletu	16

## Przemyślane Sugestie AI

Centrum wydarzeń osobistych	18
Magiczna kapsuła	18
Magiczny portal	19

## Połączenie HONOR

Inteligentna współpraca	21
MagicRing	22
Połączone aplikacje	24
Połączone rozmowy	25
Połączone powiadomienia	26
Połączone wejścia	27
Połączony aparat	28
Udostępnianie sieci	29
Korzystanie z usług na różnych urządzeniach	30
Udostępnianie ekranu	31
Łatwa projekcja	32
Łatwa projekcja	33
Drukowanie HONOR	34
HONOR Share	35
Logowanie do ID HONOR	37

## Tworzenie filmów

Podstawy fotografii	38
Robienie zdjęć	40
Nagrywanie filmów	43
Edycja obrazów	44

Edycja filmów	46
Wyświetlanie obrazów i filmów	51
<b>Prowadź inteligentne życie</b>	
Magiczny tekst	58
Przełączanie kanałów audio jednym dotknięciem	59
<b>Porady</b>	
Inteligentne wykrywanie	60
Szybkie udostępnianie często używanych funkcji aplikacji	63
Zrzut ekranu i nagrywanie zawartości ekranu	64
Przetwarzanie zadań w Wiele okien jednocześnie	67
<b>Aplikacje</b>	
Aplikacje	73
Kontakty	74
Kalendarz	75
Zegar	78
Notatnik	78
Dokumenty HONOR	83
Dyktafon	86
E-mail	87
Kalkulator	88
Latarka	88
Aplikacja bliźniacza	89
Menedżer systemu	89
Device Clone	90
Porady	90
<b>Ustawienia</b>	
Wi-Fi	92
Bluetooth	93
Sieć komórkowa	95
Połączenia	95
Ekran główny i tapeta	99
Wyświetlacz i jasność	102
Dźwięki	106
Powiadomienia	107
Zabezpieczenia biometryczne i hasło	109
Aplikacja	111
Bateria	111
Pamięć	113
Bezpieczeństwo	113
Prywatność	118
Ułatwienia dostępu	119

Ustawienia dla wielu użytkowników	
System i aktualizacje	
Informacje o tablecie	





# Zapoznanie się z urządzeniem


## Najczęściej używane gesty

### Podstawowe gesty i skróty

#### Gesty nawigacyjne na pełnym ekranie


Wybierz kolejno **Ustawienia** > **System i aktualizacje** > **Nawigacja systemowa** i upewnij się, że wybrano pozycję **Gesty**.

	<p><b>Powrót do poprzedniego ekranu</b> Przeciągnij palcem od lewej lub prawej krawędzi do środka ekranu.</p>
	<p><b>Powrót do ekranu głównego</b> Przeciągnij palcem w górę od dolnej krawędzi ekranu.</p>
	<p><b>Uzyskiwanie dostępu do ekranu wielozadaniowego</b> Przeciągnij palcem w górę od dolnej krawędzi ekranu i przytrzymaj.</p>
	<p><b>Kończenie zadania</b> Na ekranie wielozadaniowym przeciągnij palcem w górę na karcie zadania.</p>




### Przełączanie aplikacji

- Przeciągnij palcem wzdłuż dolnej krawędzi ekranu.  
Przed użyciem tej funkcji przejdź do ekranu **Nawigacja systemowa** i dotknij pozycji **Ustawienia**. Upewnij się, że włączona jest opcja **Przełączanie aplikacji przeciągnięciem wzdłuż dolnej krawędzi**.
- Przeciągnij palcem po łuku wzdłuż dolnej krawędzi ekranu.




### Gesty knykciami

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Funkcje ułatwień dostępu** > **Skróty i gesty**, aby włączyć opcje **Zrzut ekranu / ulubione globalne** i **Nagraj ekran**.




#### Wykonywanie zrzutu ekranu

Stuknij dwukrotnie ekran knykiem, aby zrobić zrzut ekranu.




#### Wykonywanie zrzutu z przewijaniem

Stuknij ekran knykiem i narysuj literę „S”, aby wykonać przewijany zrzut ekranu.



#### Wykonywanie zrzutu części ekranu






Stuknij ekran knykiem i obrysuj odpowiedni obszar, aby wykonać zrzut części ekranu.



#### Nagrywanie zawartości ekranu

Stuknij dwukrotnie ekran dwoma knykami, aby rozpocząć lub zakończyć nagrywanie zawartości ekranu.

## Więcej Gestów

	<p><b>Przechodzenie do trybu edycji ekranu głównego</b> Uszczypnij ekran główny dwoma palcami</p>
	<p><b>Przechodzenie do panelu szybkiego dostępu na ekranie blokady</b> Gdy ekran jest zablokowany, dotknij go i przeciągnij jednym palcem w górę od dołu ekranu</p>
	<p><b>Otwieranie Centrum sterowania</b> Przeciągnij palcem w dół od prawego górnego rogu ekranu</p>
	<p><b>Otwieranie Centrum powiadomień i wyszukiwanie</b> Przeciągnij palcem w dół od środka u góry lub lewego górnego rogu ekranu</p>
	<p><b>Uzyskiwanie dostępu do ekranu Wyszukiwania globalnego</b> Przeciągnij palcem w dół od środka ekranu</p>


## Zmiana metody nawigacji

### Zmienianie trybu nawigacji w systemie

#### Korzystanie z gestów nawigacyjnych

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **System i aktualizacje** > **Nawigacja systemowa**, a następnie wybierz opcję **Gesty**.

Teraz możesz wykonać następujące czynności:




- Powrót do menu nadrzędnego: Przeciągnij palcem od lewej lub prawej krawędzi do środka ekranu
- Powrót do ekranu głównego: Przeciągnij palcem w górę od środka dolnej krawędzi ekranu.
- Dostęp do wielu zadań: Przeciągnij palcem w górę od dolnej krawędzi ekranu i przytrzymaj go.
- Zamykanie zadania: W interfejsie wielozadaniowym przeciągnij palcem w górę na karcie zadania. Przeciągnij palcem w dół na karcie, aby zablokować zadanie. Zablokowane zadania nie są czyszczone w ramach zbiorczego usuwania zadań po dotknięciu ikony  w interfejsie wielozadaniowym.
- Szybkie przełączanie aplikacji: Aby przełączyć aplikacje, kreśląc palcem łuk, przeciągnij nim w poprzek dolnej części ekranu. Możesz też wybrać kolejno **Ustawienia**, ustawić przełącznik **Przełączanie aplikacji przeciągnięciem wzdłuż dolnej krawędzi** w pozycji włączonej, a następnie przeciągnąć palcem w poprzek dolnej części ekranu.

Możesz także otworzyć ekran **Ustawienia** i ustawić przełącznik **Pokazuj pasek nawigacji** w pozycji włączonej, co ułatwi obsługę gestami przy użyciu paska nawigacji.


### Używanie nawigacji trzema klawiszami

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **System i aktualizacje** > **Nawigacja systemowa**, a następnie wybierz opcję **Nawigacja trzema klawiszami**.

Następnie możesz wykonać poniższe czynności:

- Dotknij ikony , aby wrócić do poprzedniego menu lub wyjść zbieżącej aplikacji. Możesz też użyć tego klawisza, aby zamknąć klawiaturę ekranową.
- Dotknij ikony , aby powrócić do ekranu głównego.
- Dotknij ikony , aby uzyskać dostęp do ekranu ostatnich zadań.

Możesz dotknąć opcji **Ustawienia**, aby skonfigurować więcej ustawień.

- Wybierz kombinację klawiszy nawigacyjnych.
- Dotknij ikony  (jeśli jest dostępna w wybranej kombinacji klawiszy nawigacyjnych), aby otworzyć panel powiadomień.

### Używanie przycisku wiszącego do obsługi urządzenia

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **System i aktualizacje** > **Nawigacja systemowa** > **Więcej** i włącz funkcję **Przycisk wiszący**.

Po wyświetleniu przycisku wiszącego możesz wykonywać następujące czynności:

- Możesz przeciągnąć przycisk w wybrane położenie.




- Dotknij przycisku, aby przejść wstecz.
- Dotknij przycisku i przytrzymaj go, następnie podnieś palec, aby powrócić do ekranu głównego.
- Dotknij przycisku i przytrzymaj go, następnie przeciągnij palcem wlewo lub w prawo, aby wyświetlić ostatnie zadania.

## Przeniesienie danych ze starego urządzenia do nowego

### Przenoszenie danych na nowe urządzenie za pomocą aplikacji Device Clone

Aplikacja **Device Clone** pozwala szybko i bezproblemowo przenieść wszystkie podstawowe dane (włącznie z kontaktami, kalendarzem, obrazami i filmami) ze starego tabletu na nowy tablet.

#### Migrowanie danych z urządzenia z systemem Android

- 1 Na nowym tablecie otwórz aplikację **Device Clone**. Możesz też wybrać kolejno **Ustawienia > System i aktualizacje > Device Clone**, dotknąć pozycji **To nowe urządzenie**, po czym dotknąć pozycji **HONOR** lub **Telefon Android innej marki**.
  - 2 Wykonaj instrukcje ekranowe, aby pobrać i zainstalować aplikację **Device Clone** na starym urządzeniu.
  - 3 Na starym urządzeniu otwórz aplikację **Device Clone** i dotknij pozycji **To stare urządzenie**. Wykonaj instrukcje ekranowe, aby połączyć stare urządzenie z nowym tabletem ręcznie lub przez zeskanowanie kodu.
  - 4 Na starym urządzeniu zaznacz dane do sklonowania, a następnie dotknij pozycji **Transferuj**, aby rozpocząć klonowanie.
-  Aplikacja **Device Clone** jest dostępna wyłącznie na tabletach z systemem Android 7.0 lub nowszym.

## Informacje o ekranie blokady i odblokowywaniu

### Blokowanie i odblokowywanie ekranu

#### Ekran blokady

Jeśli nie będziesz używać tabletu przez pewien czas, ekran zostanie automatycznie zablokowany.

Możesz także ręcznie zablokować ekran, wykonując następujące czynności:

- naciśnij przycisk zasilania lub

- zsuń dwa palce, aby przejść do interfejsu edycji na ekranie głównym, dotknij **Karty**, przeciągnij palcem w górę po ekranie do dołu listy kart, dotknij **Widżety klasyczne**, a następnie dotknij **Blokada ekranu**, aby zablokować ekran.

### Ustawianie opóźnienia wygaszania ekranu

Wybierz kolejno **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność > Uśpij po** i wybierz opóźnienie wygaszania ekranu.

### Włączanie ekranu

Ekran możesz włączyć przy użyciu dowolnej z poniższych metod:

- Naciśnij przycisk zasilania.
- Wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty > Wybudź ekran** i włącz opcję **Podnieś, aby wybudzić** lub **Dotknij dwukrotnie, aby wybudzić**

### Odblokowywanie ekranu hasłem

Po włączeniu ekranu przeciągnij palcem od środka ekranu w górę, aby wyświetlić panel wprowadzania hasła. Następnie wprowadź hasło ekranu blokady.

### Korzystanie z funkcji odblokowywania za pomocą twarzy

Włącz ekran i umieść go przed twarzą. Urządzenie zostanie odblokowane po rozpoznaniu twarzy.

### Wyświetlanie podpisu na ekranie blokady

Wybierz kolejno **Ustawienia > Ekran główny i styl**, dotknij opcji **Podpis na ekranie blokady**, a następnie wprowadź tekst do wyświetlania na ekranie blokady.

Aby usunąć podpis, dotknij opcji **Podpis na ekranie blokady** i usuń tekst.

### Uruchamianie aplikacji z poziomu ekranu blokady

Z poziomu ekranu blokady można uruchamiać często używane aplikacje, takie jak Aparat, Kalkulator i Minutnik.

- Włącz ekran, dotknij ikony aparatu w prawym dolnym rogu i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij palcem w górę, aby otworzyć aplikację **Aparat**.
- Włącz ekran, przeciągnij palcem w górę od dolnej krawędzi ekranu, aby otworzyć panel szybkiej obsługi, a następnie dotknij odpowiedniej ikony w celu uruchomienia aplikacji. W ten sposób możesz uruchamiać na przykład aplikacje **Kalkulator** i **Minutnik**.


## Łączenie się z siecią komórkową

### Włączanie i wyłączanie funkcji Tryb samolotowy

Podróżując samolotem, możesz włączyć funkcję Tryb samolotowy, jeśli wymagają tego przepisy linii lotniczej. Po włączeniu funkcji Tryb samolotowy nie będzie można nawiązywać

iodbierać połączeń, wysyłać i odbierać wiadomości SMS ani korzystać z komórkowej transmisji danych, ale wszystkie pozostałe funkcje będą dostępne.

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję Tryb samolotowy, możesz skorzystać z jednej z poniższych metod:

- Przeciągnij palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień, następnie ponownie przeciągnij palcem w dół, aby wyświetlić wszystkie skróty. Dotknij ikony , aby włączyć lub wyłączyć funkcję **Tryb samolotowy**.
- Wybierz kolejno **Ustawienia > Sieć komórkowa**, następnie włącz lub wyłącz opcję **Tryb samolotowy**.

Po włączeniu funkcji Tryb samolotowy połączenia Wi-Fi oraz Bluetooth zostaną automatycznie wyłączone. Możesz włączyć je ponownie, jeśli pozwalają na to przepisy linii lotniczej.

- Usługi transmisji danych nie są obsługiwane w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.
  - Usługi połączeń nie są obsługiwane w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.
  - Usługi wiadomości SMS nie są obsługiwane w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.

## Łączenie z siecią Wi-Fi

### Wprowadzenie do funkcji Wi-Fi


Podłączenie urządzenia do Internetu za pomocą sieci Wi-Fi umożliwia skuteczne ograniczenie komórkowej transmisji danych. Możesz również włączyć funkcję monitorowania zabezpieczeń Wi-Fi w celu uniknięcia niebezpiecznych hotspotów i zapewnienia bezpiecznego dostępu do Internetu.

### Uzyskiwanie dostępu do sieci Wi-Fi


- Podczas uzyskiwania dostępu do bezpłatnych sieci Wi-Fi w miejscach publicznych zachowaj ostrożność, aby uniknąć takich zagrożeń jak wyciek prywatnych danych i straty materialne.

### Wprowadzanie kodu PIN, aby połączyć się z siecią Wi-Fi

- 1 Wybierz **Ustawienia > Wi-Fi** i włącz **Wi-Fi**.
- 2 Na stronie ustawień możesz połączyć się z siecią Wi-Fi przy użyciu jednej z następujących metod:
  - Dotknij sieci Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć, w obszarze **Dostępne sieci**. Jeżeli zostanie wybrana sieć szyfrowana, trzeba wprowadzić hasło.
  - Przeciągnij do dołu menu, dotknij pozycji **Dodaj sieć**, a następnie postępuj zgodnie z monitami na ekranie, aby wprowadzić nazwę sieci i hasło w celu nawiązania połączenia.


Kiedy na pasku stanu wyświetli się , oznacza to, że tablet uzyskuje dostęp do Internetu za pośrednictwem sieci Wi-Fi.


### Połączenie przez zeskanowanie kodu QR

- 1 Wybierz **Ustawienia** > **Wi-Fi** i włącz **Wi-Fi**.
  - 2 Przejdź do strony ustawień **Wi-Fi** w tablecie, który udostępnia sieć, dotknij sieci używanej do połączenia i uzyskaj kod QR.
  - 3 Zeskanuj kod QR tabletem, który ma się połączyć z siecią, i postępuj zgodnie z monitami, aby uzyskać dostęp do sieci.
-  Niektóre szyfrowane sieci mogą nie obsługiwać łączenia się przez skanowanie kodu. Faktyczne działanie należy sprawdzić w rzeczywistej sytuacji.

### Transfer danych za pomocą funkcji Wi-Fi Direct

Funkcja Wi-Fi Direct umożliwia transferowanie danych między urządzeniami HONOR. Funkcja Wi-Fi Direct umożliwia transferowanie dużych plików na pobliskie urządzenia szybciej niż za pomocą funkcji Bluetooth i bez konieczności parowania urządzeń.

- 1 Na urządzeniu odbierającym wybierz kolejno **Ustawienia** > **Wi-Fi** i włącz funkcję **Wi-Fi**.
- 2 Wybierz kolejno **Więcej ustawień** > **Wi-Fi Direct**, aby zacząć wyszukiwać pobliskie urządzenia złączoną funkcją Wi-Fi Direct.
- 3 Na urządzeniu wysyłającym wybierz pliki, które chcesz udostępnić (poprzez dotknięcie i przytrzymanie), dotknij ikony  i wybierz funkcję **Wi-Fi Direct**.
 

 Te czynności mogą się różnić, jeśli udostępniasz pliki bezpośrednio z aplikacji.
- 4 Dotknij ikony urządzenia odbierającego, aby nawiązać połączenie, następnie udostępnij pliki.
- 5 Na urządzeniu odbierającym zaakceptuj prośbę o przetransferowanie plików za pomocą funkcji Wi-Fi Direct.

Następnie wybierz kolejno **Pliki** > **Mój tablet** > **Download** > **Wi-Fi Direct**, aby wyświetlić otrzymane pliki.

## Informacje o ekranie głównym

### Poznawanie ekranu głównego

Na ekranie głównym można wykonywać następujące czynności:

- Sprawdzać stan swojego tabletu oraz wyświetlać powiadomienia na pasku stanu u góry ekranu.
- Przeciągać palcem w lewo i w prawo, aby sprawdzać aplikacje, karty ekranowe i widżety.

Możesz uszczyplnąć dwoma palcami na ekranie głównym i wybrać **Ustawienia ekranu głównego**, aby zmienić styl układu.

## Centrum sterowania

W **Centrum sterowania** możesz używać funkcji skrótów tabletu lub dokonywać szybkich ustawień.

Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania. Przeciągnij palcem w dół od górnej środkowej lub lewej części ekranu, aby otworzyć Centrum powiadomień. Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo na pustym miejscu, aby przełączyć.

### Używanie przełączników skrótów

Dotknij przełącznika skrótu, aby włączyć lub wyłączyć jego funkcję. Naciśnij i przytrzymaj przełącznik skrótu, aby szybko przejść do strony ustawień funkcji (jeśli istnieje). Na przykład dotknij i przytrzymaj **Wi-Fi** — można będzie wtedy bezpośrednio przejść do strony ustawień „**Ustawienia > Wi-Fi**”.



Przesuń w dół dolną ikonę panelu przełączników skrótów, aby wyświetlić więcej przełączników skrótów.

### Używanie inteligentnych zalecanych przełączników skrótów

Dzięki inteligentnym funkcjom usługi **Sugestie AI** tablet potrafi inteligentnie rozpoznać częstotliwość i okoliczności używania przełączników skrótów. Usługa będzie we właściwym momencie aktywnie polecać często używane skróty, których możesz potrzebować, co pozwoli Ci zaoszczędzić czas.

W miarę używania zalecenia stają się coraz trafniejsze.

### Dostosowywanie Centrum sterowania

- **Dostosowywanie elementów Panel Sugestii AI i Panel przełączników:** Dotknij  > **Edytuj przełącznik skrótów**, a następnie dotknij i przytrzymaj ikonę przełącznika skrótów, przeciągnij ją, aby posortować, dodać lub ukryć, a następnie dotknij **Gotowe**.
- **Ukryj lub pokaż stronę współpracy z urządzeniami Połączenie HONOR:** dotknij  > **Ukryj MagicRing** (lub **Pokaż MagicRing**), aby zamknąć lub wyświetlić przejście do strony współpracy z urządzeniami funkcji **Połączenie HONOR**.

## Karty usług


Bądź na bieżąco z ważnymi informacjami i jednym dotknięciem uzyskuj dostęp do często używanych funkcji bez otwierania aplikacji. Te oferujące wiele stylów karty wyróżniają Twój ekran główny spośród innych.

Aplikacje obsługujące karty usług domyślnie mają na dole pasek wskaźnika (wybierz kolejno **Ustawienia > Ekran główny i styl > Ustawienia ekranu głównego**, aby włączyć lub wyłączyć opcję **Pokaż pasek kart**).

## Dodawanie kart usług przed edycję ekranu głównego

Uszczypnij ekran główny dwoma palcami, aby przejść do ekranu edycji, dotknij pozycji **Karty**, wybierz pozycje **Galeria**, **Pogoda** lub inne, przeciągając palcem w prawo i w lewo, wybierz preferowany styl, a następnie dotknij opcji **Dodaj do ekranu głównego**.

## Dodawanie kart usług za pomocą przeciągnięcia palcem w górę po ikonach aplikacji

Przeciągnij palcem w górę po ikonie aplikacji obsługującej karty usług, rozwiń karty usług (dotknij innego obszaru, aby zwinąć) i dotknij ikony  w prawym górnym rogu karty, aby przypiąć ją do ekranu głównego.

## Edycja kart usług

Na przykład w Notatniku można edytować karty w następujący sposób:

Naciśnij i przytrzymaj kartę Notatnik, wybierz opcję Edytuj kartę z listy w wyskakującym okienku, aby wybrać kategorię Notatnika.

## Stosy kart na pulpicie

Przeciągnij kartę do karty o takim samym rozmiarze, aby utworzyć stos. Można układać do 10 kart. Przeciągnij kartę do zestawu kart o takiej samej wielkości. Stos kart jest automatycznie zwiększany i można wybrać kolejność kart. Możesz także wykonać następujące czynności:

- Wymienić karty: Przesuń palcem w górę lub w dół stosu kart, aby zobaczyć je wszystkie.
- Przeglądać karty: Dotknij karty, aby zobaczyć szczegóły.
- Rozwijać karty: Wszystkie karty możesz rozwinąć, przesuwając je w górę lub w dół.
- Usuwać karty: Naciśnij i przytrzymaj kartę, a następnie wybierz, aby ją usunąć.
- Usuwać zestaw kart: Naciśnij i przytrzymaj stos kart, wybierz i usuń zestaw kart.

## Usuwanie kart usług


Naciśnij i przytrzymaj kartę usługi, na wyskakującej liście wybierz pozycję **Usuń tę kartę**, a następnie dotknij opcji **Usuń** w polu potwierdzenia, aby usunąć kartę.

## Duże foldery

Przechowuj aplikacje w dużym folderze. Możesz uzyskiwać do nich dostęp bez konieczności otwierania folderu, co pozwala efektywniej korzystać z ekranu głównego.

## Przełączanie na duży folder

Naciśnij i przytrzymaj mały folder, a następnie stuknij **Powiększ**.

-  Jeśli folder zawiera więcej niż 9 aplikacji, w prawym dolnym rogu zostanie wyświetlona ikona „Więcej aplikacji”.


## Włączanie aplikacji w dużym folderze

Stuknij ikonę aplikacji w dużym folderze, aby włączyć aplikację.

Stuknij opcję „więcej aplikacji“ w prawym dolnym rogu dużego folderu, aby go rozwinąć i wyświetlić lub otworzyć więcej aplikacji.

## Więcej operacji dla dużego folderu

Zmiana nazwy dużych folderów: Naciśnij i przytrzymaj duży folder, aby zmienić jego nazwę.

Dodawanie lub usuwanie aplikacji: Otwórz duży folder, stuknij  i postępuj zgodnie ze wskazówkami podawanymi na ekranie, aby dodawać lub usuwać aplikacje.

## Przełączanie na mały folder

Naciśnij i przytrzymaj duży folder, a następnie stuknij **Zmniejsz**, aby zmienić go w mały folder.

## Sugerowane aplikacje

Funkcja **Sugerowane aplikacje** poleca aplikacje przydatne w życiu codziennym. Biorąc pod uwagę Twoje bieżące potrzeby, ułatwia uzyskiwanie dostępu do aplikacji i usług.

## Włączanie funkcji Sugerowane aplikacje

Karta **Sugerowane aplikacje** jest domyślnie zainstalowana fabrycznie na ekranie głównym.

Wybierz **Ustawienia** > **Asystent** > **Sugestie AI** > **Sugerowane aplikacje**, a następnie sprawdź, czy przełączniki aplikacji obsługujących **Sugerowane aplikacje** są włączone.

## Dodawanie funkcji Sugerowane aplikacje do ekranu głównego

Możesz wybrać większą kartę **Sugerowane aplikacje**, aby uzyskać trafniejsze rekomendacje i zwiększyć komfort użytkowania.

Uszczypnij ekran główny dwoma palcami, aby przejść do ekranu edycji, dotknij pozycji **Karty** i wybierz opcję **Sugestie AI**. Przeciągnij palcem w lewo, wybierz styl karty 2\*4 funkcji **Sugerowane aplikacje** i dotknij pozycji **Dodaj do ekranu głównego**. **Karty** zostaną dodane na kolejnym ekranie, jeśli na ekranie głównym nie będzie na nie miejsca.

## Usuwanie aplikacji z listy polecanych

Przejdź do karty **Sugestie AI** na ekranie głównym, naciśnij i przytrzymaj aplikację **Ustawienia** aż do wyświetlenia okna dialogowego, a następnie wybierz kolejno **Nie interesuje mnie** > **OK**. Aplikacja **Ustawienia** nie będzie już więcej polecana.

## Personalizacja ekranu głównego


Dostosuj ekran główny do swoich potrzeb i preferencji. Dzięki dostosowanym skrótom do aplikacji i indywidualnych funkcji aplikacji dostęp do szerokiej gamy usług jest na wyciągnięcie ręki. Wygodny dostęp możesz uzyskać do narzędzi biurowych,

strumieniowego wideo, aplikacji płatniczych czy ćwiczeń fitness. Możesz także dostosować rozmiar folderów do swoich upodobań i wyrazić swój styl.

## Rozwijanie szybkiego dostępu do usług atomowych

**1** Naciśnij długo żądaną ikonę aplikacji, a następnie zwolnij ją, aby przejść do trybu edycji



**2** Przeciągnij dowolny róg , aby rozwinąć szybki dostęp do usług atomowych, takich jak skanowanie czy wyświetlanie kodów płatności.

**3** Dotknij żądanych usług, aby uzyskać do nich natychmiastowy dostęp.


**i** Przeciągać można wyłącznie w kierunku pustych obszarów na ekranie. Należy pamiętać, że niektóre aplikacje mogą nie obsługiwać tej funkcji.

## Edytowanie szybkiego dostępu do usług atomowych

Po rozwinięciu naciśnij i przytrzymaj kartę, a następnie dotknij **Edytuj skróty**, aby uzyskać dostęp do następujących operacji:

- Naciśnij długo szybki dostęp na liście **Wyświetl**, aby dostosować jego kolejność.
- Przeciągnij szybki dostęp z listy **Ukryj** na listę **Wyświetl** lub odwrotnie, aby zmienić jego widoczność.

## Personalizacja rozmiaru ikon folderów

Naciśnij i przytrzymaj ikonę folderu, aby przejść do trybu edycji , a następnie przeciągnij dowolny róg ikony, aby zmienić jej rozmiar i kształt zgodnie z własnymi preferencjami.

**i** Przeciągać można wyłącznie w kierunku pustych obszarów na ekranie. Jeśli wokół folderu docelowego nie ma pustej przestrzeni, nie będzie można go powiększyć.

## Usprawnianie pracy za pomocą układu produktywności

Przy użyciu układu produktywności można umieścić 10 najczęściej wykorzystywanych aplikacji na pasku aplikacji w dolnej części ekranu głównego i szybko otwierać ostatnio uruchamiane aplikacje. Ułatwia to wybieranie często wykorzystywanego oprogramowania biurowego podczas pracy i umożliwia jej usprawnienie. Pasek aplikacji w układzie produktywności jest podzielony na dwie części: lewa zawiera stałe aplikacje, a prawa ostatnio używane aplikacje. Możesz przeciągnąć linię oddzielającą te części, aby rozwinąć pasek aplikacji i dostosować liczbę widocznych aplikacji do swoich preferencji.

- **Dostosowywanie paska stałych aplikacji:** W orientacji poziomej lub pionowej na urządzeniu można wyświetlać do 7 stałych aplikacji. Możesz użyć aplikacji domyślnych lub dodawać i usuwać aplikacje w zależności od potrzeb. Możesz usunąć wszystkie stałe aplikacje z lewej części paska aplikacji, ale nie możesz wyłączyć samego paska.
- **Dostosowywanie paska ostatnich aplikacji:**



W orientacji poziomej na urządzeniu wyświetlane są co najmniej 3 ostatnie aplikacje, a w orientacji pionowej wyświetlana jest 1 aplikacja. Przesuń linię oddzielającą, aby pokazać więcej ostatnich aplikacji lub je ukryć.

























- Ukrywanie paska ostatnich aplikacji: Możesz ręcznie usunąć wszystkie aplikacje z paska ostatnich aplikacji lub wybrać kolejno **Ustawienia > Ekran główny i styl > Ustawienia ekranu głównego** i wyłączyć opcję **Pokazuj ostatnio używane aplikacje**. Spowoduje to wyłączenie prawej części paska aplikacji.

## Informacje o często używanych ikonach

### Informacje o typowych powiadomieniach i ikonach stanu

 Ikony stanu sieci mogą się różnić w zależności od regionu i usługodawcy sieciowego.

Różne produkty obsługują różne funkcje. Poniższe ikony mogą nie być wyświetlane na używanym tablecie. Należy to sprawdzić na wyświetlaczu swojego tabletu.

	Połączono z siecią 4G		Połączono z siecią 3G
	Połączono z siecią 2G		Połączono z siecią HSPA+
	Połączono z siecią HSPA		Roaming
	Pełny sygnał		Brak karty SIM
	Włączono oszczędzanie transmisji danych		Połączono z hotspotem
	Włączono hotspot		Połączono z siecią Wi-Fi w obu pasmach 2,4 GHz i 5 GHz
	Połączono z siecią Wi-Fi		Połączono z siecią Wi-Fi 6
	Automatyczne przełączanie sieci przez Wi-Fi+		Połączono z siecią Wi-Fi 6 w obu pasmach 2,4 GHz i 5 GHz
	Rozładowana bateria		Rozłączono z hotspotem
	Ładowanie		Niski poziom naładowania baterii
	Superszybkie ładowanie		Szybkie ładowanie
	Włączono tryb oszczędzania energii		Włączono funkcję Bluetooth

	Połączono z urządzeniem Bluetooth		Włączono funkcję Higiena cyfrowa na tablecie
	Więcej informacji		Bateria urządzenia Bluetooth
	Włączono usługę lokalizacyjną		Połączono z siecią VPN
	Połączono ze słuchawkami		Włączono tryb Ochrona wzroku
	Trwające połączenie		Nie można połączyć się z kanałem głosowym i odbierać ani nawiązywać połączeń.
	Połączenie nieodebrane		Włączono funkcję Połączenia VoLTE HD
	Wyciszenie		Nowe wiadomości
	Włączono funkcję NFC		Tryb wibracji
	Synchronizowanie danych		Włączono funkcję Nie przeszkadzać
	Włączono tryb wydajności		Niepowodzenie synchronizacji danych
	Odebrano przypomnienie kalendarza		Odebrano nowe wiadomości e-mail
	Alarm włączony		Zablokowane połączenia lub wiadomości
	Włączono tryb samolotowy		

## Wyświetlanie i wyłączenie powiadomień



### Wyświetlanie i czyszczenie powiadomień

#### Wyświetlanie powiadomień


Gdy zostanie wyświetlone przypomnienie, możesz odblokować ekran i przeciągnąć palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień i wyświetlić powiadomienie.

#### Czyszczenie powiadomień


- Możesz usunąć powiadomienie, przeciągając po nim palcem w prawo.

- Możesz dotknąć ikony , aby wyczyścić wszystkie powiadomienia.
-  Niektórych powiadomień systemowych oraz powiadomień z aplikacji działających na ekranie nie można wyczyścić.

### Wyłączanie wyświetlania powiadomień

Jeśli nie chcesz, aby powiadomienia rozpraszały Twoją uwagę, przeciągnij palcem w lewo na odpowiednim powiadomieniu, a następnie dotknij ikony . Teraz możesz wybrać jedną z opcji:

- **Używaj powiadomień łagodnych**
- **Wyłącz powiadomienia**
- **Więcej ustawień**

-  Niektórych powiadomień systemowych oraz powiadomień z aplikacji działających na ekranie nie można zamknąć ani opóźnić.
  - Poszczególne aplikacje mogą obsługiwać różne opcje — należy to sprawdzić w odniesieniu do konkretnej aplikacji.

### Ustawianie stylu wyświetlania panelu powiadomień

Wybierz **Ustawienia** > **Powiadomienia i pasek stanu** i ustaw styl wyświetlania panelu powiadomień w obszarze **Ekran blokady**.

## Dostosowanie głośności

### Dostosowywanie ustawień dźwięku

#### Regulowanie głośności za pomocą przycisku głośności

Naciśnij przycisk zmniejszania lub zwiększania głośności, aby dostosować głośność.

#### Naciśnij przycisk zasilania, aby wyciszyć dzwoniące urządzenie

Gdy urządzenie dzwoni, sygnalizując połączenie przychodzące lub alarm, naciśnij przycisk zasilania, aby je wyciszyć.

#### Konfigurowanie opcji na ekranie Więcej ustawień dźwięku

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Dźwięk** > **Więcej ustawień** i poznaj więcej sposobów informowania o alertach. Na przykład: **Blokowanie ekranu** i **Zrzut ekranu**.

-  Ta funkcja może różnić się w zależności od urządzenia.

## Włączanie/wyłączanie i ponowne uruchamianie

## Włączanie i wyłączenie lub ponowne uruchamianie urządzenia

### Włączanie i wyłączenie urządzenia

Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 5 sekund, a następnie dotknij **Wyłącz** i **Dotknij, by wyłączyć**.

Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez kilka sekund, aż urządzenie wyświetli logo.

### Ponowne uruchamianie urządzenia

Urządzenie powinno być regularnie uruchamiane ponownie, aby wyczyścić jego pamięć podręczną i zapewnić optymalne działanie. Ponowne uruchomienie może czasem pomóc w rozwiązaniu problemu występującego w urządzeniu.

Wystarczy nacisnąć przycisk zasilania i przytrzymać go przez kilka sekund, a następnie dotknąć opcji **Uruchom ponownie** i **Dotknij, by uruchomić ponownie**.

### Wymuszanie ponownego uruchomienia tabletu

Jeśli tablet nie działa prawidłowo lub nie da się go poprawnie wyłączyć, możesz wymusić jego ponowne uruchomienie. Aby wymusić ponowne uruchomienie urządzenia, naciśnij jednocześnie przycisk zmniejszania głośności oraz przycisk zasilania i przytrzymaj je przez ponad 10 sekund.

## Ładowanie tabletu

### Ładowanie urządzenia

Na urządzeniu zostanie wyświetlone powiadomienie o niskim poziomie naładowania baterii. Pamiętaj, aby w porę naładować urządzenie, jeśli chcesz uniknąć jego automatycznego wyłączenia, gdy bateria się wyczerpie.

### Uwagi dotyczące ładowania

- Tablet należy ładować przy użyciu standardowej ładowarki i kabla USB dodanych do urządzenia. Używanie innych ładowarek lub kabli USB może powodować wielokrotne ponowne uruchamianie, powolne ładowanie, przegrzanie lub inne niepożądane skutki.
- Po podłączeniu do portu USB ładowarki lub innego urządzenia tablet automatycznie dokona kontroli bezpieczeństwa. W razie wykrycia wilgoci w porcie USB tablet automatycznie aktywuje środki bezpieczeństwa i ograniczy możliwość ładowania. Odłącz tablet od portu USB i zaczekaj, aż port USB wyschnie.
- Czas potrzebny do pełnego naładowania baterii zależy od temperatury otoczenia i wieku baterii.

- Baterie mają ograniczoną liczbę cykli ładowania. Gdy czas pracy baterii stanie się zauważalnie krótszy, udaj się do autoryzowanego punktu serwisowego HONOR w celu wymiany baterii.
- Podczas ładowania nie zakrywaj tabletu.
- Tablet może się nagrzać, jeśli będzie używany przez dłuższy czas, zwłaszcza w wysokiej temperaturze. W takim przypadku przerwij ładowanie, wyłącz niektóre funkcje i przenieś tablet w chłodne miejsce.
- Podczas ładowania nie używaj tabletu.
- Jeśli tablet nie reaguje po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku zasilania, bateria mogła się wyczerpać. W takim przypadku ładuj ją dłużej niż 30 minut.

### Używanie ładowarki dostarczonej z urządzeniem





- 1 Połącz urządzenie z zasilaczem za pomocą kabla USB dostarczonego z urządzeniem.
- 2 Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego.

### Ładowanie tabletu z komputera

- 1 Podłącz tablet do komputera lub innego urządzenia za pomocą kabla USB.
- 2 Kiedy zostanie wyświetlone okno dialogowe **Użyj USB do** na tablecie, dotknij **Tylko ładowania**.  
Jeśli wcześniej ustawiono inną opcję, okno dialogowe nie zostanie wyświetlone. Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, dotknij **Ustawienia**, a następnie wybierz **Tylko ładowania**.

### Omówienie ikon baterii

Poziom naładowania baterii można odczytać z ikony baterii na ekranie tabletu.

Ikona baterii	Poziom naładowania baterii
	Pozostało mniej niż 10% poziomu naładowania baterii.
	Pozostało od 10% do 20% poziomu naładowania baterii.
	Trwa ładowanie, pozostało od 20% do 90% poziomu naładowania baterii.
	Trwa ładowanie, pozostało co najmniej 90% poziomu naładowania baterii. Jeśli obok ikony baterii zostanie wyświetlona wartość 100% lub na ekranie blokady zostanie wyświetlona wiadomość o ukończeniu ładowania, bateria jest w pełni naładowana.

# Przemyślane Sugestie AI



## Centrum wydarzeń osobistych

### Centrum wydarzeń osobistych

Centrum wydarzeń osobistych obsługuje synchronizację z lokalnym kalendarzem wydarzeń z aplikacji innych firm, takich jak spotkania, podróże lotnicze, płatności i urodziny, zarządzanie nimi wraz z lokalnymi wydarzeniami, wyświetlanie przypomnień o nich w zestawach kart lub kalendarzu na ekranie głównym oraz edytowanie wydarzeń i rejestrowanie.


### Synchronizowanie kont i aplikacji innych firm

#### Synchronizowanie wydarzeń z kont innych firm:

- 1 Włącz **Kalendarz** i wybierz  > **Zarządzaj kontami** > .
- 2 Wybierz konto innej firmy do zsynchronizowania z kalendarzem i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby autoryzować oraz dodać konto, a następnie tablet będzie automatycznie synchronizować wydarzenia dodanego konta.

#### Synchronizowanie wydarzeń z aplikacji innych firm

Otwórz aplikację innej firmy, taką jak WeCom, Umetrip czy iQIYI, włącz „Synchronizuj wydarzenia z**Kalendarz**”, a tablet będzie automatycznie synchronizować wydarzenia z aplikacji innych firm **Kalendarz** z aplikacją **Kalendarz** na tablecie.

-  Nie wszystkie aplikacje innych firm obsługują synchronizację wydarzeń z lokalną aplikacją **Kalendarz**. Faktyczne działanie należy sprawdzić w posiadanym produkcie.

#### Synchronizowanie wydarzeń na tablecie i laptopie:

Gdy zalogujesz się do tego samego ID HONOR na telefonie, tablecie lub laptopie, wydarzenia w aplikacji **Kalendarz** będą automatycznie synchronizowane, a powiadomienia o wydarzeniach będą wysyłane do różnych urządzeń jednocześnie.

## Magiczna kapsuła

### Magiczna kapsuła

Magiczna kapsuła znajduje się w górnej części ekranu. Ten element o formacie kapsuły prezentuje trwające zadania, dzięki czemu można łatwo sprawdzić ich status w czasie rzeczywistym, wykonać szybkie operacje czy szybko otwierać aplikacje.

Kapsuła może skurczyć się do małej kulki i ponownie rozszerzyć się do postaci kapsuły po pewnym czasie, aż do zakończenia zadania. Magiczną kapsułę można rozwinąć do większej formy, aby wyświetlać dynamiczne powiadomienia. Czas wyświetlania, czas

trwania i metody interakcji z Magiczną kapsułą mogą się różnić w zależności od konkretnych zadań.

Tylko niektóre ustawione wstępnie funkcje obsługują Magiczną kapsułę.

### Uruchamianie Magicznej kapsuły

Magiczną kapsułę można uruchomić, inicjując zadania w czasie rzeczywistym i wykonując określone operacje. Na przykład:

- Rozpocznij nagrywanie w aplikacji **Dyktafon** i powróć do ekranu głównego.
- Zaczynj odmierzać czas w aplikacji **Zegar** i powróć do ekranu głównego.
- ...

### Przeglądanie statusu i wykonywanie szybkich operacji za pomocą Magicznej kapsuły

Kapsuła po pewnym czasie wyświetlania kurczy się do małej kulki i po pewnym czasie ponownie rozszerza do postaci kapsuły aż do zakończenia zadania. Za pomocą Magicznej kapsuły można śledzić aktualny status zadania:

Dotknij Magicznej kapsuły lub małej kulki, aby ją rozwinąć i sprawdzić status lub wykonać szybkie czynności.

### Szybki dostęp do aplikacji za pośrednictwem Magicznej kapsuły

Za pomocą Magicznej kapsuły możesz szybko uruchamiać aplikacje:


po rozwinięciu Magicznej kapsuły dotknij dowolnego miejsca w rozwiniętym obszarze.

 Ta funkcja nie dotyczy aplikacji, w których Magiczna kapsuła nie działa w tle.

## Magiczny portal

### Magiczny portal

Naciśnij i przytrzymaj zawartość na ekranie, a następnie delikatnie przeciągnij ją w kierunku długich krawędzi ekranu, aby uzyskać bezpośredni dostęp do szybkich usług lub aplikacji. Ta funkcja upraszcza obsługę urządzenia, oszczędza czas i ułatwia wykonywanie zadań.

-  • Czas naciśnięcia i przytrzymania może się różnić w poszczególnych aplikacjach i interfejsach. W niektórych sytuacjach czas trwania może być odpowiednio wydłużony (około 1–3 sekund), aż do przeciągnięcia zawartości.
- Jeśli zawartości nie można przeciągnąć, naciskając ją i przytrzymując, możesz spróbować zrobić rzut ekranu, aby wyodrębnić zawartość, a następnie uruchomić Magiczny portal.
- Zrzuty ekranu i przeciąganie są ograniczone w niektórych aplikacjach lub interfejsach i w takich przypadkach Magiczny portal nie jest obsługiwany. Rzeczywiste działanie funkcji należy sprawdzić we własnym urządzeniu.

## Otwieranie Magicznego portalu

Wybierz **Ustawienia > Asystent > Magiczny portal** i włącz przełącznik **Magiczny portal**.

## Naciskanie i przytrzymywanie tekstu, aby uruchomić Magiczny portal

Zaznacz tekst na ekranie, naciśnij go i przeciągnij w lewą lub prawą stronę, aby uruchomić Magiczny portal, a następnie podnieś palec, aby uzyskać bezpośredni dostęp do żądanej usługi.

## Naciskanie i przytrzymywanie obrazów lub filmów, aby uruchomić Magiczny portal

Naciśnij i przytrzymaj zdjęcie lub film na ekranie, przeciągnij w lewą lub prawą stronę, aby uruchomić Magiczny portal, a następnie podnieś palec, aby uzyskać bezpośredni dostęp do żądanej usługi.

## Naciskanie i przytrzymywanie plików, aby uruchomić Magiczny portal

Naciśnij i przytrzymaj plik, przeciągnij w lewą lub prawą stronę ekranu, aby uruchomić Magiczny portal, a następnie podnieś palec, aby uzyskać bezpośredni dostęp do żądanej usługi. Na przykład:

- Naciśnij i przytrzymaj protokół spotkania na liście plików, a następnie przeciągnij go, aby przesłać współpracownikom.
- ...

## Uruchamianie Magicznego portalu za pomocą zrzutów ekranu

W interfejsach, w których nie można wybierać ani przeciągać zawartości, Magiczny portal można uruchomić w jeden z następujących sposobów:

- Przeciąganie zawartości pełnoekranowej: gdy zrzut ekranu się powiedzie, naciśnij i przytrzymaj, a następnie przeciągnij miniaturę zrzutu ekranu.
- Przeciąganie niestandardowej zawartości: gdy zrzut ekranu się powiedzie, dotknij miniatury zrzutu ekranu i edytuj ją. Po zakończeniu edycji naciśnij i przytrzymaj, a następnie przeciągnij zrzut ekranu.

## Personalizacja Magicznego portalu

Wybierz **Ustawienia > Asystent > Magiczny portal** i dotknij **Usługi niestandardowe**, aby dodać **Rekomendacja** do listy bocznej. Po otwarciu Magicznego portalu te usługi lub aplikacje pojawią się jako pierwsze.



# Połączenie HONOR

## Inteligentna współpraca


### Żyj inteligentnie z Połączeniem HONOR

Usługa **Połączenie HONOR**, oparta na opracowanej przez HONOR technologii MagicRing, może ułatwić i usprawnić współdziałanie urządzeń.

Urządzenia, na których zalogowano się do tego samego ID HONOR, mogą się automatycznie wykrywać i łączyć ze sobą, tworząc Magiczny pierścień. Informacje i usługi są płynnie przekazywane między urządzeniami, co umożliwia pełne wykorzystanie zalet poszczególnych urządzeń i zwiększa wygodę oraz efektywność użytkownika. Wybierz **Ustawienia > Połączenie HONOR**, aby poznać funkcje obsługiwane przez dany model i wersję urządzenia.

- 1 Połączone aplikacje:** możesz zacząć pracę na jednym urządzeniu, a następnie przejść na inne urządzenie w pobliżu i bezproblemowo kontynuować pracę od ostatniego miejsca. Na przykład plik edytowany na telefonie możesz wygodnie przekazać do komputera do dalszej edycji.
- 2 Połączone rozmowy:** możesz odbierać i nawiązywać połączenia na tablecie lub komputerze, aby nie przeoczyć żadnych ważnych połączeń i nie przerywać bieżącego zadania. Możesz na przykład odbierać połączenia telefoniczne na tablecie.
- 3 Połączone powiadomienia:** możesz odbierać i wyświetlać powiadomienia z telefonu na tablecie lub komputerze, aby nie odrywać uwagi od bieżącej pracy i nie przeoczyć ważnych informacji. Możesz na przykład zamknąć alarm z telefonu na komputerze.

Co więcej, ekran Współpraca między urządzeniami **Połączenie HONOR** prezentuje w Magicznym pierścieniu urządzenia znajdujące się w pobliżu zalogowane na tym samym koncie. Przeciągnij urządzenie, aby nawiązać z nim współpracę i łatwo transferować zadania.


-  Aby korzystać z usługi **Połączenie HONOR**, nie trzeba instalować dodatkowego oprogramowania i dodatków ani ponosić dodatkowych opłat za usługi komunikacyjne.
- Usługi **Połączenie HONOR** mogą się różnić w zależności od modeli i wersji urządzeń.

### Podłączanie większej liczby urządzeń przy użyciu Połączenia HONOR

Najpierw zaktualizuj wszystkie podłączane urządzenia do najnowszej wersji i sprawdź, czy wszystkie obsługują **Połączenie HONOR**.

- 1** Zaloguj się do tego samego konta ID HONOR na telefonie i urządzeniu, które chcesz połączyć.
- 2** Włącz Wi-Fi i Bluetooth w telefonie oraz urządzeniu, które chcesz podłączyć.
- 3** Wybierz **Połączenie HONOR**, zaakceptuj umowę użytkownika i upewnij się, że usługi Połączenia HONOR są włączone w telefonie oraz urządzeniu, które chcesz podłączyć.


Na stronie ustawień **Połączenie HONOR** w telefonie oznaczenie „**W pobliżu**” wskazuje, że dane urządzenie zostało podłączone. Dotknij jego nazwy i sprawdź, czy usługi Połączenia HONOR są włączone.

-  Aby uzyskać szybsze i stabilniejsze połączenie, zaleca się podłączanie urządzeń do tej samej sieci Wi-Fi.

### Zarządzanie Połączeniem HONOR na telefonie/tablecie

Wybierz **Ustawienia** > **Połączenie HONOR** na telefonie/tablecie. Na liście **Usługi na tym urządzeniu** możesz włączyć lub wyłączyć Połączenie HONOR na bieżącym urządzeniu. Na przykład dotknij **Połączone aplikacje** i wyłącz **Połączone aplikacje**, a aplikacje i usługi nie będą już przepływać między tym urządzeniem a innymi.

### Wyłączanie Połączenia HONOR na telefonie/tablecie

Wybierz **Ustawienia** > **Połączenie HONOR** >  > **Informacje** na telefonie/tablecie i dotknij **Wyłącz usługę**, aby wyłączyć wszystkie usługi Połączenia HONOR na urządzeniu. Jeśli chcesz je przywrócić, przejdź do **Ustawienia** > **Połączenie HONOR** i wybierz ponownie przycisk **Zgadzam się** Umowy użytkownika.

## MagicRing

### MagicRing

Funkcja MagicRing Połączenia HONOR integruje różne urządzenia i usługi, a wszystkie one są dostępne i sterowane bezpośrednio ze strony MagicRing. Kiedy korzystasz z MagicRing, telefony, tablety, laptopy i inne urządzenia powiązane z tym samym ID HONOR automatycznie pojawiają się na stronie MagicRing. Umożliwia to płynny transfer usług pomiędzy wszystkimi urządzeniami w MagicRing, a wszystkim zarządza się z jednego urządzenia. Możesz także łatwo transferować aplikacje i pliki, dzięki czemu proces ten jest wygodny i wydajny.

-  Wybierz Plan Połączenia HONOR, aby sprawdzić modele urządzeń obsługujące tę funkcję.

### Przechodzenie do strony MagicRing

Przeciągnij w dół od prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, i dotknij karty MagicRing. Jeśli karta MagicRing w Centrum sterowania zostanie usunięta,

po prostu dotknij  i wybierz **Pokaż MagicRing**.

### Transferowanie usług w MagicRing

Na stronie MagicRing dotknij kuli każdego urządzenia w MagicRing, aby wyświetlić usługi świadczone przez dane urządzenie. Przeciągnij usługę na kulę innego urządzenia, aby łatwo przetransferować usługę. Na dowolnym urządzeniu (telefonie, tablecie, komputerze)


obsługującym stronę MagicRing możesz sterować usługami transferu wszystkich urządzeń w MagicRing.

## Pierwsze kroki


Zaloguj się na to samo konto HONOR na tablecie oraz urządzeniach w pobliżu, a następnie włącz Wi-Fi oraz Bluetooth i włącz funkcję **Połączenie HONOR** w **Ustawienia**. Urządzenia takie jak zegarki i słuchawki należy sparować i połączyć z innymi urządzeniami.

## Transferowanie usług

Za pośrednictwem strony MagicRing możesz inicjować udostępnianie ekranu, udostępnianie sieci, Połączone wejścia, udostępnianie aparatu na urządzeniach i inne usługi.

- 1 Na stronie MagicRing dotknij kuli urządzenia, aby automatycznie wyświetlić nazwy usług udostępnianych przez to urządzenie.
  - 2 Dotknij usługi, którą chcesz przetransferować, lub ją przeciągnij, a następnie przeciągnij kartę usługi do urządzenia, na które chcesz ją przetransferować.
-  Usługa może nie obsługiwać transferu do wszystkich urządzeń w MagicRing. Jeśli podczas przeciągania karty usługi kolor kuli urządzenia jest szary, oznacza to, że usługa nie obsługuje transferu na to urządzenie.

## Rozłączanie transferu usług

Dotknij  na karcie usługi lub przeciągnij kartę usługi powiązaną z kulą urządzenia poza obszar powiązania, aby rozłączyć urządzenia.

## Transferowanie aplikacji przez MagicRing

Aplikacje można transferować między urządzeniami przez MagicRing.

### Wprowadzenie

Zaloguj się na to samo konto HONOR na tablecie i urządzeniach w pobliżu, włącz Wi-Fi i Bluetooth, a następnie włącz **Połączenie HONOR** w menu **Ustawienia**.

### Transferowanie aplikacji

Przeciągnij w górę trzema palcami w aplikacji, aby przejść do strony MagicRing. Utworzy się karta zadania. Przeciągnij ją na urządzenie docelowe, a aplikacja zostanie przetransferowana.

### Sposoby transferowania

Sposoby transferowania zależą od aplikacji i urządzeń docelowych.

- Jeżeli aplikacja obsługuje **Połączone aplikacje**, zostanie przetransferowana przez **Połączone aplikacje**.
- Jeżeli nie obsługuje **Połączone aplikacje**, sposób transferu zależy od urządzenia docelowego.
  - **Z tabletu do Vision:** Ekran tabletu będzie wyświetlany na ekranie HONOR Vision. Zawartość tabletu można dalej oglądać na ekranie Vision.

## Połączone aplikacje

### Połączone aplikacje

Kiedy edytujesz notatkę lub plik, oglądasz wideo lub słuchasz muzyki na tablecie, funkcja Połączone aplikacje umożliwia bezproblemowe przesyłanie bieżącego zadania do innych pobliskich urządzeń z tym samym ID HONOR. Możesz na przykład bez zakłóceń kontynuować edycję notatki na komputerze.

### Obsługiwane urządzenia

Tablety, telefony i komputery obsługujące Połączenie HONOR.

### Obsługiwane aplikacje systemowe

Notatki i E-mail

### Kontynuacja pracy z notatkami

Notatki edytowane na tablecie można przetransferować do innego urządzenia w celu wygodniejszej pracy.

### Przed użyciem

- 1 Zaloguj się do tego samego ID HONOR na urządzeniu i włącz Wi-Fi oraz Bluetooth.
- 2 Wybierz **Ustawienia** > **Połączenie HONOR** i sprawdź, czy ustawienie **Połączone aplikacje** jest włączone.
- 3 Kliknij połączone urządzenie (pokazywane jako podświetlone) i sprawdź, czy ustawienie **Połączone aplikacje** jest włączone.

Kontynuacja pracy z notatkami

- 1 Edytuj notatki w aplikacji **Notatki** na tablecie.
- 2 Otrzymasz monit o połączenie:
  - na kartach ekranu głównego Sugestie AI lub w Ostatnich (przeciągnij palcem w górę od dolnej krawędzi ekranu i zatrzymaj w trybie gestów lub dotknij  w trybie trzech klawiszy), jeśli podłączonym urządzeniem jest telefon komórkowy;
  - w ostatnich zadaniach ekranu głównego lub w Ostatnich (przeciągnij palcem w górę od dolnej krawędzi ekranu i zatrzymaj w trybie gestów lub dotknij  w trybie trzech klawiszy), jeśli podłączonym urządzeniem jest tablet;
  - na pasku zadań, jeśli podłączonym urządzeniem jest komputer.
- 3 Kliknij monit na połączonym urządzeniu, a notatki edytowane na tablecie zostaną bezproblemowo przetransferowane na bieżące urządzenie — zarówno zawartość, jak i stan edycji.

## Kontynuacja pracy ze schowkiem


Po skopiowaniu zdjęcia lub tekstu na tablet możesz wkleić zawartość na innym urządzeniu w pobliżu, mającym ten sam identyfikator. Funkcja ta działa także w drugą stronę. Po skopiowaniu zawartości na innym urządzeniu **w pobliżu z tym samym identyfikatorem możesz wkleić ją na tablecie.**

### Przed użyciem

- 1 Zaloguj się do tego samego ID HONOR na urządzeniu i włącz Wi-Fi oraz Bluetooth.
- 2 Wybierz **Ustawienia > Połączenie HONOR** i sprawdź, czy ustawienie **Połączone aplikacje** jest włączone.
- 3 Kliknij połączone urządzenie (pokazywane jako podświetlone) i sprawdź, czy ustawienie **Połączone aplikacje** jest włączone.

## Kontynuacja pracy ze schowkiem

- 1 Skopiuj link, tekst lub obraz w aplikacji na **tablecie**. Możesz na przykład skopiować obraz lub tekst z witryny internetowej.
- 2 Wklej zawartość na połączonym urządzeniu. Możesz na przykład wkleić zawartość do programu Microsoft Word na komputerze.

-  • Niektóre aplikacje obsługują wklejanie zawartości między urządzeniami.
  - Aby móc wkleić zawartość, musisz połączyć oba urządzenia z Internetem.
  - Schowek, który może działać na różnych urządzeniach, obsługuje maksymalnie 20 MB zawartości.

## Połączone rozmowy

### Połączone rozmowy

Ta funkcja umożliwia urządzeniom znajdującym się w pobliżu, w tym laptopom i tabletom, współdzielenie funkcji połączeń telefonu. Można odbierać lub nawiązywać połączenia na tych urządzeniach albo transferować połączenia telefoniczne na te urządzenia. Można też płynnie przełączać rozmowy między urządzeniami.

### Obsługiwane urządzenia

Telefony, tablety, laptopy obsługujące Połączenie HONOR.

### Przygotowanie

- 1 Zaloguj się na to samo konto ID HONOR na telefonie oraz urządzeniach w pobliżu i włącz Wi-Fi oraz Bluetooth.
- 2 Wybierz **Ustawienia > Połączenie HONOR > Połączone rozmowy** i włącz **Połączone rozmowy**.
- 3 Na stronie ustawień **Połączenie HONOR** wybierz urządzenie z oznaczeniem „**W pobliżu**” i sprawdź, czy włączono **Połączone rozmowy**.

- Ta funkcja nie wygeneruje dodatkowych kosztów za rozmowy.
- Obsługuje tylko połączenia głosowe operatora.
- Udostępnianie połączeń między telefonami nie jest obsługiwane. Jeśli chcesz odbierać połączenia na innym telefonie, wybierz **Telefon** > **⋮** > **Ustawienia**, dotknij **Przekierowanie połączeń**, wybierz tryb transferu i wprowadź numer docelowy (ta funkcja wymaga obsługi ze strony operatora, który udzieli odpowiednich informacji).

### Zezwalanie urządzeniom w pobliżu na odbieranie/nawiązywanie połączeń

Rozmowy telefoniczne będą automatycznie transferowane do podłączonych laptopów i tabletów. Możesz wybrać dowolne urządzenie, aby odebrać lub nawiązać połączenie.

- Powiadomienie o połączeniu nie będzie wyświetlane na ekranie blokady ani ekranie uśpienia.
- Tablet może zidentyfikować swojego właściciela. Wybierz **Ustawienia** > **Połączenie HONOR** > **⋮** > **Usługi dodatkowe** i włącz **Identyfikacja właściciela**. Jeśli użytkownik urządzenia nie jest jego właścicielem, nie otrzyma powiadomienia o połączeniu. Gdy właściciel używa urządzenia z innymi osobami, na urządzeniu pojawi się powiadomienie o połączeniu z ukrytym imieniem i nazwiskiem osoby dzwoniącej.

### Ręczne transferowanie połączeń do urządzeń w pobliżu

Po odebraniu połączenia możesz dotknąć **📞** na ekranie połączenia, aby przetransferować połączenie do innego urządzenia, takiego jak laptop.

## Połączone powiadomienia

### Połączone powiadomienia

Synchronizuj powiadomienia (np. SMS-y, alarmy, media społecznościowe) z telefonu z używanymi urządzeniami w pobliżu (laptopem, tabletem itp.). Wygodnie sprawdzaj powiadomienia i zarządzaj nimi na wszystkich urządzeniach.

### Dostępne urządzenia


Telefony, tablety i laptopy obsługujące Połączenie HONOR.

### Przygotowanie

- 1 Zaloguj się na to samo konto ID HONOR na telefonie oraz urządzeniach w pobliżu i włącz Wi-Fi oraz Bluetooth.
- 2 Wybierz **Ustawienia** > **Połączenie HONOR** > **Połączone powiadomienia**, sprawdź, czy włączono **Połączone powiadomienia**, i wybierz aplikacje, których powiadomienia chcesz zsynchronizować.
- 3 Na stronie ustawień **Połączenie HONOR** sprawdź urządzenia **W pobliżu** i sprawdź, czy włączono **Połączone powiadomienia** na tych urządzeniach.

## Zarządzanie powiadomieniami z telefonu na urządzeniach w pobliżu

Powiadomienia będą automatycznie synchronizowane z telefonu do podłączonych urządzeń (laptopa, tabletu itp.). Możesz odpowiadać na wiadomości SMS, wyłączać alarmy i korzystać z innych powiadomień na dowolnym urządzeniu. Stan powiadomień zostanie zaktualizowany na wszystkich urządzeniach.

-  W celu ochrony prywatności treść powiadomień synchronizowanych z laptopem będzie ukrywana i wyświetlana dopiero po wskazaniu powiadomienia kursorem myszy.
- Na tabletach jest obsługiwana identyfikacja właściciela. Możesz wybrać **Ustawienia** > **Połączenie HONOR** > **Uслуги dodatkowe** i włączyć **Identyfikacja właściciela**. Powiadomienia nie będą wtedy synchronizowane, gdy z Twojego tabletu będzie korzystać inna osoba.
- Jeśli na tablecie zainstalowano lub na laptopie działa ta sama aplikacja innej firmy co na telefonie, powiadomienia z tej aplikacji nie będą synchronizowane z tymi urządzeniami. Na przykład, jeśli na tablecie jest zainstalowana aplikacja WeChat lub używasz WeChat na laptopie, te urządzenia nie będą otrzymywać powiadomień z WeChat z telefonu.

## Zarządzanie uprawnieniami aplikacji do Połączonych powiadomień

Wybierz **Połączone powiadomienia** i zarządzaj uprawnieniami aplikacji dotyczącymi Połączonych powiadomień. Jeśli przyznasz aplikacji uprawnienie, jej powiadomienia będą przesyłane do połączonych urządzeń w pobliżu.

- Wybierz **Ustawienia** > **Połączenie HONOR** > **Połączone powiadomienia**.
- Ustaw przełącznik w pozycji włączonej lub wyłączonej w zależności od preferencji.

## Połączone wejścia

### Udostępnianie myszy i klawiatury tabletu telefonowi

Telefon może korzystać z klawiatury i płytki dotykowej tabletu. Klawiatury i myszy tabletu można swobodnie używać między urządzeniami, aby przeciągać i upuszczać okna aplikacji. Możesz także przeciągać i upuszczać obrazy lub pliki, aby transferować je między urządzeniami i w pełni wykorzystywać zalety każdego urządzenia. Dzięki temu możesz pracować i uczyć się wygodniej oraz wydajniej.

### Dostępne urządzenia

Telefony i tablety z systemem MagicOS 7.2 lub nowszym i obsługujące Połączenie HONOR. Klawiaturę i płytkę dotykową tabletu można współdzielić z jednym telefonem komórkowym.

### Przygotowanie

- 1 Zaloguj się na to samo konto ID HONOR na telefonie oraz tablecie w pobliżu i włącz Wi-Fi oraz Bluetooth.



- 2** Wybierz **Ustawienia > Połączenie HONOR > Połączone wejścia** i sprawdź, czy ustawienie **Połączone wejścia** jest włączone.
- 3** Na stronie ustawień **Połączenie HONOR** wybierz urządzenie **W pobliżu** i sprawdź, czy włączono **Połączone wejścia**.

### Włączanie funkcji Połączone wejścia

Umieść telefon obok tabletu. Oba urządzenia muszą być odblokowane, a ich ekrany włączone.

**Metoda 1:** Przesuń kursor, aby dotknąć krawędzi ekranu komputera dwa razy z rzędu. Kliknij odpowiednie urządzenie w wyskakującym okienku w celu nawiązania połączenia. Po nawiązaniu połączenia kursor może przeskoczyć na ekran telefonu.

#### Metoda 2:

- 1** Przejdź do strony MagicRing dowolnego urządzenia z MagicRing, w tym telefonu, tabletu i komputera.
- 2** Dotknij kuli urządzenia w MagicRing.
- 3** Przeciągnij usługę Połączone wejścia na kulę tabletu, aby udostępnić usługę telefonowi.

**Metoda 3:** wybierz **Ustawienia > Połączenie HONOR > Połączone wejścia** na tablecie, a następnie wybierz urządzenie, z którym chcesz się połączyć, w sekcji **Dostępne urządzenia**.

Po nawiązaniu połączenia kursor myszy może płynnie przeskakiwać między urządzeniami. Telefonem możesz sterować w zwykły sposób.

### Wyłączanie funkcji Połączone wejścia

Możesz kliknąć X na karcie Połączone wejścia na stronie MagicRing dowolnego telefonu, tabletu lub komputera z MagicRing lub przeciągnąć kartę Połączone wejścia powiązaną z kulą urządzenia poza obszar powiązania, aby rozłączyć urządzenia.

## Połączony aparat

### Połączony aparat

Dzięki funkcji Połączony aparat możesz korzystać z przedniego i tylnego aparatu tabletu na komputerze, aby filmować i robić zdjęcia w czasie rzeczywistym. Na przykład, uczestnicząc w wideokonferencji na komputerze, możesz używać kamery tabletu. Kąt fotografowania jest elastyczny, a obraz jest wyraźny i profesjonalny.

#### Warunki

Tablet i komputer powinny obsługiwać tę funkcję. Aparat tabletu można udostępniać komputerowi.

#### Wprowadzenie



- 1 Zaloguj się na to samo konto HONOR na tablecie oraz urządzeniach w pobliżu i włącz Wi-Fi oraz Bluetooth.
- 2 Wybierz **Ustawienia > Połączenie HONOR > Połączony aparat** i sprawdź, czy ustawienie **Połączony aparat** jest włączone.
- 3 Sprawdź, czy na komputerze włączono funkcję **Połączony aparat**.

### Udostępnianie aparatu tabletu komputerowi

Podczas wideokonferencji, rozmów wideo, transmisji strumieniowej na żywo oraz korzystania z innych aplikacji wymagających kamery w komputerze możesz w razie potrzeby używać aparatu tabletu lub telefonu, ponieważ obraz jest wyraźniejszy, a aparatem można łatwiej poruszać.

 Warunki obsługi i etapy udostępniania aparatu należy sprawdzić we własnych urządzeniach.

## Udostępnianie sieci

### Tethering

Kiedy nie ma dostępnej sieci, tablet i komputer mogą łączyć się z siecią telefonu bez włączania hotspotu i wprowadzania hasła, zapewniając stabilną sieć.

### Dostępność funkcji

Telefony, tablety i komputery obsługujące Połączenie HONOR. Możesz udostępnić sieć komórkową telefonu tabletowi i komputerowi.

### Przygotowanie




- 1 Zaloguj się na to samo konto ID HONOR na telefonie oraz urządzeniach w pobliżu i włącz Wi-Fi oraz Bluetooth.
- 2 Wybierz **Ustawienia > Połączenie HONOR** i włącz **Tethering**.

### Udostępnianie sieci telefonu urządzeniom w pobliżu

**Metoda 1:** Jeśli Twoje urządzenia bezprzewodowe, np. tablet i komputer, nie mają dostępu do sieci, a Twój telefon ma dostęp do sieci komórkowej lub Wi-Fi, umieść urządzenie bezprzewodowe blisko telefonu (ekran telefonu musi być włączony). Na urządzeniu bezprzewodowym pojawi się okno z powiadomieniem „**Znaleziono dostępną sieć**”. Dotknij **Połącz teraz**, aby połączyć się z siecią telefonu. Jeśli nie pojawią się żadne powiadomienia, spróbuj zablokować i odblokować ekran urządzenia bezprzewodowego, a następnie spróbuj ponownie.

### Metoda 2:

- 1 Na dowolnym urządzeniu z MagicRing przejdź do strony MagicRing.
- 2 Kliknij ikonę telefonu lub jej dotknij.
- 3 Przeciągnij funkcję Tethering na urządzenie bezprzewodowe (np. tablet lub komputer).

-  Włącz panel powiadomień, przesuając palcem w dół od środkowej lub lewej górnej części na ekranie telefonu, dotknij  po prawej stronie karty Tethering i dotknij **Rozłącz**, aby wyłączyć Tethering. Aby zatrzymać tethering, możesz także przejść na stronę MagicRing na dowolnym urządzeniu z MagicRing i dotknąć  na karcie tetheringu lub wyciągnąć kulę urządzenia.
- Obsługiwane jest tylko udostępnianie sieci telefonu tabletowi lub komputerowi.

## Korzystanie z usług na różnych urządzeniach

### Połączone gadżety

Możesz dowolnie wybrać najodpowiedniejsze urządzenie do robienia zdjęć. Na przykład zdjęcia zrobione przez Twój telefon mogą od razu pojawić się w plikach na Twoim komputerze, co ułatwia zapisanie inspiracji i uzyskanie większej ilości materiałów.

### Dostępność funkcji


Telefony, tablety i komputery z systemem MagicOS 7.2 lub nowszym i obsługujące Połączenie HONOR. Aparatem w telefonie lub tablecie możesz robić zdjęcia i nagrywać filmy, a następnie używać ich na komputerze.

### Obsługiwane aplikacje systemowe

Notatki HONOR i Dokumenty HONOR

### Obsługiwane aplikacje innych firm

Ding Drive


-  Przejdź do AppGallery lub oficjalnej witryny internetowej innej firmy, aby pobrać i zainstalować najnowszą wersję aplikacji innej firmy. Warunki obsługi należy sprawdzić w odniesieniu do konkretnej aplikacji.

### Przygotowanie

- Zaloguj się na to samo konto ID HONOR na telefonie oraz urządzeniach w pobliżu i włącz oraz Bluetooth.
- Wybierz **Ustawienia** > **Połączenie HONOR** i sprawdź, czy ustawienie **Połączenie HONOR** jest włączone.

### Udostępnianie aparatu tabletu pobliskiemu telefonowi lub tabletowi

Podczas używania aplikacji do edycji dokumentów na tablecie możesz korzystać z aparatu w innym tablecie lub telefonie w celu robienia zdjęć, a następnie wstawiania ich do dokumentu.

Jeżeli na przykład używasz Notatek HONOR na tablecie, możesz dotknąć  na ekranie edycji i zrobić zdjęcia aparatem w innym telefonie lub tablecie, a następnie zostaną one bezproblemowo wstawione do notatki.

## Udostępnianie ekranu

### Udostępnianie ekranu

Ekran można udostępniać innym urządzeniom z MagicRing zalogowanym na to samo konto, aby lepiej skoncentrować się na pracy i działać efektywniej, używając wielu ekranów.

#### Dostępne urządzenia

Telefony, tablety i komputery obsługujące Połączenie HONOR.

#### Pierwsze kroki


- 1 Zaloguj się na to samo konto HONOR na tablecie oraz urządzeniach w pobliżu i włącz Wi-Fi oraz Bluetooth.
- 2 Wybierz **Ustawienia** > **Połączenie HONOR** i sprawdź, czy ustawienie **Połączenie HONOR** jest włączone.

### Udostępnianie ekranu komputera

Gdy korzystasz z aplikacji do edycji dokumentów na tablecie, możesz używać aparatu w innym telefonie lub tablecie do robienia zdjęć lub nagrywania filmów i wstawiania ich do aplikacji na urządzeniu.

Ekran komputera można udostępniać innemu tabletowi z MagicRing lub składanemu telefonowi powiązanemu z tym samym kontem. Tabletowi lub składanemu telefonowi możesz używać jako drugiego ekranu komputera, aby łatwo powiększyć ekran. Możesz na przykład łatwo porównywać dokumenty na dwóch ekranach lub używać jednego ekranu do spotkań, a drugiego do robienia notatek. Praca biurowa z kilkoma ekranami może zapewniać lepszą koncentrację i większą efektywność. Można także wyświetlać kopię lustrzaną ekranu komputera na tablecie lub składanym telefonie, a także używać rysika tabletu lub składanego telefonu do łatwego pisania odręcznego i rysowania.

- 1 Przejdź do strony MagicRing dowolnego urządzenia z MagicRing, w tym telefonu, tabletu i komputera.
- 2 Dotknij kulki komputera w MagicRing.
- 3 Przeciągnij usługę udostępniania ekranu kulki komputera na tablet lub składany telefon.
- 4 Po pomyślnym udostępnieniu możesz przełączyć tryb udostępniania ekranu na tryb Lustro lub Rozszerzenie z menu u góry tabletu lub składanego telefonu.

Możesz kliknąć  na stronie MagicRing dowolnego telefonu, tabletu lub komputera z MagicRing albo przeciągnąć kartę usługi udostępniania ekranu powiązaną z kulką urządzenia poza obszar powiązania, aby się rozłączyć.

## Łatwa projekcja


### Współdziałanie telefonu i tabletu w trybie multiekranu

Można połączyć telefon z tabletem, aby wykorzystywać funkcję współdziałania w trybie multiekranu do operacji na różnych urządzeniach, np. do wyświetlania ekranu telefonu na tablecie, korzystania z aplikacji telefonu na tablecie, przeciągania plików z jednego urządzenia na drugie oraz do edycji pliku z telefonu na tablecie.

#### Łączenie tabletu i telefonu

Tablet i telefon można połączyć w celu korzystania z funkcji współdziałania w trybie multiekranu przy użyciu jednej z poniższych metod:

##### Połączenie Bluetooth

- 1 Przeciągnij palcem w dół od paska stanu na tablecie i włącz opcję **Współpraca multiekranowa**.
- 2 Na telefonie przeciągnij palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień, a następnie włącz funkcję .
- 3 Zbliż telefon do tabletu i postępuj według instrukcji ekranowych, aby nawiązać połączenie.

##### Połączenie przez zeskanowanie kodu QR

- 1 Na tablecie włącz opcję **Współpraca multiekranowa**, na ekranie **Współpraca multiekranowa** dotknij opcji **Zeskanuj, aby połączyć**.
- 2 Sprawdź, czy telefon jest połączony z Internetem, i połącz telefon z tabletem zgodnie z monitem.

#### Uzyskiwanie dostępu do aplikacji i plików telefonu z tabletu

Po połączeniu telefonu z tabletem można obsługiwać telefon z poziomu tabletu, na przykład korzystać z aplikacji i plików telefonu, wyświetlać powiadomienia z telefonu (np. o wiadomościach SMS) i nawiązywać lub odbierać połączenia telefoniczne.

Gdy ekran telefonu jest odblokowany, w oknie telefonu na tablecie można wykonywać następujące operacje:

- Otwierać **Telefon**, aby nawiązać połączenie, wybierając numer.
- Otwierać **Wiadomości**, aby przeglądać wiadomości SMS i na nie odpowiadać.
- Otwierać **Galeria** lub **Pliki**, aby przeglądać zdjęcia, filmy i pliki, a także odtwarzać pliki wideo lub audio z telefonu.
- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania w telefonie, a następnie dotknij **Przełącz dźwięk/obraz na telefon** lub **Odtwarzaj dźwięk/obraz przez tablet**, aby przełączyć urządzenie wyjściowe audio.

- Jeśli tablet jest podłączony do zewnętrznej klawiatury lub rysika, możesz go używać do wprowadzania tekstu i sterowania oknem telefonu na tablecie.

## Przesyłanie plików między telefonem a tabletem przez przeciągnięcie

- 1 Otwórz aplikację **Galeria** lub **Pliki**, a następnie dotknij zdjęcia, filmu lub dokumentu i przytrzymaj.
- 2 W razie potrzeby możesz wybrać więcej plików, dotykając ich i przytrzymując je, a następnie je przeciągając, gdy pojawi się ikona przeciągania plików.


Na przykład możesz:

- Transferować pliki w aplikacji **Galeria** lub **Pliki** między telefonem a tabletem przez przeciągnięcie.
- Przeciągnąć zdjęcie, tekst lub plik z telefonu do dokumentu otwartego na tablecie, np. dokumentu Microsoft Office, notatki lub wiadomości e-mail.

 Ta funkcja może różnić się w zależności od urządzenia.

## Odłączanie telefonu od tabletu

Po zakończeniu korzystania z telefonu i tabletu możesz je rozłączyć następującymi metodami:



- W oknie telefonu wyświetlanym na tablecie dotknij , aby rozłączyć urządzenia.
- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu telefonu, aby otworzyć Centrum sterowania, i dotknij **ROZŁĄCZ**.

## Łatwa projekcja

### Bezprzewodowa projekcja obrazu z tabletu

Ekran tabletu możesz wyświetlić bezprzewodowo na dużym wyświetlaczu (np. telewizorze).

- 1 W zależności od modelu i funkcji dużego wyświetlacza należy wykonać następujące czynności:
  - **Jeżeli duży wyświetlacz obsługuje technologię Miracast**, włącz w nim funkcję projekcji bezprzewodowej.
  - **Jeżeli duży wyświetlacz nie obsługuje technologii Miracast**, podłącz do niego bezprzewodowy adapter HDMI. Pamiętaj o podłączeniu bezprzewodowego adaptera HDMI do zasilania.

 Aby dowiedzieć się, czy duży wyświetlacz obsługuje technologię Miracast i jak włączyć projekcję bezprzewodową w ramach tej technologii, zajrzyj do podręcznika użytkownika lub skontaktuj się z działem obsługi klienta producenta dużego wyświetlacza.
- 2 Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu tabletu, aby otworzyć Centrum sterowania, a następnie włącz .

- 3** Przeciągnij ponownie w dół, aby wyświetlić wszystkie skróty i włączyć **Projekcja bezprzewodowa**. Tablet rozpocznie wyszukiwanie dostępnych urządzeń z ekranami.
- 4** Na liście urządzeń dotknij nazwy odpowiadającej dużemu wyświetlaczowi lub bezprzewodowemu adapterowi HDMI, aby zakończyć nawiązywanie połączenia projekcji.

Ewentualnie przeciągnij palcem w dół od górnej środkowej lub lewej części ekranu, aby otworzyć Centrum powiadomień, i dotknij **Rozłącz**.

## Drukowanie HONOR



### Drukowanie obrazów i dokumentów

#### Łączenie tabletu z drukarką

- 1** Sprawdź instrukcję drukarki lub skonsultuj się z jej producentem, aby sprawdzić, czy ma ona certyfikat Mopria.  
Jeżeli nie, skonsultuj się z jej producentem w celu zainstalowania odpowiedniej aplikacji lub wtyczki na tablecie.
- 2** Podłącz tablet i drukarkę do tej samej sieci Wi-Fi jedną z następujących metod:
  - Połączenie z routerem Wi-Fi : Włącz Wi-Fi w drukarce i połącz ją z routerem Wi-Fi . Na tablecie wybierz **Ustawienia > Wi-Fi**, włącz **Wi-Fi**, dotknij tego samego routera Wi-Fi , a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby wprowadzić ustawienia.
  - Połączenie przy użyciu Wi-Fi Direct: Jeżeli drukarka obsługuje funkcję Wi-Fi Direct, skorzystaj z jej instrukcji obsługi, aby włączyć tę funkcję. Na tablecie wybierz **Ustawienia > Wi-Fi**, włącz **Wi-Fi**, wybierz **Więcej ustawień > Wi-Fi Direct**, a następnie dotknij drukarki, aby ustanowić połączenie.
  - Połączenie z hotspotem drukarki: Jeśli drukarka może pełnić funkcję bezprzewodowego punktu dostępu, postępuj zgodnie z instrukcją obsługi drukarki, aby włączyć punkt dostępu i ustawić hasło. Na tablecie wybierz **Ustawienia > Wi-Fi**, włącz **Wi-Fi**, dotknij hotspotu drukarki, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby wprowadzić ustawienia.
- 3** Wybierz **Ustawienia > Więcej połączeń > Drukowanie > Domyślna usługa drukowania** i włącz **Domyślna usługa drukowania**.

#### Drukowanie plików

Aby wydrukować pliki w aplikacjach **Galeria** i **Notatki**:

- Drukowanie obrazów: w przypadku aplikacji **Galeria** otwórz obraz, dotknij pozycji  > **Drukuj lub eksportuj do pliku PDF**, wybierz drukarkę i wykonaj instrukcje ekranowe.
- Drukowanie notatek: w przypadku aplikacji **Notatki** otwórz notatkę, dotknij pozycji  > **Drukuj**, wybierz drukarkę i wykonaj instrukcje ekranowe.

# HONOR Share

## HONOR Share

HONOR Share to technologia bezprzewodowego udostępniania danych, która umożliwia szybkie transferowanie obrazów, filmów, dokumentów i innych rodzajów plików między urządzeniami. Technologia ta korzysta z połączenia Bluetooth do wykrywania pobliskich urządzeń obsługujących funkcje HONOR Share i Wi-Fi Direct w celu transferowania plików bez używania komórkowej transmisji danych.


### Włączanie i wyłączanie funkcji HONOR Share

Funkcję HONOR Share możesz włączyć lub wyłączyć na jeden z następujących sposobów:

- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, i włącz lub wyłącz **HONOR Share**. Możesz także dotknąć i przytrzymać **HONOR Share**, aby uzyskać dostęp do ekranu ustawień.
- Wybierz **Ustawienia > Więcej połączeń > HONOR Share**, aby włączyć lub wyłączyć **HONOR Share**.

### Szybkie udostępnianie plików między urządzeniami za pomocą funkcji HONOR Share

Możesz korzystać z funkcji HONOR Share, aby szybko udostępniać pliki między urządzeniami HONOR. Odbiorca może wyświetlić podgląd plików przed ich wysłaniem, a następnie wyświetlić całą zawartość po ich odebraniu. Na przykład odbiorca może wyświetlać odebrane zdjęcia lub filmy w aplikacji Galeria.

- 1 Na urządzeniu odbierającym włącz funkcję **HONOR Share**.
- 2 Na urządzeniu wysyłającym wybierz plik lub album, który chcesz udostępnić (poprzez dotknięcie i przytrzymanie), a następnie dotknij ikony . Dotknij opcji **HONOR Share**, a następnie dotknij ikony urządzenia odbierającego, aby wysłać plik.

 Te czynności mogą się różnić, jeśli udostępniasz pliki bezpośrednio z aplikacji.

- 3 Na urządzeniu odbierającym dotknij pozycji **Zaakceptuj**, aby zaakceptować transfer. Aby wyświetlić odebrane pliki, przejdź do obszaru **Pliki**, dotknij karty **Przeglądaj**, a następnie wybierz kolejno **Mój tablet > HONOR Share**.

Możesz także wyświetlić otrzymane obrazy i filmy, wybierając kolejno **Galeria > Albumy > HONOR Share**.


### Udostępnianie plików między tabletem a komputerem za pomocą funkcji HONOR Share

Funkcja HONOR Share umożliwia łatwe bezprzewodowe udostępnianie plików między tabletem a komputerem.


Wyświetlaj i edytuj pliki z tabletu na komputerze bez używania kabla do transmisji danych lub wysyłaj pliki z komputera na tablet.



**Z tabletu na komputer:**

- 1 Włącz funkcje Bluetooth i Wi-Fi na komputerze.
- 2 Przeciągnij palcem w dół od paska stanu na tablecie, aby uzyskać dostęp do panelu powiadomień (kontynuuj przeciąganie, aby wyświetlić więcej treści). Naciśnij i przytrzymaj **HONOR Share**, aby przejść do ekranu Ustawienia, i włącz **HONOR Share**.
- 3 Włącz **Menedżer PC > HONOR Share** na komputerze i sprawdź, czy jest włączone ustawienie **Zezwalaj na wykrywanie przez inne urządzenia**.
- 4 Naciśnij i przytrzymaj plik, który chcesz udostępnić na tablecie, dotknij  i wybierz **HONOR Share**. Po wykryciu urządzenia odbierającego dotknij jego nazwy, aby udostępnić plik.

**Z komputera na tablet:**

- 1 Włącz funkcje Bluetooth i Wi-Fi na komputerze.
  - 2 Włącz **HONOR Share** na telefonie.
  - 3 Wybierz plik do udostępnienia na komputerze i kliknij prawym przyciskiem myszy **Wyświetl więcej opcji > HONOR Share**. Komputer rozpocznie wyszukiwanie tabletu z włączoną funkcją **HONOR Share**. Wybierz tablet, który ma odebrać plik.
  - 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby odebrać plik na tablecie.
-  Obsługiwane są tylko notebooki HONOR z aplikacją Menedżer PC w wersji 15.0 lub nowszej. Ta funkcja może różnić się w zależności od produktu. Z działaniem należy się zapoznać w rzeczywistej sytuacji.

**Drukowanie jednym dotknięciem za pomocą funkcji HONOR Share**

Jeśli w pobliżu znajduje się drukarka obsługująca funkcję HONOR Share, można jej użyć w celu znalezienia drukarki, następnie wydrukowania zdjęć lub plików PDF z urządzenia.

- 1 W zależności od typu drukarki zadbać o spełnienie następujących warunków:
  - Drukarka obsługująca sieć Wi-Fi: Drukarka musi być włączona i podłączona do tej samej sieci co urządzenie.
  - Drukarka obsługująca funkcję WiFi Direct: Drukarka musi być włączona i mieć aktywowaną funkcję WiFi Direct.
  - Drukarki obsługujące funkcję Bluetooth: Drukarka musi być włączona i możliwa do wykrycia przez połączenie Bluetooth.
- 2 Na urządzeniu wyświetl podgląd pliku przeznaczonego do wydrukowania, następnie wybierz kolejno **Udostępnij > HONOR Share**.
- 3 Po wykryciu drukarki dotknij jej nazwy na urządzeniu i dostosuj ustawienia na ekranie podglądu. Dotknij przycisku **DRUKUJ**, aby wydrukować zawartość. Jeśli pierwszy raz podłączasz do urządzenia drukarkę Bluetooth, znajdź drukarkę za pomocą urządzenia, dotknij jej nazwy, następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania drukarki przez około 1 sekundę, aby potwierdzić połączenie.



- i** Aby uzyskać listę obsługiwanych drukarek, dotknij pozycji **Pomoc** na ekranie udostępniania funkcji HONOR Share, wybierz opcję **Drukarki**, następnie dotknij pozycji **Jakie drukarki są obsługiwane?**.

## Logowanie do ID HONOR

### Łatwe logowanie się do ID HONOR

Na nowym urządzeniu wybierz **Ustawienia** > **Zaloguj się do ID HONOR**. Możesz wykonać następujące czynności:

- Logowanie się do konta: Wprowadź nazwę konta, dotknij **DALEJ** i zaloguj się za pomocą hasła lub kodu weryfikacyjnego z SMS-a, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- Logowanie się przy użyciu skanowania: Na nowym urządzeniu dotknij ikony kodu QR powyżej, a kod QR pojawi się na ekranie. Na urządzeniu, na którym zalogowano się już do

ID HONOR, przejdź do **Ustawienia**, dotknij ID HONOR, a następnie dotknij , zeskanuj kod QR na nowym urządzeniu i dotknij **ZALOGUJ SIĘ**.

# Tworzenie filmów

## Podstawy fotografii

### Włączanie aparatu

Aplikację Aparat można otworzyć, korzystając z kilku różnych metod.

#### Z ekranu głównego


Na ekranie głównym otwórz aplikację **Aparat**.

#### Z ekranu blokady

Po zablokowaniu ekranu włącz go, a następnie przeciągnij palcem w górę na ikonie aparatu w prawym dolnym rogu, aby otworzyć aparat.

### Korzystanie z funkcji Szybkie wywoływanie

Po włączeniu tej funkcji wystarczy nacisnąć dwukrotnie przycisk zmniejszania głośności, aby otworzyć aparat lub zrobić szybkie zdjęcie przy wyłączonym lub zablokowanym ekranie.

- 1 Wybierz kolejno **Aparat** >  > **Szybkie wywoływanie**, a następnie wybierz opcję **Uruchom tylko aparat** lub **Uruchom aparat i zrób zdjęcie**.
- 2 Teraz możesz otwierać aparat lub korzystać z funkcji szybkich zdjęć bez odblokowywania ekranu.

### Dostosowywanie ustawień aparatu


Możesz dostosować ustawienia aparatu, aby szybciej robić zdjęcia i nagrywać filmy.

 Poniższe funkcje mogą być niedostępne w niektórych trybach aparatu.

### Szybki dostęp do często używanych funkcji

Aby szybko uzyskać dostęp do często używanych funkcji, przejdź do ekranu Aparatu, na którym wyświetlane są tryby fotografowania (np. Portret, Zdjęcie). Często używane parametry można ustawić w obszarze szybkich operacji.

Wybierz na przykład tryb Zdjęcie:

- 1 Wybierz **Aparat** i wybierz tryb **Zdjęcie**.
- 2 Dotknij  i rozszerz obszar szybkiej obsługi.
- 3 Możesz szybko ustawić **Współczynnik proporcji** zdjęcia, włączyć **Lampa błyskowa** itd.


Możesz również dotknąć , aby ustawić więcej parametry.

## Włączanie znacznika lokalizacji


Wybierz **Aparat** >  i włącz **Znacznik lokalizacji**, aby oznaczać swoją lokalizację na zdjęciach i filmach.

## Używanie linii siatki do komponowania zdjęć

Skorzystaj z linii siatki, które pomogą Ci uzyskać idealne ujęcie.


- 1 Wybierz **Aparat** >  i włącz **Linie siatki**. W wizjerze pojawią się linie siatki.
- 2 Umieść obiekt zdjęcia w jednym z przecinających się punktów, a następnie dotknij przycisku migawki.

## Włączanie odbicia lustrzanego

Podczas korzystania z aparatu przedniego dotknij ikony , aby włączyć lub wyłączyć funkcję **Odbicie lustrzane**.

## Wyciszanie dźwięku migawki


Włącz opcję **Wycisz**, aby wyciszyć dźwięk migawki aparatu.

 Ta funkcja jest obecnie obsługiwana tylko w niektórych krajach i regionach.

## Automatyczne rejestrowanie uśmiechów

Dotknij **Aparat** >  > **Inteligentne rejestrowanie**, aby włączyć **Wykrywaj uśmiech**. Aparat automatycznie zrobi zdjęcie po wykryciu uśmiechu w wizjerze.


## Używanie linii poziomej do uzyskania lepszych kompozycji



Wybierz **Aparat** >  i włącz **Poziomowanie**, aby wyświetlić poziomą linię pomocniczą w wizjerze.


Kiedy linia przerywana pokrywa się z linią ciągłą, oznacza to, że aparat jest ustawiony równolegle w poziomie.


## Dostosowywanie układu trybu aparatu

Układ trybu aparatu można dostosować. Często używane tryby można przenieść do głównego interfejsu, a kolejność trybów można dostosować, aby układ był bardziej zgodny z nawykami użytkownika.


- 1 Wybierz **Aparat** > **Więcej** i dotknij  lub naciśnij i przytrzymaj ikonę trybu, aby wejść do edycji ekranu.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj ikonę trybu, aby przeciągnąć ją do miejsca, w którym chcesz ją umieścić. Możesz także przenieść tryby **Więcej** do głównego interfejsu przenieść je z

głównego interfejsu do **Więcej**. W trybach, które można usunąć, znajdować się będzie ikona . Dotknij , aby usunąć tryb.

 Trybów **Portret**, **Zdjęcie**, **Wideo** itd. nie można przenosić do **Więcej**. Rzeczywiste działanie funkcji należy sprawdzić we własnym urządzeniu.

**3** Dotknij , aby zapisać układ.

• W celu odzyskania usuniętych trybów dotknij  w **Aparat** > **Więcej**, a następnie dotknij **Dodaj**.



• W celu odzyskania początkowych trybów dotknij  w **Aparat** > **Więcej**, a następnie dotknij **Przywróć domyślne**.


## Robienie zdjęć

### Robienie zdjęć

**1** Otwórz aplikację **Aparat**.

**2** Można wykonać następujące operacje:

- Ustawianie ostrości: Dotknij na ekranie miejsca, które chcesz wyróżnić. Aby oddzielić punkt ostrości od punktu pomiaru ekspozycji, naciśnij i przytrzymaj obszar w kadrze wizjera, a gdy ramka ustawiania ostrości i ramka pomiaru ekspozycji pojawią się jednocześnie, przeciągnij je osobno w odpowiednie miejsce.
- Regulowanie jasności: Dotknij ekranu i przeciągnij palcem w górę lub w dół ikonę  obok ramki ustawiania ostrości.
- Powiększanie i pomniejszanie: Rozsuń/zsuń dwa palce na ekranie lub przesun pasek powiększenia obok ekranu, aby powiększyć/pomniejszyć.
- Wybieranie trybu aparatu: W obszarze trybu aparatu przeciągnij palcem w lewo, w prawo, w górę lub w dół, aby wybrać tryb.
- Wybieranie filtru: Dotknij ikony , aby wyświetlić podgląd efektu filtru.



 Nie wszystkie tryby obsługują powyższą operację. Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami o poszczególnych trybach.

**3** Dotknij migawki, aby zrobić zdjęcie.

### Autofokus aparatu przedniego


Gdy używasz aparatu przedniego do robienia selfie w trybie **Zdjęcie**, **Portret** lub **Wideo**, urządzenie może automatycznie wykryć oczy i ustawić na nich ostrość.

**1** Otwórz aplikację **Aparat**.



- 2 Wybierz tryb **Zdjęcie**, **Portret** lub **Wideo**, a następnie dotknij ikony , by przełączyć na aparat przedni.
- 3 Ustaw aparat przedni równo z twarzą fotografowanej osoby. Gdy aparat wykryje twarz, w wizjerze wyświetlona zostanie ramka ostrości.
  -  Ta funkcja nie jest obsługiwana w trybie szerokokątnym.
- 4 Dotknij przycisku migawki, aby zrobić zdjęcie lub nagrać film.


### Robienie serii zdjęć

Tryb serii zdjęć umożliwia szybkie robienie zdjęć w sekwencji, aby można było później wybrać najlepsze z nich.

- 1 Otwórz aplikację **Aparat**, wybierz tryb **Zdjęcie** i upewnij się, że wybrano aparat tylny.
- 2 Dotknij ikony  i przytrzymaj ją lub naciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków głośności, aby zrobić serię zdjęć. Podczas fotografowania będzie wyświetlany licznik wskazujący liczbę zrobionych zdjęć.
- 3 Aby zakończyć fotografowanie, podnieś palec.


### Wybieranie zdjęć seryjnych, które chcesz zachować

- 1 Otwórz aplikację **Galeria**. Dotknij zdjęcia seryjnego (oznaczonego ) , a następnie dotknij .
- 2 Przeciągnij zdjęcia seryjne, wybierz te, które chcesz zachować, a następnie dotknij **ZAPISZ JAKO** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Aby usunąć całe zdjęcie seryjne, dotknij i przytrzymaj, aby wybrać zdjęcie, a następnie dotknij .


### Robienie zdjęć z samowyzwalaczem

Samowyzwalacz aparatu umożliwia ustawienie odliczania, aby można było przyjąć odpowiednią pozycję po dotknięciu przycisku migawki.


- 1 Wybierz kolejno **Aparat** >  > **Samowyzwalacz** i wybierz liczbę do odliczania.
- 2 Wróć do ekranu wizjera i dotknij przycisku migawki. Urządzenie zrobi zdjęcie po zakończeniu odliczania.



### Fotografowanie w trybie portretu, nocnym i niskiej przystony

#### Tryb Portret

- 1 Otwórz aplikację **Aparat** i wybierz tryb **Portret**.
- 2 Skieruj aparat na postać tak, aby była widoczna w ramce portretu. Aby zrobić selfie, dotknij ikony .

**3** Aby dostosować efekty portretu, można wykonać następujące czynności:

- Włączanie efektu makijażu cyfrowego: dotknij ikony , aby dostosować efekt makijażu cyfrowego.  
Aby wyłączyć efekt makijażu cyfrowego, zminimalizuj parametry za pomocą suwaka.
- Światło pierścieniowe z ekranu: gdy przełączasz się na aparat przedni, a światło otoczenia jest niewystarczające, dotknij ikony lampy błyskowej u góry, aby wybrać metodę lampy pierścieniowej w celu zwiększenia jasności na twarzach.

Dotknij ikony lampy błyskowej i wybierz ikonę  (automatycznie) lub  (zawsze włączona).

**4** Dotknij ikony , aby zrobić zdjęcia.

## Robienie profesjonalnie wyglądających zdjęć

Zainstalowana fabrycznie funkcja Zdjęcie AI umożliwia inteligentne rozpoznawanie obiektów i scen (takich jak żywność, plaża i tekst) oraz pozwala optymalizować ustawienia kolorów i jasności, dzięki czemu można robić lepsze zdjęcia.

**1** Otwórz aplikację **Aparat** i wybierz tryb **Zdjęcie**.

**2** Dotknij ikony , aby włączyć tę funkcję.

**3** Wykadruj obiekt w wizjerze. Gdy aparat rozpozna fotografowany obiekt, automatycznie zarekomenduje tryb.

**4** Aby wyłączyć rekomendowany tryb, wyłącz funkcję .

## Stosowanie filtru do zdjęć

**1** Otwórz **Aparat** i wybierz tryb **Zdjęcie**.

**2** Dotknij  > , aby wyświetlić podgląd efektu.


**3** Dotknij przycisku migawki, aby zrobić zdjęcie lub rozpocząć nagrywanie wideo.

## Polecane filtry

Gdy aparat rozpozna fotografowaną scenę, zaleci odpowiednie filtry do robienia zdjęć zgodnie z Twoim stylem używania aparatu.

**1** W aplikacji **Aparat** wybierz tryb **Zdjęcie**.


**2** Dotknij , aby włączyć Fotografację AI. (Ustawienie  jest włączone).


**3** Wyceluj tablet na obiekt. Aparat może automatycznie włączyć tryb fotografowania po rozpoznaniu sceny (takiej jak rośliny, ludzie i jedzenie). Możesz też dotknąć , aby aparat zalecił Ci odpowiednie filtry zgodnie z Twoim stylem używania aparatu.

## Umieszczanie naklejek na zdjęciach

Ozdabiaj swoje zdjęcia, dodając na nich naklejki, przedstawiające na przykład godzinę, pogodę, nastrój lub potrawy.

**1** Wybierz kolejno **Aparat** > **Więcej** i wybierz tryb **Naklejki**.

Jeśli opcja **Naklejki** nie jest widoczna, dotknij ikony , a następnie pobierz funkcję **Naklejki**.

**2** Dotknij pozycji  i wybierz naklejkę. Wybrana naklejka zostanie wyświetlona w wizjerze.

**3** Przeciągnij naklejkę, aby zmienić jej położenie. Możesz również edytować tekst niektórych typów naklejek.


**4** Dotknij ikony , aby zrobić zdjęcie.

## Magiczny tekst – skanowanie

**Magiczny tekst** może skanować dokumenty, prezentacje ze spotkań itp. w celu elektronicznego przechowywania i udostępniania.

### Skanowanie dokumentu

**1** Wybierz **Aparat** > **ZESKANUJ DOKUMENT** i sprawdź, czy ustawienie  jest włączone.

**2** Umieść cały dokument w wizjerze aparatu i przewracaj strony po kolei. Urządzenie automatycznie zeskanuje każdą stronę, usunie cienie i wprowadzi korekty. Możesz także dotknąć , aby wykonać zadanie ręcznie.


**3** Na ekranie **Skanuj dokument** otwórz miniaturę. Dotknij **Eksportuj** i zapisz dokument w żądanym formacie.

 Wybierz **Pliki**, aby wyświetlić wyeksportowany dokument.

## Nagrywanie filmów

### Używanie słuchawek Bluetooth do rejestrowania dźwięku podczas nagrywania filmów

**1** Połącz tablet ze słuchawkami Bluetooth.


**2** Po pomyślnym nawiązaniu połączenia zostanie wyświetlony rozwijany pasek powiadomień tabletu. Dotknij ikony  na wyskakującej liście urządzeń audio i wybierz kanał audio słuchawek Bluetooth.

**3** Otwórz aplikację **Aparat** i wybierz tryb **Wideo**.

**4** Skieruj obiektyw na obiekt do filmowania i dotknij ikony , aby rozpocząć filmowanie.

Podczas nagrywania przy użyciu tabletu będzie uwzględniany tylko dźwięk odbierany przez słuchawki Bluetooth.

**5** Dotknij ikony , aby zakończyć filmowanie.

 Ta funkcja nie jest obsługiwana przez niektóre słuchawki Bluetooth. Zapoznaj się z instrukcją obsługi swoich słuchawek.

### Stosowanie filtra do filmów

**1** Otwórz **Aparat** i wybierz tryb **Wideo**.

**2** Dotknij , aby wyświetlić podgląd efektu.


**3** Dotknij przycisku migawki, aby zrobić zdjęcie lub rozpocząć nagrywanie wideo.

### Tworzenie krótkich filmów przy użyciu trybu poklatkowego

Za pomocą trybu poklatkowego możesz powoli uwieczniać obrazy przez wiele minut lub godzin, a następnie połączyć je, tworząc krótki film. Pozwala to uchwycić piękno zmiany — kwitnących kwiatów, wędrujących po niebie chmur i nie tylko.

**1** Wybierz kolejno **Aparat** > **Więcej** i wybierz tryb **Film poklatkowy**.

**2** Ustaw urządzenie. Aby ograniczyć występowanie wstrząsów podczas fotografowania, użyj statywu, który pozwala ustabilizować urządzenie.

**3** Dotknij ikony , aby rozpocząć nagrywanie. Dotknij ikony , aby zakończyć nagrywanie.

Nagranie zostanie automatycznie zapisane w aplikacji Galeria.

## Edycja obrazów

### Edytowanie zdjęć i filmów

Aplikacja Galeria zapewnia szeroką gamę funkcji umożliwiających edytowanie zdjęć i filmów.

#### Podstawowa edycja



**1** Otwórz **Galeria**, dotknij miniatury zdjęcia, które chcesz edytować, a następnie dotknij

, aby uzyskać dostęp do funkcji edycji.

- Przycinanie i obrót: dotknij **Przytnij**, wybierz ramkę, a następnie przeciągnij siatkę lub jej rogi, aby wybrać część, którą chcesz zachować.

Aby obrócić zdjęcie, dotknij **Przytnij** i przeciągnij koło do ustawiania kąta do żądanej orientacji.




Aby obrócić zdjęcie o 90 stopni, dotknij . Aby wykonać lustrzane odbicie zdjęcia, dotknij .

- Dodawanie efektu filtru: dotknij **Filtr**, aby wybrać filtr.
- Dostosowywanie efektów zdjęcia: dotknij **Dostosuj**, aby dostosować jasność, kontrast, nasycenie i inne aspekty zdjęcia.
- Inne: możesz edytować zdjęcie na inne sposoby, na przykład dodając kolor selektywny, rozmycie, szkic lub etykietę.

**2** Dotknij  lub **Zapisz**, aby zapisać zmiany.

### Pikselizacja zdjęć

**1** W Galerii dotknij zdjęcia, a następnie wybierz  > **Mozaika**.

**2** Wybierz styl i rozmiar mozaiki, aby zakryć części zdjęcia.

**3** Aby usunąć mozaikę, dotknij **Gumka** i usuń ją ze zdjęcia.

**4** Dotknij **Zapisz**, aby zapisać zdjęcie.

### Zmianianie nazw zdjęć

**1** W aplikacji Galeria dotknij miniatury zdjęcia, którego nazwę chcesz zmienić.

**2** Wybierz kolejno  > **Zmień nazwę** i wprowadź nową nazwę.

**3** Dotknij pozycji **OK**.

### Tworzenie kolażu

Za pomocą funkcji **Kolaż** można szybko złączyć wiele obrazów z Galerii w jeden w celu udostępnienia.

**1** Dostęp do Kolażu można uzyskać na jeden z następujących sposobów.

- Wybierz **Galeria** > **Tworzenie**, dotknij **Kolaż**, wybierz kilka obrazów, a następnie dotknij **Utwórz**.

**2** Wybierz szablon. Teraz możesz wykonać następujące czynności:

- Dostosować położenie obrazu: naciśnij i przytrzymaj obraz, który chcesz dostosować, i przeciągnij go dożądanego położenia, aby zamienić miejsce.
- Dostosować wyświetlanie obrazu: dotknij obrazu, który chcesz dostosować, i przeciągnij go lub powiększ/pomniejsz dwoma palcami, aby dostosować wyświetlaną część obrazu.

- Obracać obraz: dotknij obrazu, a następnie dotknij  lub , aby obrócić obraz lub uzyskać jego odbicie lustrzane.

- Dodawać i usuwać obramowanie: Kolaż domyślnie wyświetla obramowania pomiędzy zewnętrznymi krawędziami obrazów i wokół nich. Jeżeli nie potrzebujesz obramowania, dotknij **Ramka**, aby je usunąć.

**3** Dotknij **Zapisz**, aby zapisać.  
Kolaże można wyświetlić w **Albumy > Kolaże**.

## Edycja filmów

### Klip HONOR

#### Szybki dostęp do Klipu HONOR

Dostęp do usług Klipu HONOR można uzyskać następująco:

- wybierz **Galeria > Albumy**, a następnie wybierz zdjęcia lub filmy, które chcesz edytować.

Dotknij .

### Klip HONOR

Klip HONOR umożliwia wybieranie zdjęć i filmów i stosowanie różnych szablonów do tworzenia krótkich filmów. Do krótkich filmów możesz także dodawać filtry, przejścia i tekst.

**1** Otwórz **Galeria** na ekranie głównym.

- Wybierz **Tworzenie > Nowy film**.
- Wybierz **Tworzenie > Montaż > Utwórz film**.
- W **Zdjęcia** lub **Albumy** dotknij i przytrzymaj zdjęcia lub filmy, które chcesz edytować, a następnie dotknij **Tworzenie > Nowy film**.


**2** Teraz możesz wykonać następujące czynności:

- Wybieranie motywu: dotknij **Szablon**, aby wybrać z szerokiej gamy szablonów motywów.
- Edytowanie klipów: aby przyciąć wideo lub zmienić czas wyświetlania obrazu, dotknij **Edytuj**, dotknij paska podglądu i przeciągnij suwaki po obu stronach klipu.
- Wybieranie filtru: dotknij **Filtry** i wybierz efekt filtru. Aby dostosować efekt filtru, przeciągnij suwak. Możesz także dotknąć **Dostosuj**, aby dostosować jasność, kontrast itp.
- Edycja podkładu muzycznego: dotknij **Podkład muzyczny**, a następnie dotknij **Dodaj muzykę**, aby dodać ustawiony wstępnie podkład muzyczny lub muzykę lokalną. Zamiast tego możesz dotknąć **Wyodrębni dźwięk**, aby wyodrębnić dźwięk z wideo i dołączyć go do klipu.  
Po dodaniu podkładu muzycznego możesz przejść do **Edytuj** i dotknąć **Głośność**, aby dostosować głośność oryginalnego dźwięku lub podkładu muzycznego. Włącz

**Pogłaśnianie** lub **Zanikanie**, aby dodać wyciszenie początkowe lub końcowe podkładu muzycznego.

Aby użyć fragmentu podkładu muzycznego lub go usunąć, dodaj **Podziel** przed fragmentem muzycznym i po nim, a następnie zaznacz ten fragment. Dotknij i przytrzymaj oś czasu, aby przeciągnąć w żądane miejsce, lub dotknij **Usuń**.

- Dodawanie tekstu: dotknij **Tekst** > **Dodaj tekst**, aby dodać tekst do wideo. Po wprowadzeniu tekstu w polu tekstowym można wybrać szablony, style lub stylizowany tekst poniżej, aby ukończyć dodawanie tekstu. Następnie dotknij paska podglądu tekstu i przeciągnij suwaki po obu stronach, aby dostosować czas wyświetlania tekstu.
- Dodawanie efektów: dotknij **Efekt**, aby dodać efekty do wideo.
- Dodawanie obrazu w obrazie: dotknij **Obraz w obrazie**, aby dodać odpowiednie materiały. Po pomyślnym dodaniu materiały zostaną wyświetlone w krótkim filmie jako obraz w obrazie.
- Dostosowywanie wielkości klatki: dotknij **Kadr**, aby wybrać potrzebny rozmiar klatki.
- Dodawanie tła: dotknij **Tło**, aby dodać tło w jednolitym kolorze lub w innych stylach. Możesz też przeciągnąć suwak na stronie **Rozmycie**, aby rozmyć tło. Możesz także dotknąć Galerii i wybrać jako tło zdjęcie z albumu.
- Dostosowywanie ustawień: dotknij **Dostosuj**, aby dostosować ustawienia, takie jak jasność wideo, kontrast, nasycenie i ostrość.

**3** Po zakończeniu edycji dotknij , aby wyświetlić podgląd. Dotknij **Ustaw okładkę**, aby ustawić obraz tytułowy. W razie potrzeby możesz także wybrać rozdzielczość i szybkość klatek. Następnie dotknij **Eksportuj**, aby wyeksportować wideo.


 Niektóre materiały są dostępne tylko dla członków VIP.

### Automatyczne zapisywanie wersji roboczych filmów

Filmy, których edycja nie została ukończona, są automatycznie zapisywane w wersjach roboczych. Możesz kontynuować ich edycję w Wersjach roboczych.

W **Tworzenie** > **Montaż** > **Wersje robocze** możesz oglądać filmy, których edycja nie została ukończona, w **Edytuj**.

### Edycja filmów

-  • Upewnij się, że urządzenie zostało zaktualizowane do najnowszej wersji.
- Ta funkcja może różnić się w zależności od urządzenia.

**1** Wybierz **Galeria** > **Albumy** i dotknij filmu, który chcesz edytować.

**2** Dotknij , aby wyświetlić ekran edycji filmu, gdzie możesz:


- Wybrać motyw: Dotknij **Szablon** i wybierz motyw.

- Edytować klipy: Dotknij **Edytuj**, a następnie dotknij osi czasu i przeciągnij suwaki na obu końcach, aby przyciąć wideo do żądanej długości.
- Wybrać filtr: Dotknij **Filtry** i wybierz filtr. Aby dostosować efekt filtra, przeciągnij suwak.
- Edytować podkład muzyczny: Dotknij **Podkład muzyczny**, a następnie **Dodaj muzykę**, aby wybrać dostępny podkład muzyczny lub muzykę zapisaną lokalnie. Możesz również dotknąć **Wyodrębni dźwięk**, aby wyodrębnić ścieżkę audio z filmu i dołączyć ją do swojego klipu.

Po dodaniu podkładu muzycznego możesz przejść do **Edytuj** i dotknąć **Głośność**, aby dostosować głośność oryginalnego dźwięku lub podkładu muzycznego. Włącz **Pogłaśnianie** lub **Zanikanie**, aby dodać wyciszenie początkowe lub końcowe podkładu muzycznego.


Aby pobrać lub usunąć część podkładu muzycznego, dodaj **Podziel** przed i po muzyce, która ma zostać pobrana, naciśnij i przytrzymaj pasek podglądu, aby przeciągnąć go w żądane miejsce, lub dotknij **Usuń**.

- Dodawać tekst: Dotknij **Tekst** > **Dodaj tekst**, aby dodać tekst do filmu. Po wprowadzeniu tekstu w polu tekstowym można wybrać szablony, style lub stylizowany tekst poniżej, aby ukończyć dodawanie tekstu. Następnie dotknij paska podglądu tekstu i przeciągnij suwaki po obu stronach, aby dostosować czas wyświetlania tekstu.
- Dodawać efekty: Dotknij **Efekt**, aby dodać efekty do wideo.
- Dodawać obraz w obrazie: Dotknij **Obraz w obrazie**, aby dodać odpowiednie materiały. Po pomyślnym dodaniu materiały zostaną wyświetlone w krótkim filmie jako obraz w obrazie.
- Dostosowywać wielkość klatki: Dotknij **Kadr**, aby wybrać potrzebny rozmiar klatki.
- Dodawać tło: Dotknij **Tło**, aby dodać tło w jednolitym kolorze lub w innych stylach. Możesz też przeciągnąć suwak na stronie **Rozmycie**, aby rozmyć tło. Możesz także wejść do Galerii i jako tło wybrać zdjęcie z albumu.
- Dostosowywać ustawienia: Dotknij **Dostosuj**, aby dostosować ustawienia, takie jak jasność, kontrast, nasycenie, ostrość itp.

**3** Po zakończeniu dotknij , aby sprawdzić, i **Eksportuj**, aby zapisać film. Podczas zapisywania filmu możesz wybrać jego rozdzielczość.

## Natychmiastowy film

Po wybraniu zdjęć i filmów Natychmiastowy film może scalić je za pomocą szablonu w łatwy do udostępnienia, krótki film.

 Ta funkcja może różnić się w zależności od urządzenia.


**1** Funkcji tej można używać następująco:

- Wybierz **Galeria** > **Tworzenie**, dotknij **Natychmiastowy film**, a następnie wybierz zdjęcia i filmy.
- Wybierz **Galeria** > **Tworzenie** > **Montaż** i dotknij **Natychmiastowy film**, aby wybrać obrazy i filmy.
- Wybierz **Galeria** > **Albumy**, długo naciśnij zdjęcie lub film, aby przejść do trybu wielokrotnego wyboru w albumie, wybierz większą liczbę filmów lub zdjęć, a kiedy pojawi się **Natychmiastowy film**, dotknij go.


**2** Tablet może automatycznie generować krótkie filmy. W związku z tym możesz:  
>

- Zmienić szablon: dotknij **Szablony**, aby wybrać z szerokiej gamy szablonów motywów.
- Zmienić muzykę: dotknij **Podkład muzyczny**, aby wybrać spośród różnych podkładów muzycznych.

Po dodaniu podkładu muzycznego dotknij . Po wybraniu **Edytuj** można dostosować klip muzyczny lub dotknąć **Głośność**, aby dostosować głośność muzyki.


- Dostosować klipy: dotknij **Wycinki**, aby wybrać lub zmienić klipy do krótkiego filmu albo dostosować ich kolejność.
- Edytować więcej: dotknij , aby wprowadzić więcej zmian przy użyciu aplikacji Klip HONOR, a następnie dotknij, aby wyeksportować lub zapisać jako wersję roboczą.

**3** Po edycji możesz dotknąć , aby zapisać, lub , aby łatwo udostępnić film.


 Niektóre materiały są dostępne tylko dla VIP-ów.


## Tworzenie klipów ze zdjęciami i wideo

W Galerii możesz wybierać ulubione zdjęcia i nagrania wideo oraz używać różnych szablonów do tworzenia klipów z podkładem muzycznym. Możesz także dodawać do klipów filtry, przejścia, tekst i inne efekty.



-  • Upewnij się, że urządzenie zostało zaktualizowane do najnowszej wersji.
  - Ta funkcja może różnić się w zależności od urządzenia.
  - Ta funkcja wymaga połączenia internetowego. Aby uniknąć niepotrzebnych opłat za komórkową transmisję danych, nawiąż połączenie z siecią Wi-Fi.

**1** Wybierz **Galeria** i skorzystaj z następujących sposobów tworzenia klipów.


- Wybierz **Tworzenie** > **Nowy film**, aby wybrać zdjęcia lub filmy. Dotknij  w prawym górnym rogu ekranu.
- Na stronie **Zdjęcia** lub **Albumy** naciśnij długo, aby wybrać zdjęcia lub filmy. Dotknij

 > **Film**.

## 2 Tablet wygeneruje klip. Teraz możesz wykonać następujące czynności:

- Wybieranie szablonu: Dotknij **Szablony**, aby wybrać szablon.
- Edycja: Aby przyciąć klip wideo lub zmienić czas prezentacji zdjęcia, dotknij **Edytuj**. Dotknij paska podglądu i przeciągnij suwaki na końcach klipu.
- Zmiana kolejności nagrań: Naciśnij i przytrzymaj klip na pasku podglądu, a następnie przeciągnij go w żądane miejsce.
- Dodawanie efektów przejścia: Dotknij  między klipami wideo, aby dodać efekty przejścia, lub dotknij **Edytuj** i przeciągnij suwak. Gdy biała linia podziału znajdzie się w miejscu, w którym ma zostać dodane przejście, dotknij **Podziel**. Po dodaniu podziału przejścia dotknij  na pasku podglądu, aby dodać efekty przejścia. Po dodaniu więcej niż jednego podziału można wybrać zastosowanie przejścia do całego wideo.
- Dostosowanie klatki wideo: Dotknij **Kadr**, aby wybrać potrzebny rozmiar klatki.
- Eksport obrazu pojedynczej klatki: W aplikacji **Edytuj** przeciągnij wideo do białej linii podziału, a następnie dotknij **Wyeksportuj kadr**, aby wyeksportować obraz.
- Usuwanie klipów: wybierz klip do usunięcia i dotknij **Usuń** lub **Edytuj**, aby dodać podziały na początku i na końcu. Następnie wybierz klip i dotknij **Usuń**.
- Wybieranie filtru: Dotknij **Filtry**, aby wybrać spośród takich filtrów jak klasyczny, żywność, krajobraz i inne. Aby dostosować efekt filtru, przeciągnij suwak. Możesz także dotknąć, aby dostosować jasność, kontrast itp.
- Edycja podkładu muzycznego: Dotknij **Podkład muzyczny**, a następnie dotknij **Dodaj muzykę**, aby dodać ustawioną wstępnie muzykę w tle lub muzykę z urządzenia, albo dotknij **Wyodrębni dźwięk** aby wyodrębnić podkład muzyczny filmu i umieścić go w swoim wideo.  
Po dodaniu podkładu muzycznego w **Edytuj** dotknij **Głośność**, aby dostosować poziom głośności oryginalnego dźwięku lub podkładu muzycznego. Włącz **Pogłaśnianie** lub **Zanikanie**, aby dodać wyciszenie początkowe lub końcowe podkładu muzycznego.  
Aby przechwycić lub usunąć fragment podkładu muzycznego, dodaj **Podziel** na jego początku i końcu. Wybierz muzykę i naciśnij długo pasek podglądu, aby przeciągnąć w żądane miejsce, lub dotknij **Usuń**.
- Dodawanie tekstu: Dotknij **Tekst** > **Dodaj tekst**, aby dodać tekst do wideo. Po wprowadzeniu tekstu w polu tekstowym wybierz poniżej styl szablonu do dodania. Dotknij paska podglądu tekstu i przeciągnij suwaki na obu końcach, aby ustawić czas wyświetlania tekstu.
- Dodawanie efektów wizualnych: Dotknij **Efekt**, aby dodać efekty wizualne do wideo.

- Dodawanie tła: Dotknij **Tło**, aby dodać jednokolorowe tło lub tło w różnych stylach do swojego filmu, lub przeciągnij suwak na stronie **Rozmycie**, aby rozmyć tło. Możesz także dotknąć Galerii i wybrać jako tło zdjęcie z albumu.
- Dostosowywanie parametrów: Dotknij **Dostosuj**, aby dostosować jasność, kontrast, nasycenie, ostrość i inne parametry.

**3** Po edycji dotknij , aby wyświetlić podgląd. Dotknij **Ustaw okładkę**, aby ustawić obraz tytułowy. Możesz także wybrać rozdzielczość i szybkość klatek, a następnie dotknąć **Eksportuj**, aby wyeksportować klip.


 W przypadku niektórych materiałów wymagana jest płatna subskrypcja VIP.

## Wyświetlanie obrazów i filmów

### Wyświetlanie w dynamicznych, żywych kolorach

Zdjęcia HDR mają większy zakres jasności, lepszy kontrast kolorów oraz żywszy efekt światła i cienia, dlatego sprawiają bardziej sugestywne wrażenie.

**1** Wybierz **Aparat**, aby zrobić zdjęcia HDR w scenerii o ostrym kontraście światła i ciemności, na przykład w nocy, podczas zachodu słońca czy z cieniami przy świetle słońca.

**2** Ustawienie **Galeria** >  > **Ustawienia** > **Wyświetlanie obrazów HDR** musi być włączone.

**3** Wybierz **Galeria**, aby przejrzeć zdjęcia.

### Wyświetlanie zdjęć i filmów

W aplikacji Galeria możesz wyświetlać, edytować oraz udostępniać swoje zdjęcia i filmy.

#### Wyświetlanie według czasu zrobienia

Otwórz aplikację **Galeria**. Na karcie **Zdjęcia** zsuń palce, aby przejść do widoku miesięcznego, lub rozsuń palce, aby otworzyć widok dzienny.

Możesz także przeciągnąć ikonę przewijania (znajdującą się przy krawędzi), aby wyświetlić czas.

#### Wyświetlanie według albumów

Na karcie **Albumy** możesz wyświetlać zdjęcia i filmy według albumów.


Niektóre zdjęcia i filmy są przechowywane w domyślnych albumach. Na przykład filmy nagrywane przy użyciu aparatu są zapisywane w albumie **Aparat**. Zrzuty ekranu i nagrania zawartości ekranu są zapisywane w albumie **Zrzuty ekranu**.

## Wyświetlanie według kategorii

Galeria inteligentnie sortuje zdjęcia w kategorii, umożliwiając szybkie przeszukiwanie dużych albumów według kategorii.

Na karcie **Tworzenie** dotknij albumu kategorii (na przykład sceneria, zdjęcia portretowe lub zdjęcia żywności), aby wyświetlić zdjęcia z tego albumu.


## Wyświetlanie szczegółów dotyczących zdjęć i filmów

- 1 W aplikacji Galeria dotknij zdjęcia lub filmu, aby wyświetlić element w trybie pełnoekranowym. Dotknij ponownie ekranu, aby ukryć menu.
- 2 W trybie pełnoekranowym dotknij pozycji , aby wyświetlić szczegóły zdjęcia lub filmu, takie jak ścieżka zapisu, rozdzielczość i rozmiar.

## Karta Galeria na ekranie głównym

Upiększ swój ekran główny za pomocą niestandardowego zestawu zdjęć na karcie Galeria.

### Dodawanie karty Galeria:

- Uszczypnij dwoma palcami na ekranie głównym, aby przejść do ekranu edycji, dotknij **Karty** i wybierz kartę **Galeria**. Przeciągnij palcem w lewo i prawo, aby wybrać styl karty, i dotknij **Dodaj do ekranu głównego**.
- Przeciągnij palcem w górę na ikonie **Galeria** na ekranie głównym i dotknij , aby dodać karty ekranu głównego.
- Dotknij i przytrzymaj **Galeria** na ekranie głównym, wybierz karty **Galeria**, przeciągnij palcem w lewo lub w prawo, aby wybrać styl karty, a następnie dotknij **Dodaj do ekranu głównego**.


**Edytowanie karty Galeria:** dotknij i przytrzymaj kartę Galeria, dotknij **Edytuj kartę** i wybierz wyświetlaną zawartość na karcie Galeria.

- **Wybór automatyczny:** wyświetlanie wyróżnionych zdjęć z albumów wybranych przez telefon.
- **Wybierz album:** wyświetlanie wszystkich zdjęć ze wskazanego albumu.
- **Wybierz zdjęcie:** wyświetlanie wskazanego zdjęcia.


**Usuwanie karty Galeria:** dotknij i przytrzymaj kartę Galeria, dotknij **Usuń**, a następnie usuń niepotrzebną kartę.

## Udostępnianie obrazów i filmów

Wybierz pozycję **Galeria > Albumy**. Możesz udostępniać obrazy i filmy przy użyciu następujących metod:


- Udostępnianie pojedynczego obrazu lub filmu: Dotknij obrazu lub filmu i dotknij ikony , aby go udostępnić.



- Udostępnianie wielu obrazów lub filmów: W albumie długo naciśnij obraz lub film, aby przejść w tryb wielu zaznaczeń, zaznacz wiele obrazów i filmów, a następnie dotknij ikony , aby je udostępnić.

## Bezpieczne udostępnianie zdjęć


Funkcja Bezpieczne udostępnianie zdjęć usuwa ze zdjęcia informacje takie jak lokalizacja i dane dotyczące jego zrobienia w celu uniknięcia wycieku poufnych danych, do którego mogłoby dojść w wyniku udostępnienia zdjęcia.

- 1 Wybierz kolejno **Galeria > Albumy**.
- 2 Wybierz co najmniej jedno zdjęcie i dotknij ikony .
- 3 Sprawdź komunikat w lewym górnym rogu ekranu udostępniania. Jeśli ochrona prywatności nie jest włączona, dotknij pozycji **Opcje prywatności**. Pojawi się okno **Opcje prywatności**. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi w celu włączenia funkcji do bezpiecznego udostępniania zdjęć.




## Organizowanie albumów

Można porządkować zdjęcia i filmy w albumach, aby łatwiej je przeglądać.



### Dodawanie albumów

- 1 Wybierz kolejno **Galeria > Albumy**.
- 2 Dotknij pozycji , podaj nazwę albumu, a następnie dotknij przycisku **OK**.
- 3 Wybierz zdjęcia lub filmy, które chcesz dodać, a następnie przenieś lub skopiuj je do albumu.

### Niestandardowa okładka albumu


- 1 Wybierz **Galeria > Albumy**.
  - 2 Przejdź do albumu, którego okładkę chcesz dostosować, i dotknij  > **Zmień okładkę**.
  - 3 Wybierz obraz, który chcesz ustawić jako okładkę.
-  Aby przywrócić domyślną okładkę, przejdź do tego albumu i dotknij  > **Okładka domyślna**.

### Sortowanie albumów



- 1 Wybierz kolejno **Galeria > Albumy >**  i dotknij opcji **Sortuj albumy**.
- 2 Przeciągnij w wybrane miejsce ikonę  znajdującą się obok albumu. Dotknij opcji **Resetuj**, aby przywrócić domyślny układ albumów.

## Ukrywanie albumów

Jeśli masz prywatne zdjęcia i filmy, których nie chcesz pokazywać w albumie, możesz je ukryć.

Dotknij karty **Albumy**, otwórz album, dotknij i przytrzymaj zdjęcia lub filmy, które chcesz ukryć, a następnie dotknij  > **Ukryj** > **OK**.

Wybrane zdjęcia i filmy zostaną ukryte. Teraz możesz wykonać następujące czynności:


- Na stronie **Albumy** dotknij  > **Ukryj albumy**, aby sprawdzić ukryte zdjęcia i filmy.
  - Dotknij i przytrzymaj wybrane zdjęcia lub filmy w sekcji **Ukryj albumy** i dotknij **Odkryj**. Po anulowaniu ukrywania ukryte zdjęcia i filmy zostaną przywrócone w swoich oryginalnych albumach.
-  • Nie można ukrywać zdjęć i filmów w udostępnionych albumach. Faktyczne działanie należy sprawdzić w rzeczywistej sytuacji.
- Ze względu na ochronę Twojej prywatności aplikacje innych firm nie mają dostępu do zdjęć i filmów w ukrytych albumach.

## Przenoszenie zdjęć i filmów

**1** Otwórz album, a następnie dotknij zdjęć i filmów, które chcesz przenieść, i przytrzymaj je.

**2** Dotknij ikony  > **Przenieś**, aby wybrać odpowiedni album.


**3** Przeniesione elementy nie będą już dostępne w oryginalnym albumie.

 W albumach **Wszystkie zdjęcia** i **Filmy** są wyświetlane wszystkie zdjęcia i filmy zapisane na urządzeniu.

Przenoszenie elementów między albumami nie ma wpływu na ich widok w powyższych albumach.

## Usuwanie zdjęć i filmów

Dotknij elementów przeznaczonych do usunięcia i przytrzymaj je w celu ich wybrania, a następnie wybierz kolejno **Usuń** > **Usuń**.

 Niektórych ustawionych wstępnie albumów, takich jak **Wszystkie zdjęcia**, **Moje ulubione**, **Filmy** i **Aparat**, nie można usunąć.

Usunięte zdjęcia i filmy zostaną tymczasowo przeniesione do albumu **Ostatnio usunięte**, a następnie po 30 dniach trwale usunięte.

Aby ręcznie trwale usunąć zdjęcie lub film, dotknij jego miniatury w albumie **Ostatnio usunięte** i przytrzymaj ją, a następnie wybierz kolejno **Usuń** > **Usuń nieodwracalnie**.

## Odzyskiwanie usuniętych zdjęć i filmów

W albumie **Ostatnio usunięte** dotknij elementów przeznaczonych do odzyskania



i przytrzymaj je w celu ich zaznaczenia, a następnie dotknij ikony , aby przywrócić je do oryginalnych albumów.

Jeśli oryginalny album został usunięty, zostanie utworzony nowy album.

## Blokowanie albumów

Możesz zablokować albumy z aplikacji innych firm, aby uniemożliwić ich wyświetlanie w aplikacji Galeria.

**1** Na liście **Inne** dotknij albumu, który chcesz zablokować.


**2** Jego zablokowanie jest możliwe, jeśli na górze widnieje ikona . Wybierz kolejno  > **Zablokuj**.

Zablokowane albumy są widoczne tylko w obszarze **Pliki**.

**3** Aby odblokować album, otwórz listę **Inne**, dotknij opcji **Wyświetl zablokowane albumy**, a następnie dotknij polecenia **Odblokuj** obok albumu.

 Można blokować tylko niektóre albumy w obszarze **Inne**.


## Dodawanie zdjęć i filmów do Ulubionych

Dotknij zdjęcia lub filmu, a następnie dotknij ikony .

Element zostanie wyświetlony zarówno w albumie oryginalnym, jak i albumie **Moje ulubione**.

## Chwile

Aplikacja Galeria automatycznie tworzy albumy w ramach funkcji Chwile z Twoimi najlepszymi zdjęciami i filmami na podstawie informacji o czasie, lokalizacji i obszarze tematycznym, a nawet generuje krótki klip wideo, który pozwala błyskawicznie przeżyć ponownie miłe wspomnienia.

- Aby rozpocząć korzystanie z funkcji Chwile, wybierz kolejno **Aparat** >  i włącz opcję **Znacznik lokalizacji**.
- Albumy Chwile są tworzone automatycznie, gdy urządzenie jest ładowane, ekran jest wyłączony, a bateria naładowana jest co najmniej w 50%. Ten proces może trochę potrwać.

## Zmianianie okładki albumu Chwile


**1** Dotknij albumu na karcie **Wspomnienia**.

**2** Wybierz kolejno  > **Zmień okładkę**, zaznacz zdjęcie, a następnie dotknij ikony .


## Udostępnianie filmów funkcji Chwile

Filmy funkcji Chwile można udostępniać jako zdjęcia lub filmy.

### Udostępnianie filmów funkcji Chwile jako filmów




- 1 Wybierz kolejno **Galeria > Albumy > Video Editor** i wyświetl wszystkie wyeksportowane filmy.
- 2 Dotknij filmów przeznaczonych do udostępnienia i przytrzymaj je w celu ich wybrania, a następnie dotknij ikony .

### Udostępnianie filmów funkcji Chwile jako zdjęć


Dotknij albumu Chwile, który chcesz udostępnić, a następnie wybierz kolejno  > **Udostępnij**. Wykonaj instrukcje ekranowe, aby udostępnić utworzone zdjęcie.

Możesz też udostępnić zdjęcie, wybierając kolejno **Galeria > Albumy > Kolaże**. Jest to domyślna ścieżka zapisu zdjęć wykonanych na potrzeby filmów funkcji Chwile.


## Dodawanie i usuwanie zdjęć i filmów w albumach Chwile

- 1 Na karcie **Wspomnienia** dotknij albumu.
- 2 Następnie możesz wykonać następujące czynności:
  - Dodawanie zdjęć lub filmów: Dotknij pozycji , wybierz elementy, które chcesz dodać, a następnie dotknij pozycji .
  - Usuwanie zdjęć lub filmów: Dotknij zdjęć lub filmów, które chcesz usunąć, i przytrzymaj je w celu ich zaznaczenia, po czym dotknij pozycji , a następnie **Usuń**.

## Zmianianie nazw albumów Chwile

- 1 Na karcie **Wspomnienia** dotknij albumu.
- 2 Wybierz kolejno  > **Zmień nazwę** i wprowadź nową nazwę.

## Usuwanie albumów Chwile

- 1 Na karcie **Wspomnienia** dotknij albumu.
- 2 Wybierz kolejno  > **Usuń** i dotknij pozycji **Usuń**.

## Wyświetlanie, edytowanie i udostępnianie filmów z albumów Ludzie


W aplikacji Galeria są automatycznie tworzone albumy ze zdjęciami osób przez identyfikację ich twarzy.

Możesz wyświetlać, edytować i udostępniać filmy wygenerowane w takich albumach Ludzie.

**Udostępnianie filmów z albumów Ludzie**

Wybierz kolejno **Galeria** > **Albumy** > **Video Editor** i wyświetl wszystkie wyeksportowane filmy.

Dotknij filmów przeznaczonych do udostępnienia i przytrzymaj je w celu ich wybrania,


a następnie dotknij ikony  .

# Prowadź inteligentne życie

## Magiczny tekst

### Magiczny tekst

**Magiczny tekst** może wyodrębnić z obrazów tekst, który można następnie skopiować lub przeciągnąć albo go dotknąć, aby skorzystać z powiązanych usług.

-  Dostępność funkcji różni się w zależności od języka. Więcej języków będzie udostępnianych stopniowo wraz z wersjami MagicOS. Faktyczne działanie należy sprawdzić w rzeczywistej sytuacji.


### Włączanie funkcji Magiczny tekst

Dotknij **Ustawienia** > **Asystent** > **Magiczny tekst** i sprawdź, czy ustawienie **Magiczny tekst** jest włączone.


### Wyodrębnianie tekstu z obrazów


Tekst z obrazów można wyodrębnić na dwa sposoby:

Dotknięcie ikony  w celu wyodrębnienia tekstu:

- 1 Otwórz obraz i dotknij ikony  w prawym dolnym rogu obrazu. Rozpoznany tekst zostanie podświetlony w celu ułatwienia przeglądania.
- 2 Gdy tekst jest podświetlony, możesz dotknąć podkreślonego tekstu, aby wyświetlić i wybrać odpowiednie usługi. Możesz na przykład wykonywać operacje skrótów, takie jak wysyłanie wiadomości tekstowych lub udostępnianie materiałów innym osobom.
- 3 Przeciągnij kursor, aby zaznaczyć rozpoznany tekst. W wyskakującym menu możesz wykonywać szybkie operacje, takie jak kopiowanie, zaznaczanie wszystkiego, udostępnianie i wyszukiwanie.
- 4 W trybie podzielonego ekranu możesz nacisnąć i przytrzymać zaznaczony tekst, a następnie przeciągnąć go w inne miejsce, na przykład do Notatek lub okien czatu.



Naciśnij i przytrzymaj tekst na obrazie, aby wyodrębnić tekst:

- 1 Otwórz obraz, a w prawym dolnym rogu pojawi się ikona . Naciśnij długo obszar tekstowy jednym palcem.
- 2 Przeciągnij kursor, aby zaznaczyć rozpoznany tekst. W wyskakującym menu możesz wykonywać szybkie operacje, takie jak kopiowanie, zaznaczanie wszystkiego, udostępnianie i wyszukiwanie.
- 3 W trybie podzielonego ekranu możesz dotknąć i przytrzymać zaznaczony tekst, a następnie przeciągnąć go w inne miejsce, na przykład do Notatek lub okien czatu.

-  Obsługiwane jest rozpoznawanie pisma ręcznego. Wyniki wyodrębniania mogą się różnić w zależności od obrazów.




## Łatwe wyodrębnianie tekstu

Możesz użyć tabletu, aby w łatwy sposób wyodrębnić tekst z ekranu, przydrożnego znaku lub kartki papieru i uzyskać dostęp do powiązanych usług.

- 1 Otwórz **Aparat**, skieruj aparat na tekst i nie ruszaj go, dopóki w **prawym** dolnym rogu nie pojawi się ikona .
- 2 Dotknij , aby wyodrębnić tekst.

## Używanie aparatu do skanowania dokumentów



Możesz używać aparatu, aby bezpośrednio skanować dokumenty.

- 1 Otwórz **Aparat**, skieruj go na dokument i upewnij się, że cała strona znajduje się w kadrze, następnie dotknij ikonę  widoczną w prawym dolnym rogu ekranu.
- 2 Dotknij , aby wejść do **Skanuj dokument**.
- 3 Dotknij , aby zeskanować.

## Przełączanie kanałów audio jednym dotknięciem

### Przełączanie na inne urządzenie wyjściowe podczas odtwarzania

Odtwarzając muzykę lub filmy przez słuchawki, można szybko przełączać odtwarzanie na inne urządzenie bez konieczności odłączania słuchawek przewodowych lub słuchawek Bluetooth.

- 1 Włącz funkcję Bluetooth na urządzeniu i połącz je ze słuchawkami przewodowymi lub z urządzeniem audio Bluetooth, takim jak słuchawki Bluetooth, głośnik Bluetooth lub urządzenie samochodowe.
  - 2 Po sparowaniu urządzeń podczas przeciągnięcia palcem w dół od panelu powiadomień będzie widoczna karta **Bieżące urządzenie wyjściowe audio** lub **Bieżące urządzenie wejściowe/wyjściowe audio**. Dotknij ikony  na tej karcie, aby wyświetlić obecnie dostępne urządzenia wyjściowe audio. Wybierz urządzenie, do którego chcesz przełączyć dźwięk.
-  Jeśli urządzenie obsługuje słuchawki przewodowe z portem innym niż typu C, kanał wyjściowy audio urządzenia zostanie domyślnie przełączony z pozycji **To urządzenie** na słuchawki przewodowe.

## Inteligentne wykrywanie

### Włączanie funkcji Przewijanie w powietrzu

Jeśli nie chcesz dotykać ekranu, możesz używać gestów w powietrzu do przewijania ekranu i odczytywania informacji na z funkcją telefonu.

Przejdź do **Ustawienia > Asystent > Gesty w powietrzu > Przewijanie w powietrzu** i włącz **Przewijanie w powietrzu**.

 Funkcja Przewijanie w powietrzu nie jest obsługiwana w następujących sytuacjach:

- Orientacja pozioma
- Ekran blokady
- Wprowadzanie tekstu za pomocą klawiatury
- Aplikacje w widoku podzielonego ekranu lub okna przestawne
- z funkcją telefonu współpracuje z komputerem
- Tryb obsługi jedną ręką jest włączony
- ScreenReader jest włączony

Niektóre z aplikacji nie obsługują funkcji Przewijanie w powietrzu.

### Przewijanie w powietrzu


#### PrzeWiń w dół

Trzymaj dłoń skierowaną w kierunku ekranu (w odległości 20–40 cm) z palcami

skierowanymi w górę i machnij w dół, gdy pojawi się  .

#### PrzeWiń w górę


Trzymaj dłoń skierowaną grzbietem w kierunku ekranu (w odległości 20–40 cm) z palcami

skierowanymi w dół i machnij do góry, gdy pojawi się  .

### Używanie funkcji Przewijanie w powietrzu

#### Przewijanie w powietrzu w dół


Złącz wszystkie pięć palców razem, wyciągnij dłoń w kierunku górnej części ekranu i

trzymaj ją w odległości około 40–60 cm. Machnij ręką w dół, kiedy  pojawi się na ekranie.






### Przewijanie w powietrzu w górę


Złącz wszystkie pięć palców razem, wyciągnij wierzch dłoni w kierunku górnej części ekranu i trzymaj ją w odległości około 40–60 cm. Machnij ręką w górę, kiedy  pojawi się na ekranie.




### Przewijanie w powietrzu w lewo

Złącz wszystkie pięć palców razem, wyciągnij dłoń w kierunku górnej części ekranu i trzymaj ją w odległości około 40–60 cm. Machnij ręką w lewo, kiedy  pojawi się na ekranie.


### Przewijanie w powietrzu w prawo

Złącz wszystkie pięć palców razem, wyciągnij wierzch dłoni w kierunku górnej części ekranu i trzymaj ją w odległości około 40–60 cm. Machnij ręką w prawo, kiedy  pojawi się na ekranie.


 Gesty przewijania w powietrzu w lewo i prawo są dostępne tylko w aplikacji **Galeria** i niektórych aplikacjach do e-booków.

### Zwiększanie skuteczności Przewijania w powietrzu


**1** Nie trzymaj dłoni zbyt blisko góry ekranu — zachowaj odległość około 40–60 cm.



**2** Nie trzymaj dłoni pod kątem do ekranu, tylko prosto nad górną krawędzią ekranu.



**3** Aby przewinąć w górę, przytrzymaj wierzch dłoni w kierunku ekranu, złącz i wyprostuj palce, a następnie wykonaj ruch ręką w górę, gdy na ekranie pojawi się stabilnie ikona




**4** Aby przewinąć w dół, przytrzymaj dłoń w kierunku ekranu, złącz i wyprostuj palce, a następnie wykonaj ruch ręką w dół, gdy na ekranie pojawi się stabilnie ikona




**5** Machnij w górę i dół powoli i delikatnie.

## Stosowanie Powrotu gestem w powietrzu


Złącz wszystkie pięć palców razem, wyciągnij dłoń w kierunku górnej części ekranu i trzymaj ją w odległości około 40–60 cm z koniuszkami palców skierowanymi do góry. Kiedy na ekranie pojawi się , odwróć dłoń o 180°.


### Zwiększanie skuteczności Powrotu gestem w powietrzu

- 1 Nie trzymaj dłoni zbyt blisko góry ekranu — zachowaj odległość około 30–40 cm40–60 cm.



- 2 Nie trzymaj dłoni pod kątem do ekranu, tylko prosto nad górną krawędzią ekranu.



- 3 Odwróć dłoń, kiedy pojawi się ikona .
- 4 Odwróć dłoń o 180°.


## Szybkie udostępnianie często używanych funkcji aplikacji


### Uzyskiwanie dostępu do często używanych funkcji aplikacji z ekranu głównego

Możesz uzyskiwać dostęp do często używanych funkcji określonych aplikacji za pomocą ikon aplikacji na ekranie głównym, a nawet dodawać skróty do tych funkcji do ekranu głównego.

## Szybki dostęp do często używanych funkcji aplikacji

Dotknij ikony aplikacji i przytrzymaj ją, aż wyświetlone zostanie menu podręczne, a następnie dotknij często używanej funkcji, aby uzyskać do niej dostęp.

Możesz na przykład dotknąć ikony  i przytrzymać ją, a następnie dotknąć trybu zdjęć (np. Selfie lub Film) w menu podręcznym, aby uzyskać do niego dostęp.

-  Jeśli po dotknięciu i przytrzymaniu ikony aplikacji nie jest wyświetlane menu podręczne, aplikacja nie obsługuje tej funkcji.

## Dodawanie często używanych funkcji aplikacji do ekranu głównego

Dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji na ekranie głównym, aby otworzyć menu podręczne. Dotknij i przytrzymaj wybraną funkcję, a następnie przeciągnij ją na ekran główny, aby utworzyć skrót.

# Zrzut ekranu i nagrywanie zawartości ekranu

## Wykonywanie zrzutu ekranu


### Wykonywanie zrzutu ekranu przy użyciu knykcia

- 1** Wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty > Zrzut ekranu / ulubione globalne** i upewnij się, że funkcja **Zrzuty ekranu robione knykciem** jest włączona.
- 2** Aby wykonać zrzut ekranu, szybko stuknij dwukrotnie ekran knykciem.

### Wykonywanie zrzutu ekranu przy użyciu kombinacji przycisków


Aby wykonać zrzut ekranu, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski zasilania i zmniejszania głośności.

### Robienie zrzutów ekranu przy użyciu przycisku skrót

Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania. Dotknij , aby zrobić pełny zrzut ekranu.

## Udostępnianie i edytowanie zrzutu ekranu lub przełączanie do trybu zrzutu z przewijaniem


Po wykonaniu zrzutu ekranu w lewym dolnym rogu ekranu zostanie wyświetlona miniatura. Następnie możesz wykonywać następujące czynności:

- Przeciągnij palcem po miniaturze, aby wykonać przewijany zrzut ekranu.
  -  Funkcja nie jest obsługiwana w trybie orientacji poziomej.
- Przeciągnij palcem w górę po miniaturze, aby wybrać tryb udostępniania zrzutu ekranu znajomym.

- Dotknij miniatury, aby ją edytować lub usunąć. Możesz również dotknąć opcji **Przewijany zrzut ekranu**, aby wykonać przewijany zrzut ekranu.

Domyślnie zrzuty ekranu są zapisywane w aplikacji **Galeria**.

### Wykonywanie przewijanych zrzutów ekranu za pomocą gestów knykiem

- 1 Dotknij ekranu knykiem i przytrzymaj knykieć na ekranie. Lekko naciskając, narysuj literę „S” na ekranie. Zawartość zostanie automatycznie przewinięta w dół w celu wykonania zrzutu ekranu.
  -  Jeśli korzystasz z tej funkcji pierwszy raz, wykonaj instrukcje ekranowe, aby włączyć funkcję **Zrzut z przewijaniem**.
- 2 Podczas przewijania dotknij obszaru przewijania, aby zatrzymać wykonywanie zrzutu ekranu.

### Wykonywanie zrzutu ekranu poprzez przeciągnięcie trzema palcami w dół

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty > Zrzut ekranu / ulubione globalne** i upewnij się, że funkcja **Przeciągnięcie w dół trzema palcami** jest włączona.
- 2 Przeciągnij trzema palcami od środka ekranu w dół, aby wykonać zrzut ekranu.

### Robienie zrzutu ekranu za pomocą Gestów w powietrzu


Jeśli nie chcesz dotykać ekranu, możesz zrobić zrzut ekranu za pomocą gestów w powietrzu.

-  Ta funkcja nie jest obsługiwana w orientacji poziomej.

### Włączanie funkcji Zrzut gestem pięści

Przejdź do **Ustawienia > Asystent > Gesty w powietrzu > Zrzut gestem pięści** i włącz **Zrzut gestem pięści**.


### Używanie Zrzutu gestem pięści

Złącz wszystkie pięć palców razem, wyciągnij dłoń w kierunku górnej części ekranu i trzymaj ją w odległości około 40–60 cm. Zaciśnij dłoń w pięść, kiedy  pojawi się na ekranie.



### Zwiększanie skuteczności Zrzutu gestem pięści

**1** Nie trzymaj dłoni zbyt blisko góry ekranu – zachowaj odległość około 40–60 cm.



**2** Nie trzymaj dłoni pod kątem do ekranu, tylko prosto nad górną krawędzią ekranu.



**3** Zaciśnij dłoń w pięść, kiedy ikona  pojawi się na ekranie.

### Środki ostrożności podczas wykonywania zrzutów ekranu knykciami

- Stukaj dwukrotnie ekran w tym samym miejscu, z odpowiednią szybkością.
- Trzymaj knykcie prostopadle do ekranu.

- Jeśli chcesz wykonać więcej niż jeden rzut ekranu, poczekaj 2 sekundy przed następnym stuknięciem.
- Jeśli na ekranie umieszczono powłokę zabezpieczającą, stukaj mocniej lub zdejmij powłokę zabezpieczającą i spróbuj ponownie.

## Nagrywanie zawartości ekranu

Możesz nagrać czynności wykonywane na ekranie jako film i udostępnić go znajomym oraz rodzinie.

### Używanie skrótu do rozpoczęcia nagrywania ekranu


- 1 Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania.
- 2 Dotknij **Nagrywanie ekranu**, aby rozpocząć nagrywanie ekranu.
- 3 Aby zakończyć nagrywanie, dotknij timera u góry ekranu.
- 4 Nagranie zostanie zapisane w aplikacji **Galeria**.



### Rozpoczynanie nagrywania zawartości ekranu za pomocą gestu dwoma knykciami

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty > Nagraj ekran** i upewnij się, że funkcja **Nagraj ekran** jest włączona.
- 2 Aby rozpocząć nagrywanie zawartości ekranu, szybko dwukrotnie stuknij ekran dwoma knykciami. Aby zatrzymać nagrywanie, ponownie dwukrotnie stuknij ekran.

### Nagrywanie głosu podczas nagrywania zawartości ekranu

Możesz włączyć mikrofon, aby podczas nagrywania zawartości ekranu rejestrować również swój głos.

Po rozpoczęciu nagrywania zawartości ekranu dotknij ikony mikrofonu i upewnij się, że jest wyświetlana jako . Teraz możesz nagrywać głos.


-  Jeśli mikrofon jest wyłączony (jego ikona to ) , możliwe będzie nagrywanie tylko dźwięków systemowych (np. muzyki). Jeśli chcesz nagrywać zawartość ekranu bez dźwięków systemowych, wycisz urządzenie i wyłącz muzykę oraz inne multimedia przed rozpoczęciem nagrywania.

## Przetwarzanie zadań w Wiele okien jednocześnie

### Tryb Wiele okien

Przeglądanie aplikacji w oknie przestawnym lub na podzielonym ekranie ułatwia pracę wielozadaniową i zwiększa jej elastyczność oraz efektywność.

- Okno przestawne: Aplikację możesz wyświetlić na pełnym ekranie w oknie przestawnym.

- Małe okno: jest to najmniejsza forma wyświetlania okna przestawnego. Może zmniejszyć wyświetlanie aplikacji do minimalnej postaci i przywrócić ją, gdy będzie potrzebna.
- Podzielony ekran: na ekranie można jednocześnie używać dwóch aplikacji.
- Podwójne okno: możesz używać dwóch wystąpień tej samej aplikacji jednocześnie na podzielonym ekranie.
-  Aplikacje, które obsługują **Wiele okien**, mogą się różnić w zależności od modelu i wersji urządzenia.

### Okna przestawne ułatwiają przełączanie zadań

Czy można korzystać z aplikacji komunikacyjnych bez wychodzenia z gry? Wymaga to tylko włączenia okna przestawnego. Przed użyciem tej funkcji wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Wiele okien** i włącz **Dok trybu Wiele okien**.

### Otwieranie okna przestawnego

Przeciągnij palcem do wnętrza z dowolnej strony ekranu i przytrzymaj, aby otworzyć **Dok trybu Wiele okien**. Dotknij aplikacji, aby otworzyć okno przestawne.

### Dostosowywanie rozmiaru




Przesuń dwa dolne rogi okna przestawnego.

### Przenoszenie okna przestawnego

Przeciągnij  u góry okna przestawnego.




### Minimalizowanie okna przestawnego

Wypróbuj następujące metody:

- Szybko przeciągnij  u góry okna przestawnego do dowolnej bocznej krawędzi ekranu, aby zminimalizować okno do podręcznej kuli.
- Dotknij  >  u góry okna przestawnego, aby zminimalizować je do podręcznej kuli.

### Zamykanie okna przestawnego

Wypróbuj następujące metody:

- Przeciągnij w górę  na dole okna przestawnego, aby je zamknąć. Przeciągnij do dołu, aby przełączyć na pełny ekran.
- Dotknij  >  u góry okna przestawnego, aby je zamknąć.

 Tablet może wyświetlić jednocześnie 2 okna przestawne.


 Niektóre aplikacje nie obsługują funkcji okna przestawnego.

- Kula podręczna może zawierać do 10 okien przestawnych (w tym małych okien).

### Wielozadaniowość przy użyciu okien przestawnych

Menedżer zadań okien przestawnych umożliwi ich szybkie znajdowanie i przełączanie.




- 1 Otwarto większą liczbę zadań w oknach przestawnych i zminimalizowano je do kuli podręcznej.
- 2 Stuknij kulę podręczną, aby rozwinąć menedżer zadań okien przestawnych.
  - Znajdowanie okna przestawnego: Przewiń w górę lub w dół, aby znaleźć to, którego potrzebujesz.
  - Przełączanie na inne okno przestawne: Kliknij kartę okna przestawnego, które należy przywrócić, aby je otworzyć.
  - Zamykanie okna przestawnego: Dotknij  na oknie przestawnym, aby je zamknąć.




### Małe okno

Małe okna stanowią minimalną wersję okien przestawnych, dlatego oszczędzają miejsce i zwiększają efektywność podczas pracy wielozadaniowej. Małe okno można aktywować z pełnego ekranu lub trybu pływającego okna:

#### Z trybu pełnego ekranu:

Podczas korzystania z aplikacji w trybie pełnoekranowym przeciągnij palcem w górę od dolnej krawędzi do pozycji  i zwolnij, aby aktywować małe okno.

#### Z trybu okna przestawnego:

- Przeciągnij  u góry okna przestawnego do górnego lewego albo prawego rogu i zwolnij, aby aktywować małe okno.
  - Przeciągnij palcem do wewnątrz z obu dolnych rogów okna przestawnego, aby je zminimalizować, i zwolnij, aby aktywować małe okno.
  - Przeciągnij  u dołu okna przestawnego, aby je zminimalizować, i zwolnij, aby aktywować małe okno.
-  Dotknij raz małego okna, aby przełączyć na okno przestawne, lub dotknij go dwa razy, aby przełączyć na tryb pełnego ekranu.

### Otwieranie załącznika w oknie przestawnym

W określonych aplikacjach (takich jak E-mail lub Notatki) możesz otworzyć łącze lub załącznik w oknie przestawnym.

 Ta funkcja jest niedostępna w niektórych aplikacjach.

- 1 Otwórz aplikację E-mail.
- 2 Dotknij łącza lub załącznika w aplikacji E-mail, aby otworzyć element w oknie przestawnym.
  - **Otwieranie łącza:** Dotknij łącza w aplikacji E-mail, aby je otworzyć w oknie przestawnym.



- **Otwieranie załącznika:** Dotknij załącznika (np. dokumentu, obrazu lub filmu) w aplikacji E-mail, aby go otworzyć w oknie przestawnym.

### Podzielony ekran do bezproblemowej pracy wielozadaniowej

Na podzielonym ekranie możesz używać dwóch aplikacji jednocześnie. Przed użyciem podzielonego ekranu sprawdź, czy przełącznik **Dok trybu Wiele okien** jest włączony w **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Wiele okien**.

### Aktywowanie trybu podzielonego ekranu na pełnym ekranie jednym dotknięciem

Podczas używania aplikacji w trybie pełnoekranowym przeciągnij w górę od dolnej








krawędzi do pozycji  lub  i unieś palec, aby przejść do trybu ekranu podzielonego na pół. Aplikacja zminimalizuje się do krawędzi ekranu (do lewej lub do górnej) i wyświetli się ekran główny. Dotknij innej aplikacji obsługującej podzielony ekran, aby uruchomić tryb podzielonego ekranu.

- Aby wyjść z trybu ekranu podzielonego na pół i wrócić do korzystania z aplikacji na pełnym ekranie, dotknij przycisku Wstecz lub zminimalizowanej aplikacji na krawędzi ekranu.

### Aktywowanie trybu podzielonego ekranu przez Dok trybu Wiele okien


Kiedy używasz aplikacji na pełnym ekranie, przeciągnij do środka od obu długich krawędzi ekranu i wstrzymaj ruch, aż wyświetli się **Dok trybu Wiele okien**. Następnie naciśnij i przeciągnij aplikację na ekran, po czym ją zwolnij, aby przejść do trybu podzielonego ekranu.

Możesz także wykonać następujące czynności:








- **Zmiana położenia aplikacji na ekranie:** aby zmienić położenie aplikacji na ekranie, dotknij  u góry aplikacji i przeciągnij na przeciwną stronę ekranu. Zamiast tego możesz zmienić położenie aplikacji, dotykając separatora aplikacji , a następnie wybierając  lub .
  - **Zapisywanie par aplikacji:** dotknij separatora aplikacji, a następnie wybierz , aby dodać bieżącą parę aplikacji w trybie podzielonego ekranu do ekranu głównego.
  - **Dostosowywanie wielkości okna:** przeciągnij separator aplikacji , aby dostosować wielkość okna.
  - **Wyjście z trybu podzielonego ekranu:** Przeciągnij separator aplikacji  do górnej lub dolnej krawędzi ekranu.
- Niektóre aplikacje nie obsługują wyświetlania na podzielonym ekranie.
    - W trybie podzielonego ekranu mogą być wyświetlane tylko dwie aplikacje jednocześnie.
    - Gdy odinstalujesz aplikację, wszystkie powiązane z nią pary aplikacji zostaną usunięte.

## Przeciąganie elementów między aplikacjami za pomocą funkcji Wiele okien

Funkcja Wiele okien umożliwia łatwe przeciąganie zdjęć, tekstu i dokumentów między aplikacjami.


- **Przeciąganie i upuszczanie zdjęcia:** Podczas tworzenia notatki w **Notatki** otwórz **Pliki**, wybierz zdjęcie, które chcesz dodać, i przeciągnij je do edytora **Notatki**.
  - **Przeciąganie i upuszczanie tekstu:** Podczas tworzenia wiadomości SMS otwórz **Notatki**, dotknij tekstu do wysłania i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij go do pola wprowadzania tekstu wiadomości.
  - **Przeciąganie i upuszczanie dokumentu:** Podczas pisania wiadomości e-mail otwórz **Pliki**, wybierz dokument, który chcesz załączyć, i przeciągnij go do edytora wiadomości e-mail.
-  Nie wszystkie aplikacje zapewniają pełną obsługę przeciągania i upuszczania za pomocą funkcji Wiele okien.

## Dodawanie, przenoszenie i usuwanie aplikacji w doku trybu Wiele okien

- **Dodawanie aplikacji:** W doku trybu Wiele okien dotknij  > , dotknij aplikacji, którą chcesz dodać, a następnie dotknij **Gotowe**.
- **Przenoszenie aplikacji:** W doku trybu Wiele okien dotknij  > , przeciągnij żądaną aplikację w dowolne miejsce w doku i dotknij **Gotowe**.
- **Usuwanie aplikacji:** W doku trybu Wiele okien dotknij  > , dotknij  w prawym górnym rogu ikony aplikacji, którą chcesz usunąć, i dotknij **Gotowe**.


## Przełączanie wyświetlania w trybie podzielonego ekranu i trybie okna przestawnego

### Przełączanie z widoku podzielonego ekranu na okna przestawne

Przeciągnij  u góry aplikacji na dowolną stronę ekranu i unieś rękę.

### Przełączanie z okna przestawnego do trybu podzielonego ekranu

Wypróbuj następujące metody:

W przypadku otwartej aplikacji obsługującej podzielony ekran dotknij  u góry jej okna przestawnego i przytrzymaj na górze lub dole ekranu, a następnie zwolnij.

### Widok Wiele okien jednej aplikacji

Możesz utworzyć dwa okna robocze tej samej aplikacji (np. E-mail lub Notatki), a następnie przeciągać między nimi obrazy, tekst i dokumenty.

 Ta funkcja jest niedostępna w niektórych aplikacjach.

- 1 Otwórz widok podzielonego ekranu w aplikacji.
  - Otwórz aplikację E-mail.

- Przeciągnij do środka od lewej lub prawej krawędzi /tabletu i przytrzymaj, aby wyświetlić dok trybu Wiele okien.
- Dotknij ikony aplikacji E-mail i ją przytrzymaj, a następnie przeciągnij na ekran, aby włączyć widok podzielonego ekranu.

## **2** Przeciągaj obrazy, tekst i dokumenty między oknami podzielonego ekranu.

- **Przeciąganie obrazu:** Wybierz obraz w jednym oknie podzielonego ekranu, a następnie przeciągnij go do drugiego okna.
- **Przeciąganie tekstu:** W jednym oknie podzielonego ekranu dotknij tekstu i go przytrzymaj, wybierz odpowiedni fragment, a następnie dotknij tekstu i ponownie go przytrzymaj, aby go przeciągnąć do drugiego okna.
- **Przeciąganie dokumentu:** Wybierz dokument w jednym oknie podzielonego ekranu, a następnie przeciągnij go do drugiego okna.

### **Wyłączanie doku trybu Wiele okien**

Dok trybu Wiele okien jest włączony domyślnie. Aby go wyłączyć, przejdź do **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Wiele okien**, a następnie wyłącz **Dok trybu Wiele okien**.

# Aplikacje


## Aplikacje

### Informacje podstawowe na temat aplikacji

#### Odinstalowywanie aplikacji


Aby odinstalować aplikację, możesz skorzystać z dowolnej z poniższych metod:

- Jeśli używasz stylu ekranu głównego **Standardowy**, dotknij ikony aplikacji na ekranie głównym i przytrzymaj ją, a następnie dotknij opcji **Odinstaluj** i wykonaj instrukcje.
- Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Aplikacje** > **Aplikacje**, dotknij aplikacji, a następnie dotknij opcji **Odinstaluj**.





 Niektórych aplikacji zainstalowanych fabrycznie nie można odinstalować, ponieważ odinstalowanie ich mogłoby spowodować błędy systemu.

#### Zarządzanie aplikacjami w tle

**1** Otwórz ekran ostatnich zadań, korzystając z dowolnej z poniższych metod, w zależności od używanej metody nawigacji:

- **Gesty:** Przeciągnij palcem w górę od dołu ekranu i przytrzymaj.
- **Nawigacja trzema klawiszami:** Dotknij pozycji .

**2** Na ekranie ostatnich zadań możesz wykonywać następujące czynności:

- Przeciągnij palcem po ekranie, aby wyświetlić miniatury podglądu aplikacji.
- Dotknij podglądu aplikacji, aby ją otworzyć.
- Przeciągnij podgląd aplikacji w górę, aby zamknąć aplikację.
- Przeciągnij podgląd aplikacji w dół, aby zablokować aplikację. U góry podglądu aplikacji pojawi się ikona . Dotknięcie ikony  nie spowoduje zamknięcia aplikacji.
- Przeciągnij ponownie palcem w dół, aby ją odblokować. Ikona  zniknie.
- Dotknij pozycji , aby zamknąć wszystkie aplikacje (oprócz tych zablokowanych).

#### Czyszczenie pamięci podręcznej aplikacji

Możesz usuwać pliki pamięci podręcznej aplikacji, aby zwolnić miejsce w pamięci.



Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Aplikacje** > **Aplikacje**, wybierz aplikację, której pamięć podręczną chcesz wyczyścić, a następnie wybierz kolejno **Pamięć** > **Wyczyść pamięć podręczną**.

# Kontakty


## Dodawanie kontaktów i zarządzanie nimi

Możesz otworzyć aplikację **Kontakty** na ekranie głównym (lub otworzyć aplikację **Telefon** i przejść do interfejsu aplikacji **Kontakty**), a następnie dodawać, udostępniać i usuwać kontakty.

### Ręczne tworzenie kontaktów

Na ekranie **Kontakty** dotknij ikony , przejdź do interfejsu **Nowy kontakt**, wprowadź nazwę, numer telefonu i inne informacje, a następnie dotknij ikony , aby zapisać.


### Scalanie powielonych kontaktów

W interfejsie aplikacji **Kontakty** wybierz kolejno  > **Ustawienia** > **Organizuj kontakty** > **Scal powielone kontakty**, wybierz zduplikowane kontakty i dotknij opcji **Scal**.

### Wyszukiwanie kontaktów

Kontakty można wyszukiwać w jeden z następujących sposobów:

- Otwórz interfejs aplikacji **Kontakty** i wprowadź słowa kluczowe, które chcesz wyszukać (na przykład początek nazwiska kontaktu, numer telefonu, adres e-mail) w polu **Szukaj** u góry.
- Przeciągnij palcem w dół na środku ekranu głównego, aby wyświetlić pole wyszukiwania, a następnie wprowadź słowa kluczowe, które chcesz wyszukać.

 Możesz także wprowadzić wiele słów kluczowych jednocześnie, aby wyszukiwanie było dokładniejsze, na przykład „Jan Kowalski”.

### Udostępnianie kontaktów

**1** W interfejsie aplikacji **Kontakty** naciśnij i przytrzymaj kontakt, który chcesz udostępnić, i dotknij opcji **Udostępnij kontakt**. Możesz też dotknąć kontakty, które chcesz udostępnić, i dotknąć kolejno **Więcej** > **Udostępnij kontakt**




**2** Wybierz metodę udostępniania i wykonaj instrukcje ekranowe.

### Usuwanie kontaktów

Kontakty można usunąć (lub usunąć zbiorczo) następującymi sposobami:

Wykonaj następujące czynności w interfejsie aplikacji **Kontakty**:


- Naciśnij i przytrzymaj kontakty, które chcesz usunąć, i dotknij opcji **Usuń**.
- Dotknij kontaktów, które chcesz usunąć, i dotknij kolejno **Więcej** > **Usuń kontakt** na dole.

- Wybierz kolejno  > **Ustawienia** > **Organizuj kontakty** > **Usuń wiele kontaktów**, wybierz kontakty, które chcesz usunąć, i dotknij opcji **Usuń** na dole.
-  Aby przywrócić kontakty usunięte przypadkowo, otwórz interfejs aplikacji **Kontakty**, wybierz kolejno  > **Ustawienia** > **Organizuj kontakty** > **Ostatnio usunięte**, naciśnij i przytrzymaj, aby wybrać kontakty do przywrócenia, i dotknij opcji **Przywróć**.

## Dodawanie danych osobowych

Możesz tworzyć wizytówki zawierające dane osobowe, które chcesz udostępnić innym osobom. Możesz również dodać dane osobowe do użycia w nagłych wypadkach w celu uzyskania pomocy.

### Tworzenie wizytówek

- Otwórz aplikację **Kontakty** lub **Telefon** i wybierz kartę **Kontakty**.
- Dotknij opcji **Moja wizytówka** i ustaw zdjęcie profilowe, wprowadź imię i nazwisko, numer telefonu i inne informacje.
- Dotknij ikony , aby utworzyć wizytówkę z kodem QR.



 Korzystając z kodu QR, możesz również udostępniać swoją wizytówkę.

## Kalendarz

### Korzystanie ze zdarzeń

Zdarzenia pomagają planować działania w życiu codziennym oraz zawodowym, np. uczestnictwo w spotkaniach firmowych, organizowanie spotkań towarzyskich i spłacanie kart kredytowych. Można dodawać zdarzenia i ustawiać przypomnienia, aby ułatwić sobie organizację harmonogramu.


### Importowanie przypomnień o spotkaniach

- Wybierz kolejno **Kalendarz** >  > **Zarządzaj kontami**.
- Dotknij opcji , a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby dodać do kalendarza służbowe adresy e-mail (z konta Exchange) i wyświetlić przypomnienia o spotkaniach.


### Wyszukiwanie zdarzeń

- Na ekranie **Kalendarz** dotknij ikony .
- W polu wyszukiwania wprowadź słowa kluczowe zdarzenia, takie jak tytuł i lokalizacja.

## Udostępnianie zdarzeń

- 1 Otwórz **Kalendarz**, a następnie dotknij zdarzenia na ekranie kalendarza lub na karcie harmonogramu.
- 2 Po wyświetleniu monitu dotknij ikony  > **Udostępni**, aby udostępnić wydarzenie w wybrany sposób.



## Usuwanie harmonogramów

Na ekranie **Kalendarz** dotknij harmonogramu, który chcesz usunąć, a następnie dotknij  > **Usuń**.

## Ważne wydarzenia


Dodaj priorytety do wydarzeń, aby je rozróżniać i wyróżniać. Dzięki temu możesz skupić się na ważnych wydarzeniach i skutecznie nimi zarządzać.

## Dodawanie ważnych wydarzeń

Włącz **Kalendarz**, dotknij , a następnie dotknij **Priorytet**, aby ustawić wydarzenie jako **Ważne** w interfejsie szczegółów. Wprowadź szczegóły, takie jak tytuł, lokalizacja, godzina rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia itp., a następnie dotknij , aby je zapisać.

## Oznaczanie istniejących wydarzeń jako ważnych

Oznaczanie ręczne

Otwórz **Kalendarz**, dotknij wydarzenia i przejdź do strony szczegółów, dotknij **Priorytet** i wybierz **Ważne**. Możesz także przejść do strony podglądu wydarzenia, dotknąć menu rozwijanego po prawej stronie wydarzenia i  > **Priorytet**, aby wprowadzić ustawienia.


Oznaczanie automatyczne

Jeśli w wydarzeniu biorą udział **VIP**, kalendarz inteligentnie zidentyfikuje wydarzenie i oznaczy je jako ważne.

## Ustawianie VIP-ów w wydarzeniach


Kiedy dodasz VIP-ów do wydarzeń, **Kalendarz** inteligentnie je oznaczy, dzięki czemu nigdy nie przegapisz żadnego ważnego wydarzenia.

## Dodawanie VIP-ów z ustawień wydarzenia

Włącz **Kalendarz**, wybierz  > **Ustawienia** > **VIP** w prawym górnym rogu, aby dodać lub usunąć VIP-a zgodnie z własnymi potrzebami. Kalendarz zarekomenduje Ci również VIP-ów na podstawie częstotliwości ich udziału w poprzednich wydarzeniach.



## Usuwanie VIP-ów

Włącz **Kalendarz**, wybierz  > **Ustawienia** > **VIP** w prawym górnym rogu wybierz uczestników, których chcesz usunąć, na liście **VIP** dotknij **Usuń** po prawej stronie uczestników, a następnie potwierdź.

## Ustawianie powiadomienia w aplikacji Kalendarz


Można ustawić typ powiadomienia kalendarza według swoich potrzeb. Dostępne są powiadomienia na pasku stanu, powiadomienia banerowe oraz powiadomienia w formie dzwonka. Po ustawieniu domyślnego czasu przypomnienia urządzenie wyśle powiadomienie o określonej godzinie.

Wybierz kolejno **Kalendarz** >  > **Ustawienia**.

- Aby ustawić czas przypomnienia, dotknij pozycji **Domyślne przypomnienie** lub **Czas przypomnienia dla wydarzeń całodniowych**.
- Dotknij pozycji **Powiadomienia** i włącz opcję **Zezwalaj na powiadomienia**. Następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby ustawić rodzaj powiadomienia.

## Konfigurowanie niestandardowego widoku kalendarza

Ustawienia widoku kalendarza można konfigurować, np. określając pierwszy dzień tygodnia oraz to, czy mają być wyświetlane numery tygodni.

- 1 Wybierz kolejno **Kalendarz** >  > **Ustawienia**.
- 2 Wybierz pierwszy dzień tygodnia lub ustaw przełącznik w pozycji włączonej, aby uruchomić wyświetlanie numerów tygodni.


## Ustawianie alternatywnych kalendarzy

Można się przełączać na inne kalendarze, np. chiński kalendarz księżycowy lub kalendarz muzulmański.

Wybierz kolejno **Kalendarz** >  > **Ustawienia** > **Kalendarze alternatywne** i wybierz kalendarz, z którego chcesz korzystać.

## Wyświetlanie świąt narodowych/miejscowych

W kalendarzu można wyświetlać informacje na temat świąt narodowych i miejscowych, aby lepiej planować podróże.



- 1 Wybierz kolejno **Kalendarz** >  > **Ustawienia** > **Święta narodowe/regionalne**.
- 2 Przesuń przełącznik dla danego kraju/regionu na pozycję włączoną, a tablet automatycznie pobierze informacje o świątach w danym kraju/regionalnie w celu ich wyświetlenia w aplikacji Kalendarz.

# Zegar

## Ustawianie alarmów

Alarmy umożliwiają odtworzenie dźwięku lub wibracje o ustalonych godzinach.

### Dodawanie alarmu

- 1 Wybierz kolejno **Zegar** > **Alarm**, a następnie dotknij ikony , aby dodać alarm.
- 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby ustawić dzwonek, interwał powtarzania itp.
- 3 Dotknij ikony , aby zapisać ustawienia.

### Modyfikowanie lub usuwanie alarmu

Dotknij alarmu, aby go zmodyfikować lub usunąć.

### Włączanie drzemki alarmu

Jeśli nie chcesz wstawać po aktywacji alarmu, po prostu dotknij przycisku drzemki lub naciśnij przycisk zasilania.

Czas trwania drzemki można ustawić podczas tworzenia alarmu.

### Wyłączanie alarmu

Po aktywacji alarmu przeciągnij palcem w lewo lub prawo na przycisku wyświetlanym na dole ekranu, aby wyłączyć alarm.



## Korzystanie z minutnika lub stopera

Minutnik umożliwia odliczanie czasu. Za pomocą stopera możesz zmierzyć czas trwania danego zdarzenia.

### Minutnik

Wybierz kolejno **Zegar** > **Minutnik**, ustaw przedział czasu i dotknij opcji , aby włączyć minutnik. Aby go zatrzymać, dotknij opcji .

### Stoper






Wybierz kolejno **Zegar** > **Stoper** i dotknij opcji , aby włączyć stoper. Aby go zatrzymać, dotknij opcji .

# Notatnik

## Tworzenie notatki











Aby łatwiej rejestrować przemyślenia i inspiracje, możesz tworzyć notatki za pomocą trybów pisma odręcznego (do pisania lub rysowania treści) i skanowania dokumentów.

### Tworzenie notatki


- 1 Wybierz **Notatki**, dotknij , a następnie wybierz **Notatka tekstowa**.
- 2 Wprowadź tytuł i treść notatki. Możesz również wykonać następujące czynności:
  - Dotknij , aby dodać listę kontrolną.
  - Dotknij , aby zmienić typ czcionki, wyrównanie akapitów lub tło.
  - Dotknij , aby wstawić obrazy, tabele lub łącza, importować dokumenty lub skanować karty, dokumenty itp.
  - Jeśli chcesz, aby notatki były bardziej przejrzyste i łatwiejsze do przeglądania, dotknij **Brak kategorii** po edycji, aby dodać etykietę do notatki.
- 3 Dotknij , aby zapisać notatkę.

### Dodawanie notatki odręcznej




Możesz używać odręcznych notatek, aby w bardziej wyrazisty sposób zapisywać swoje inspiracje i pomysły, na przykład rysując szkice, wstawiając obrazy w celu utworzenia pięknych albumów i dodając adnotacje, aby oznaczyć kluczowe punkty po wstawieniu slajdów.

- 1 Wybierz **Notatki**, dotknij , a następnie wybierz **Odręczna**.
- 2 Wprowadź nazwę notatki, ustaw orientację papieru, specyfikacje i szablon, a następnie dotknij .
- 3 Wprowadź odręczną treść notatki. Możesz również wykonać następujące czynności:
  - Dotknij , aby wprowadzić zawartość, pisząc lub rysując odręcznie. Dotknij ponownie po wyróżnieniu , aby wybrać rysik i jego grubość.
  - Dotknij , aby wymazać treść napisaną lub narysowaną odręcznie. Dotknij ponownie po wyróżnieniu , aby wybrać metodę wymazywania.
  - Dotknij , aby wstawić obraz. Dotknij ponownie po wyróżnieniu , aby zrobić zdjęcie lub je wybrać z Galerii.
  - Dotknij , a następnie dotknij  w pustym miejscu, aby wstawić pole tekstowe.

- Dotknij , aby dodać strony lub zaimportować obrazy i dokumenty.


**4** Dotknij , aby zapisać notatkę.

### Skanowanie dokumentów aparatem i tworzenie notatek

- 1** Otwórz aplikację **Notatki**, dotknij  i wybierz **Notatka tekstowa**.
- 2** Dotknij  > **Zeskanuj dokument**.
- 3** Wybierz obrazy lub dokumenty do zeskanowania, a następnie dotknij , aby wybrać skanowanie jednej strony lub wielu stron w trybie ciągłym.


### Ulubione globalne

Funkcja dodawania elementów do Ulubionych globalnych trzema palcami umożliwia szybkie zapisywanie obrazów, tekstu, stron internetowych i dokumentów w aplikacjach **Notatki** lub **Przestrzeń ulubionych**. W dowolnej chwili możesz je sprawdzić i przejrzeć.

-  • Wybierz **Ustawienia** > **Funkcje ułatwień dostępu** > **Przestrzeń ulubionych**. Jeżeli włączysz ustawienie **Pokazuj elementy z Ulubionych globalnych**, zawartość zebrana przy użyciu dodawania do Ulubionych globalnych trzema palcami będzie jednocześnie wyświetlana w funkcji **Przestrzeń ulubionych**. Elementy ustawień różnią się w zależności od urządzenia. Jeśli urządzenie nie ma określonego elementu, powiązana funkcja nie jest obsługiwana.
- Wybierz **Ustawienia** > **Funkcje ułatwień dostępu** > **Skróty i gesty** > **Zrzut ekranu / ulubione globalne** > **Przeciąganie w dół trzema palcami**. Jeżeli wybierzesz **Zrób zrzut ekranu**, zostanie włączona funkcja Zrzut ekranu trzema palcami.

### Zapisywanie stron internetowych

Przeciągnij trzema palcami w dół, aby zapisać artykuły internetowe w aplikacji **Notatki** z automatycznie odfiltrowanymi reklamami. Możesz sprawdzać i edytować artykuł, nawet jeśli oryginalny adres URL jest nieprawidłowy.

- 1** Wybierz **Ustawienia** > **Funkcje ułatwień dostępu** > **Skróty i gesty** > **Zrzut ekranu / ulubione globalne** > **Przeciąganie w dół trzema palcami**, a następnie wybierz **Ulubione globalne**.
  - 2** Podczas przeglądania strony internetowej przeciągnij w dół trzema palcami. Na dole ekranu pojawi się wyskakujące okienko z powiadomieniem, że strona internetowa została zapisana.
-  • **Notatki** automatycznie odfiltrują reklamy i komentarze.
  - Nie wszystkie strony internetowe obsługują tę funkcję. Interfejs i działanie funkcji mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia. Rzeczywiste działanie funkcji należy sprawdzić we własnym urządzeniu.

## Kolekcja dokumentów

Na stronie otwartego dokumentu przeciągnij trzema palcami w dół, aby szybko zapisać dokumenty w aplikacji **Pliki**. Umożliwi to łatwy i skuteczny dostęp do nich później.

- 1 Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty > Zrzut ekranu / ulubione globalne > Przeciąganie w dół trzema palcami**, a następnie wybierz **Ulubione globalne**.
- 2 Na stronie otwartego dokumentu przeciągnij trzema palcami w dół. Na dole ekranu pojawi się wyskakujące okienko z powiadomieniem, że dokument został zapisany. Możesz to sprawdzić, wybierając **Pliki**.

## Dodawanie obrazów do ulubionych

Dotknij obrazu na stronie internetowej lub w aplikacji społecznościowej i przeciągnij trzema palcami w dół, aby szybko go zapisać w aplikacji **Galeria**.


- 1 Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty > Zrzut ekranu / ulubione globalne > Przeciąganie w dół trzema palcami**, a następnie wybierz **Ulubione globalne**.
- 2 Otwórz obraz i przeciągnij trzema palcami w dół. Na dole ekranu pojawi się wyskakujące okienko z powiadomieniem, że zdjęcie zostało zapisane. Możesz to sprawdzić, wybierając **Galeria**.


## Synchronizowanie notatek

Dane lokalnych notatek można synchronizować z innymi telefonami, aby łatwo je przeglądać za pośrednictwem poczty Exchange lub Chmury HONOR.

### Pozostań w synchronizacji

Włączenie funkcji Pozostań w synchronizacji umożliwia zsynchronizowanie lokalnych notatek z chmurą. Zaloguj się na koncie ID HONOR na innym urządzeniu, aby zobaczyć te notatki w dowolnym czasie i miejscu.

Wybierz **Notatki >  > Ustawienia > Synchronizuj notatki z chmurą** i włącz Pozostań w synchronizacji, postępując zgodnie z monitem.

-  Po włączeniu tej funkcji, w przypadku usunięcia notatek na tablecie, dane w chmurze i na innych urządzeniach, które są zalogowane za pomocą tego samego ID HONOR zostaną również synchronicznie usunięte.

### Synchronizacja Exchange

Synchronizuj dane na koncie Exchange z **Notatki**, aby zapisywać ważne sprawy w pracy w dowolnym miejscu i czasie.

- 1 Zaloguj się do konta Exchange na tablecie.
- 2 Pociągnij w dół i odśwież listę poczty Exchange, aby zsynchronizować dane notatek i zadań na koncie **Notatki** i wygenerować odpowiednie notatki.

Folder o nazwie konta Exchange zostanie automatycznie wygenerowany w **Notatki** w celu łatwego zarządzania.

## Transfer starych notatek

Notatki w aplikacji **Notatki** ze starego telefonu można przenosić na nowy przy użyciu różnych funkcji, takich jak synchronizacja ID HONOR, Device Clone, kopia zapasowa danych i HONOR Share.

- **Synchronizacja ID HONOR:** Zaloguj się do ID HONOR na starym telefonie i zsynchronizuj dane Notatek ze starego telefonu z chmurą. Zaloguj się do tego samego ID HONOR na swoim nowym telefonie, aby zsynchronizować dane aplikacji **Notatki**.
- **Device Clone:**  
Do migracji aplikacji **Notatki** i innych danych ze starego telefonu na nowy możesz użyć funkcji Device Clone.
- **Kopia zapasowa danych:** Dane można zapisać w kopii zapasowej za pomocą urządzenia pamięci zewnętrznej, takiego jak karta pamięci czy urządzenie magazynujące USB, i przywrócić je w pamięci zewnętrznej telefonu z wykonanej kopii zapasowej.
- **HONOR Share:** Wybierz notatki, które chcesz udostępnić, i szybko przenieś je do nowego telefonu za pomocą HONOR Share.

## Zarządzanie aplikacją Notatnik

Możesz sortować elementy w aplikacji Notatnik według kategorii i umieszczać je w różnych folderach, usuwać niechciane elementy i udostępniać elementy innym osobom.


Po wyświetleniu listy elementów lub pojedynczego elementu w aplikacji Notatnik dotknij paska stanu w górnej części ekranu, aby szybko wrócić do pierwszego elementu lub początku wyświetlanego elementu.


## Ustawianie hasła do notatek


**Blokowanie Notatek:** wybierz **Ustawienia > Bezpieczeństwo i prywatność > Ochrona danych i urządzenia > Blokada aplikacji**, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby wprowadzić hasło ekranu blokady lub dostosować hasło blokady aplikacji, a następnie włącz przełącznik obok Notatek.

## Udostępnianie notatek


Istnieją różne opcje udostępniania notatek:

- Udostępnianie pojedynczej notatki: na stronie listy **Wszystkie notatki** otwórz notatkę, którą chcesz udostępnić, dotknij  i ją udostępnij, postępując zgodnie z instrukcjami. Notatki można udostępniać **Jako obraz**, **Jako tekst** i **Jako dokument**.

 Dokumenty w formacie TXT lub HTML można eksportować **Jako dokument** i zapisywać domyślnie w aplikacjach **Pliki > Moje pliki > HONOR Notes > HONOR Share**.




- Udostępnianie wielu notatek: na stronie listy **Wszystkie notatki** naciśnij i przytrzymaj notatkę, którą chcesz udostępnić, zaznacz wiele notatek do udostępnienia, a następnie dotknij  i udostępnij je, postępując zgodnie z instrukcjami.

## Drukowanie elementów aplikacji Notatnik

- 1 Na ekranie **Wszystkie notatki** otwórz element, który chcesz wydrukować.
- 2 Wybierz kolejno  > **Drukuj**, wybierz drukarkę i skonfiguruj ustawienia drukowania zgodnie z wyświetlanymi monitami.

## Usuwanie notatek

Notatki można usunąć jedną z następujących metod:




- Na stronie listy **Wszystkie notatki** przeciągnij w lewo na jednej pozycji, a następnie dotknij , aby ją usunąć.
- Naciśnij i przytrzymaj notatkę lub zadanie, które chcesz usunąć, zaznacz lub przeciągnij po polu wyboru, aby wybrać wiele pozycji do usunięcia, a następnie dotknij . Jeśli chcesz odzyskać przypadkowo usunięte notatki, dotknij **Wszystkie notatki** i wybierz pozycje, które chcesz zapisać w folderze **Ostatnio usunięte**, a następnie dotknij .




# Dokumenty HONOR

## Dokumenty HONOR


Aplikacja Dokumenty HONOR może automatycznie łączyć dokumenty zapisane w różnych aplikacjach. Umożliwia też tworzenie nowych dokumentów, konwertowanie formatów, edycję, zapisywanie, drukowanie i udostępnianie dokumentów, aby ułatwić tworzenie oraz wydajną pracę biurową na urządzeniu mobilnym.

## Tworzenie nowego dokumentu




- 1 Otwórz **Dokumenty HONOR** i dotknij  w prawym dolnym rogu, aby utworzyć nowy dokument.
- 2 Na stronie tworzenia tablet udostępnia różne typowe funkcje. Jest to na przykład tworzenie nowego dokumentu, tworzenie nowego arkusza czy tworzenie nowego folderu.
- 3 Jako przykład omówimy tworzenie nowego arkusza:
  - a Dotknij pozycji „Nowy arkusz” i edytuj zawartość.
  - b Dotknij  w prawym górnym rogu, aby go zapisać. Możesz wpisać nazwę i lokalizację, a następnie dotknąć , aby zapisać plik.

- c** Dotknij , aby oznaczyć dokument, i dotknij , aby udostępnić dokument.
- 4** Nowo utworzony dokument możesz przeglądać i dalej edytować w sekcji Ostatnie lub w lokalizacji jego pliku.
- i** Dotknij  > **Ustawienia** > **Domyślna lokalizacja** w prawym górnym rogu, aby edytować domyślną lokalizację zapisywania dokumentów.



## Konwersja formatu

- 1** Na ekranie tworzenia **Dokumenty HONOR** możesz konwertować obrazy, arkusze lub dokumenty do formatu PDF.
- 2** W przykładzie użyjemy **Arkusze na PDF**:
  - a** Dotknij **Arkusze na PDF**, wybierz arkusz do konwersji i dotknij **Konwertuj**.
  - b** Wybierz lokalizację przechowywania i dotknij .
  - c** Przekonwertowany plik PDF możesz udostępniać, dodawać do niego etykiety lub wstawiać adnotacje.



## Zarządzanie dokumentami

- Na liście dokumentów możesz długo nacisnąć dokument lub plik, aby go udostępnić, oznaczyć, przenieść lub usunąć. Możesz także dotknąć , aby wydrukować dokument lub zmienić jego nazwę.
- Na stronie głównej Dokumentów HONOR możesz dotknąć , aby szybko znaleźć żądany dokument na podstawie nazwy lub typu.
- Na stronie głównej Dokumentów HONOR możesz także dotknąć , aby sortować dokumenty według formatów lub nazw, czasu, rozmiarów, etykiet itp.

## Dodawanie do kolekcji

- 1** Na liście dokumentów możesz nacisnąć i przytrzymać dokument lub folder, a następnie dotknąć  w prawym dolnym rogu i wybrać **Dodaj do ulubionych**, aby zebrać element.
- 2** Po długim naciśnięciu dokumentu możesz dotknąć , aby wybrać i zebrać wszystkie elementy.
- 3** Zebrane dokumenty lub foldery możesz szybko odnaleźć w **Dodaj do ulubionych** po lewej stronie.



## Dodawanie etykiety do dokumentu

- 1** Na liście dokumentów możesz długo nacisnąć dokument lub plik i dotknąć , aby dodać etykietę.
- 2** Po długim naciśnięciu dokumentu możesz dotknąć , aby wybrać wszystkie etykiety razem.






- 3 Po dodaniu etykiety możesz szybko odnaleźć dokument na liście Etykieta po lewej stronie.

### Udostępnianie dokumentów

- 1 Na liście dokumentów możesz długo nacisnąć dokument lub plik i dotknąć , aby go udostępnić.
- 2 Po długim naciśnięciu dokumentu możesz dotknąć , aby wybrać wszystkie i udostępnić je razem.

### Drukowanie dokumentów



Na liście dokumentów dotknij  > **Drukuj** w lewym dolnym rogu i dokończ drukowanie, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

-  Drukowany dokument można automatycznie przekonwertować do formatu PDF. Dotknij  i możesz zapisać go w formacie PDF.

### Zmiana nazwy dokumentów


Na liście dokumentów dotknij  > **Zmień nazwę**, aby zmienić nazwę dokumentu lub folderu.

### Usuwanie dokumentów

- 1 Na liście dokumentów możesz długo nacisnąć dokument lub plik i dotknąć , aby go usunąć.
- 2 Po długim naciśnięciu dokumentu możesz także stuknąć  w prawym górnym rogu, aby zaznaczyć wszystkie i usunąć je razem.

### Autozapis plików

Gdy otwierasz lub pobierasz pliki w aplikacjach lub przeglądarkach na tablecie, możesz automatycznie zapisać te pliki w celu późniejszego łatwego przeglądania lub zarządzania.

- 1 Wybierz **Pliki** >  > **Ustawienia** i włącz **Autozapis plików**.
- 2 Gdy otwierasz lub pobierasz pliki w aplikacjach lub przeglądarkach na tablecie, te pliki są zapisywane automatycznie.
- 3 Zapisane pliki można znaleźć w folderze Autozapis plików.

### Obsługiwane aplikacje

- Popularne aplikacje komunikatorów, takie jak WeChat lub QQ.
- Popularne przeglądarki, takie jak UC lub QQ Browser.

-  Obsługiwane aplikacje należy sprawdzić w konkretnych produktach.

### Typ dokumentu do automatycznego zapisywania

- Word






- Excel
- PDF
- PPT
- ZIP

## Dyktafon

### Dyktafon

Dyktafon umożliwia zapisywanie dźwięków, które można później swobodnie odsłuchiwać.

#### Nagrywanie dźwięku




- 1 Otwórz **Dyktafon** w folderze **Narzędzia**. Wybierz , aby rozpocząć nagrywanie.
- 2 Możesz dotknąć , aby zaznaczyć ważne punkty podczas nagrywania.
- 3 Możesz także dotknąć . Zmiana ikony na  wskazuje, że została włączona funkcja **Wzmocnienie głosu**. Podczas nagrywania hałasy z otoczenia są redukowane, dzięki czemu ludzki głos jest wyraźniejszy.
- 4 Dotknij , aby zakończyć nagrywanie.
- 5 Możesz nacisnąć i przytrzymać plik nagrania, aby go udostępnić lub usunąć albo zmienić jego nazwę.

Możesz też wybrać **Pliki > Mój tablet > Sounds**, aby przejrzeć nagrane pliki.


#### Odtwarzanie nagrania dźwiękowego


Pliki nagrań są wyświetlane na liście na stronie głównej aplikacji **Dyktafon**. Aby odtworzyć taki plik, wystarczy go dotknąć.

Na ekranie odtwarzacza można wykonywać następujące czynności:

- Dotknij ikony , aby automatycznie pomijać sekcje bez dźwięku.
- Dotknij ikony , aby zmienić szybkość odtwarzania.
- Dotknij ikony , aby oznaczyć kluczowe punkty.
- Dotknij nazwy na znaczniku, aby zmienić jego nazwę.


#### Edytowanie plików nagrań dźwiękowych

- 1 Przejdź do strony głównej aplikacji **Dyktafon**. Dotknij pliku nagrania.
- 2 Dotknij ikony . Zostanie wyświetlony cały przebieg nagrania.

- 3 Przeciągnij suwaki czasu rozpoczęcia i zakończenia nagrania, aby wybrać sekcję. Możesz także powiększyć obszar przebiegu dwoma palcami, aby go dostosować, a następnie wybrać sekcję.
- 4 Dotknij ikony . Wybierz pozycję **Zachowaj zaznaczony fragment** lub **Usuń zaznaczony fragment**.

### Udostępnianie plików nagrań dźwiękowych

Przejdź do strony głównej aplikacji **Dyktafon**. Możesz udostępniać pliki nagrań dźwiękowych przy użyciu dowolnej z następujących metod:

- Naciśnij i przytrzymaj plik nagrania, aby przejść do trybu wyboru wielokrotnego, zaznacz jeden lub wiele plików nagrań, które chcesz udostępnić, dotknij pozycji **Udostępnij**, a następnie wybierz metodę udostępniania.
- Dotknij jednego z plików nagrań do udostępnienia, aby otworzyć interfejs odtwarzania, a następnie dotknij kolejno  > **Udostępnij** i wybierz metodę udostępniania.

## E-mail

### Dodawanie kont e-mail


Możesz dodać konto e-mail w aplikacji **E-mail**, aby mieć swobodny dostęp do poczty na urządzeniu.

#### Dodawanie osobistego konta e-mail

- 1 Otwórz aplikację **E-mail** na tablecie i wybierz dostępnego dostawcę konta e-mail.
- 2 Wprowadź adres e-mail i hasło, dotknij opcji **Zaloguj**, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokończenia konfiguracji. System automatycznie nawiąże połączenie z serwerem w celu sprawdzenia ustawień.


#### Dodawanie konta Exchange

Usługa Microsoft Exchange służy do wymiany wiadomości cyfrowych w ramach firmy. Jeśli Twoja poczta firmowa korzysta z serwera Exchange, możesz za pomocą urządzenia zalogować się do służbowego konta e-mail.

- 1 Poproś administratora firmowego serwera poczty o podanie nazwy domeny, adresu serwera, numeru portu i typu zabezpieczeń.
- 2 Otwórz aplikację **E-mail** i wybierz opcję **Exchange**.
- 3 Wprowadź adres e-mail, nazwę użytkownika i hasło.
- 4 Dotknij ikony **Konfiguracja ręczna**. Na ekranie **Konfiguracja konta** wprowadź nazwę domeny, adres serwera, numer portu i typ zabezpieczeń.
- 5 Dotknij opcji  i wykonaj instrukcje ekranowe, aby ukończyć konfigurację. System automatycznie nawiąże połączenie z serwerem w celu sprawdzenia ustawień.

## Ustawianie powiadomień e-mail

Tryb powiadomień dla wiadomości e-mail możesz ustawiać odpowiednio do potrzeb.

- 1 Wybierz kolejno **E-mail** >  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Powiadomienia** i włącz opcję **Zezwalaj na powiadomienia**.
- 2 Wybierz konto e-mail, dla którego chcesz ustawić powiadomienia, włącz przełącznik **Zezwalaj na powiadomienia** i wybierz tryb powiadomień.


## Kalkulator

### Kalkulator

Kalkulator zainstalowany na urządzeniu umożliwia wykonywanie podstawowych obliczeń oraz wyznaczanie wartości funkcji wykładniczych, logarytmicznych i trygonometrycznych.

### Korzystanie z kalkulatora podstawowego





Kalkulator możesz otworzyć za pomocą dowolnej z następujących metod:

- Przeciągnij palcem w dół od środka ekranu głównego, aby wyświetlić pole wyszukiwania. Wyszukaj element **Kalkulator** — pierwszy wynik odpowiada zainstalowanej fabrycznie aplikacji **Kalkulator**.
- Znajdź aplikację **Kalkulator** w folderze **Narzędzia**.
- Na ekranie blokady przeciągnij palcem od dołu do góry, aby otworzyć panel skrótów, a następnie dotknij opcji , aby otworzyć kalkulator.

### Korzystanie z kalkulatora naukowego

Otwórz kalkulator i wybierz kolejno  > **Naukowy**.


### Kopiowanie, usuwanie i czyszczenie liczb


- Kopiowanie wyniku obliczeń: Dotknij wyniku obliczeń i przytrzymaj go, dotknij opcji **Kopiuj**, a następnie wklej wynik w innym miejscu, na przykład w notatce lub w wiadomości.
- Usuwanie ostatniej cyfry: Dotknij ikony .
- Usuwanie zawartości wyświetlacza: Dotknij ikony . Możesz też dotknąć ikony , aby wyczyścić wyświetlacz po dotknięciu ikony  w celu ukończenia obliczeń.

## Latarka

## Latarka

Aby włączyć latarkę, można użyć dowolnej z następujących metod:

- **Centrum sterowania:** przeciągnij palcem w dół od prawego górnego rogu urządzenia, aby otworzyć **Centrum sterowania**, i dotknij **Latarka**, aby włączyć lub wyłączyć latarkę.
- **Widżet ekranu blokady:** na ekranie blokady przeciągnij palcem w górę od dolnej krawędzi ekranu, aby otworzyć panel szybkiego dostępu, i wybierz , aby włączyć lub wyłączyć latarkę.
- **Skrót na ekranie głównym:** uszczypnij dwoma palcami na ekranie głównym, aby przejść do ekranu edycji, a następnie dotknij **Karty**. Przeciągnij palcem na dół ekranu i dotknij **Widżety klasyczne**. W **Szybkie widżety** dotknij **Latarka**, aby dodać **Latarka** do ekranu głównego. Następnie dotknij **Latarka**, aby włączyć lub wyłączyć latarkę.
- **Przyciski fizyczne:** wybierz **Ustawienia** > **Funkcje ułatwień dostępu** > **Skróty i gesty** > **Szybkie uruchamianie**, aby włączyć **Szybkie uruchamianie**, i wybierz **Włącz/wyłącz latarkę**. Gdy urządzenie jest wyłączone lub zablokowane i nie jest odtwarzany żaden dźwięk, naciśnij dwukrotnie przycisk zmniejszania głośności, aby włączyć lub wyłączyć latarkę.

Po włączeniu latarki na ekranie blokady wyświetli się powiadomienie. Aby wyłączyć latarkę, możesz dotknąć .

## Aplikacja bliźniacza

### Włączanie Aplikacji bliźniaczej

Zaloguj się jednocześnie na dwa konta w serwisie WhatsApp lub Facebook, aby oddzielić życie służbowe od prywatnego.

 Tylko niektóre aplikacje obsługują funkcję **Aplikacja bliźniacza**.


Jeśli tablet ma włączoną Przestrzeń prywatną lub dodano do niego wielu użytkowników, Aplikacja bliźniacza jest dostępna tylko w Przestrzeni głównej lub dla właściciela urządzenia.

Wybierz **Ustawienia** > **Aplikacje** > **Aplikacja bliźniacza** i włącz przełącznik aplikacji. Bliźniacza wersja tej aplikacji zostanie wyświetlona na ekranie głównym.

## Menedżer systemu

### Zwalnianie pamięci tabletu

Funkcja **Oczyszczanie** w aplikacji **Menedżer systemu** przeskanuje pamięć pod kątem zbędnych i dużych plików, takich jak pozostałości aplikacji, niepotrzebne pakiety instalacyjne oraz dane generowane przez WeChat, i przedstawi sugestie, które pomogą zwolnić miejsce.

- 1 Wybierz **Menedżer systemu** i dotknij **Oczyszczanie**.
- 2 Po zakończeniu skanowania dotknij **Oczyść** lub **Oczyść** za elementem do wyczyszczenia i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby usunąć zbędne pliki.
  -  Przeciągnij palcem w dół od góry ekranu, a tablet ponownie przeskanuje pamięć.

### Czyszczenie zduplikowanych plików

Aplikacja **Menedżer systemu** może znajdować zduplikowane pliki w urządzeniu.


Na ekranie **Oczyszczanie** dotknij pozycji **Powielone pliki** i zaznacz niechciane pliki do usunięcia.

## Device Clone

### Przenoszenie danych na nowe urządzenie za pomocą aplikacji Device Clone

Aplikacja **Device Clone** pozwala szybko i bezproblemowo przenieść wszystkie podstawowe dane (włącznie z kontaktami, kalendarzem, obrazami i filmami) ze starego tabletu na nowy tablet.

#### Migrowanie danych z urządzenia z systemem Android

- 1 Na nowym tablecie otwórz aplikację **Device Clone** . Możesz też wybrać kolejno **Ustawienia** > **System i aktualizacje** > **Device Clone**, dotknąć pozycji **To nowe urządzenie**, po czym dotknąć pozycji **HONOR** lub **Telefon Android innej marki**.
  - 2 Wykonaj instrukcje ekranowe, aby pobrać i zainstalować aplikację **Device Clone** na starym urządzeniu.
  - 3 Na starym urządzeniu otwórz aplikację **Device Clone** i dotknij pozycji **To stare urządzenie**. Wykonaj instrukcje ekranowe, aby połączyć stare urządzenie z nowym tabletem ręcznie lub przez zeskanowanie kodu.
  - 4 Na starym urządzeniu zaznacz dane do sklonowania, a następnie dotknij pozycji **Transferuj**, aby rozpocząć klonowanie.
-  Aplikacja **Device Clone** jest dostępna wyłącznie na tabletach z systemem Android 7.0 lub nowszym.

## Porady


### Porady

Aplikacja **Porady** oferuje porady i wskazówki, dzięki którym szybko nauczysz się, jak używać tabletu. Udostępnia również pełną wersję podręcznika użytkownika, w którym w dowolnej chwili łatwo możesz sprawdzić potrzebne informacje.

**Porady** — wprowadzenie do sekcji:

- Porady ilustrowane: Małe wideo lub mały obraz z jasnym i zwięzłym tekstem ułatwiającym opanowanie danego działania. Karty są podzielone na kategorie według sytuacji, co upraszcza wybranie odpowiedniej sekcji.
- Porady szczegółowe: Łatwo dostępne i zrozumiałe instrukcje dotyczące zaawansowanych funkcji tabletu.

### **Porady** — funkcje główne:

- Wyszukiwanie: Wprowadź słowo kluczowe, aby pobrać wszystkie powiązane treści udostępniane przez aplikację **Porady** — zapewni Ci to szybki dostęp do potrzebnych informacji. Ta funkcja wyświetla również popularną zawartość.
- Polubienia i komentarze: Przejrzyj informacje i podziel się opinią.
- Wypróbuj: Udostępnia przycisk **Wypróbuj teraz** dla kluczowych lub skomplikowanych funkcji. Dotknij, aby przejść bezpośrednio do interfejsu danej funkcji.
-  Dostępność tej funkcji różni się w zależności od urządzenia.


# Ustawienia

## Wi-Fi

### Wprowadzenie do funkcji Wi-Fi


Podłączenie urządzenia do Internetu za pomocą sieci Wi-Fi umożliwia skuteczne ograniczenie komórkowej transmisji danych. Możesz również włączyć funkcję monitorowania zabezpieczeń Wi-Fi w celu uniknięcia niebezpiecznych hotspotów i zapewnienia bezpiecznego dostępu do Internetu.

### Uzyskiwanie dostępu do sieci Wi-Fi


-  Podczas uzyskiwania dostępu do bezpłatnych sieci Wi-Fi w miejscach publicznych zachowaj ostrożność, aby uniknąć takich zagrożeń jak wyciek prywatnych danych i straty materialne.

### Wprowadzanie kodu PIN, aby połączyć się z siecią Wi-Fi

- Wybierz **Ustawienia** > **Wi-Fi** i włącz **Wi-Fi**.
- Na stronie ustawień możesz połączyć się z siecią Wi-Fi przy użyciu jednej z następujących metod:
  - Dotknij sieci Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć, w obszarze **Dostępne sieci**. Jeżeli zostanie wybrana sieć szyfrowana, trzeba wprowadzić hasło.
  - Przeciągnij do dołu menu, dotknij pozycji **Dodaj sieć**, a następnie postępuj zgodnie z monitami na ekranie, aby wprowadzić nazwę sieci i hasło w celu nawiązania połączenia.

Kiedy na pasku stanu wyświetli się , oznacza to, że tablet uzyskuje dostęp do Internetu za pośrednictwem sieci Wi-Fi.



### Połączenie przez zeskanowanie kodu QR

- Wybierz **Ustawienia** > **Wi-Fi** i włącz **Wi-Fi**.
  - Przejdź do strony ustawień **Wi-Fi** w tablecie, który udostępnia sieć, dotknij sieci używanej do połączenia i uzyskaj kod QR.
  - Zeskanuj kod QR tabletem, który ma się połączyć z siecią, i postępuj zgodnie z monitami, aby uzyskać dostęp do sieci.
-  Niektóre szyfrowane sieci mogą nie obsługiwać łączenia się przez skanowanie kodu. Faktyczne działanie należy sprawdzić w rzeczywistej sytuacji.

### Transfer danych za pomocą funkcji Wi-Fi Direct

Funkcja Wi-Fi Direct umożliwia transferowanie danych między urządzeniami HONOR. Funkcja Wi-Fi Direct umożliwia transferowanie dużych plików na pobliskie urządzenia szybciej niż za pomocą funkcji Bluetooth i bez konieczności parowania urządzeń.



- 1 Na urządzeniu odbierającym wybierz kolejno **Ustawienia** > **Wi-Fi** i włącz funkcję **Wi-Fi**.
- 2 Wybierz kolejno **Więcej ustawień** > **Wi-Fi Direct**, aby zacząć wyszukiwać pobliskie urządzenia złączoną funkcją Wi-Fi Direct.
- 3 Na urządzeniu wysyłającym wybierz pliki, które chcesz udostępnić (poprzez dotknięcie i przytrzymanie), dotknij ikony  i wybierz funkcję **Wi-Fi Direct**.  
 Te czynności mogą się różnić, jeśli udostępniasz pliki bezpośrednio z aplikacji.
- 4 Dotknij ikony urządzenia odbierającego, aby nawiązać połączenie, następnie udostępnij pliki.
- 5 Na urządzeniu odbierającym zaakceptuj prośbę o przetransferowanie plików za pomocą funkcji Wi-Fi Direct.

Następnie wybierz kolejno **Pliki** > **Mój tablet** > **Download** > **Wi-Fi Direct**, aby wyświetlić otrzymane pliki.

## Bluetooth

### Podstawowe informacje o funkcji Bluetooth tabletu

Tablet można połączyć ze słuchawkami, głośnikami lub samochodowymi systemami multimedialnymi Bluetooth. Można też udostępniać dane z tabletu innym urządzeniom przez Bluetooth.

Przedstawimy następujące funkcje Bluetooth tabletu: ① włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth; ② edytowanie nazwy Bluetooth urządzenia; ③ parowanie urządzeń Bluetooth; ④ transferowanie plików przez Bluetooth; ⑤ rozłączanie pary urządzeń.

Efektywny zasięg komunikacji Bluetooth wynosi 10 metrów. Korzystaj z funkcji Bluetooth w jej efektywnym zasięgu.

### Włączanie i wyłączanie funkcji Bluetooth


- Przeprowadź palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, i włącz lub wyłącz **Bluetooth**. Naciśnij i przytrzymaj **Bluetooth**, aby przejść do ekranu Ustawienia.
- Wybierz **Ustawienia** > **Bluetooth** i ustaw przełącznik **Bluetooth** w pozycji włączonej lub wyłączonej.

### Edytowanie nazwy Bluetooth urządzenia

- 1 Przejdź do pozycji **Bluetooth** na ekranie ustawień i włącz funkcję **Bluetooth**.
- 2 Dotknij pozycji **Nazwa urządzenia**, wprowadź nową nazwę, a następnie dotknij opcji **OK**.



## Parowanie z urządzeniem Bluetooth

- 1 Włącz funkcję Bluetooth na urządzeniu docelowym i ustaw je jako wykrywalne. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika danego urządzenia.
- 2 Na swoim urządzeniu uzyskaj dostęp do ekranu ustawień funkcji **Bluetooth** i włącz funkcję **Bluetooth**, aby urządzenie automatycznie wyszukało urządzenia Bluetooth w pobliżu.
- 3 Z listy **Dostępne urządzenia** wybierz odpowiednie urządzenie do sparowania i postępuj według instrukcji ekranowych, aby przeprowadzić tę procedurę.

Na ekranie ustawień funkcji **Bluetooth** dotknij ikony , aby wyświetlić porady dotyczące podłączania różnych urządzeń Bluetooth.

## Transferowanie plików za pomocą funkcji Bluetooth

Możesz korzystać z funkcji Bluetooth, aby transferować filmy, zdjęcia, kontakty i nie tylko na inne urządzenia znajdujące się w efektywnym zasięgu komunikacji Bluetooth.

- 1 Sparuj urządzenie wysyłające i odbierające za pomocą funkcji Bluetooth.
- 2 Na urządzeniu wysyłającym dotknij i przytrzymaj plik, zaznacz pliki, które chcesz udostępnić, dotknij ikony  i wybierz funkcję **Bluetooth**.
  -  Wykonywane działania mogą się różnić, jeśli udostępniasz pliki bezpośrednio z aplikacji.
- 3 Dotknij nazwy Bluetooth urządzenia odbierającego, aby rozpocząć udostępnianie.
- 4 Na urządzeniu odbierającym zaakceptuj prośbę o transfer za pomocą funkcji Bluetooth.


## Podłączanie aparatów słuchowych przez Bluetooth

Na dystansie skutecznej transmisji można łączyć aparaty słuchowe obsługujące funkcję Bluetooth z telefonami komórkowymi w celu prowadzenia rozmów telefonicznych, odtwarzania muzyki itp. Aparaty słuchowe można łączyć w dowolny z następujących sposobów:

- **Szybkie połączenie za pośrednictwem Centrum sterowania:** Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, dotknij **Aparat słuchowy** (jeśli nie można znaleźć tej pozycji, dotknij ikony edycji powyżej, dotknij **Edytuj przełącznik skrótów** i dodaj **Aparat słuchowy** do Centrum sterowania w obszarze Więcej przełączników poniżej), a następnie wybierz aparat słuchowy, z którym chcesz sparować telefon.
- **Łączenie na ekranie Ułatwienia dostępu Ustawienia:** Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ułatwienia dostępu > Aparat słuchowy**, włącz **Bluetooth** i wybierz aparat słuchowy, z którym chcesz sparować telefon.

Podczas rozmów i odtwarzania muzyki możesz szybko przełączać się na inne urządzenia Bluetooth.

## Rozłączanie pary urządzeń Bluetooth


- 1 Na ekranie ustawień funkcji **Bluetooth** aktywuj przełącznik **Bluetooth**.
- 2 Na liście **Sparowane urządzenia** dotknij ikony  obok nazwy urządzenia, z którym chcesz rozłączyć parę, a następnie dotknij polecenia **Rozłącz parę**.

## Sieć komórkowa


### Włączanie i wyłączenie funkcji Tryb samolotowy

Podróżując samolotem, możesz włączyć funkcję Tryb samolotowy, jeśli wymagają tego przepisy linii lotniczej. Po włączeniu funkcji Tryb samolotowy nie będzie można nawiązywać i odbierać połączeń, wysyłać i odbierać wiadomości SMS ani korzystać z komórkowej transmisji danych, ale wszystkie pozostałe funkcje będą dostępne.

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję Tryb samolotowy, możesz skorzystać z jednej z poniższych metod:

- Przeciagnij palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień, a następnie ponownie przeciagnij palcem w dół, aby wyświetlić wszystkie skróty. Dotknij ikony , aby włączyć lub wyłączyć funkcję **Tryb samolotowy**.
- Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Sieć komórkowa**, a następnie włącz lub wyłącz opcję **Tryb samolotowy**.

Po włączeniu funkcji Tryb samolotowy połączenia Wi-Fi oraz Bluetooth zostaną automatycznie wyłączone. Możesz włączyć je ponownie, jeśli pozwalają na to przepisy linii lotniczej.


-  Usługi transmisji danych nie są obsługiwane w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.
  - Usługi połączeń nie są obsługiwane w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.
  - Usługi wiadomości SMS nie są obsługiwane w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.

## Połączenia

### Bezprzewodowa projekcja obrazu z tabletu

Ekran tabletu możesz wyświetlić bezprzewodowo na dużym wyświetlaczu (np. telewizorze).

- 1 W zależności od modelu i funkcji dużego wyświetlacza należy wykonać następujące czynności:
  - **Jeżeli duży wyświetlacz obsługuje technologię Miracast**, włącz w nim funkcję projekcji bezprzewodowej.

- **Jeżeli duży wyświetlacz nie obsługuje technologii Miracast**, podłącz do niego bezprzewodowy adapter HDMI. Pamiętaj o podłączeniu bezprzewodowego adaptera HDMI do zasilania.
-  Aby dowiedzieć się, czy duży wyświetlacz obsługuje technologię Miracast i jak włączyć projekcję bezprzewodową w ramach tej technologii, zajrzyj do podręcznika użytkownika lub skontaktuj się z działem obsługi klienta producenta dużego wyświetlacza.

**2** Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu tabletu, aby otworzyć Centrum sterowania, a następnie włącz .

**3** Przeciągnij ponownie w dół, aby wyświetlić wszystkie skróty i włączyć **Projekcja bezprzewodowa**. Tablet rozpocznie wyszukiwanie dostępnych urządzeń z ekranami.

**4** Na liście urządzeń dotknij nazwy odpowiadającej dużemu wyświetlaczowi lub bezprzewodowemu adapterowi HDMI, aby zakończyć nawiązywanie połączenia projekcji.

Ewentualnie przeciągnij palcem w dół od górnej środkowej lub lewej części ekranu, aby otworzyć Centrum powiadomień, i dotknij **Rozłącz**.

## HONOR Share

HONOR Share to technologia bezprzewodowego udostępniania danych, która umożliwia szybkie transferowanie obrazów, filmów, dokumentów i innych rodzajów plików między urządzeniami. Technologia ta korzysta z połączenia Bluetooth do wykrywania pobliskich urządzeń obsługujących funkcje HONOR Share i Wi-Fi Direct w celu transferowania plików bez używania komórkowej transmisji danych.

### Włączanie i wyłączenie funkcji HONOR Share


Funkcję HONOR Share możesz włączyć lub wyłączyć na jeden z następujących sposobów:

- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, i włącz lub wyłącz **HONOR Share**. Możesz także dotknąć i przytrzymać **HONOR Share**, aby uzyskać dostęp do ekranu ustawień.
- Wybierz **Ustawienia > Więcej połączeń > HONOR Share**, aby włączyć lub wyłączyć **HONOR Share**.

### Szybkie udostępnianie plików między urządzeniami za pomocą funkcji HONOR Share

Możesz korzystać z funkcji HONOR Share, aby szybko udostępniać pliki między urządzeniami HONOR. Odbiorca może wyświetlić podgląd plików przed ich wysłaniem, a następnie wyświetlić całą zawartość po ich odebraniu. Na przykład odbiorca może wyświetlać odebrane zdjęcia lub filmy w aplikacji Galeria.

**1** Na urządzeniu odbierającym włącz funkcję **HONOR Share**.

**2** Na urządzeniu wysyłającym wybierz plik lub album, który chcesz udostępnić (poprzez dotknięcie i przytrzymanie), następnie dotknij ikony . Dotknij opcji **HONOR Share**, następnie dotknij ikony urządzenia odbierającego, aby wysłać plik.

 Te czynności mogą się różnić, jeśli udostępniasz pliki bezpośrednio z aplikacji.

**3** Na urządzeniu odbierającym dotknij pozycji **Zaakceptuj**, aby zaakceptować transfer.

Aby wyświetlić odebrane pliki, przejdź do obszaru **Pliki**, dotknij karty **Przeglądaj**, następnie wybierz kolejno **Mój tablet** > **HONOR Share**.


Możesz także wyświetlić otrzymane obrazy i filmy, wybierając kolejno **Galeria** > **Albumy** > **HONOR Share**.

### Udostępnianie plików między tabletem a komputerem za pomocą funkcji HONOR Share

Funkcja HONOR Share umożliwia łatwe bezprzewodowe udostępnianie plików między tabletem a komputerem.


Wyświetlaj i edytuj pliki z tabletu na komputerze bez używania kabla do transmisji danych lub wysyłaj pliki z komputera na tablet.

#### Z tabletu na komputer:

- 1** Włącz funkcje Bluetooth i Wi-Fi na komputerze.
- 2** Przeciągnij palcem w dół od paska stanu na tablecie, aby uzyskać dostęp do panelu powiadomień (kontynuuj przeciąganie, aby wyświetlić więcej treści). Naciśnij i przytrzymaj **HONOR Share**, aby przejść do ekranu Ustawienia, i włącz **HONOR Share**.
- 3** Włącz **Menedżer PC** > **HONOR Share** na komputerze i sprawdź, czy jest włączone ustawienie **Zezwalaj na wykrywanie przez inne urządzenia**.
- 4** Naciśnij i przytrzymaj plik, który chcesz udostępnić na tablecie, dotknij  i wybierz **HONOR Share**. Po wykryciu urządzenia odbierającego dotknij jego nazwy, aby udostępnić plik.


#### Z komputera na tablet:

- 1** Włącz funkcje Bluetooth i Wi-Fi na komputerze.
- 2** Włącz **HONOR Share** na telefonie.
- 3** Wybierz plik do udostępnienia na komputerze i kliknij prawym przyciskiem myszy **Wyświetl więcej opcji** > **HONOR Share**. Komputer rozpocznie wyszukiwanie tabletu z włączoną funkcją **HONOR Share**. Wybierz tablet, który ma odebrać plik.
- 4** Postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby odebrać plik na tablecie.


 Obsługiwane są tylko notebooki HONOR z aplikacją Menedżer PC w wersji 15.0 lub nowszej. Ta funkcja może różnić się w zależności od produktu. Z działaniem należy się zapoznać w rzeczywistej sytuacji.

### Drukowanie jednym dotknięciem za pomocą funkcji HONOR Share

Jeśli w pobliżu znajduje się drukarka obsługująca funkcję HONOR Share, można jej użyć w celu znalezienia drukarki, następnie wydrukowania zdjęć lub plików PDF z urządzenia.

- 1 W zależności od typu drukarki zadaj ospełnienie następujących warunków:
  - Drukarka obsługująca sieć Wi-Fi: Drukarka musi być włączona i podłączona do tej samej sieci co urządzenie.
  - Drukarka obsługująca funkcję WiFi Direct: Drukarka musi być włączona i mieć aktywowaną funkcję WiFi Direct.
  - Drukarki obsługujące funkcję Bluetooth: Drukarka musi być włączona i możliwa do wykrycia przez połączenie Bluetooth.
- 2 Na urządzeniu wyświetl podgląd pliku przeznaczonego do wydrukowania, następnie wybierz kolejno **Udostępnij > HONOR Share**.
- 3 Po wykryciu drukarki dotknij jej nazwy na urządzeniu i dostosuj ustawienia na ekranie podglądu. Dotknij przycisku **DRUKUJ**, aby wydrukować zawartość. Jeśli pierwszy raz podłączasz do urządzenia drukarkę Bluetooth, znajdź drukarkę za pomocą urządzenia, dotknij jej nazwy, następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania drukarki przez około 1 sekundę, aby potwierdzić połączenie.
  -  Aby uzyskać listę obsługiwanych drukarek, dotknij pozycji **Pomoc** na ekranie udostępniania funkcji HONOR Share, wybierz opcję **Drukarki**, następnie dotknij pozycji **Jakie drukarki są obsługiwane?**.

## Transferowanie danych między tabletem a komputerem za pomocą kabla USB

- 1 Podłącz tablet do komputera za pomocą kabla USB. Na komputerze zostanie automatycznie zainstalowany sterownik oraz wyświetlona nazwa dysku przypisana tabletowi.
- 2 Na tablecie przeciągnij palcem w dół od górnej środkowej lub lewej części ekranu, aby otworzyć Centrum powiadomień, przejdź do **Dotknij, aby zobaczyć więcej opcji** i wybierz tryb połączenia USB, aby przesłać dane.
  - **Przenoszenia zdjęć:** umożliwia transferowanie zdjęć między tabletem a komputerem przy użyciu protokołu Picture Transfer Protocol (PTP). W oknie nowego dysku na komputerze możesz przeglądać zdjęcia zapisane na tablecie lub kopiować i wklejać zdjęcia między tym urządzeniem a komputerem.
  - **Transferowanie plików / Android Auto:** umożliwia transferowanie plików między tabletem a komputerem przy użyciu protokołu Media Transfer Protocol (MTP). W oknie nowego dysku na komputerze możesz przeglądać pliki zapisane na tablecie lub kopiować i wklejać pliki między tym urządzeniem a komputerem.
    -  Aby wyświetlać pliki multimedialne z tabletu, zainstaluj na komputerze program Windows Media Player 11 lub nowszy.
  - **Wprowadzania danych MIDI:** umożliwia używanie tabletu jako urządzenia wejścia dźwięku typu MIDI (Musical Instrument Digital Interface) i odtwarzanie muzyki na komputerze.

## Drukowanie obrazów i dokumentów





## Łączenie tabletu z drukarką

- 1 Sprawdź instrukcję drukarki lub skonsultuj się z jej producentem, aby sprawdzić, czy ma ona certyfikat Mopria.  
Jeżeli nie, skonsultuj się z jej producentem w celu zainstalowania odpowiedniej aplikacji lub wtyczki na tablecie.
- 2 Podłącz tablet i drukarkę do tej samej sieci Wi-Fi jedną z następujących metod:
  - Połączenie z routerem Wi-Fi : Włącz Wi-Fi w drukarce i połącz ją z routerem Wi-Fi . Na tablecie wybierz **Ustawienia > Wi-Fi**, włącz **Wi-Fi**, dotknij tego samego routera Wi-Fi , a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby wprowadzić ustawienia.
  - Połączenie przy użyciu Wi-Fi Direct: Jeżeli drukarka obsługuje funkcję Wi-Fi Direct, skorzystaj z jej instrukcji obsługi, aby włączyć tę funkcję. Na tablecie wybierz **Ustawienia > Wi-Fi**, włącz **Wi-Fi**, wybierz **Więcej ustawień > Wi-Fi Direct**, a następnie dotknij drukarki, aby ustanowić połączenie.
  - Połączenie z hotspotem drukarki: Jeśli drukarka może pełnić funkcję bezprzewodowego punktu dostępu, postępuj zgodnie z instrukcją obsługi drukarki, aby włączyć punkt dostępu i ustawić hasło. Na tablecie wybierz **Ustawienia > Wi-Fi**, włącz **Wi-Fi**, dotknij hotspotu drukarki, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby wprowadzić ustawienia.
- 3 Wybierz **Ustawienia > Więcej połączeń > Drukowanie > Domyślna usługa drukowania** i włącz **Domyślna usługa drukowania**.

## Drukowanie plików

Aby wydrukować pliki w aplikacjach **Galeria** i **Notatki**:

- Drukowanie obrazów: w przypadku aplikacji **Galeria** otwórz obraz, dotknij pozycji  > **Drukuj lub eksportuj do pliku PDF**, wybierz drukarkę i wykonaj instrukcje ekranowe.
- Drukowanie notatek: w przypadku aplikacji **Notatki** otwórz notatkę, dotknij pozycji  > **Drukuj**, wybierz drukarkę i wykonaj instrukcje ekranowe.

## Ekran główny i tapeta

### Ustawianie tapety


#### Używanie ustawionej wstępnie tapety

- 1 Wybierz **Ustawienia > Ekran główny i styl**, a następnie dotknij **Wybierz tapetę**.
- 2 Wybierz obraz, który chcesz ustawić jako tapetę.
- 3 Wybierz następujące ustawienia zgodnie ze swoimi preferencjami:

- **Tryb oszczędzania energii:** stosuje efekt rozmycia, który można dostosować, przeciągając suwak.

**4** Dotknij przycisku **Zastosuj**, aby zastosować ustawiony ekran blokady i tapetę pulpitu.

### Ustawianie obrazu z aplikacji Galeria jako tapety

- 1** Otwórz aplikację **Galeria**, a następnie otwórz obraz, który chcesz ustawić jako tapetę.
- 2** Wybierz kolejno  > **Ustaw jako** > **Tapeta**, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby zakończyć konfigurację.

### Zarządzanie układem ekranu głównego

Układ ekranu głównego możesz dopasować do swojego stylu użytkowania.

#### Zmianianie rozmieszczenia ikon na ekranie głównym

Dotknij ikony i przytrzymaj ją, aż zostanie powiększona, a następnie przeciągnij ją w odpowiednie miejsce na ekranie głównym.

#### Wyrównywanie ikon ekranu głównego

Uszczypnij dwoma palcami ekran główny, aby uzyskać dostęp do trybu **Ustawienia ekranu głównego**, a następnie włącz funkcję **Automatycznie wyrównuj**. Po włączeniu tej funkcji puste miejsca po usunięciu aplikacji zostaną automatycznie zapełnione.

#### Blokowanie położenia ikon ekranu głównego

Uszczypnij dwoma palcami ekran główny, aby uzyskać dostęp do trybu **Ustawienia ekranu głównego**, a następnie włącz funkcję **Zablokuj układ**.

#### Wybieranie szablonu układu ekranu głównego

Uszczypnij dwoma palcami ekran główny, wybierz kolejno **Ustawienia ekranu głównego** > **Układ**, a następnie wybierz preferowany szablon układu.

#### Włączanie przycisku wyszukiwania na ekranie głównym

Aby włączyć lub wyłączyć przycisk wyszukiwania na ekranie głównym, możesz użyć jednej z następujących metod:

- Uszczypnij dwoma palcami na ekranie głównym i dotknij **Ustawienia ekranu głównego**, aby włączyć lub wyłączyć **Przycisk wyszukiwania na ekranie głównym**.
- Wybierz **Ustawienia** > **Ekran główny i styl** > **Ustawienia ekranu głównego**, aby włączyć lub wyłączyć **Przycisk wyszukiwania na ekranie głównym**.

#### Dostosowywanie rozmiarów ikon aplikacji


Rozmiar ikon aplikacji można zmienić następującymi sposobami:



- Uszczypnij dwoma palcami na ekranie głównym, aby wyświetlić **Ustawienia ekranu głównego**, i wybierz **Rozmiar ikon**. Przeciągnij suwak, aby dostosować rozmiar ikony zgodnie z własnymi preferencjami.
- Wybierz **Ustawienia > Ekran główny i styl > Ustawienia ekranu głównego**, a następnie wybierz **Rozmiar ikon**. Przeciągnij suwak, aby ustawić żądany rozmiar.

## Magiczna tapeta

Spersonalizowana i dostosowywana tapeta ekranu blokady umożliwia swobodne wyświetlanie różnych elementów. Możesz dostosować tapetę ekranu blokady, dodając efekt głębi. Włączenie ekranu stwarza imponujący efekt wizualny. Możesz stworzyć własny ekran blokady.

-  Niektóre produkty nie obsługują efektu głębi. Rzeczywiste działanie funkcji należy sprawdzić we własnym urządzeniu.

## Przejdź do ustawień ekranu blokady


Możesz przejść do ustawień strony **Ekran blokady**, wykonując poniższe działania.

- Uszczypnij dwoma palcami na interfejsie ekranu blokady (po odblokowaniu urządzenia), a następnie przejdź do strony ustawień **Ekran blokady**.
- Uszczypnij dwoma palcami na ekranie głównym, aby wejść do edycji ekranu, dotknij **Tapeta**, a następnie przesunij w lewo lub w prawo, aby przejść do strony ustawień **Ekran blokady**.
- Wybierz **Ustawienia > Ekran główny i styl**, dotknij **Styl ekranu blokady** lub **Wybierz tapetę**, a następnie przesunij w lewo lub w prawo, aby przejść do strony ustawień **Ekran blokady**.

## Zmiana tapety ekranu blokady

Na ekranie ustawień **Ekran blokady** dotknij **Styl ekranu blokady**, aby:

- Wybrać dostępne tapety:
- Wybierz obrazy w **Galeria** jako tapety.
- Dotknij **Więcej**, aby wejść do aplikacji **Motywy** i przeglądać bezpłatne lub płatne tapety.


-  Tapety ekranu blokady mogą się różnić w poszczególnych modelach i wersjach urządzeń. Rzeczywiste działanie funkcji należy sprawdzić we własnym urządzeniu.

## Ustawianie spersonalizowanych tapet

Na ekranie ustawień **Ekran blokady** dotknij **Dekoracja**, aby:

- Zamień tapetę **Wzór**.
- Zamień tapetę **Kolor szablonu**.
- Wybierz ulubione zdjęcie, aby zamienić główną część bieżącej tapety ekranu blokady.

Możesz również dotknąć zegara w interfejsie podglądu ekranu blokady lub dostosować styl tekstu, np. czcionkę i kolor.

-  Nie wszystkie tapety ekranu blokady obsługują **Dekoracja**. Rzeczywiste działanie funkcji należy sprawdzić we własnym urządzeniu.

## Przechowywanie aplikacji w widoku klasycznym

Możesz przechowywać aplikacje w widoku klasycznym i wyświetlać na ekranie głównym tylko często używane aplikacje, aby uprościć jego układ.

### Włączanie widoku klasycznego

Wybierz kolejno **Ustawienia > Ekran główny i styl > Styl ekranu głównego** i wybierz opcję **Klasyczny**.

Po włączeniu tej opcji na ekranie głównym możesz przeciągnąć palcem w górę, by uzyskać dostęp do wszystkich aplikacji w widoku klasycznym.

### Tworzenie skrótów na ekranie głównym

W trybie Klasyczny przeciągnij palcem w górę na ekranie głównym, aby wyświetlić widok klasyczny, dotknij aplikacji i przytrzymaj ją, aż zostanie powiększona, a następnie przeciągnij tę aplikację w odpowiednie miejsce na ekranie głównym.

### Przenoszenie aplikacji z powrotem do widoku klasycznego

Dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji, aż urządzenie zawibruje, a następnie dotknij opcji **Usuń**. To działanie spowoduje wyłącznie usunięcie ikony aplikacji z ekranu głównego, a nie usunięcie samej aplikacji.

Nadal znajdziesz ją w widoku klasycznym.


### Wyłączanie trybu Klasyczny

Aby wrócić do standardowego ekranu głównego, wybierz kolejno **Ustawienia > Ekran główny i styl > Styl ekranu głównego**, a następnie wybierz opcję **Standardowy**.

## Wyświetlacz i jasność

### Dostosowywanie czcionki

#### Dostosowywanie stylu czcionki

-  Ta funkcja wymaga połączenia internetowego. Aby uniknąć niepotrzebnych opłat za komórkową transmisję danych, nawiąż połączenie z siecią Wi-Fi.
- Niektóre czcionki wymagają zakupu.

**1** Wybierz **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność > Czcionki**.

**2** Pobierz lub kup czcionkę, która Ci się podoba.

## Dostosowywanie rozmiaru i pogrubienia czcionek

Wybierz **Ustawienia** > **Wyświetlacz i jasność** > **Ustawienia czcionki**, a następnie możesz dostosować następujące ustawienia, przeciągając kontroler:

- **Rozmiar tekstu:** rozmiar tekstu na ekranie.
- **Grubość tekstu i ikony:** pogrubienie tekstu i ikon na ekranie.

## Dostosowywanie rozmiaru na ekranie


Wybierz **Ustawienia** > **Wyświetlacz i jasność** > **Rozmiar wyświetlacza**, a następnie możesz dostosować rozmiar obrazów lub innych elementów na ekranie, przeciągając kontroler.

## Dostosowywanie jasności ekranu, trybu kolorów i temperatury barwowej

Możesz ustawić jasność ekranu, tryb kolorów i temperaturę barwową zgodnie z preferencjami.



### Automatyczna regulacja jasności ekranu

Tablet automatycznie dostosuje jasność ekranu do warunków oświetlenia otoczenia. Skorzystaj z następujących sposobów:

- Wybierz **Ustawienia** > **Wyświetlacz i jasność** i włącz **Automatycznie**.
- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć **Centrum sterowania**. Dotknij  w obszarze regulacji jasności ekranu.

### Ręczne regulowanie jasności ekranu

Jasność ekranu można regulować ręcznie, korzystając z dowolnej z następujących metod:

- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania. Przeciągnij suwak, aby dostosować jasność ekranu w obszarze .
- Wybierz **Ustawienia** > **Wyświetlacz i jasność** i przeciągnij suwak, aby dostosować jasność ekranu w obszarze .

### Dostosowywanie trybu kolorów

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Wyświetlacz i jasność** > **Tryb kolorów i temperatura barwowa** i wybierz preferowany tryb kolorów. Tryb **Normalne** będzie zapobiegać zmęczeniu wzroku i dlatego jest zalecany.

- **Normalne:** naturalne tony kolorów
- **Wyraziste:** jaskrawe tony kolorów


## Dostosowywanie temperatury barwowej

Wybierz kolejno **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność > Tryb kolorów i temperatura barwowa** i wybierz preferowaną temperaturę barwową. Opcje **Domyślnie** i **Ciepła** będą zapobiegać zmęczeniu wzroku i dlatego są zalecane.

- **Domyślnie**: naturalny odcień
- **Ciepła**: żółtawy odcień
- **Zimna**: białawy odcień
- Możesz dotknąć dowolnego punktu na kole barw lub przeciągnąć punkt, aby dostosować temperaturę barwową.

## Korzystanie z trybu Ochrona wzroku

W trybie Ochrona wzroku ilość szkodliwego niebieskiego światła jest redukowana, a kolory ekranu stają się cieplejsze, co pozwala uniknąć zmęczenia oczu i chroni wzrok.

-  Daj odpocząć oczom co najmniej przez 10 minut co pół godziny.
  - Spójrz na odległy punkt, aby Twoje oczy odpoczęły od ekranu i aby uniknąć ich zmęczenia.
  - Takie dobre nawyki pielęgnacyjne pozwolą Ci chronić oczy i sprawią, że nie nabawisz się krótkowzroczności.

## Włączanie i wyłączenie Ochrony wzroku

- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, i włącz lub wyłącz **Ochrona wzroku**. Dotknij i przytrzymaj **Ochrona wzroku**, aby otworzyć stronę ustawień.
- Wybierz **Ustawienia > Ochrona wzroku Oasis > Ochrona wzroku** i włącz lub wyłącz ustawienie **Przez cały dzień**.

Po włączeniu na pasku stanu pojawi się ikona . Ponieważ część światła niebieskiego jest odfiltrowywana, ekran będzie mieć cieplejszy odcień.

## Ustawianie efektywnego okresu Ochrony wzroku

Wybierz **Ustawienia > Ochrona wzroku Oasis > Ochrona wzroku**, włącz **Harmonogram** i ustaw **Godzina rozpoczęcia** oraz **Godzina zakończenia** Ochrony wzroku odpowiednio do potrzeb.

## Dostosowywanie trybu Ochrona wzroku

Wybierz kolejno **Ustawienia > Ochrona wzroku Oasis > Ochrona wzroku** i włącz opcję **Przez cały dzień** lub skonfiguruj ustawienie **Harmonogram** i dostosuj położenie suwaka **Poziom filtru**, aby wybrać ilość światła niebieskiego do odfiltrowania.

## Włączanie Nocnego wyświetlacza

Wybierz **Ustawienia** > **Ochrona wzroku Oasis** i ustaw przełącznik **Wyświetlacz nocny zgodny z rytmem dobowym** w pozycji włączonej lub wyłączonej.

Po włączeniu urządzenie będzie działać zgodnie z Twoim rytmem dobowym, a nocą ekran będzie miał automatycznie ustawiany cieplejszy odcień.

## Tryb ciemny

Zmniejsz jasność ekranu, aby zapewnić sobie szeroki zakres wrażeń estetycznych. Ten tryb może automatycznie włączać się o zachodzie słońca i wyłączać się o wschodzie słońca, co pozwala oszczędzać energię i czas.

## Włączanie Trybu ciemnego

Włącz Tryb ciemny tła ekranu, aby chronić wzrok, zmniejszając poziom jasności i podrażnienia oczu.

Aby włączyć lub wyłączyć Tryb ciemny, skorzystaj z dowolnej z poniższych metod:

- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, i włącz lub wyłącz **Tryb ciemny**. Dotknij i przytrzymaj tę pozycję, aby przejść do strony ustawień **Tryb ciemny**.
- Wybierz **Ustawienia** > **Wyświetlacz i jasność**, dotknij **Ciemny**, aby włączyć **Tryb ciemny**, i dotknij **Jasny**, aby zakończyć **Tryb ciemny**.

## Automatyczne włączanie i wyłączanie Trybu ciemnego

Wybierz **Ustawienia** > **Wyświetlacz i jasność**, włącz **Przełączaj automatycznie** i dotknij **Harmonogram**. Jeśli jest wybrana pozycja **Od zachodu do wschodu**, godziny nocne będą automatycznie określone na podstawie położenia geograficznego i zegara. Możesz także dotknąć **Własne godziny**, aby ustawić czas automatycznego przełączania Trybu ciemnego odpowiednio do Twoich nawyków.


## Więcej ustawień trybu ciemnego

Wybierz **Ustawienia** > **Wyświetlacz i jasność**, sprawdź, czy ustawienie **Ciemny** jest włączone, dotknij **Ustawienia trybu ciemnego** i możesz wybrać, czy włączyć funkcje takie jak **Przyciemnij tapetę w trybie ciemnym**.

Gdy funkcja **Przyciemnij tapetę w trybie ciemnym** zostanie włączona, jasność tapety będzie się zmieniać wraz z otoczeniem.

## Ustawianie trybu ciemnego poszczególnych aplikacji



- 1 Wybierz **Ustawienia** > **Wyświetlacz i jasność** i sprawdź, czy ustawienie **Ciemny** jest włączone. Dotknij **Ustawienia trybu ciemnego**.
- 2 Włącz przełącznik przy aplikacji. Po ponownym otwarciu aplikacji jej tło stanie się ciemne.

 Tę funkcję obsługują tylko niektóre aplikacje.

## Stosowanie trybu e-booka

Po włączeniu trybu e-booka ekran tabletu stanie się czarno-biały, aby zmniejszyć zmęczenie oczu.

Aby włączyć lub wyłączyć ten tryb, skorzystaj z dowolnej z poniższych metod:

- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania. Włącz lub wyłącz **Tryb e-książki** (jeżeli nie ma szybkiego przełącznika **Tryb e-książki** na panelu, dotknij  > **Edytuj przełącznik skrótów**, a będzie można znaleźć przełącznik **Tryb e-książki** na panelu poniżej).
- Wybierz **Ustawienia** > **Wyświetlacz i jasność** i włącz lub wyłącz ustawienie **Tryb e-książki**.
-  • Jeśli włączysz **Tryb e-książki** i **Ochrona wzroku** jednocześnie, będzie działać tylko **Tryb e-książki**.
  - Jeśli włączysz **Tryb e-książki** i **Tryb ciemny** jednocześnie, tło ekranu stanie się ciemne, a tekst stanie się biały.

## Dostosowywanie rozdzielczości ekranu

### Inteligentne dostosowywanie rozdzielczości ekranu

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Wyświetlacz i jasność** i włącz funkcję **Inteligentna rozdzielczość**. System zwiększy lub zmniejszy rozdzielczość ekranu odpowiednio do uruchamianych aplikacji.

### Regulacja częstotliwości odświeżania ekranu

Wybierz **Ustawienia** > **Wyświetlacz i jasność** > **Częstotliwość odświeżania ekranu**, a następnie wybierz częstotliwość odświeżania w zależności od potrzeb:

- **Dynamiczna**: oszczędza energię i poprawia płynność obrazu na ekranie.
- **Wysoka**: poprawia płynność obrazu na ekranie, ale zwiększa zużycie energii.
- **Średnia**: poprawia płynność obrazu na ekranie, ale zwiększa trochę zużycie energii.
- **Standardowa**: oszczędza energię.

## Dźwięki

### Dostosowywanie ustawień dźwięku

#### Regulowanie głośności za pomocą przycisku głośności


Naciśnij przycisk zmniejszania lub zwiększania głośności, aby dostosować głośność.

## Naciśnij przycisk zasilania, aby wyciszyć dzwoniące urządzenie

Gdy urządzenie dzwoni, sygnalizując połączenie przychodzące lub alarm, naciśnij przycisk zasilania, aby je wyciszyć.

## Konfigurowanie opcji na ekranie Więcej ustawień dźwięku

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Dźwięk** > **Więcej ustawień** i poznaj więcej sposobów informowania o alertach. Na przykład: **Blokowanie ekranu** i **Zrzut ekranu**.

 Ta funkcja może różnić się w zależności od urządzenia.

## Konfigurowanie trybu Nie przeszkadzać



Tryb **Nie przeszkadzać** sprawi, że nikt nie będzie Ci przeszkadzać, gdy musisz się skupić. Po włączeniu tego trybu połączenia i wiadomości zostaną wyciszone, a powiadomienia banerowe nie będą wyświetlane.

## Włączanie i wyłączanie trybu Nie przeszkadzać

Aby włączyć lub wyłączyć tryb Nie przeszkadzać, skorzystaj z dowolnej z poniższych metod:

- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, i włącz lub wyłącz **Nie przeszkadzać**. Dotknij i przytrzymaj tę pozycję, aby przejść do strony ustawień **Nie przeszkadzać**.
- Wybierz **Ustawienia** > **Dźwięk** > **Nie przeszkadzać** i włącz lub wyłącz ustawienie **Nie przeszkadzać**.

Gdy funkcja Nie przeszkadzać jest włączona, na pasku stanu pojawia się ikona księżycy

. Otwórz Centrum powiadomień, przeciągając palcem w dół od górnej środkowej lub lewej części ekranu, aby wyświetlić powiadomienia trybu Nie przeszkadzać. Przeciągnij powiadomienie w lewo i dotknij , aby ustawić przypomnienie.

W przypadku połączeń przychodzących, powiadomień i wiadomości tablet nie będzie włączać ekranu ani wyświetlać powiadomień banerowych i pozostanie wyciszony.

## Ustawianie harmonogramu trybu Nie przeszkadzać

- 1 Wybierz **Ustawienia** > **Dźwięk** > **Nie przeszkadzać** i wyłącz **Nie przeszkadzać**.
- 2 Włącz **Według harmonogramu**. Tablet będzie domyślnie przechodzić do trybu Nie przeszkadzać o określonej porze w soboty i niedziele.
- 3 Dotknij **Według harmonogramu**, aby ustawić ramy czasowe i cykl powtarzania.
- 4 Możesz także dotknąć **Dodaj**, aby ustawić różne godziny rozpoczęcia.

## Powiadomienia

## Wskaźniki aplikacji

Odebranie nowych powiadomień aplikacji powoduje wyświetlenie wskaźnika z liczbą na jej ikonie. Można również wybrać wskaźnik w formie kropki oraz ukryć wskaźnik w przypadku niektórych lub wszystkich aplikacji.

### Wyłączanie wskaźników aplikacji

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Powiadomienia i pasek stanu** i dotknij pozycji **Powiadomienia na ikonach aplikacji**.
- 2 Dezaktywuj przełączniki niektórych lub wszystkich aplikacji.


### Zmianie trybu wyświetlania wskaźników

Na ekranie **Powiadomienia na ikonach aplikacji** dotknij opcji **Tryb wyświetlania wskaźnika**, a następnie wybierz opcję **Liczby** lub **Punkty** zgodnie z preferencjami.

## Wyłączanie powiadomień aplikacji

### Wyłączanie powiadomień z określonej aplikacji

Jeśli nie chcesz, aby przeszkadzały Ci powiadomienia z określonej aplikacji, wykonaj jedną z poniższych procedur:

- Po otrzymaniu powiadomienia z aplikacji przeciągnij palcem wlewo po tym powiadomieniu na panelu powiadomień, a następnie wybierz kolejno  > **Wyłącz powiadomienia**.
- Wybierz kolejno **Ustawienia > Powiadomienia i pasek stanu**, znajdź aplikację, której powiadomienia chcesz wyłączyć, i dotknij jej, a następnie wyłącz opcję **Zezwalaj na powiadomienia**.

 Ta funkcja jest niedostępna w niektórych aplikacjach.

### Zbiorcze wyłączanie powiadomień z aplikacji

Aby jednocześnie wyłączyć powiadomienia z wielu aplikacji, wybierz kolejno **Ustawienia > Powiadomienia i pasek stanu > Zarządzaj wszystkim** i wyłącz przełączniki przy odpowiednich aplikacjach.

## Więcej ustawień powiadomień aplikacji

### Tryb czysty paska stanu

Wybierz **Ustawienia > Powiadomienia i pasek stanu > Pasek stanu** i włącz **Tryb prosty**. Kiedy funkcja **Tryb prosty** jest włączona, pasek stanu pokazuje tylko godzinę, łączność, Wi-Fi, moc sygnału sieci komórkowej i poziom naładowania baterii.



## Ustawianie metody informowania o powiadomieniach aplikacji

Wybierz **Ustawienia > Powiadomienia i pasek stanu**. Wybierz aplikację, dla której chcesz ustawić metodę informowania o powiadomieniach.

- Włącz **Zezwalaj na powiadomienia**: informuje, gdy są dostępne nowe powiadomienia dotyczące aplikacji.
- Gdy aplikacja wygeneruje powiadomienia, możesz także skonfigurować więcej sposobów informowania.

Na przykład, gdy **Kalendarz** wygeneruje powiadomienia, możesz również ustawić **Przypomnienie o alarmie dotyczącym wydarzenia**, **Powiadomienie o zdarzeniu (przypomnij później)** lub **Domyślne powiadomienie o zdarzeniu**.

 Poszczególne aplikacje mogą obsługiwać różne metody informowania.

## Powiadomienia włączają ekran

Wybierz kolejno **Ustawienia > Powiadomienia i pasek stanu** i włącz funkcję **Wybudzaj ekran po nadejściu powiadomienia**. Ekran blokady urządzenia będzie automatycznie włączany po odebraniu powiadomienia.

## Wyświetlanie ikon powiadomień na pasku stanu

Wybierz kolejno **Ustawienia > Powiadomienia i pasek stanu > Pasek stanu** i włącz funkcję **Pokazuj ikonę powiadomienia**.

# Zabezpieczenia biometryczne i hasło

## Rozpoznawanie twarzy

Funkcja Rozpoznawanie twarzy umożliwia odblokowywanie urządzenia lub uzyskiwanie dostępu do zablokowanych aplikacji przy użyciu danych twarzy.

## Rejestrowanie danych twarzy

- 1 Wybierz **Ustawienia > Zabezpieczenia biometryczne i hasło > Rozpoznawanie twarzy** i wprowadź hasło ekranu blokady.
- 2 Dotknij **Dodaj profil twarzy** i wykonaj instrukcje ekranowe, aby zarejestrować dane twarzy.
- 3 Wybierz **Włącz opcję Podnieś, aby wybudzić**.


## Dodawanie większej liczby profili twarzy

Aby umożliwić bliskim osobom bezpieczne wspólne korzystanie z urządzenia, można dodać w urządzeniu do pięciu profili twarzy.

Na ekranie **Rozpoznawanie twarzy** dotknij opcji **Dodaj profil twarzy** i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie w celu dodania danych twarzy.

## Włączanie odblokowania za pomocą twarzy

Na ekranie **Rozpoznawanie twarzy** dotknij opcji **Odblokuj urządzenie** i wybierz metodę odblokowywania.

-  Jeśli włączono Przestrzeń prywatną lub do telefonu dodano wielu użytkowników, funkcji Odblokowanie za pomocą twarzy można używać tylko w Przestrzeni głównej lub na koncie właściciela urządzenia.

## Dostęp do funkcji Blokada aplikacji przez rozpoznawanie twarzy

Na ekranie **Rozpoznawanie twarzy** włącz opcję **Dostęp do funkcji Blokada aplikacji** i wykonaj instrukcje ekranowe, aby dodać dane twarzy do funkcji Blokada aplikacji.

Następnie możesz dotykać zablokowanych aplikacji na ekranie głównym i korzystać z funkcji rozpoznawania twarzy, aby uzyskiwać do nich dostęp.

## Wyłączanie lub usuwanie danych twarzy

Na ekranie **Rozpoznawanie twarzy** możesz wykonywać następujące czynności:

- Wyłączanie danych twarzy w odniesieniu do określonych funkcji: Wyłącz funkcję **Odblokuj urządzenie** lub **Dostęp do funkcji Blokada aplikacji** zgodnie z wymaganiami. Nie spowoduje to usunięcia danych twarzy.
- Usuwanie danych twarzy: Dotknij polecenia **Usuń** i postępuj według instrukcji ekranowych, aby usunąć dane twarzy.

## Hasło ekranu blokady

Możesz wybrać cyfry, wzór lub hasło hybrydowe jako hasło ekranu blokady.

### Ustawianie hasła ekranu blokady

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Zabezpieczenia biometryczne i hasło** i dotknij pozycji **Hasło blokady ekranu**.
- 2 Wprowadź hasło składające się z 6 cyfr.
- 3 Możesz również dotknąć polecenia **Zmień metodę odblokowywania** i wybrać typ hasła, a następnie wykonać instrukcje ekranowe, aby wprowadzić nowe hasło.

### Zmianie hasła ekranu blokady

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Zabezpieczenia biometryczne i hasło** i dotknij pozycji **Zmień hasło ekranu blokady**.
- 2 Wprowadź bieżące hasło ekranu blokady.
- 3 Wprowadź nowe hasło albo dotknij pozycji **Zmień metodę odblokowywania**, aby wybrać nową metodę i wprowadzić nowe hasło.

### Wyłączanie hasła ekranu blokady

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Zabezpieczenia biometryczne i hasło** i dotknij pozycji **Wyłącz hasło ekranu blokady**.

## Aplikacja

### Włączanie Aplikacji bliźniaczej

Zaloguj się jednocześnie na dwa konta w serwisie WhatsApp lub Facebook, aby oddzielić życie służbowe od prywatnego.

 Tylko niektóre aplikacje obsługują funkcję **Aplikacja bliźniacza**.

Jeśli tablet ma włączoną Przestrzeń prywatną lub dodano do niego wielu użytkowników, Aplikacja bliźniacza jest dostępna tylko w Przestrzeni głównej lub dla właściciela urządzenia.

Wybierz **Ustawienia > Aplikacje > Aplikacja bliźniacza** i włącz przełącznik aplikacji. Bliźniacza wersja tej aplikacji zostanie wyświetlona na ekranie głównym.

### Wyświetlanie i zmienianie ustawień aplikacji

Wybierz kolejno **Ustawienia > Aplikacje > Aplikacje** i dotknij aplikacji. Możesz teraz wymusić zatrzymanie aplikacji, odinstalować ją, wyświetlać i zmieniać uprawnienia aplikacji, ustawiać tryby powiadomień itd.

 Niektórych aplikacji nie można odinstalować.

## Bateria

### Zarządzanie zasilaniem

Na ekranie **Bateria** możesz sprawdzić szacowany pozostały czas pracy baterii urządzenia i wydłużyć go, włączając tryb oszczędzania energii.

### Włączanie trybu oszczędzania energii

Jeśli na urządzeniu włączono funkcję **Tryb oszczędzania energii**, a poziom naładowania baterii wynosi więcej niż 10%, w celu zmniejszenia zużycia energii niektóre funkcje zostaną wyłączone, działanie aplikacji w tle zostanie ograniczone, a efekty wizualne zostaną osłabione. Gdy poziom naładowania baterii spadnie do 10% lub poniżej tej wartości, zostaną podjęte jeszcze bardziej restrykcyjne metody oszczędzania energii w celu wydłużenia czasu czuwania. Zalecamy włączenie funkcji **Tryb oszczędzania energii**, gdy poziom naładowania baterii spadnie do poziomu 20% lub niższego.

W tym celu wybierz kolejno **Ustawienia > Bateria** (lub **Menedżer systemu > Bateria**), a następnie włącz funkcję **Tryb oszczędzania energii**. Na pasku stanu zostanie wyświetlona

ikona  .

### Włączanie funkcji Tryb ultraoszczędny

Po włączeniu funkcji **Tryb ultraoszczędny** ekran wyświetla **Tryb ciemny**. Powoduje to wyłączenie większości funkcji i aplikacji, które mogą zużywać energię i ograniczać

wydajność telefonu. Pozostawiane są jedynie podstawowe funkcje, takie jak połączenia i wiadomości, aby wydłużyć czas czuwania. Możesz także dodać często używane aplikacje do wykonywania pilnych operacji.

Wypróbuj następujące metody, aby włączyć **Tryb ultraoszczędny**:

- Wybierz **Ustawienia > Bateria** (lub **Menedżer systemu > Bateria**) i włącz **Tryb ultraoszczędny**.
- Gdy poziom naładowania baterii będzie niższy niż 10%, dotknij **WŁĄCZ TRYB ULTRAOSZCZĘDNY** na banerze powiadomień u góry ekranu.

Kiedy **Tryb ultraoszczędny** jest włączony, dotknij **Wyjdź** w prawym górnym rogu, aby zakończyć **Tryb ultraoszczędny**.

## Włączanie funkcji Tryb wydajności

Funkcja **Tryb wydajności** dostosowuje ustawienia zasilania tabletu w celu zapewnienia maksymalnej wydajności. Powoduje to szybsze wyczerpywanie się baterii zwłaszcza w przypadku używania aplikacji wymagających dużej wydajności graficznej.

Gdy bateria jest w wystarczającym stopniu naładowana, wybierz kolejno **Ustawienia > Bateria** (lub **Menedżer systemu > Bateria**) i włącz funkcję **Tryb wydajności**.

Na pasku stanu zostanie wyświetlona ikona .

- Funkcja **Tryb wydajności** jest dostępna tylko na wybranych urządzeniach. Jeśli opcja **Tryb wydajności** nie jest wyświetlana w obszarze **Bateria**, oznacza to, że urządzenie jej nie obsługuje.

## Włączanie funkcji Inteligentne ładowanie

Funkcja Inteligentne ładowanie uczy się Twoich nawyków związanych z ładowaniem i inteligentnie zarządza procesem ładowania. Ta funkcja zmniejsza zużycie baterii i wydłuża jej czas pracy, skracając czas, przez jaki urządzenie jest w pełni naładowane. Zaleca się włączenie tej funkcji na stałe.

Jeśli na przykład zwykle ładujesz urządzenia nocą lub przez dłuższy czas, funkcja Inteligentne ładowanie wstrzyma ładowanie, gdy pojemność baterii osiągnie określony poziom. Zanim rano wstaniesz, funkcja Inteligentne ładowanie wznowi ładowanie do momentu, aż urządzenie będzie w pełni naładowane. Skraca to czas, przez który urządzenie jest w pełni naładowane, co spowalnia starzenie się baterii i wydłuża jej czas pracy.

- Dane o nawykach związanych z ładowaniem będą wykorzystywane wyłącznie na Twoim urządzeniu i nie będą przekazywane do chmury — nie będą też tworzone ich kopie zapasowe.

Aby włączyć tę funkcję, wybierz kolejno **Ustawienia > Bateria > Więcej ustawień baterii** i włącz opcję **Inteligentne ładowanie**.

## Włączanie funkcji Inteligentna pojemność baterii

Funkcja Inteligentna pojemność baterii w zależności od bieżącego stanu baterii inteligentnie dostosowuje jej maksymalną pojemność w celu opóźnienia starzenia się baterii i przedłużenia jej żywotności. Zaleca się włączenie tej funkcji na stałe.

Aby włączyć tę funkcję, wybierz kolejno **Ustawienia > Bateria > Więcej ustawień baterii** i włącz opcję **Inteligentna pojemność baterii**.

## Dostosowywanie ustawień baterii

Możesz też określić, czy na pasku stanu ma być wyświetlany procent naładowania baterii oraz czy połączenie sieciowe ma być aktywne, gdy ekran urządzenia jest wyłączony.

### Wyświetlanie procentu naładowania baterii na pasku stanu

Wybierz kolejno **Ustawienia > Bateria** (lub **Menedżer systemu > Bateria**), dotknij opcji **Poziom naładowania baterii** i wybierz opcję wyświetlania procentu naładowania baterii wewnątrz lub na zewnątrz ikony baterii na pasku stanu.


## Pamięć

### Sprawdzanie zużycia pamięci masowej

Wybierz kolejno **Ustawienia > Pamięć**, aby sprawdzić zużycie pamięci masowej i zoptymalizować je w razie potrzeby.

### Zwalnianie pamięci tabletu

Funkcja **Oczyszczanie** w aplikacji **Menedżer systemu** przeskanuje pamięć pod kątem zbędnych i dużych plików, takich jak pozostałości aplikacji, niepotrzebne pakiety instalacyjne oraz dane generowane przez WeChat, i przedstawi sugestie, które pomogą zwolnić miejsce.

- 1 Wybierz **Menedżer systemu** i dotknij **Oczyszczanie**.
- 2 Po zakończeniu skanowania dotknij **Oczyść** lub **Oczyść** za elementem do wyczyszczenia i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby usunąć zbędne pliki.
  -  Przeciągnij palcem w dół od góry ekranu, a tablet ponownie przeskanuje pamięć.

### Czyszczenie zduplikowanych plików

Aplikacja **Menedżer systemu** może znajdować zduplikowane pliki w urządzeniu.

Na ekranie **Oczyszczanie** dotknij pozycji **Powielone pliki** i zaznacz niechciane pliki do usunięcia.


## Bezpieczeństwo

## Przestrzeń równoległa

**Przestrzeń równoległa** to wydzielona bezpieczna przestrzeń służąca do ochrony danych Twojego tabletu. Jest niezależna od Przestrzeni głównej i może być używana jednocześnie. Możesz zapisywać w niej ważne dane i aplikacje, aby **Przestrzeń równoległa** zwiększyć ich niezależność i bezpieczeństwo.

### Włączanie Przestrzeni równoległej

- 1 Wybierz **Ustawienia > Bezpieczeństwo i prywatność > Ochrona danych i urządzenia > Przestrzeń równoległa** i dotknij **Włącz**.
- 2 Po włączeniu ustaw lub wprowadź hasło oraz pytanie pomocnicze ochrony hasłem, a następnie utwórz **Przestrzeń równoległa**. Na ekranie głównym zostanie również utworzony skrót **Przestrzeń równoległa**.

 Niektóre tablety nie obsługują rozpoznawania odcisków palców. Rzeczywiste działanie funkcji należy sprawdzić we własnym urządzeniu.

### Przeciąganie plików do Przestrzeni równoległej lub z niej

Wybierz **Przestrzeń równoległa**, a następnie możesz:

- Dotknąć **Przenieś pliki tutaj** w celu przeniesienia ważnych danych, takich jak obrazy, filmy, pliki audio i dokumenty, do funkcji **Przestrzeń równoległa**.
- Dotknąć **Przenieś pliki stąd** w celu przeniesienia ważnych danych, takich jak obrazy, filmy, pliki audio i dokumenty, z funkcji **Przestrzeń równoległa**.

Możesz także przeciągać pliki z Przestrzeni głównej do funkcji **Przestrzeń równoległa** w trybie podzielonego ekranu lub okna przestawnego.

### Zarządzanie aplikacjami w Przestrzeni równoległej

Możesz dodać aplikacje, których potrzebujesz, w funkcji **Przestrzeń równoległa**. Możesz także korzystać tej samej aplikacji w obszarach Przestrzeń główna i **Przestrzeń równoległa**, używając innych kont, a aplikacja będzie działać niezależnie w obszarach Przestrzeń główna i **Przestrzeń równoległa**.

Dodawanie aplikacji do funkcji **Przestrzeń równoległa**:

Wybierz **Przestrzeń równoległa** i dotknij **Dodaj aplikacje**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dodać aplikacje z Przestrzeni głównej do obszaru **Przestrzeń równoległa**.

Usuwanie aplikacji z funkcji **Przestrzeń równoległa**:

Wybierz **Przestrzeń równoległa**, długo naciśnij aplikację a następnie dotknij **Odinstaluj**. Usunięcie aplikacji z funkcji **Przestrzeń równoległa** nie będzie mieć wpływu na jej używanie w Przestrzeni głównej.


### Korzystanie z aplikacji w dwóch przestrzeniach jednocześnie

**Przestrzeń równoległa** umożliwia jednocześnie korzystanie z aplikacji w obszarach Przestrzeń główna i **Przestrzeń równoległa** przy użyciu tylko jednego ekranu. Obie



przestrzenie działają niezależnie. Na przykład możesz przeglądać pliki służbowe po jednej stronie i oglądać krótkie filmy po drugiej lub grać w tę samą grę po obu stronach jednocześnie.

- 1** Przejdź na stronę główną funkcji **Przestrzeń równoległa**.
- 2** Przeciągnij palcem do wewnątrz od obu długich krawędzi ekranu i zatrzymaj się, aż pojawi się **Dok trybu Wiele okien**. Następnie naciśnij i przeciągnij aplikację na ekran, po czym ją zwolnij, aby przejść do trybu podzielonego ekranu.
- 3** Otwórz aplikację w funkcji **Przestrzeń równoległa**.
- 4** W Przestrzeni głównej po drugiej stronie otwórz tę samą lub inną aplikację odpowiednio do potrzeb **Przestrzeń równoległa**.


-  Ta funkcja jest ograniczona do aplikacji obsługujących podzielony ekran.
  - W przypadku aplikacji obsługujących orientację poziomą urządzenie automatycznie przejdzie do trybu podziału w poziomie, jeśli obie przestrzenie będą działać jednocześnie.
  - Działanie dwóch gier jednocześnie na podzielonym ekranie wymaga większej ilości zasobów systemowych i może powodować opóźnienia oraz nagrzewanie się urządzenia.

### Usuwanie danych w Przestrzeni równoległej

Wybierz **Przestrzeń równoległa**, a następnie dotknij **Ustawienia > Zniszcz Przestrzeń równoległa**, aby uwierzytelnić swoją tożsamość, i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby usunąć wszystkie dane z funkcji **Przestrzeń równoległa**. Jeśli wybierzesz **Przestrzeń równoległa**, dane zostaną przeniesione z Przestrzeni równoległej do Przestrzeni głównej.

### Korzystanie z funkcji Magazyn haseł w celu automatycznego wprowadzania hasła

Funkcja Magazyn haseł umożliwia zapisywanie nazw użytkownika i haseł oraz automatyczne uzupełnianie tych danych podczas logowania się do aplikacji. Dane są szyfrowane sprzętowo i przechowywane wyłącznie na urządzeniu użytkownika. Firma HONOR nie ma do nich dostępu, a urządzenie nie przekazuje ich do sieci ani na jakiegokolwiek serwer.

-  Przed skorzystaniem z funkcji Magazyn haseł ustaw hasło ekranu blokady na urządzeniu.
  - Funkcja Magazyn haseł jest zgodna tylko z określonymi aplikacjami.

### Autouzupełnianie nazw użytkowników i haseł

- 1** Wybierz **Ustawienia > Bezpieczeństwo i prywatność > Ochrona danych i urządzenia > Hasło i klucz dostępu > Magazyn haseł** i włącz **Automatycznie zapisuj oraz wypełniaj nazwy użytkownika i hasła**.
- 2** Wprowadź nazwy użytkownika i hasła podczas pierwszego logowania się do aplikacji. Podczas logowania tablet automatycznie przypomni Ci o zapisaniu danych.

- Jeśli chcesz zapisać nazwę użytkownika i hasło tylko lokalnie, dotknij **ZAPISZ TYLKO NA URZĄDZENIU** w wyskakującym okienku.
- Jeżeli chcesz zsynchronizować nazwę użytkownika i hasło na innych urządzeniach zalogowanych na koncie ID HONOR, wybierz **Ustawienia > Bezpieczeństwo i prywatność > Ochrona danych i urządzenia > Hasło i klucz dostępu > Magazyn haseł**, dotknij **Synchronizuj dane w funkcji Magazyn haseł** lub dotknij **SYNCHRONIZUJ Z INNYMI URZĄDZENIAMI** w wyskakującym okienku, aby zapisać hasło.

**3** Kiedy zalogujesz się ponownie, dokonaj weryfikacji na ekranie blokady, aby użyć autouzupełniania nazwy użytkownika i hasła.

Za pośrednictwem aplikacji **Device Clone** dane w Magazynie haseł można przenieść do tabletu HONOR podczas zmiany urządzenia na nowe. Dzięki temu można szybko zalogować się do nowego tabletu.

### Wyświetlanie lub usuwanie zapisanych nazw użytkownika i haseł

W dowolnym momencie możesz wyświetlać lub usuwać nazwy użytkownika i hasła zapisane za pomocą funkcji Magazyn haseł.

Wybierz kolejno **Ustawienia > Bezpieczeństwo i prywatność > Ochrona danych i urządzenia > Hasło i klucz dostępu > Magazyn haseł > KONTA**, aby wyświetlić lub usunąć zapisane nazwy użytkownika i hasła.

### Wyłączanie Magazynu haseł

Wybierz **Ustawienia > Bezpieczeństwo i prywatność > Ochrona danych i urządzenia > Hasło i klucz dostępu > Magazyn haseł** i wyłącz **Automatycznie zapisuj oraz wypełniaj nazwy użytkownika i hasła**.


### Ochrona prywatności za pomocą funkcji Blokada aplikacji

Możesz zablokować aplikacje zawierające poufne dane, takie jak aplikacje czatu i aplikacje płatnicze, aby uniemożliwić nieautoryzowany dostęp do nich.

### Włączanie funkcji Blokada aplikacji

Wybierz kolejno **Ustawienia > Bezpieczeństwo i prywatność > Ochrona danych i urządzenia > Blokada aplikacji > Włącz**, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby ustawić hasło blokady aplikacji i wybrać aplikacje, które chcesz zablokować.

Jeśli włączono funkcję odblokowania za pomocą twarzy lub odciskiem palca, blokadę aplikacji możesz skojarzyć z ID twarzy lub odcisku palca zgodnie z instrukcją.

 Ta funkcja może różnić się w zależności od urządzenia.




## Zmianie hasła blokady aplikacji lub pytania pomocniczego

Przejdź do ekranu ustawień funkcji **Blokada aplikacji**, wybierz kolejno  > **Typ hasła** i wybierz opcję **Hasło blokady ekranu** lub **Niestandardowy kod blokady** jako hasło blokady aplikacji.

W przypadku wybrania opcji **Niestandardowy kod blokady** możesz ustawić nowe hasło i pytanie pomocnicze.

## Anulowanie lub wyłączenie funkcji Blokada aplikacji

Na ekranie ustawień funkcji **Blokada aplikacji** wykonaj następujące czynności:

- Anulowanie funkcji Blokada aplikacji: Na liście zablokowanych aplikacji dezaktywuj przełączniki obok aplikacji, dla których chcesz anulować blokadę.
- Resetowanie funkcji Blokada aplikacji: Wybierz kolejno  > **Wyłącz funkcję Blokada aplikacji** > **WYŁĄCZ**. Spowoduje to anulowanie wszystkich blokad i wyczyszczenie wszystkich ustawień blokady aplikacji.

## Tryb awaryjny tabletu

Tryb awaryjny to minimalny system, w którym są aktywne tylko podstawowe funkcje i wstępnie zainstalowane aplikacje. Pomaga to zidentyfikować aplikacje innych firm, które mogą powodować błędy systemu.

### Do czego przydaje się tryb awaryjny

Jeśli uważasz, że usterka systemu na tablecie może być spowodowana aplikacjami innych firm, możesz włączyć tryb awaryjny. Pomaga on zdiagnozować, czy problem dotyczy aplikacji innej firmy, czy samego systemu.

- Jeśli system działa prawidłowo w trybie awaryjnym, prawdopodobnie przyczyną problemu jest aplikacja innej firmy. W trybie awaryjnym wybierz **Ustawienia** > **Aplikacje** > **Aplikacje** i znajdź aplikację sprawiającą problemy. Po jej zidentyfikowaniu uruchom ponownie urządzenie w trybie normalnym i odinstaluj aplikację.
- Jeśli nadal występują problemy w trybie awaryjnym, przyczyna może być związana z systemem. Utwórz kopię zapasową danych i odwiedź HONORpunkt serwisowy w celu uzyskania pomocy.

### Włączanie i wyłączenie trybu awaryjnego

- Aby przejść do trybu awaryjnego, podczas włączania urządzenia naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski zasilania i zwiększania głośności. Przytrzymuj je, aż zobaczysz ekran wyboru. Klawiszami regulacji głośności wybierz **Safe mode**, a następnie naciśnij klawisz zasilania, aby go wybrać. O włączeniu trybu awaryjnego informuje komunikat **Tryb awaryjny** wyświetlany w lewym dolnym rogu ekranu.
- Aby zakończyć **Tryb awaryjny**, , uruchom ponownie tablet.

## Prywatność

### Zarządzanie uprawnieniami

Do świadczenia odpowiednich usług aplikacje mogą wymagać pewnych uprawnień, takich jak Lokalizacja.

Niektóre aplikacje mogą jednak uzyskać nadmierne uprawnienia, co stanowi potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa i prywatności informacji. Możesz sprawdzić uprawnienia przyznane poszczególnym aplikacjom i odmówić tych, które uznasz za zbędne.

### Przeglądanie dzienników dostępu do danych prywatnych

Dzienniki dostępu do danych prywatnych można sprawdzać i zarządzać nimi stosownie do potrzeb, aby usunąć nieuzasadnione uprawnienia w celu optymalizacji usług.

Na ekranie **Menedżer uprawnień** wybierz uprawnienie, aby je włączyć lub wyłączyć.

### Zarządzanie uprawnieniem „Lokalizacja”

Aplikacja, której przyznasz uprawnienie „Lokalizacja”, może w dowolnym momencie uzyskać Twoje dane lokalizacyjne. Na przykład jeśli aplikacja mapy uzyska uprawnienie „Lokalizacja”, może wyświetlać informacje dotyczące danego miejsca i świadczyć usługi nawigacyjne. Jeśli nie potrzebujesz takich usług, możesz cofnąć to uprawnienie.


- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Aplikacje** > **Menedżer uprawnień**.
- 2 Na ekranie **Menedżer uprawnień** dotknij pozycji **Lokalizacja**, dotknij ikony odpowiedniej aplikacji, a następnie wybierz jedną z opcji uprawnień dostępu.

### Używanie usług lokalizacyjnych

Niektóre aplikacje muszą uzyskać dane lokalizacyjne, aby lepiej świadczyć usługi. Możesz zgodnie z potrzebami włączyć lub wyłączyć usługi lokalizacyjne, a także udzielić określonym aplikacjom uprawnień do uzyskiwania dostępu do danych lokalizacyjnych lub odmówić udzielenia takich uprawnień.

### Włączanie i wyłączanie usług lokalizacyjnych


Usługi lokalizacyjne możesz włączyć lub wyłączyć na jeden z następujących sposobów:

- Przeprowadź gest przeciągnięcia palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, i włącz lub wyłącz  .
- Ewentualnie przejdź do **Ustawienia** > **Dostęp do lokalizacji** i włącz lub wyłącz **Użyj lokalizacji**.

Po wyłączeniu usług lokalizacyjnych Twój tablet uniemożliwi wszystkim aplikacjom i usługom zbieranie oraz wykorzystywanie danych lokalizacyjnych, z wyjątkiem niektórych wbudowanych aplikacji. Gdy te aplikacje lub usługi będą musiały skorzystać z danych lokalizacyjnych, tablet przypomni Ci o ponownym włączeniu usług lokalizacyjnych.

## Zwiększanie dokładności usług lokalizacyjnych

Dokładność ustalania lokalizacji na tablecie można poprawić przez zezwolenie aplikacjom i usługom na wyszukiwanie sieci Wi-Fi i urządzeń Bluetooth w pobliżu oraz uzyskiwanie dostępu do dodatkowych danych z globalnych systemów nawigacji satelitarnej (GNSS).

 Dostępność tej funkcji różni się w zależności od urządzenia.

Wybierz kolejno **Ustawienia > Dostęp do lokalizacji > Ustawienia zaawansowane**, a następnie ustaw odpowiednie opcje.

## Zezwalanie aplikacjom na uzyskiwanie danych lokalizacyjnych lub wycofywanie uprawnień

Możesz zezwalać aplikacjom na uzyskiwanie danych lokalizacyjnych lub wycofywać takie uprawnienia, udzielać jednorazowego lub stałego dostępu, a także odmawiać dostępu do danych lokalizacyjnych podczas korzystania z aplikacji.

- 1** Wybierz kolejno **Ustawienia > Aplikacje > Menedżer uprawnień**, dotknij opcji **Lokalizacja**, a następnie sprawdź, którym aplikacjom udzielono dostępu do danych lokalizacyjnych.
- 2** Dotknij aplikacji, której ustawienia chcesz zmienić, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby udzielić uprawnień lub je wycofać.

## Ułatwienia dostępu

### Korzystanie z aplikacji do odczytywania zawartości ekranu

Aplikacje do odczytywania zawartości ekranu pomagają korzystać z urządzenia osobom niedowidzącym.

### Włączanie funkcji Korekcja kolorów w celu dostosowania kolorów ekranu

Funkcja korekcji kolorów pomaga osobom niedowidzącym wyraźniej widzieć ekran.

Wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ułatwienia dostępu > Korekcja kolorów** i włącz funkcję **Korekcja kolorów**.

### Gesty powiększania

Gesty powiększania pozwalają powiększać zawartość ekranu.

Wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ułatwienia dostępu > Powiększenie**, a następnie ustaw przełącznik funkcji **Powiększenie** w pozycji włączonej.

Szybko dotknij dwukrotnie ekranu jednym palcem, a następnie wykonaj poniższe czynności:

- Zsuń (gestem uszczypnięcia) lub rozsuń co najmniej dwa palce, aby powiększyć lub pomniejszyć zawartość ekranu.
- Przeciągnij co najmniej dwoma palcami, aby przewinąć zawartość ekranu.

## Włączanie funkcji inwersji kolorów

Funkcja inwersji kolorów umożliwia zmianę kolorów tekstu i tła na ekranie. Gdy ta funkcja jest włączona, na ekranie tabletu jest wyświetlany biały tekst na czarnym tle.

Wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ułatwienia dostępu**, a następnie ustaw przełącznik **Inwersja kolorów** w pozycji włączonej.

## Włączanie tekstu o dużym kontraście

Ta funkcja służy do pogłębiania koloru czcionki i zwiększania kontrastu pomiędzy tekstem a tłem, aby ułatwiać obsługę osobom niedowidzącym.

Przejdź do **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ułatwienia dostępu** i włącz **Tekst o dużym kontraście**.

## Włączanie funkcji ułatwień dostępu za pomocą skrót

Możesz szybko włączyć wybraną funkcję ułatwień dostępu za pomocą przycisku głośności.

- 1** Wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ułatwienia dostępu > Skrót do ułatwień dostępu**.
- 2** Dotknij opcji **Wybierz funkcję**, a następnie wybierz funkcję, która ma być włączana za pomocą skrót.
- 3** Włącz opcję **Skrót do ułatwień dostępu**. Dotknij jednocześnie klawiszy zwiększania i zmniejszania głośności, a następnie przytrzymaj je przez 3 sekundy, aby włączyć funkcję ułatwień dostępu.

## Dostosowywanie czasu reakcji na dotyk

Ta funkcja umożliwia dostosowanie czasu reakcji na dotyk, gdy dotykasz i przytrzymujesz ekran.

Przejdź do **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Ułatwienia dostępu > Ustawienia dotknięcia** i dostosuj **Czas trwania dotknięcia** oraz **Czas trwania długiego naciśnięcia** w zależności od potrzeb.

## Skróty i gesty

Do często używanych funkcji możesz łatwo przechodzić przy użyciu skrótów i gestów. Aby zobaczyć funkcje obsługiwane przez ten model urządzenia, możesz wybrać **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty**.

## Aktywowanie szybkiego uruchamiania dwukrotnym naciśnięciem przycisku zmniejszania głośności

Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty** i dotknij **Szybkie uruchamianie**. Po sprawdzeniu, czy ustawienie **Szybkie uruchamianie** jest włączone, wybierz funkcje, do których chcesz mieć łatwy dostęp, takie jak **Włącz/wyłącz latarkę**.

## Uruchamianie często używanych funkcji przez przeciągnięcie trzema palcami w dół

Funkcje uruchamiane przez przeciągnięcie trzema palcami w dół można dostosować.

Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty**, dotknij **Zrzut ekranu / ulubione globalne**, a następnie wybierz **Przeciąganie w dół trzema palcami**. Następnie wybierz funkcje, które mają być uruchamiane przez przeciągnięcie trzema palcami w dół, lub wyłącz **Przeciąganie w dół trzema palcami**.

## Szybkie rozpoczynanie nagrywania ekranu

Stuknij knykciem dwa razy w ekran, aby szybko zacząć nagrywanie ekranu.

Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty** i dotknij **Nagraj ekran**, aby włączyć **Nagraj ekran**.

## Szybkie wybudzanie

Podnieś urządzenie lub dotknij dwukrotnie ekranu, aby szybko wybudzić urządzenie.

Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty** i dotknij **Wybudź ekran**, aby włączyć **Podnieś, aby wybudzić** i **Dotknij dwukrotnie, aby wybudzić**.

## Ustawianie zaplanowanego włączenia/wyłączenia

Możesz korzystać z funkcji **Zaplanowane włączanie i wyłączenie**, aby włączać i wyłączać urządzenie o zaplanowanych porach w celu oszczędzania energii i zapobiegania przerywaniu odpoczynku.

**1** Wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Zaplanowane włączanie i wyłączenie** i włącz opcję **Zaplanowane włączanie i wyłączenie**.

**2** Ustaw godziny włączania i wyłączenia oraz cykl powtarzania. Urządzenie będzie automatycznie włączane i wyłączone o wybranych godzinach.

Aby przestać korzystać z tej funkcji, wyłącz opcję **Zaplanowane włączanie i wyłączenie**.

## Przestrzeń ulubionych

Dzięki Przestrzeni ulubionych można szybko gromadzić grafikę, strony internetowe, filmy, dokumenty i inne materiały w jednym miejscu, aby łatwo je przeglądać i porządkować, a także synchronizować z urządzeniami w MagicRing w celu udostępniania im zebranej zawartości.

## Przeciąganie ulubionej zawartości

- Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Przestrzeń ulubionych** i sprawdź, czy wszystkie funkcje są włączone.
- Wybierz **Ustawienia > Asystent > Magiczny portal**, i sprawdź, czy ustawienie **Magiczny portal** jest włączone.

**1** Przeciąganie zawartości do Ulubionych: naciśnij i przytrzymaj obrazy, filmy, tekst lub dokumenty, aż staną się przestawne, przeciągnij je do obszaru **Przestrzeń ulubionych**







na krawędzi ekranu i je zwolnij, a następnie zawartość zostanie zapisana w obszarze **Przestrzeń ulubionych**.

**2** Przeciąganie zawartości z Ulubionych: dotknij, aby rozwinąć **Przestrzeń ulubionych** od krawędzi ekranu. Naciśnij i przytrzymaj ulubione, aby przeciągnąć je do innych aplikacji.

**i** To, czy zebraną zawartość można przeciągnąć do innych aplikacji, zależy od zawartości i aplikacji. Rzeczywiste działanie funkcji należy sprawdzić we własnym urządzeniu.

### Zarządzanie Przestrzenią ulubionych

Dotknij, aby rozwinąć **Przestrzeń ulubionych** od krawędzi ekranu. Możesz wtedy wyszukiwać, filtrować, udostępniać i eksportować zebraną zawartość.

- Dotknij, aby rozwinąć **Przestrzeń ulubionych** od krawędzi ekranu, dotknij w prawym górnym rogu  > **Przejdź na pełny ekran**, dotknij  i wprowadź słowa kluczowe, aby wyszukać zebraną zawartość, a następnie dotknij , aby filtrować zawartość według typu.
- W obszarze **Przestrzeń ulubionych** kliknij w prawym górnym rogu  > **Wybierz**, a następnie możesz wybrać jeden lub więcej elementów zebranej zawartości, które można udostępniać, eksportować, przenosić i usuwać.
- Kliknij  > **Schowek** w prawym górnym rogu. Możesz wtedy przeglądać i wyszukiwać tylko skopiowany i wycięty tekst w Ulubionych.
- Kliknij  > **Dodaj do ekranu głównego** w prawym górnym rogu, aby utworzyć skrót na ekranie głównym.

### Udostępnianie Przestrzeni ulubionych na różnych urządzeniach

Zawartość Przestrzeni ulubionych można swobodnie transferować na telefony, tablety, komputery i inne urządzenia w MagicRing powiązane z tym samym kontem, a także udostępniać i wykorzystywać na różnych urządzeniach.

Wybierz **Ustawienia** > **Funkcje ułatwień dostępu** > **Przestrzeń ulubionych** i sprawdź, czy ustawienie **Udostępniaj na urządzeniach** jest włączone.

## Ustawienia dla wielu użytkowników

### Dodawanie konta użytkownika lub gościa

- 1** Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Użytkownicy i konta** > **Użytkownicy**, dotknij pozycji **Dodaj użytkownika** lub **Dodaj konto gościa**, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby dodać konto.
- 2** Dotknij pozycji **Przełącz**, aby przełączyć się na konto użytkownika lub gościa. Skonfiguruj ustawienia nowego konta zgodnie z instrukcjami.

- 3** Zainstaluj potrzebne aplikacje. Pamiętaj, że jeśli inny użytkownik zainstalował nowszą wersję danej aplikacji, jej instalacja nie powiedzie się.

Możesz dodać maksymalnie trzy konta użytkowników i jedno konto gościa.

### Zezwalanie kontu użytkownika lub gościa na wykonywanie połączeń i wysyłanie wiadomości


Możesz określić, czy konto użytkownika lub gościa ma mieć zezwolenie na wykonywanie połączeń, wysyłanie wiadomości SMS itd.

 Usługi połączeń nie są obsługiwane w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.

- 1 Po zalogowaniu się do urządzenia jako właściciel wybierz kolejno **Ustawienia > Użytkownicy i konta > Użytkownicy**.
- 2 Dotknij odpowiedniego konta i wybierz uprawnienia, które chcesz przyznać.

### Przełączanie kont właściciela, użytkownika i gościa


Przełączyć się na inne konto można jedną z następujących metod:

- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania., dotknij , a następnie dotknij zdjęcia profilowego konta, na które chcesz się przełączyć.
- Wybierz **Ustawienia > Użytkownicy i konta > Użytkownicy > Bieżący użytkownik** i dotknij nazwy konta, na które chcesz się przełączyć.

### Usuwanie konta użytkownika lub gościa

Usunięcie konta użytkownika lub gościa spowoduje usunięcie wszystkich powiązanych z nim danych. Zachowaj ostrożność.


Po uzyskaniu dostępu do tabletu jako właściciel użyj jednej z poniższych metod, aby usunąć konto użytkownika lub gościa:

- Wybierz **Ustawienia > Użytkownicy i konta > Użytkownicy > Bieżący użytkownik**, dotknij nazwy konta, które chcesz usunąć, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby je usunąć.
- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, dotknij  > **Więcej ustawień**, dotknij nazwy konta do usunięcia, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby je usunąć.

## System i aktualizacje

### Zmianie regionu i języka systemu

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > System i aktualizacje > Język i wprowadzanie > Języki i region** i wybierz język.

- 2 Jeśli język, którego chcesz używać, nie znajduje się na liście, dotknij pozycji **Dodaj język**, wyszukaj język i dodaj do listy, a następnie wybierz go.
  -  System obsługuje wiele języków, ale nie wszystkie. Możesz nie znaleźć języka, na którym Ci zależy.
  - Możesz także przeciągnąć palcem w górę po ekranie do końca listy języków i dotknąć pozycji **Lista aktualizacji**, aby zaktualizować języki obsługiwane przez system.
- 3 Dotknij pozycji **Region**, aby wybrać swój kraj/region. Interfejs systemu zostanie dostosowany do zwyczajów kulturowych wybranego kraju lub regionu.

## Ustawianie daty i godziny systemu

Na urządzeniu można synchronizować lokalną datę, godzinę i strefę czasową za pośrednictwem sieci komórkowej. Możesz również ręcznie ustawiać datę, godzinę i strefę czasową urządzenia.

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **System i aktualizacje** > **Data i czas**, a następnie ustaw opcje zgodnie z wymaganiami.

### Ręczne lub automatyczne ustawianie daty i godziny

- Włącz funkcję **Automatyczna data i czas**, aby urządzenie synchronizowało lokalną datę i godzinę za pośrednictwem sieci komórkowej.
- Aby ręcznie ustawiać datę i godzinę, wyłącz funkcję **Automatyczna data i czas**.

### Zmienianie formatu godziny

- Włącz funkcję **Format 24-godzinny**, aby wyświetlać czas na urządzeniu w formacie 24-godzinnym.
- Wyłącz funkcję **Format 24-godzinny**, aby wyświetlać czas na urządzeniu w formacie 12-godzinnym.

## Przenoszenie danych na nowe urządzenie za pomocą aplikacji Device Clone


Aplikacja **Device Clone** pozwala szybko i bezproblemowo przenieść wszystkie podstawowe dane (włącznie z kontaktami, kalendarzem, obrazami i filmami) ze starego tabletu na nowy tablet.

### Migrowanie danych z urządzenia z systemem Android

- 1 Na nowym tablecie otwórz aplikację **Device Clone**. Możesz też wybrać kolejno **Ustawienia** > **System i aktualizacje** > **Device Clone**, dotknąć pozycji **To nowe urządzenie**, po czym dotknąć pozycji **HONOR** lub **Telefon Android innej marki**.
- 2 Wykonaj instrukcje ekranowe, aby pobrać i zainstalować aplikację **Device Clone** na starym urządzeniu.
- 3 Na starym urządzeniu otwórz aplikację **Device Clone** i dotknij pozycji **To stare urządzenie**. Wykonaj instrukcje ekranowe, aby połączyć stare urządzenie z nowym tabletem ręcznie lub przez zeskanowanie kodu.




**4** Na starym urządzeniu zaznacz dane do sklonowania, a następnie dotknij pozycji **Transferuj**, aby rozpocząć klonowanie.


 Aplikacja **Device Clone** jest dostępna wyłącznie na tabletach z systemem Android 7.0 lub nowszym.

## Tworzenie kopii zapasowych przy użyciu pamięci zewnętrznej

### Tworzenie kopii zapasowych danych na urządzeniach magazynujących USB

Jeśli na tablecie kończy się miejsce w pamięci, warto regularnie tworzyć kopie zapasowe dużych plików lub ważnych danych na urządzeniu magazynującym USB (np. przy użyciu dysku flash USB lub czytnika kart).

- 1** Podłącz tablet do urządzenia magazynującego USB za pomocą kabla OTG USB.
- 2** Na tablecie wybierz kolejno **Ustawienia > System i aktualizacje > Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej > Kopia zapasowa danych > Pamięć zewnętrzna**, a następnie wybierz opcję **Nośnik USB** na ekranie **Pamięć zewnętrzna**.
- 3** Dotknij pozycji **UTWÓRZ KOPIĘ ZAPASOWĄ**, zaznacz dane, których kopię zapasową chcesz utworzyć, i dotknij pozycji **Zapisz**.
- 4** Podczas pierwszego tworzenia kopii zapasowej wykonaj instrukcje ekranowe, aby ustawić hasło i odpowiedź dotyczącą hasła. W czasie tworzenia kopii zapasowej dane zostaną zaszyfrowane. Zapamiętaj hasło do kopii zapasowej. Po ustawieniu hasła nie będzie ono wymagane przy tworzeniu późniejszych kopii zapasowych, ale w celu odzyskania plików będzie wymagane jego wprowadzenie na potrzeby weryfikacji. Aby zresetować hasło, przejdź do ekranu kopii zapasowej **Nośnik USB**, a następnie dotknij kolejno  **> Resetuj hasło** i wykonaj instrukcje ekranowe w celu ukończenia resetowania.
 

 Zresetowane hasło będzie miało zastosowanie tylko do kolejnych kopii zapasowych, a nie poprzednich.

### Odzyskiwanie kopii zapasowych danych z urządzeń magazynujących USB

- 1** Podłącz tablet do urządzenia magazynującego USB za pomocą kabla OTG USB.
- 2** Na tablecie wybierz kolejno **Ustawienia > System i aktualizacje > Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej > Kopia zapasowa danych > Pamięć zewnętrzna**, a następnie wybierz opcję **Nośnik USB** na ekranie **Pamięć zewnętrzna**.
- 3** Wybierz odpowiedni wpis kopii zapasowej na liście **PRZYWRÓC Z PLIKU KOPII ZAPASOWEJ** i otwórz go.
- 4** Wybierz dane, które chcesz odzyskać, dotknij pozycji **Przywróć** i wykonaj instrukcje ekranowe, aby wprowadzić hasło i odzyskać dane.

## Przywracanie ustawień domyślnych lub fabrycznych tabletu

## Resetowanie ustawień sieciowych

To działanie spowoduje zresetowanie ustawień sieci Wi-Fi, komórkowej transmisji danych i funkcji Bluetooth. Nie spowoduje ono zmiany żadnych innych ustawień w urządzeniu ani usunięcia danych.

Wybierz kolejno **Ustawienia > System i aktualizacje > Resetowanie**, dotknij opcji **Zresetuj ustawienia sieci**, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby zresetować ustawienia sieciowe.

 Usługi transmisji danych nie są obsługiwane w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.

## Przywracanie wszystkich ustawień

Ta operacja spowoduje zresetowanie wszystkich ustawień sieciowych, hasła do ekranu blokady i układu ekranu głównego. Jeśli urządzenie obsługuje rozpoznawanie odcisków palców lub twarzy, zarejestrowane odciski palców i dane twarzy również zostaną usunięte. Inne dane lub pliki nie zostaną usunięte z urządzenia. Ta operacja nie przywraca ustawień opcji Znajdź urządzenie, Użytkownicy i konta, Administratorzy urządzenia ani ustawień aplikacji.

Wybierz kolejno **Ustawienia > System i aktualizacje > Resetowanie**, dotknij opcji **Zresetuj wszystkie ustawienia** i wykonaj instrukcje ekranowe, aby ukończyć operację.


## Przywróć ustawienia fabryczne

To działanie spowoduje wymazanie danych urządzenia, w tym kont, danych aplikacji, ustawień systemowych, zainstalowanych aplikacji, muzyki, obrazów, wszystkich plików w pamięci wewnętrznej, zawartości mikroukładu zabezpieczenia oraz lokalnie przechowywanych danych systemu, aplikacji i danych osobowych powiązanych z ID HONOR. Pamiętaj, aby przed przywróceniem ustawień fabrycznych wykonać kopię zapasową danych.

Wybierz kolejno **Ustawienia > System i aktualizacje > Resetowanie > Zresetuj tablet**, dotknij opcji **Zresetuj tablet** i postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby przywrócić ustawienia fabryczne.

## Aktualizacja systemu urządzenia online

Gdy zostanie udostępniona aktualizacja systemu, urządzenie wyświetli monit o pobranie i zainstalowanie pakietu aktualizacji.

-  • Przed przystąpieniem do aktualizowania upewnij się, że na urządzeniu działa oficjalna wersja systemu operacyjnego. Jeśli tak nie jest, aktualizacja może się nie udać i mogą wystąpić nieznane problemy.
- Przed aktualizacją należy wykonać kopię zapasową danych użytkowników.
- Po aktualizacji aplikacje innych producentów, które nie będą zgodne z nową wersją systemu, mogą być niedostępne. W niektórych przypadkach wydanie zgodnej wersji aplikacji może nastąpić po jakimś czasie.
- W trakcie aktualizacji nie należy wyłączać ani ponownie uruchamiać urządzenia, a także wyjmować i wkładać karty pamięci.

**1** Wybierz kolejno **Ustawienia > System i aktualizacje > Aktualizacja oprogramowania** i dotknij opcji **Aktualizacja oprogramowania**.

**2** Jeśli dostępna jest aktualizacja, możesz pobrać i zainstalować pakiet aktualizacji ręcznie lub wybrać opcję automatycznej aktualizacji urządzenia w nocy.


- Pobieranie i instalowanie pakietu aktualizacji: Wybierz kolejno **Nowa wersja > POBIERZ I ZAINSTALUJ**. Aby uniknąć zużycia danych, na czas pobierania pakietu aktualizacji połącz urządzenie z siecią Wi-Fi.

Po ukończeniu aktualizacji urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie.

- Aktualizacja nocą: Dotknij pozycji  > **Ustawienia urządzenia**, a następnie włącz opcje **Pobieraj automatycznie przez Wi-Fi** i **Zaktualizuj w nocy**.

Urządzenie zostanie automatycznie zaktualizowane i uruchomione ponownie między godziną 2:00 a 4:00.

Aby zapewnić prawidłowy przebieg aktualizacji, upewnij się, że urządzenie jest włączone, ekran jest zablokowany, nie ma żadnych alarmów ustawionych w tym czasie i poziom naładowania baterii jest wyższy niż 35%. W razie potrzeby podłącz urządzenie do ładowarki.

Aby wyłączyć aktualizacje automatyczne, dotknij pozycji  na ekranie sieci **Ustawienia urządzenia** i wyłącz opcję **Pobieraj automatycznie przez Wi-Fi**.

## Informacje o tablecie

### Informacje prawne

Copyright © Honor Device Co., Ltd. 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza instrukcja obsługi ma jedynie charakter poglądowy. Rzeczywisty produkt, w tym jego kolor, rozmiar i układ ekranu, może się różnić. Wszelkie oświadczenia, informacje i zalecenia w niniejszej instrukcji nie stanowią jakiegokolwiek gwarancji udzielonej w sposób wyraźny ani dorozumiany.

Model: ROD2-W09

MagicOS 8.0\_01