

# **HONOR Pad 9**

## **Podręcznik użytkownika**

**HONOR**

# Spis treści

## Zapoznanie się z urządzeniem

Zmiana metody nawigacji	1
Przenoszenie danych ze starego urządzenia na nowe	2
Informacje o ekranie blokady i odblokowywaniu	3
Łączenie się z siecią komórkową	3
Łączenie się z siecią Wi-Fi	6
Informacje o ekranie głównym	8
Informacje o często używanych ikonach	11
Wyświetlanie i wyłączenie powiadomień	12
Regulacja głośności	13
Włączanie/wyłączanie i ponowne uruchamianie	13
Ładowanie tabletu	14

## Połączenie HONOR

Połączenie HONOR	16
Łatwa projekcja	17
Drukowanie HONOR	18
HONOR Share	19
Szybkie logowanie się do ID HONOR	21

## Tworzenie filmów

Podstawy fotografii	22
Robienie zdjęć	23
Nagrywanie filmów	25
Wyświetlanie obrazów i filmów	25

## Inteligentne życie

Przełączanie kanałów audio jednym dotknięciem	30
---	----

## Porady

Szybki dostęp do często używanych funkcji	31
Przetwarzanie zadań w Wiele okien jednocześnie	31

## Aplikacje

Aplikacje	35
Kontakty	36
Telefon	38
Kalendarz	42
Zegar	45
Notatki	46
E-mail	50
Kalkulator	51

Menedżer systemu	51
Device Clone	53
Porady	54

## Ustawienia

Wi-Fi	55
Bluetooth	56
Sieć komórkowa	57
Połączenia	59
Ekran główny i tapeta	63
Wyświetlacz i jasność	65
Dźwięki i wibracje	65
Powiadomienia	66
Zabezpieczenia biometryczne i hasło	67
Aplikacje	68
Bateria	68
Pamięć	70
Bezpieczeństwo	71
Prywatność	71
Ułatwienia dostępu	73
System i aktualizacje	73
Informacje o tablecie	78

# Zapoznanie się z urządzeniem


## Zmiana metody nawigacji

### Zmianie trybu nawigacji w systemie

#### Używanie gestów

Wybierz **Ustawienia** > **System i aktualizacje** > **Nawigacja systemowa**, a następnie wybierz **Gesty**.




Teraz możesz wykonać następujące czynności:

- Powrót do menu nadrzędnego: Przeciągnij palcem od lewej lub prawej krawędzi do środka ekranu.
- Powrót do ekranu głównego: Przeciągnij palcem w górę od środka dolnej krawędzi ekranu.
- Włączanie trybu wielozadaniowego: Przeciągnij palcem w górę od dolnej krawędzi ekranu i wstrzymaj.
- Zamykanie zadania: W interfejsie wielozadaniowym przeciągnij palcem w górę na karcie zadania. Przeciągnij palcem w dół po karcie, aby zablokować zadanie. Zablokowane zadania nie będą usuwane zbiorczo przez dotknięcie  w interfejsie wielozadaniowym.


#### Używanie nawigacji trzema klawiszami

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **System i aktualizacje** > **Nawigacja systemowa**, a następnie wybierz opcję **Nawigacja trzema klawiszami**.

Następnie możesz wykonać poniższe czynności:

- Dotknij ikony , aby wrócić do poprzedniego menu lub wyjść zbieżącej aplikacji. Możesz też użyć tego klawisza, aby zamknąć klawiaturę ekranową.
- Dotknij ikony , aby powrócić do ekranu głównego.
- Dotknij ikony , aby uzyskać dostęp do ekranu ostatnich zadań.

Możesz dotknąć opcji **Ustawienia**, aby skonfigurować więcej ustawień.

- Wybierz kombinację klawiszy nawigacyjnych.
- Dotknij ikony  (jeśli jest dostępna w wybranej kombinacji klawiszy nawigacyjnych), aby otworzyć panel powiadomień.

#### Używanie przycisku wiszącego do obsługi urządzenia

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **System i aktualizacje** > **Nawigacja systemowa** > **Więcej** i włącz funkcję **Przycisk wiszący**.

Po wyświetleniu przycisku wiszącego możesz wykonywać następujące czynności:


- Możesz przeciągnąć przycisk w wybrane położenie.
- Dotknij przycisku, aby przejść wstecz.
- Dotknij przycisku i przytrzymaj go, następnie podnieś palec, aby powrócić do ekranu głównego.
- Dotknij przycisku i przytrzymaj go, następnie przeciągnij palcem wlewo lub w prawo, aby wyświetlić ostatnie zadania.

## Przenoszenie danych ze starego urządzenia na nowe

### Przenoszenie danych na nowe urządzenie za pomocą aplikacji Device Clone


Aplikacja **Device Clone** pozwala szybko i bezproblemowo przenieść wszystkie podstawowe dane (włącznie z kontaktami, kalendarzem, obrazami i filmami) ze starego tabletu na nowy tablet.

#### Migrowanie danych z urządzenia z systemem Android

- 1** Na nowym tablecie otwórz aplikację **Device Clone**. Możesz też wybrać kolejno **Ustawienia > System i aktualizacje > Device Clone**, dotknąć pozycji **To nowe urządzenie**, po czym dotknąć pozycji **HONOR** lub **Telefon Android innej marki**.
  - 2** Wykonaj instrukcje ekranowe, aby pobrać i zainstalować aplikację **Device Clone** na starym urządzeniu.
  - 3** Na starym urządzeniu otwórz aplikację **Device Clone** i dotknij pozycji **To stare urządzenie**. Wykonaj instrukcje ekranowe, aby połączyć stare urządzenie z nowym tabletem ręcznie lub przez zeskanowanie kodu.
  - 4** Na starym urządzeniu zaznacz dane do sklonowania, a następnie dotknij pozycji **Transferuj**, aby rozpocząć klonowanie.
-  Aplikacja **Device Clone** jest dostępna wyłącznie na tabletach z systemem Android 7.0 lub nowszym.

#### Migrowanie danych z telefonu iPhone lub tabletu iPad

- 1** Na nowym tablecie otwórz aplikację **Device Clone**. Możesz też wybrać kolejno **Ustawienia > System i aktualizacje > Device Clone**, dotknąć pozycji **To nowe urządzenie**, a następnie dotknąć pozycji **iPhone/iPad**.
- 2** Wykonaj instrukcje ekranowe, aby pobrać i zainstalować aplikację **Device Clone** na starym urządzeniu.
- 3** Na starym urządzeniu otwórz aplikację **Device Clone** i dotknij pozycji **To stare urządzenie**. Wykonaj instrukcje ekranowe, aby połączyć stare urządzenie z nowym tabletem ręcznie lub przez zeskanowanie kodu.
- 4** Na starym urządzeniu zaznacz dane do sklonowania, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby ukończyć klonowanie danych.

 Aplikacja **Device Clone** jest dostępna wyłącznie na tabletach z systemem iOS 8.0 lub nowszym.

## Informacje o ekranie blokady i odblokowywaniu

### Blokowanie i odblokowywanie ekranu

#### Ekran blokady

Jeśli nie będziesz używać tabletu przez pewien czas, ekran zostanie automatycznie zablokowany.

Możesz także ręcznie zablokować ekran, wykonując następujące czynności:

- naciśnij przycisk zasilania lub
- zsuń dwa palce, aby przejść do interfejsu edycji na ekranie głównym, dotknij **Karty**, przeciągnij palcem w górę po ekranie do dołu listy kart, dotknij **Widżety klasyczne**, a następnie dotknij **Blokada ekranu**, aby zablokować ekran.

#### Ustawianie opóźnienia wygaszania ekranu

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Wyświetlacz i jasność** > **Uśpij po** i wybierz opóźnienie wygaszania ekranu.

#### Odblokowywanie ekranu hasłem

Po włączeniu ekranu przeciągnij palcem od środka ekranu w górę, aby wyświetlić panel wprowadzania hasła. Następnie wprowadź hasło ekranu blokady.

#### Wyświetlanie podpisu na ekranie blokady

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Ekran główny i tapeta**, dotknij opcji **Podpis na ekranie blokady**, a następnie wprowadź tekst do wyświetlania na ekranie blokady.

Aby usunąć podpis, dotknij opcji **Podpis na ekranie blokady** i usuń tekst.

#### Uruchamianie aplikacji z poziomu ekranu blokady

Z poziomu ekranu blokady można uruchamiać często używane aplikacje, takie jak Aparat, Kalkulator i Minutnik.

- Włącz ekran, dotknij ikony aparatu w prawym dolnym rogu i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij palcem w górę, aby otworzyć aplikację **Aparat**.
- Włącz ekran, przeciągnij palcem w górę od dolnej krawędzi ekranu, aby otworzyć panel szybkiej obsługi, a następnie dotknij odpowiedniej ikony w celu uruchomienia aplikacji. W ten sposób możesz uruchamiać na przykład aplikacje **Kalkulator** i **Minutnik**.

## Łączenie się z siecią komórkową

## Łączenie się z siecią komórkowej transmisji danych

- 1 Na karcie SIM musi być dostępna komórkowa transmisja danych. Karty SIM nie są obsługiwane w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.
- 2 Połącz się z siecią komórkowej transmisji danych jedną z następujących metod:
  - Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania.. Włącz **Transmisja danych**.
  - Wybierz **Ustawienia > Sieć komórkowa > Komórkowa transmisja danych** i włącz **Transfer danych**.


Aby oszczędzać energię baterii i komórkową transmisję danych, wyłączaj usługę komórkowej transmisji danych, gdy jej nie potrzebujesz.

## Udostępnianie połączenia sieciowego innym urządzeniom

-  Usługi transmisji danych nie są obsługiwane w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.

Po włączeniu funkcji **Osobisty hotspot** możesz udostępniać innym urządzeniom komórkową transmisję danych lub sieć Wi-Fi, z którą jest połączone urządzenie.

### Udostępnianie sieci przez osobisty hotspot


-  Niektórych sieci Wi-Fi wymagających uwierzytelnienia nie można udostępniać.

Wybierz kolejno **Ustawienia > Sieć komórkowa > Osobisty hotspot** i włącz funkcję **Osobisty hotspot**. Komórkowa transmisja danych lub połączenie sieciowe Wi-Fi urządzenia zostaną udostępnione innym urządzeniom.

Aby włączyć osobisty hotspot, możesz również wykonać poniższe czynności:

- Podaj wartość w polu **Nazwa urządzenia**.
- Podaj wartość w polu **Hasło**.
- Dotknij pozycji **Podłączone urządzenia**, aby wyświetlić listę połączonych urządzeń i listę zablokowanych. Dotknij urządzenia na liście **Podłączone urządzenia**, aby zgodnie z monitem przenieść je do obszaru **Lista zablokowanych**. Możesz też usunąć urządzenie z listy.
- Jeśli udostępniasz sieć komórkowej transmisji danych, możesz dotknąć pozycji **Więcej**, aby skonfigurować opcje **Limit danych** i **Pasma hotspota osobistego**.

### Udostępnianie sieci przez Bluetooth

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Bluetooth** i włącz funkcję **Bluetooth**. Wybierz urządzenie, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby ukończyć parowanie.
- 2 Wybierz kolejno **Ustawienia > Sieć komórkowa > Osobisty hotspot > Więcej** i włącz funkcję **Tethering przez Bluetooth**.
- 3 Na ekranie ustawień funkcji **Bluetooth** sparowanego urządzenia dotknij ikony  obok nazwy urządzenia, a następnie włącz funkcję **Dostęp do Internetu**, aby udostępnić sieć.


## Udostępnianie sieci przez USB

- 1 Połącz urządzenie z komputerem za pomocą kabla USB.
- 2 Na swoim urządzeniu wybierz kolejno **Ustawienia** > **Sieć komórkowa** > **Osobisty hotspot** > **Więcej** i włącz funkcję **Modem USB**, aby udostępnić komórkową transmisję danych lub sieć Wi-Fi.


## Włączanie i wyłączenie funkcji Tryb samolotowy

Podróżując samolotem, możesz włączyć funkcję Tryb samolotowy, jeśli wymagają tego przepisy linii lotniczej. Po włączeniu funkcji Tryb samolotowy nie będzie można nawiązywać i odbierać połączeń, wysyłać i odbierać wiadomości SMS ani korzystać z komórkowej transmisji danych, ale wszystkie pozostałe funkcje będą dostępne.

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję Tryb samolotowy, możesz skorzystać z jednej z poniższych metod:

- Przeciągnij palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień, następnie ponownie przeciągnij palcem w dół, aby wyświetlić wszystkie skróty. Dotknij ikony , aby włączyć lub wyłączyć funkcję **Tryb samolotowy**.
- Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Sieć komórkowa**, następnie włącz lub wyłącz opcję **Tryb samolotowy**.

Po włączeniu funkcji Tryb samolotowy połączenia Wi-Fi oraz Bluetooth zostaną automatycznie wyłączone. Możesz włączyć je ponownie, jeśli pozwalają na to przepisy linii lotniczej.

-  Usługi transmisji danych nie są obsługiwane w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.
  - Usługi połączeń nie są obsługiwane w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.
  - Usługi wiadomości SMS nie są obsługiwane w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.

## Zarządzanie zużyciem danych


-  Ta funkcja nie jest obsługiwana w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.

Otwórz aplikację **Menedżer systemu**, a następnie dotknij pozycji **Wykorzystanie transmisji danych**, aby wyświetlić informacje dotyczące zużycia danych i zarządzać dostępem do sieci.

## Przeglądanie aplikacji zużywających dużo danych i zarządzanie nimi


- 1 W sekcji **Zużycie transmisji danych w tym miesiącu** interfejsu „Zarządzanie zużyciem danych” możesz wyświetlić ranking aplikacji pod względem zużycia danych.
- 2 Dotknij aplikacji zużywającej dużo danych, aby ograniczyć korzystanie z komórkowej transmisji danych, danych w roamingu, danych w tle itp.



-  Niektórym aplikacjom (takim jak te generowane przez Aplikację bliźniaczą) nie można ograniczać dostępu do Internetu w interfejsie „Zarządzanie zużyciem danych”. Wybierz **Ustawienia > Aplikacje > Aplikacje**, wyszukaj nazwę aplikacji i dotknij **Użycie danych**, aby ograniczyć jej dostęp do Internetu.


### Wyświetlanie i konfigurowanie dostępu aplikacji do Internetu

W interfejsie „Zarządzanie zużyciem danych” dotknij **Dostęp do sieci**, odznacz **Komórkowa transmisja danych** i ustaw używanie aplikacji zużywających dużo danych (takich jak Odtwarzacz wideo) tylko w sieci Wi-Fi.

-  Niektórym aplikacjom (takim jak te generowane przez Aplikację bliźniaczą) nie można ograniczać dostępu do Internetu w interfejsie „Zarządzanie zużyciem danych”. Wybierz **Ustawienia > Aplikacje > Aplikacje**, wyszukaj nazwę aplikacji i dotknij **Użycie danych**, aby ograniczyć jej dostęp do Internetu.

### Włączanie lub wyłączanie funkcji Inteligentne oszczędzanie transmisji danych

Możesz włączyć funkcję Inteligentne oszczędzanie transmisji danych, aby zapobiegać zużyciu danych w transmisji komórkowej przez aplikacje działające w tle.

- 1 Na ekranie Wykorzystanie transmisji danych dotknij pozycji **Inteligentne oszczędzanie transmisji danych**, a następnie włącz tę funkcję. Na pasku stanu zostanie wyświetlona ikona .
- 2 Jeśli nie chcesz ograniczać zużycia danych przez niektóre aplikacje, nawet jeśli działają one w tle, aktywuj przełączniki tych aplikacji.

### Dodawanie przypomnień o wykorzystaniu komórkowej transmisji danych

Dodaj informacje o abonamencie karty SIM w **Menedżer systemu** i ustaw przypomnienia zużycia. Wtedy **Menedżer systemu** na czas przypomni Ci o limicie komórkowej transmisji danych.

Jeśli Twój tablet obsługuje dwie karty SIM, możesz ustawić abonament dla każdej karty.


- 1 Na stronie **Wykorzystanie transmisji danych** stuknij **Więcej ustawień transmisji danych > Miesięczny limit transmisji** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- 2 Na stronie **Więcej ustawień transmisji danych** stuknij **Przypomnienie o zużyciu**. Możesz skonfigurować system, aby wysyłał przypomnienia lub bezpośrednio odcinał dostęp do Internetu, gdy miesięczne zużycie komórkowej transmisji danych / danych w roamingu przekroczy limit.
- 3 Na stronie **Więcej ustawień transmisji danych** możesz też włączyć **Przypomnienie o zużyciu danych na ekranie blokady**.

## Łączenie się z siecią Wi-Fi

## Wprowadzenie do funkcji Wi-Fi


Podłączenie urządzenia do Internetu za pomocą sieci Wi-Fi umożliwia skuteczne ograniczenie komórkowej transmisji danych. Możesz również włączyć funkcję monitorowania zabezpieczeń Wi-Fi w celu uniknięcia niebezpiecznych hotspotów i zapewnienia bezpiecznego dostępu do Internetu.

### Uzyskiwanie dostępu do sieci Wi-Fi


-  Podczas uzyskiwania dostępu do bezpłatnych sieci Wi-Fi w miejscach publicznych zachowaj ostrożność, aby uniknąć takich zagrożeń jak wyciek prywatnych danych i straty materialne.

### Wprowadzanie kodu PIN, aby połączyć się z siecią Wi-Fi

- Wybierz **Ustawienia** > **Wi-Fi** i włącz **Wi-Fi**.
- Na stronie ustawień możesz połączyć się z siecią Wi-Fi przy użyciu jednej z następujących metod:
  - Dotknij sieci Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć, w obszarze **Dostępne sieci**. Jeżeli zostanie wybrana sieć szyfrowana, trzeba wprowadzić hasło.
  - Przeciagnij do dołu menu, dotknij pozycji **Dodaj sieć**, a następnie postępuj zgodnie z monitami na ekranie, aby wprowadzić nazwę sieci i hasło w celu nawiązania połączenia.

Kiedy na pasku stanu wyświetli się , oznacza to, że tablet uzyskuje dostęp do Internetu za pośrednictwem sieci Wi-Fi.


### Połączenie przez zeskanowanie kodu QR

- Wybierz **Ustawienia** > **Wi-Fi** i włącz **Wi-Fi**.
  - Przejdź do strony ustawień **Wi-Fi** w tablecie, który udostępnia sieć, dotknij sieci używanej do połączenia i uzyskaj kod QR.
  - Zeskanuj kod QR tabletem, który ma się połączyć z siecią, i postępuj zgodnie z monitami, aby uzyskać dostęp do sieci.
-  Niektóre szyfrowane sieci mogą nie obsługiwać łączenia się przez skanowanie kodu. Faktyczne działanie należy sprawdzić w rzeczywistej sytuacji.

### Transfer danych za pomocą funkcji Wi-Fi Direct

Funkcja Wi-Fi Direct umożliwia transferowanie danych między urządzeniami HONOR. Funkcja Wi-Fi Direct umożliwia transferowanie dużych plików na pobliskie urządzenia szybciej niż za pomocą funkcji Bluetooth i bez konieczności parowania urządzeń.

- Na urządzeniu odbierającym wybierz kolejno **Ustawienia** > **Wi-Fi** i włącz funkcję **Wi-Fi**.
- Wybierz kolejno **Więcej ustawień** > **Wi-Fi Direct**, aby zacząć wyszukiwać pobliskie urządzenia złączoną funkcją Wi-Fi Direct.

**3** Na urządzeniu wysyłającym wybierz pliki, które chcesz udostępnić (poprzez dotknięcie i przytrzymanie), dotknij ikony  i wybierz funkcję **Wi-Fi Direct**.

 Te czynności mogą się różnić, jeśli udostępniasz pliki bezpośrednio zaaplikacji.

**4** Dotknij ikony urządzenia odbierającego, aby nawiązać połączenie, a następnie udostępnij pliki.

**5** Na urządzeniu odbierającym zaakceptuj prośbę o przetransferowanie plików za pomocą funkcji Wi-Fi Direct.

Następnie wybierz kolejno **Pliki > Przeglądaj > Mój tablet > Download > Wi-Fi Direct**, aby wyświetlić otrzymane pliki.

## Wybieranie sieci za pomocą funkcji Wi-Fi+

Gdy funkcja Wi-Fi+ jest włączona i urządzenie wykryje sieć Wi-Fi, z którą już wcześniej nawiązano połączenie lub która jest darmowa, nastąpi automatyczna aktywacja funkcji Wi-Fi i zostanie nawiązane połączenie z daną siecią. Urządzenie oceni także jakość połączonej sieci Wi-Fi, a gdy sygnał Wi-Fi okaże się słaby, nastąpi przełączenie na komórkową transmisję danych.

**1** Wybierz kolejno **Ustawienia > Wi-Fi**.

**2** Dotknij pozycji **Więcej ustawień**, a następnie włącz lub wyłącz funkcję **Wi-Fi+**.

## Informacje o ekranie głównym

### Poznawanie ekranu głównego

Na ekranie głównym możesz wykonywać następujące czynności:

- Sprawdzanie stanu urządzenia i powiadomień na pasku stanu znajdującym się w górnej części ekranu.
- Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo, aby wyświetlać aplikacje i widżety na ekranie głównym.

### Karty usług

Bądź na bieżąco z ważnymi informacjami i jednym dotknięciem uzyskaj dostęp do często używanych funkcji bez otwierania aplikacji. Te oferujące wiele stylów karty wyróżniają Twój ekran główny spośród innych.


Aplikacje obsługujące karty usług domyślnie mają na dole pasek wskaźnika (wybierz kolejno **Ustawienia > Ekran główny i tapeta > Ustawienia ekranu głównego**, aby włączyć lub wyłączyć opcję **Pokaż pasek kart**).

### Rozwijanie i zwiżanie kart usług

Przeciągnij w górę po ikonie aplikacji, aby rozwinąć kartę usług i dotknij innego obszaru, aby zwinąć.

## **Dodawanie kart usług za pomocą przeciągnięcia palcem w górę po ikonach aplikacji**

Przeciągnij palcem w górę po ikonie aplikacji obsługującej karty usług, rozwiń karty usług

(dotknij innego obszaru, aby zwinąć) i dotknij ikony  w prawym górnym rogu karty, aby przypiąć ją do ekranu głównego.

## **Dodawanie kart usług przed edycję ekranu głównego**

Uszczyplnij ekran główny dwoma palcami, aby przejść do ekranu edycji, dotknij pozycji **Karty**, wybierz pozycje **Galeria**, **Pogoda** lub inne, przeciągając palcem w prawo i w lewo, wybierz preferowany styl, a następnie dotknij opcji **Dodaj do ekranu głównego**.

## **Dodawanie widżetów aplikacji Pogoda, Zegar i innych**

Uszczyplnij ekran główny dwoma palcami, aby przejść do ekranu edycji, dotknij pozycji **Karty**, znajdź i otwórz opcję **Widżety klasyczne**, a następnie dotknij pozycji **Pogoda**, **Zegar** i innych widżetów, aby dodać je do ekranu głównego.

## **Ustawianie aplikacji na ekranie głównym jako kart usług**

Rozpatrzmy na przykład aplikację Notatnik:

Naciśnij i przytrzymaj aplikację **Notatnik**, na wyskakującej liście wybierz pozycję **Karty Notatnik**, przeciągnij palcem w prawo i w lewo, aby wybrać preferowany styl, a następnie dotknij opcji **Ustaw jako kartę rozwijającą się**.

Gdy następnym razem przeciągniesz palcem w górę na aplikacji, zostanie wyświetlona karta usługi w wybranym stylu.

## **Edycja kart usług**

Na przykład w Notatniku można edytować karty w następujący sposób:

Naciśnij i przytrzymaj kartę Notatnik, wybierz opcję Edytuj kartę z listy w wyskakującym okienku, aby wybrać kategorię Notatnika.

## **Ustawianie stylu karty usługi**

Rozpatrzmy na przykład aplikację Notatnik. Styl karty można ustawiać i zmieniać przy użyciu dowolnej z poniższych metod:

- Naciśnij i przytrzymaj aplikację **Notatnik**, na wyskakującej liście wybierz pozycję **Karty Notatnik**, przeciągnij palcem w prawo i w lewo, aby wybrać preferowany styl, a następnie dotknij opcji **Dodaj do ekranu głównego**.
- Naciśnij i przytrzymaj kartę usługi aplikacji **Notatnik**, na wyskakującej liście wybierz pozycję **Więcej kart Notatnik**, przeciągnij palcem w prawo i w lewo, aby wybrać preferowany styl, a następnie dotknij opcji **Dodaj do ekranu głównego**.

## Usuwanie kart usług


Naciśnij i przytrzymaj kartę usługi, na wyskakującej liście wybierz pozycję **Usuń**, a następnie dotknij opcji **Usuń** w polu potwierdzenia, aby usunąć kartę.

## Duże foldery

Przechowuj aplikacje w dużym folderze. Możesz uzyskiwać do nich dostęp bez konieczności otwierania folderu, co pozwala efektywniej korzystać z ekranu głównego.

### Przełączanie na duży folder

Naciśnij i przytrzymaj mały folder, a następnie stuknij **Powiększ**.

-  Jeśli folder zawiera więcej niż 9 aplikacji, w prawym dolnym rogu zostanie wyświetlona ikona „Więcej aplikacji”.


### Włączanie aplikacji w dużym folderze

Stuknij ikonę aplikacji w dużym folderze, aby włączyć aplikację.

Stuknij opcję „więcej aplikacji“ w prawym dolnym rogu dużego folderu, aby go rozwinąć i wyświetlić lub otworzyć więcej aplikacji.

### Więcej operacji dla dużego folderu

Zmiana nazwy dużych folderów: Naciśnij i przytrzymaj duży folder, aby zmienić jego nazwę.

Dodawanie lub usuwanie aplikacji: Otwórz duży folder, stuknij  i postępuj zgodnie ze wskazówkami podawanymi na ekranie, aby dodawać lub usuwać aplikacje.

### Przełączanie na mały folder

Naciśnij i przytrzymaj duży folder, a następnie stuknij **Zmniejsz**, aby zmienić go w mały folder.

## Sugerowane aplikacje

Funkcja **Sugerowane aplikacje** poleca aplikacje przydatne w życiu codziennym. Biorąc pod uwagę Twoje bieżące potrzeby, ułatwia uzyskiwanie dostępu do aplikacji i usług.

### Włączanie funkcji Sugerowane aplikacje

Karta **Sugerowane aplikacje** jest domyślnie zainstalowana fabrycznie na ekranie głównym.

Wybierz **Ustawienia** > **Asystent** > **Sugestie AI** > **Sugerowane aplikacje**, a następnie sprawdź, czy przełączniki aplikacji obsługujących **Sugerowane aplikacje** są włączone.

### Dodawanie funkcji Sugerowane aplikacje do ekranu głównego

Możesz wybrać większą kartę **Sugerowane aplikacje**, aby uzyskać trafniejsze rekomendacje i zwiększyć komfort użytkowania.

Uszczypnij ekran główny dwoma palcami, aby przejść do ekranu edycji, dotknij pozycji **Karty** i wybierz opcję **Sugestie AI**. Przeciągnij palcem w lewo, wybierz styl karty 2\*4 funkcji **Sugerowane aplikacje** i dotknij pozycji **Dodaj do ekranu głównego**. **Karty** zostaną dodane na kolejnym ekranie, jeśli na ekranie głównym nie będzie na nie miejsca.

### Usuwanie aplikacji z listy polecanych

Rozpatrzmy na przykład aplikację **Ustawienia**:























Przejdź do karty **Sugestie AI** na ekranie głównym, naciśnij i przytrzymaj aplikację **Ustawienia** aż do wyświetlenia okna dialogowego, a następnie wybierz kolejno **Nie interesuje mnie** > **OK**. Aplikacja **Ustawienia** nie będzie już więcej polecana.

## Informacje o często używanych ikonach

### Informacje o typowych powiadomieniach i ikonach stanu

 Ikony stanu sieci mogą się różnić w zależności od regionu i usługodawcy sieciowego.

Różne produkty obsługują różne funkcje. Poniższe ikony mogą nie być wyświetlane na używanym tablecie. Należy to sprawdzić na wyświetlaczu swojego tabletu.

	Połączono z siecią 4G		Połączono z siecią 3G
	Połączono z siecią 2G		Połączono z siecią HSPA+
	Połączono z siecią HSPA		Roaming
	Pełny sygnał		Brak karty SIM
	Włączono oszczędzanie transmisji danych		Połączono z hotspotem
	Włączono hotspot		Połączono z siecią Wi-Fi w obu pasmach 2,4 GHz i 5 GHz
	Połączono z siecią Wi-Fi		Połączono z siecią Wi-Fi 6
	Automatyczne przełączanie sieci przez Wi-Fi+		Połączono z siecią Wi-Fi 6 w obu pasmach 2,4 GHz i 5 GHz
	Rozładowana bateria		Rozłączono z hotspotem
	Ładowanie		Niski poziom naładowania baterii
	Superszybkie ładowanie		Szybkie ładowanie

	Włączono tryb oszczędzania energii		Włączono funkcję Bluetooth
	Połączono z urządzeniem Bluetooth		Włączono funkcję Higiena cyfrowa na tablecie
	Więcej informacji		Bateria urządzenia Bluetooth
	Włączono usługę lokalizacyjną		Połączono z siecią VPN
	Połączono ze słuchawkami		Włączono tryb Ochrona wzroku
	Trwające połączenie		Nie można połączyć się z kanałem głosowym i odbierać ani nawiązywać połączeń.
	Połączenie nieodebrane		Włączono funkcję Połączenia VoLTE HD
	Wyciszenie		Nowe wiadomości
	Włączono funkcję NFC		Tryb wibracji
	Synchronizowanie danych		Włączono funkcję Nie przeszkadzać
	Włączono tryb wydajności		Niepowodzenie synchronizacji danych
	Odebrano przypomnienie kalendarza		Odebrano nowe wiadomości e-mail
	Alarm włączony		Zablokowane połączenia lub wiadomości
	Włączono tryb samolotowy		



## Wyświetlanie i wyłączenie powiadomień

### Wyświetlanie i czyszczenie powiadomień


#### Wyświetlanie powiadomień


Gdy zostanie wyświetlone przypomnienie, możesz odblokować ekran i przeciągnąć palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień i wyświetlić powiadomienie.

## Czyszczenie powiadomień

- Możesz usunąć powiadomienie, przeciągając po nim palcem w prawo.
- Możesz dotknąć ikony , aby wyczyścić wszystkie powiadomienia.
-  Niektórych powiadomień systemowych oraz powiadomień z aplikacji działających na ekranie nie można wyczyścić.

## Wyłączanie wyświetlania powiadomień

Jeśli nie chcesz, aby powiadomienia rozpraszały Twoją uwagę, przeciągnij palcem w lewo na odpowiednim powiadomieniu, a następnie dotknij ikony . Teraz możesz wybrać jedną z opcji:

- **Używaj powiadomień łagodnych**
- **Wyłącz powiadomienia**
- **Więcej ustawień**
-  Niektórych powiadomień systemowych oraz powiadomień z aplikacji działających na ekranie nie można zamknąć ani opóźnić.
  - Poszczególne aplikacje mogą obsługiwać różne opcje — należy to sprawdzić w odniesieniu do konkretnej aplikacji.

## Regulacja głośności

### Dostosowywanie ustawień dźwięku

#### Regulowanie głośności za pomocą przycisku głośności

Naciśnij przycisk zmniejszania lub zwiększania głośności, aby dostosować głośność.

#### Naciśnij przycisk zasilania, aby wyciszyć dzwoniące urządzenie

Gdy urządzenie dzwoni, sygnalizując połączenie przychodzące lub alarm, naciśnij przycisk zasilania, aby je wyciszyć.

## Włączanie/wyłączanie i ponowne uruchamianie

### Włączanie i wyłączanie lub ponowne uruchamianie urządzenia

#### Włączanie i wyłączanie urządzenia

Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez kilka sekund, a następnie dotknij opcji **Wyłącz** i **Dotknij, by wyłączyć**.



Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez kilka sekund, aż urządzenie zawibruje i zostanie wyświetlone logo.

### **Ponowne uruchamianie urządzenia**

Urządzenie powinno być regularnie uruchamiane ponownie, aby wyczyścić jego pamięć podręczną i zapewnić optymalne działanie. Ponowne uruchomienie może czasem pomóc w rozwiązaniu problemu występującego w urządzeniu.

Wystarczy nacisnąć przycisk zasilania i przytrzymać go przez kilka sekund, a następnie dotknąć opcji **Uruchom ponownie** i **Dotknij, by uruchomić ponownie**.

### **Wymuszanie ponownego uruchomienia tabletu**

Jeśli tablet nie działa prawidłowo lub nie da się go poprawnie wyłączyć, możesz wymusić jego ponowne uruchomienie. Aby wymusić ponowne uruchomienie urządzenia, naciśnij jednocześnie przycisk zmniejszania głośności oraz przycisk zasilania i przytrzymaj je przez ponad 10 sekund.

## **Ładowanie tabletu**

### **Ładowanie urządzenia**

Na urządzeniu zostanie wyświetlone powiadomienie o niskim poziomie naładowania baterii. Pamiętaj, aby w porę naładować urządzenie, jeśli chcesz uniknąć jego automatycznego wyłączenia, gdy bateria się wyczerpie.

### **Zalecenia dotyczące ładowania**

- Do ładowania baterii użyj standardowego zasilacza i kabla USB, które zostały dostarczone z urządzeniem. Korzystanie z ładowarek i kabli USB innych producentów może powodować wielokrotne ponowne uruchamianie, powolne ładowanie, przegrzewanie się urządzenia albo prowadzić do innych nieoczekiwanych skutków.
- Po podłączeniu ładowarki lub innego urządzenia do portu USB automatycznie wykonany zostanie test bezpieczeństwa. W przypadku wykrycia wilgoci w porcie USB w urządzeniu zostaną automatycznie aktywowane mechanizmy zabezpieczające, a ładowanie zostanie przerwane. Odłącz kabel USB od urządzenia i poczekaj na wysuszenie portu USB.
- Czas potrzebny do całkowitego naładowania baterii zależy od temperatury otoczenia i stopnia zużycia baterii.
- Baterie mają ograniczoną liczbę cykli ładowania. Gdy czas pracy baterii w zauważalny sposób ulegnie skróceniu, poproś o jej wymianę w autoryzowanym punkcie serwisowym firmy HONOR.
- Podczas ładowania nie przykrywaj urządzenia ani ładowarki.

- Urządzenie użytkowane przez dłuższy czas, szczególnie w wysokiej temperaturze, może się przegrzewać. W takim przypadku zatrzymaj ładowanie, wyłącz niektóre funkcje i przenieś urządzenie w chłodniejsze miejsce.
- Nie korzystaj z urządzenia podczas ładowania.
- Jeśli urządzenie nie reaguje na naciśnięcie i przytrzymanie przycisku zasilania, bateria mogła zostać rozładowana. Ładuj urządzenie przez 10 minut, a następnie je włącz.

### Używanie ładowarki dostarczonej z urządzeniem





- 1 Połącz urządzenie z zasilaczem za pomocą kabla USB dostarczonego z urządzeniem.
- 2 Podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego.

### Ładowanie tabletu z komputera

- 1 Podłącz tablet do komputera lub innego urządzenia za pomocą kabla USB.
- 2 Kiedy zostanie wyświetlone okno dialogowe **Użyj USB do** na tablecie, dotknij **Tylko ładowania**.  
Jeśli wcześniej ustawiono inną opcję, okno dialogowe nie zostanie wyświetlone. Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, dotknij **Ustawienia**, a następnie wybierz **Tylko ładowania**.

### Omówienie ikon baterii

Poziom naładowania baterii można odczytać z ikony baterii na ekranie tabletu.

Ikona baterii	Poziom naładowania baterii
	Pozostało mniej niż 10% poziomu naładowania baterii.
	Pozostało od 10% do 20% poziomu naładowania baterii.
	Trwa ładowanie, pozostało od 20% do 90% poziomu naładowania baterii.
	Trwa ładowanie, pozostało co najmniej 90% poziomu naładowania baterii. Jeśli obok ikony baterii zostanie wyświetlona wartość 100% lub na ekranie blokady zostanie wyświetlona wiadomość o ukończeniu ładowania, bateria jest w pełni naładowana.

# Połączenie HONOR

## Połączenie HONOR


### Żyj inteligentnie z Połączeniem HONOR

Usługa **Połączenie HONOR**, oparta na opracowanej przez HONOR technologii MagicRing, może ułatwić i usprawnić współdziałanie urządzeń.

Urządzenia, na których zalogowano się do tego samego ID HONOR, mogą się automatycznie wykrywać i łączyć ze sobą, tworząc Magiczny pierścień. Informacje i usługi są płynnie przekazywane między urządzeniami, co umożliwia pełne wykorzystanie zalet poszczególnych urządzeń i zwiększa wygodę oraz efektywność użytkownika. Wybierz **Ustawienia > Połączenie HONOR**, aby poznać funkcje obsługiwane przez dany model i wersję urządzenia.

- 1 Połączone aplikacje:** możesz zacząć pracę na jednym urządzeniu, a następnie przejść na inne urządzenie w pobliżu i bezproblemowo kontynuować pracę od ostatniego miejsca. Na przykład plik edytowany na telefonie możesz wygodnie przekazać do komputera do dalszej edycji.
- 2 Połączone rozmowy:** możesz odbierać i nawiązywać połączenia na tablecie lub komputerze, aby nie przeoczyć żadnych ważnych połączeń i nie przerywać bieżącego zadania. Możesz na przykład odbierać połączenia telefoniczne na tablecie.
- 3 Połączone powiadomienia:** możesz odbierać i wyświetlać powiadomienia z telefonu na tablecie lub komputerze, aby nie odrywać uwagi od bieżącej pracy i nie przeoczyć ważnych informacji. Możesz na przykład zamknąć alarm z telefonu na komputerze.
- 4 Tethering:** komórkową transmisję danych telefonu możesz udostępniać pobliskim tabletom lub komputerom. Kiedy na przykład tablet niemający połączenia z Internetem znajdzie się blisko telefonu używającego komórkowej transmisji danych, będzie mógł błyskawicznie uzyskać dostęp do Internetu.

Co więcej, ekran Współpraca między urządzeniami **Połączenie HONOR** prezentuje w Magicznym pierścieniu urządzenia znajdujące się w pobliżu zalogowane na tym samym koncie. Przeciągnij urządzenie, aby nawiązać z nim współpracę i łatwo transferować zadania.

-  Aby korzystać z usługi **Połączenie HONOR**, nie trzeba instalować dodatkowego oprogramowania i dodatków ani ponosić dodatkowych opłat za usługi komunikacyjne.
- Usługi **Połączenie HONOR** mogą się różnić w zależności od modeli i wersji urządzeń.

### Podłączanie większej liczby urządzeń przy użyciu Połączenia HONOR

Najpierw zaktualizuj wszystkie podłączane urządzenia do najnowszej wersji i sprawdź, czy wszystkie obsługują **Połączenie HONOR**.

- 1** Zaloguj się do tego samego konta ID HONOR na telefonie i urządzeniu, które chcesz połączyć.

- 2 Włącz Wi-Fi i Bluetooth w telefonie oraz urządzeniu, które chcesz podłączyć.
- 3 Wybierz **Ustawienia > Połączenie HONOR** (w przypadku telefonu/tabletu) lub **Menedżer PC > Połączenie HONOR** (w przypadku laptopa), zaakceptuj Umowę użytkownika i sprawdź, czy usługi Połączenia HONOR są włączone.

Na stronie ustawień **Połączenie HONOR** w telefonie oznaczenie „**W pobliżu**” wskazuje, że dane urządzenie zostało podłączone. Dotknij jego nazwy i sprawdź, czy usługi Połączenia HONOR są włączone.

### Zarządzanie Połączeniem HONOR na telefonie/tablecie

Wybierz **Ustawienia > Połączenie HONOR** na telefonie/tablecie. Na liście **Usługi na tym urządzeniu** możesz włączyć lub wyłączyć Połączenie HONOR na bieżącym urządzeniu. Na przykład dotknij **Połączone aplikacje** i wyłącz **Połączone aplikacje**, a aplikacje i usługi nie będą już przepływać między tym urządzeniem a innymi.

### Wyłączanie Połączenia HONOR na telefonie/tablecie



Wybierz **Ustawienia > Połączenie HONOR > ⋮ > Informacje** na telefonie/tablecie i dotknij **Wyłącz usługę**, aby wyłączyć wszystkie usługi Połączenia HONOR na urządzeniu. Jeśli chcesz je przywrócić, przejdź do **Ustawienia > Połączenie HONOR** i wybierz ponownie przycisk **Zgadzam się** Umowy użytkownika.

## Łatwa projekcja

### Bezprzewodowa projekcja obrazu z tabletu

Ekran tabletu możesz wyświetlić bezprzewodowo na dużym wyświetlaczu (np. telewizorze).

- 1 W zależności od modelu i funkcji dużego wyświetlacza należy wykonać następujące czynności:
  - **Jeżeli duży wyświetlacz obsługuje technologię Miracast**, włącz w nim funkcję projekcji bezprzewodowej.
  - **Jeżeli duży wyświetlacz nie obsługuje technologii Miracast**, podłącz do niego bezprzewodowy adapter HDMI. Pamiętaj o podłączeniu bezprzewodowego adaptera HDMI do zasilania.

 Aby dowiedzieć się, czy duży wyświetlacz obsługuje technologię Miracast i jak włączyć projekcję bezprzewodową w ramach tej technologii, zajrzyj do podręcznika użytkownika lub skontaktuj się z działem obsługi klienta producenta dużego wyświetlacza.
- 2 Przeprowadź palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu tabletu, aby otworzyć Centrum sterowania, a następnie włącz .
- 3 Przeprowadź ponownie w dół, aby wyświetlić wszystkie skróty i włączyć **Projekcja bezprzewodowa**. Tablet rozpocznie wyszukiwanie dostępnych urządzeń z ekranami.

- 4** Na liście urządzeń dotknij nazwy odpowiadającej dużemu wyświetlaczowi lub bezprzewodowemu adapterowi HDMI, aby zakończyć nawiązywanie połączenia projekcji.

Ewentualnie przeciągnij palcem w dół od górnej środkowej lub lewej części ekranu, aby otworzyć Centrum powiadomień, i dotknij **Rozłącz**.

## Drukowanie HONOR


### Drukowanie obrazów i dokumentów


#### Podłączanie urządzenia do drukarki

- 1** Zapoznaj się z instrukcją drukarki lub skonsultuj się z jej producentem, aby sprawdzić, czy ma ona certyfikat Mopria.  
Jeśli nie, skonsultuj się z jej producentem, aby zainstalować odpowiednią aplikację lub dodatek na urządzeniu.
- 2** Połącz urządzenie i drukarkę z tą samą siecią Wi-Fi, używając jednej z poniższych metod:
  - Nawiąż połączenie z routerem Wi-Fi: Włącz funkcję Wi-Fi w drukarce i połącz ją z routerem Wi-Fi. W urządzeniu wybierz kolejno **Ustawienia** > **Wi-Fi**, włącz funkcję **Wi-Fi**, dotknij danego routera Wi-Fi, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby zakończyć konfigurowanie ustawień.
  - Nawiąż połączenie z użyciem funkcji Wi-Fi Direct: Jeśli drukarka obsługuje standard Wi-Fi Direct, wykonaj instrukcje w podręczniku użytkownika drukarki, aby włączyć tę funkcję. W urządzeniu wybierz kolejno **Ustawienia** > **Wi-Fi**, włącz funkcję **Wi-Fi**, wybierz kolejno **Więcej ustawień** > **Wi-Fi Direct**, a następnie dotknij ikony drukarki, aby nawiązać połączenie.
  - Podłącz urządzenia do hotspotu drukarki: Jeśli drukarkę wyposażono hotspot sieci bezprzewodowej, postępuj według instrukcji w podręczniku użytkownika drukarki, aby uaktywnić hotspot i ustawić hasło. W urządzeniu wybierz kolejno **Ustawienia** > **Wi-Fi**, włącz funkcję **Wi-Fi**, dotknij hotspotu drukarki, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby zakończyć konfigurację.
- 3** Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Więcej połączeń** > **Drukowanie** > **Domyślna usługa drukowania** i włącz funkcję **Domyślna usługa drukowania**.
- 4** Wybierz drukarkę z wyników wyszukiwania i wykonaj instrukcje ekranowe, aby dodać drukarkę.

#### Drukowanie plików

Aby wydrukować pliki w aplikacjach **Galeria** i **Notatki**:

- Drukowanie obrazów: w przypadku aplikacji **Galeria** otwórz obraz, dotknij pozycji  > **Drukuj lub eksportuj do pliku PDF**, wybierz drukarkę i wykonaj instrukcje ekranowe.

- Drukowanie notatek: w przypadku aplikacji **Notatki** otwórz notatkę, dotknij pozycji  > **Drukuj**, wybierz drukarkę i wykonaj instrukcje ekranowe.

## HONOR Share

### HONOR Share

HONOR Share to technologia bezprzewodowego udostępniania danych, która umożliwia szybkie transferowanie obrazów, filmów, dokumentów i innych rodzajów plików między urządzeniami. Technologia ta korzysta z połączenia Bluetooth do wykrywania pobliskich urządzeń obsługujących funkcje HONOR Share i Wi-Fi Direct w celu transferowania plików bez używania komórkowej transmisji danych.


### Włączanie i wyłączanie funkcji HONOR Share

Funkcję HONOR Share możesz włączyć lub wyłączyć na jeden z następujących sposobów:

- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, i włącz lub wyłącz **HONOR Share**. Możesz także dotknąć i przytrzymać **HONOR Share**, aby uzyskać dostęp do ekranu ustawień.
- Wybierz **Ustawienia** > **Więcej połączeń** > **HONOR Share**, aby włączyć lub wyłączyć **HONOR Share**.

### Szybkie udostępnianie plików między urządzeniami za pomocą funkcji HONOR Share

Możesz korzystać z funkcji HONOR Share, aby szybko udostępniać pliki między urządzeniami HONOR. Odbiorca może wyświetlić podgląd plików przed ich wysłaniem, następnie wyświetlić całą zawartość po ich odebraniu. Na przykład odbiorca może wyświetlać odebrane zdjęcia lub filmy w aplikacji Galeria.

- 1 Na urządzeniu odbierającym włącz funkcję **HONOR Share**.
- 2 Na urządzeniu wysyłającym wybierz plik lub album, który chcesz udostępnić (poprzez dotknięcie i przytrzymanie), następnie dotknij ikony . Dotknij opcji **HONOR Share**, następnie dotknij ikony urządzenia odbierającego, aby wysłać plik.

 Te czynności mogą się różnić, jeśli udostępniasz pliki bezpośrednio z aplikacji.

- 3 Na urządzeniu odbierającym dotknij pozycji **Zaakceptuj**, aby zaakceptować transfer. Aby wyświetlić odebrane pliki, przejdź do obszaru **Pliki**, dotknij karty **Przeglądaj**, następnie wybierz kolejno **Mój tablet** > **HONOR Share**.

Możesz także wyświetlić otrzymane obrazy i filmy, wybierając kolejno **Galeria** > **Albumy** > **HONOR Share**.


### Udostępnianie plików między tabletem a komputerem za pomocą funkcji HONOR Share

Funkcja HONOR Share umożliwia łatwe bezprzewodowe udostępnianie plików między tabletem a komputerem.




Wyświetlaj i edytuj pliki z tabletu na komputerze bez używania kabla do transmisji danych lub wysyłaj pliki z komputera na tablet.

### Z tabletu na komputer:

- 1 Włącz funkcje Bluetooth i Wi-Fi na komputerze.
- 2 Przeprowadź palcem w dół od paska stanu na tablecie, aby uzyskać dostęp do panelu powiadomień (kontynuuj przeciąganie, aby wyświetlić więcej treści). Naciśnij i przytrzymaj **HONOR Share**, aby przejść do ekranu Ustawienia, i włącz **HONOR Share**.
- 3 Włącz **Menedżer PC > HONOR Share** na komputerze i sprawdź, czy jest włączone ustawienie **Zezwalaj na wykrywanie przez inne urządzenia**.
- 4 Naciśnij i przytrzymaj plik, który chcesz udostępnić na tablecie, dotknij  i wybierz **HONOR Share**. Po wykryciu urządzenia odbierającego dotknij jego nazwy, aby udostępnić plik.

### Z komputera na tablet:

- 1 Włącz funkcje Bluetooth i Wi-Fi na komputerze.
  - 2 Włącz **HONOR Share** na telefonie.
  - 3 Wybierz plik do udostępnienia na komputerze i kliknij prawym przyciskiem myszy **Wyświetl więcej opcji > HONOR Share**. Komputer rozpocznie wyszukiwanie tabletu z włączoną funkcją **HONOR Share**. Wybierz tablet, który ma odebrać plik.
  - 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby odebrać plik na tablecie.
-  Obsługiwane są tylko notebooki HONOR z aplikacją Menedżer PC w wersji 15.0 lub nowszej. Ta funkcja może różnić się w zależności od produktu. Z działaniem należy się zapoznać w rzeczywistej sytuacji.

### Drukowanie jednym dotknięciem za pomocą funkcji HONOR Share

Jeśli w pobliżu znajduje się drukarka obsługująca funkcję HONOR Share, można jej użyć w celu znalezienia drukarki, następnie wydrukowania zdjęć lub plików PDF z urządzenia.

- 1 W zależności od typu drukarki zadbać o spełnienie następujących warunków:
  - Drukarka obsługująca sieć Wi-Fi: Drukarka musi być włączona i podłączona do tej samej sieci co urządzenie.
  - Drukarka obsługująca funkcję WiFi Direct: Drukarka musi być włączona i mieć aktywowaną funkcję WiFi Direct.
  - Drukarki obsługujące funkcję Bluetooth: Drukarka musi być włączona i możliwa do wykrycia przez połączenie Bluetooth.
- 2 Na urządzeniu wyświetl podgląd pliku przeznaczonego do wydrukowania, następnie wybierz kolejno **Udostępnij > HONOR Share**.
- 3 Po wykryciu drukarki dotknij jej nazwy na urządzeniu i dostosuj ustawienia na ekranie podglądu. Dotknij przycisku **DRUKUJ**, aby wydrukować zawartość.

Jeśli pierwszy raz podłączasz do urządzenia drukarkę Bluetooth, znajdź drukarkę za pomocą urządzenia, dotknij jej nazwy, następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania drukarki przez około 1 sekundę, aby potwierdzić połączenie.

- i** Aby uzyskać listę obsługiwanych drukarek, dotknij pozycji **Pomoc** na ekranie udostępniania funkcji HONOR Share, wybierz opcję **Drukarki**, następnie dotknij pozycji **Jakie drukarki są obsługiwane?**.

## Szybkie logowanie się do ID HONOR

### Łatwe logowanie się do ID HONOR

Na nowym urządzeniu wybierz **Ustawienia** > , **aby zalogować się na swoje konto ID HONOR**. Możesz wykonać następujące czynności:

- Logowanie się do konta: Wprowadź nazwę konta, dotknij **DALEJ** i zaloguj się za pomocą hasła lub kodu weryfikacyjnego z SMS-a, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- Logowanie się przy użyciu skanowania: Na nowym urządzeniu dotknij ikony kodu QR powyżej, a kod QR pojawi się na ekranie. Na urządzeniu, na którym zalogowano się już do

ID HONOR, przejdź do **Ustawienia**, dotknij ID HONOR, a następnie dotknij , zeskanuj kod QR na nowym urządzeniu i dotknij **ZALOGUJ SIĘ**.



# Tworzenie filmów

## Podstawy fotografii

### Włączanie aparatu

Aplikację Aparat można otworzyć, korzystając z kilku różnych metod.

#### Z ekranu głównego

Na ekranie głównym otwórz aplikację **Aparat**.

#### Z ekranu blokady

Po zablokowaniu ekranu włącz go, a następnie przeciągnij palcem w górę na ikonie aparatu w prawym dolnym rogu, aby otworzyć aparat.

### Dostosowywanie ustawień aparatu

Możesz dostosować ustawienia aparatu, aby szybciej robić zdjęcia i nagrywać filmy.

 Poniższe funkcje mogą być niedostępne w niektórych trybach aparatu.

### Dostosowywanie współczynnika proporcji

Wybierz kolejno **Aparat** >  > **Współczynnik proporcji** i wybierz współczynnik proporcji.

 Ta funkcja jest niedostępna w niektórych trybach.

### Włączanie znacznika lokalizacji

Włącz opcję **Znacznik lokalizacji** aby oznaczać swoją lokalizację na zdjęciach i filmach.


Przeciągnij palcem w górę po zdjęciu lub filmie w aplikacji Galeria, aby wyświetlić miejsce jego wykonania.

### Używanie linii siatki do komponowania zdjęć

Przy użyciu linii siatki możesz ustawić idealne ujęcie.


- 1 Włącz funkcję **Linie siatki**. W wizjerze zostaną wyświetlone linie siatki.
- 2 Umieść fotografowany obiekt w jednym z punktów przecięcia, a następnie dotknij przycisku migawki.

### Włączanie odbicia lustrzanego

Podczas korzystania z aparatu przedniego dotknij ikony  , aby włączyć lub wyłączyć funkcję **Odbicie lustrzane**.

### Wyciszanie dźwięku migawki

Włącz opcję **Wycisz**, aby wyciszyć dźwięk migawki aparatu.

 Ta funkcja jest obecnie obsługiwana tylko w niektórych krajach i regionach.

## Korzystanie z funkcji Poziomowanie w celu uzyskiwania lepszej kompozycji

Włącz opcję **Poziomowanie**, aby wyświetlić poziomą linię prowadnicy w wizjerze.



Gdy linia kropkowana pokrywa się z linią ciągłą, aparat jest w pozycji równoległej do poziomu.


## Robienie zdjęć

### Robienie zdjęć

**1** Otwórz aplikację **Aparat**.

**2** Można wykonać następujące operacje:


- Ustawianie ostrości: Dotknij na ekranie miejsca, które chcesz wyróżnić. Aby oddzielić punkt ostrości od punktu pomiaru ekspozycji, naciśnij i przytrzymaj obszar w kadrze wizjera, a gdy ramka ustawiania ostrości i ramka pomiaru ekspozycji pojawią się jednocześnie, przeciągnij je osobno w odpowiednie miejsce.
- Regulowanie jasności: Dotknij ekranu i przeciągnij palcem w górę lub w dół ikonę  obok ramki ustawiania ostrości.
- Powiększanie i pomniejszanie: Rozsuń/zsuń dwa palce na ekranie lub przesuwaj pasek powiększenia obok ekranu, aby powiększyć/pomniejszyć.
- Wybieranie trybu aparatu: W obszarze trybu aparatu przeciągnij palcem w lewo, w prawo, w górę lub w dół, aby wybrać tryb.
- Wybieranie filtra: Dotknij ikony , aby wyświetlić podgląd efektu filtra.

 Nie wszystkie tryby obsługują powyższą operację. Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami o poszczególnych trybach.

**3** Dotknij migawki, aby zrobić zdjęcie.


### Robienie zdjęć za pomocą przestawnego spustu migawki

Jeśli włączysz przestawny spust migawki, będzie on wyświetlany podczas korzystania z aparatu. Przeciągnij go w dowolne miejsce na ekranie, aby szybko robić zdjęcia.

- 1** Wybierz kolejno **Aparat** > , a następnie włącz opcję **Przestawny spust migawki**.
- 2** W wizjerze zostanie wyświetlony przestawny spust migawki. Możesz go przeciągać w dowolne miejsce na ekranie.
- 3** Aby zrobić zdjęcie, dotknij przestawnego spustu migawki.



## Robienie zdjęć z samowyzwalaczem

Samowyzwalacz aparatu umożliwia ustawienie odliczania, aby można było przyjąć odpowiednią pozycję po dotknięciu przycisku migawki.





- 1 Wybierz kolejno **Aparat** >  > **Samowyzwalacz** i wybierz liczbę do odliczania.
- 2 Wróć do ekranu wizjera i dotknij przycisku migawki. Urządzenie zrobi zdjęcie po zakończeniu odliczania.

## Robienie profesjonalnie wyglądających zdjęć


Zainstalowana fabrycznie funkcja Zdjęcie AI umożliwia inteligentne rozpoznawanie obiektów i scen (takich jak żywność, plaża i tekst) oraz pozwala optymalizować ustawienia kolorów i jasności, dzięki czemu można robić lepsze zdjęcia.

- 1 Otwórz aplikację **Aparat** i wybierz tryb **Zdjęcie**.
- 2 Dotknij ikony , aby włączyć tę funkcję.
- 3 Wykadruj obiekt w wizjerze. Gdy aparat rozpozna fotografowany obiekt, automatycznie zarekomenduje tryb (np. żywność, plaża lub tekst).
- 4 Aby wyłączyć rekomendowany tryb, wyłącz funkcję .

## Stosowanie filtrów do zdjęć i filmów

- 1 Otwórz aplikację **Aparat** i wybierz tryb **Zdjęcie** lub **Wideo**.
- 2 Dotknij ikony  lub ikony , aby wybrać filtr i wyświetlić podgląd efektu.  
 W przypadku niektórych urządzeń ikona  jest niedostępna.
- 3 Dotknij przycisku migawki, aby zrobić zdjęcie lub nagrać film.

## Robienie zdjęć z daleka



- 1 Otwórz aplikację **Aparat** i wybierz tryb **Zdjęcie**.
- 2 Skieruj obiektyw aparatu na odległy obiekt, który chcesz uchwycić na zdjęciu. Przeciągnij suwak powiększenia albo zsuń lub rozsuń palce, aby dostosować poziom przybliżenia.
- 3 W wizjerze dotknij miejsca, na które chcesz ustawić ostrość. Po wyregulowaniu ostrości w obiektywie aparatu dotknij ikony .

## Umieszczanie naklejek na zdjęciach

Ozdabiaj swoje zdjęcia, dodając na nich naklejki, przedstawiające na przykład godzinę, pogodę, nastrój lub potrawy.

- 1 Wybierz kolejno **Aparat** > **Więcej** i wybierz tryb **Naklejki**.



Jeśli opcja **Naklejki** nie jest widoczna, dotknij ikony , a następnie pobierz funkcję **Naklejki**.

- 2 Dotknij pozycji  i wybierz naklejkę. Wybrana naklejka zostanie wyświetlona w wizjerze.
- 3 Przeciągnij naklejkę, aby zmienić jej położenie. Możesz również edytować tekst niektórych typów naklejek.
- 4 Dotknij ikony , aby zrobić zdjęcie.

## Nagrywanie filmów

### Tworzenie krótkich filmów przy użyciu trybu poklatkowego

Za pomocą trybu poklatkowego możesz powoli uwieczniać obrazy przez wiele minut lub godzin, a następnie połączyć je, tworząc krótki film. Pozwala to uchwycić piękno zmiany — kwitnących kwiatów, wędrujących po niebie chmur i nie tylko.

- 1 Wybierz kolejno **Aparat** > **Więcej** i wybierz tryb **Film poklatkowy**.
- 2 Ustaw urządzenie. Aby ograniczyć występowanie wstrząsów podczas fotografowania, użyj statywu, który pozwala ustabilizować urządzenie.
- 3 Dotknij ikony , aby rozpocząć nagrywanie. Dotknij ikony , aby zakończyć nagrywanie.

Nagranie zostanie automatycznie zapisane w aplikacji Galeria.

## Wyświetlanie obrazów i filmów

### Wyświetlanie zdjęć i filmów

W aplikacji Galeria możesz wyświetlać, edytować oraz udostępniać swoje zdjęcia i filmy.

#### Wyświetlanie według czasu zrobienia

Otwórz aplikację **Galeria**. Na karcie **Zdjęcia** zsuń palce, aby przejść do widoku miesięcznego, lub rozsuń palce, aby otworzyć widok dzienny.


Możesz także przeciągnąć ikonę przewijania (znajdującą się przy krawędzi), aby wyświetlić czas.

#### Wyświetlanie według albumów

Na karcie **Albumy** możesz wyświetlać zdjęcia i filmy według albumów.



Niektóre zdjęcia i filmy są przechowywane w domyślnych albumach. Na przykład filmy nagrywane przy użyciu aparatu są zapisywane w albumie **Aparat**. Zrzuty ekranu i nagrania zawartości ekranu są zapisywane w albumie **Zrzuty ekranu**.

## Wyświetlanie szczegółów dotyczących zdjęć i filmów

- 1 W aplikacji Galeria dotknij zdjęcia lub filmu, aby wyświetlić element w trybie pełnoekranowym. Dotknij ponownie ekranu, aby ukryć menu.
- 2 W trybie pełnoekranowym dotknij pozycji , aby wyświetlić szczegóły zdjęcia lub filmu, takie jak ścieżka zapisu, rozdzielczość i rozmiar.


## Udostępnianie obrazów i filmów

Wybierz pozycję **Albumy**. Możesz udostępniać obrazy i filmy przy użyciu następujących metod:

- Udostępnianie pojedynczego obrazu lub filmu: Dotknij obrazu lub filmu i dotknij ikony , aby go udostępnić.
- Udostępnianie wielu obrazów lub filmów: W albumie długo naciśnij obraz lub film, aby przejść w tryb wielu zaznaczeń, zaznacz wiele obrazów i filmów, a następnie dotknij ikony , aby je udostępnić.

## Bezpieczne udostępnianie zdjęć

Funkcja Bezpieczne udostępnianie zdjęć usuwa ze zdjęcia informacje takie jak lokalizacja i dane dotyczące jego zrobienia w celu uniknięcia wycieku poufnych danych, do którego mogłoby dojść w wyniku udostępnienia zdjęcia.

- 1 Wybierz kolejno **Galeria > Albumy**.
- 2 Wybierz co najmniej jedno zdjęcie i dotknij ikony .
- 3 Sprawdź komunikat w lewym górnym rogu ekranu udostępniania. Jeśli ochrona prywatności nie jest włączona, dotknij pozycji **Opcje prywatności**. Pojawi się okno **Opcje prywatności**. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi w celu włączenia funkcji do bezpiecznego udostępniania zdjęć.

## Inteligentna kategoryzacja zdjęć

W aplikacji Galeria zdjęcia są automatycznie sortowane według kategorii, takich jak portrety, miejsca i krajobrazy, aby można było szybko znajdować wyszukiwane fotografie.

Wybierz kolejno **Galeria > Odkryj**, aby wyświetlić zdjęcia posegregowane według kategorii.

Aby usunąć zdjęcie z albumu, dotknij zdjęcia i przytrzymaj je w celu jego zaznaczenia,

a następnie dotknij ikony  (lub  w przypadku portretów).


 Nie wszystkie zdjęcia można usuwać z poziomu albumów kategorii.

## Wyświetlanie i oznaczanie albumów osób

Gdy zgromadzisz wystarczającą liczbę zdjęć, aplikacja Galeria automatycznie utworzy albumy osób i grup, identyfikując twarze na zdjęciach. Ta operacja zostanie przeprowadzona podczas ładowania urządzenia, przy wyłączonym ekranie.

Możesz nadawać nazwy tym albumom osób i określać swoje relacje z tymi osobami.

Albumy zdjęć grupowych wymagają określonej liczby zdjęć zawierających twarze osób (od 2 do 10), które już zostały zidentyfikowane i nazwane w albumach osób.


- 1 Wybierz kolejno **Galeria > Odkryj** i wyświetl wygenerowane albumy osób.
- 2 Dotknij albumu, wybierz kolejno  > **Edytuj**, a następnie podaj imię i nazwisko osoby oraz relację, która Cię z nią łączy (np. **Dziecko** lub **Mama**).

Teraz wystarczy, że wpiszesz imię i nazwisko lub relację na pasku wyszukiwania, aby znaleźć album danej osoby.



## Organizowanie albumów

Można porządkować zdjęcia i filmy w albumach, aby łatwiej je przeglądać.

### Dodawanie albumów


- 1 Wybierz kolejno **Galeria > Albumy**.
- 2 Dotknij pozycji , podaj nazwę albumu, a następnie dotknij przycisku **OK**.
- 3 Wybierz zdjęcia lub filmy, które chcesz dodać, a następnie przenieś lub skopiuj je do albumu.

### Sortowanie albumów


- 1 Wybierz kolejno **Galeria > Albumy >**  i dotknij opcji **Sortuj albumy**.
- 2 Przeciągnij w wybrane miejsce ikonę  znajdującą się obok albumu. Dotknij opcji **Resetuj**, aby przywrócić domyślny układ albumów.


### Ukrywanie albumów

Jeśli masz prywatne zdjęcia i filmy, których nie chcesz pokazywać w albumie, możesz je ukryć.


Dotknij karty **Albumy**, otwórz album, dotknij i przytrzymaj zdjęcia lub filmy, które chcesz ukryć, a następnie dotknij  > **Ukryj** > **OK**.


Wybrane zdjęcia i filmy zostaną ukryte. Teraz możesz wykonać następujące czynności:

- Na stronie **Albumy** dotknij  > **Ukryj albumy**, aby sprawdzić ukryte zdjęcia i filmy.
- Dotknij i przytrzymaj wybrane zdjęcia lub filmy w sekcji **Ukryj albumy** i dotknij **Odkryj**. Po anulowaniu ukrywania ukryte zdjęcia i filmy zostaną przywrócone w swoich oryginalnych albumach.

-  Nie można ukrywać zdjęć i filmów w udostępnionych albumach. Faktyczne działanie należy sprawdzić w rzeczywistej sytuacji.
- Ze względu na ochronę Twojej prywatności aplikacje innych firm nie mają dostępu do zdjęć i filmów w ukrytych albumach.

## Przenoszenie zdjęć i filmów


- Otwórz album, a następnie dotknij zdjęć i filmów, które chcesz przenieść, i przytrzymaj je.
- Dotknij ikony  > **Przenieś**, aby wybrać odpowiedni album.
- Przeniesione elementy nie będą już dostępne w oryginalnym albumie.

-  W albumach **Wszystkie zdjęcia** i **Filmy** są wyświetlane wszystkie zdjęcia i filmy zapisane na urządzeniu.

Przenoszenie elementów między albumami nie ma wpływu na ich widok w powyższych albumach.

## Usuwanie zdjęć i filmów

Dotknij elementów przeznaczonych do usunięcia i przytrzymaj je w celu ich wybrania, a następnie wybierz kolejno **Usuń** > **Usuń**.

-  Niektórych ustawionych wstępnie albumów, takich jak **Wszystkie zdjęcia**, **Moje ulubione**, **Filmy** i **Aparat**, nie można usunąć.

Usunięte zdjęcia i filmy zostaną tymczasowo przeniesione do albumu **Ostatnio usunięte**, a następnie po 30 dniach trwale usunięte.

Aby ręcznie trwale usunąć zdjęcie lub film, dotknij jego miniatury w albumie **Ostatnio usunięte** i przytrzymaj ją, a następnie wybierz kolejno **Usuń** > **Usuń**.

## Odzyskiwanie usuniętych zdjęć i filmów



W albumie **Ostatnio usunięte** dotknij elementów przeznaczonych do odzyskania

i przytrzymaj je w celu ich zaznaczenia, a następnie dotknij ikony , aby przywrócić je do oryginalnych albumów.

Jeśli oryginalny album został usunięty, zostanie utworzony nowy album.

## Blokowanie albumów


Możesz zablokować albumy z aplikacji innych firm, aby uniemożliwić ich wyświetlanie w aplikacji Galeria.

- Na liście **Inne** dotknij albumu, który chcesz zablokować.
- Jego zablokowanie jest możliwe, jeśli na górze widnieje ikona . Wybierz kolejno  > **Zablokuj**.  
Zablokowane albumy są widoczne tylko w obszarze **Pliki**.

**3** Aby odblokować album, otwórz listę **Inne**, dotknij opcji **Wyświetl zablokowane albumy**, a następnie dotknij polecenia **Odblokuj** obok albumu.

 Można blokować tylko niektóre albumy w obszarze **Inne**.

### **Dodawanie zdjęć i filmów do Ulubionych**

Dotknij zdjęcia lub filmu, a następnie dotknij ikony  .

Element zostanie wyświetlony zarówno w albumie oryginalnym, jak i albumie **Moje ulubione**.




# Inteligentne życie

## Przełączanie kanałów audio jednym dotknięciem

### Przełączanie na inne urządzenie wyjściowe podczas odtwarzania

Odtwarzając muzykę lub filmy przez słuchawki, można szybko przełączać odtwarzanie na inne urządzenie bez konieczności odłączania słuchawek przewodowych lub słuchawek Bluetooth.

- 1** Włącz funkcję Bluetooth na urządzeniu i połącz je ze słuchawkami przewodowymi lub z urządzeniem audio Bluetooth, takim jak słuchawki Bluetooth, głośnik Bluetooth lub urządzenie samochodowe.
  - 2** Po sparowaniu urządzeń podczas przeciągania palcem w dół od panelu powiadomień będzie widoczna karta **Bieżące urządzenie wyjściowe audio** lub **Bieżące urządzenie wejściowe/wyjściowe audio**. Dotknij ikony  na tej karcie, aby wyświetlić obecnie dostępne urządzenia wyjściowe audio. Wybierz urządzenie, do którego chcesz przełączyć dźwięk.
- i** Jeśli urządzenie obsługuje słuchawki przewodowe z portem innym niż typu C, kanał wyjściowy audio urządzenia zostanie domyślnie przełączony z pozycji **To urządzenie** na słuchawki przewodowe.

# Porady


## Szybki dostęp do często używanych funkcji


### Uzyskiwanie dostępu do często używanych funkcji aplikacji z ekranu głównego

Możesz uzyskiwać dostęp do często używanych funkcji określonych aplikacji za pomocą ikon aplikacji na ekranie głównym, a nawet dodawać skróty do tych funkcji do ekranu głównego.

### Szybki dostęp do często używanych funkcji aplikacji

Dotknij ikony aplikacji i przytrzymaj ją, aż wyświetlone zostanie menu podręczne, a następnie dotknij często używanej funkcji, aby uzyskać do niej dostęp.

Możesz na przykład dotknąć ikony  i przytrzymać ją, a następnie dotknąć trybu zdjęć (np. Selfie lub Film) w menu podręcznym, aby uzyskać do niego dostęp.

 Jeśli po dotknięciu i przytrzymaniu ikony aplikacji nie jest wyświetlane menu podręczne, aplikacja nie obsługuje tej funkcji.

### Dodawanie często używanych funkcji aplikacji do ekranu głównego

Dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji na ekranie głównym, aby otworzyć menu podręczne. Dotknij i przytrzymaj wybraną funkcję, a następnie przeciągnij ją na ekran główny, aby utworzyć skrót.

## Przetwarzanie zadań w Wiele okien jednocześnie


### Dzielenie ekranu, aby łatwo wykonywać wiele zadań

Na podzielonym ekranie można jednocześnie używać dwóch aplikacji. Przed użyciem tej funkcji wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Wiele okien** i włącz **Dok trybu Wiele okien**.


### Przechodzenie do widoku podzielonego ekranu

Otwórz aplikację, przesunij palcem do środka z dowolnej strony ekranu i przytrzymaj, aby otworzyć **Dok trybu Wiele okien**. Dotknij i przeciągnij aplikację na ekran, a następnie zwolnij, aby włączyć podział ekranu.


### Zmiana położenia na ekranie


Przeciągnij  u góry aplikacji na drugą stronę ekranu i unieś rękę.

### Dostosowywanie wielkości okna

Przeciągnij separator ekranu .


## Wychodzenie z podzielonego ekranu

Przeciągnij separator ekranu  do górnej lub dolnej krawędzi ekranu.








-  Niektóre aplikacje nie obsługują wyświetlania na podzielonym ekranie.
  - Jednocześnie na podzielonym ekranie można używać tylko dwóch aplikacji.

## Przeciąganie elementów między aplikacjami za pomocą funkcji Wiele okien

Funkcja Wiele okien umożliwia łatwe przeciąganie zdjęć, tekstu i dokumentów między aplikacjami.


- Przeciąganie i upuszczanie zdjęcia: Podczas tworzenia notatki w **Notatnik** otwórz **Pliki**, wybierz zdjęcie, które chcesz dodać, i przeciągnij je do edytora **Notatnik**.
- Przeciąganie i upuszczanie tekstu: Podczas tworzenia wiadomości SMS otwórz **Notatnik**, dotknij tekstu do wysłania i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij go do pola wprowadzania tekstu wiadomości.
- Przeciąganie i upuszczanie dokumentu: Podczas pisania wiadomości e-mail otwórz **Pliki**, wybierz dokument, który chcesz załączyć, i przeciągnij go do edytora wiadomości e-mail.
-  Nie wszystkie aplikacje zapewniają pełną obsługę przeciągania i upuszczania za pomocą funkcji Wiele okien.

## Dodawanie, przenoszenie i usuwanie aplikacji w doku trybu Wiele okien

- Dodawanie aplikacji: W doku trybu Wiele okien dotknij  > , dotknij aplikacji, którą chcesz dodać, a następnie dotknij **Gotowe**.
- Przenoszenie aplikacji: W doku trybu Wiele okien dotknij  > , przeciągnij żądaną aplikację w dowolne miejsce w doku i dotknij **Gotowe**.
- Usuwanie aplikacji: W doku trybu Wiele okien dotknij  > , dotknij  w prawym górnym rogu ikony aplikacji, którą chcesz usunąć, i dotknij **Gotowe**.


## Przełączanie wyświetlania w trybie podzielonego ekranu i trybie okna przestawnego

### Przełączanie z widoku podzielonego ekranu na okna przestawne

Przeciągnij  u góry aplikacji na dowolną stronę ekranu i unieś rękę.

### Przełączanie z okna przestawnego do trybu podzielonego ekranu

Wypróbuj następujące metody:

W przypadku otwartej aplikacji obsługującej podzielony ekran dotknij  u góry jej okna przestawnego i przytrzymaj na górze lub dole ekranu, a następnie zwolnij.

## Wyłączanie doku trybu Wiele okien

Dok trybu Wiele okien jest włączony domyślnie. Aby go wyłączyć, przejdź do **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Wiele okien**, a następnie wyłącz **Dok trybu Wiele okien**.

## Okna przestawne ułatwiają przełączanie zadań

Czy można korzystać z aplikacji komunikacyjnych bez wychodzenia z gry? Wymaga to tylko włączenia okna przestawnego. Przed użyciem tej funkcji wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Wiele okien** i włącz **Dok trybu Wiele okien**.

## Otwieranie okna przestawnego

Przeciągnij palcem do wnętrza z dowolnej strony ekranu i przytrzymaj, aby otworzyć **Dok trybu Wiele okien**. Dotknij aplikacji, aby otworzyć okno przestawne.

## Dostosowywanie rozmiaru




Przesuń dwa dolne rogi okna przestawnego.

## Przenoszenie okna przestawnego

Przeciągnij  u góry okna przestawnego.




## Minimalizowanie okna przestawnego

Wypróbuj następujące metody:

- Szybko przeciągnij  u góry okna przestawnego do dowolnej bocznej krawędzi ekranu, aby zminimalizować okno do podręcznej kuli.
- Dotknij  >  u góry okna przestawnego, aby zminimalizować je do podręcznej kuli.

## Zamykanie okna przestawnego

Wypróbuj następujące metody:

- Przeciągnij w górę  na dole okna przestawnego, aby je zamknąć. Przeciągnij do dołu, aby przełączyć na pełny ekran.
- Dotknij  >  u góry okna przestawnego, aby je zamknąć.

 Tablet może wyświetlić jednocześnie 2 okna przestawne.

 • Niektóre aplikacje nie obsługują funkcji okna przestawnego.


- Kula podręczna może zawierać do 10 okien przestawnych (w tym małych okien).

## Wielozadaniowość przy użyciu okien przestawnych

Menedżer zadań okien przestawnych umożliwia ich szybkie znajdowanie i przełączanie.

**1** Otwarto większą liczbę zadań w oknach przestawnych i zminimalizowano je do kuli podręcznej.

**2** Stuknij kulę podręczną, aby rozwinąć menedżer zadań okien przestawnych.

- Znajdowanie okna przestawnego: Przewiń w górę lub w dół, aby znaleźć to, którego potrzebujesz.
- Przełączanie na inne okno przestawne: Kliknij kartę okna przestawnego, które należy przywrócić, aby je otworzyć.
- Zamykanie okna przestawnego: Dotknij  na oknie przestawnym, aby je zamknąć.

### Otwieranie załącznika w oknie przestawnym

W określonych aplikacjach (takich jak E-mail lub Notatki) możesz otworzyć łącze lub załącznik w oknie przestawnym.

 Ta funkcja jest niedostępna w niektórych aplikacjach.

**1** Otwórz aplikację E-mail.

**2** Dotknij łącza lub załącznika w aplikacji E-mail, aby otworzyć element w oknie przestawnym.

- **Otwieranie łącza:** Dotknij łącza w aplikacji E-mail, aby je otworzyć w oknie przestawnym.
- **Otwieranie załącznika:** Dotknij załącznika (np. dokumentu, obrazu lub filmu) w aplikacji E-mail, aby go otworzyć w oknie przestawnym.

# Aplikacje


## Aplikacje

### Informacje podstawowe na temat aplikacji

#### Odinstalowywanie aplikacji


Aby odinstalować aplikację, możesz skorzystać z dowolnej z poniższych metod:

- Jeśli używasz stylu ekranu głównego **Standardowy**, dotknij ikony aplikacji na ekranie głównym i przytrzymaj ją, a następnie dotknij opcji **Odinstaluj** i wykonaj instrukcje.
- Jeśli używasz stylu ekranu głównego **Klasyczny**, dotknij ikony aplikacji w widoku klasycznym i przytrzymaj ją, a następnie dotknij opcji **Odinstaluj** i wykonaj instrukcje.
- Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Aplikacje** > **Aplikacje**, dotknij aplikacji, a następnie dotknij opcji **Odinstaluj**.





 Niektórych aplikacji zainstalowanych fabrycznie nie można odinstalować, ponieważ odinstalowanie ich mogłoby spowodować błędy systemu.

#### Zarządzanie aplikacjami w tle

**1** Otwórz ekran ostatnich zadań, korzystając z dowolnej z poniższych metod, w zależności od używanej metody nawigacji:

- **Gesty:** Przeciągnij palcem w górę od dołu ekranu i przytrzymaj.
- **Nawigacja trzema klawiszami:** Dotknij pozycji .

**2** Na ekranie ostatnich zadań możesz wykonywać następujące czynności:

- Przeciągnij palcem po ekranie, aby wyświetlić miniatury podglądu aplikacji.
- Dotknij podglądu aplikacji, aby ją otworzyć.
- Przeciągnij podgląd aplikacji w górę, aby zamknąć aplikację.
- Przeciągnij podgląd aplikacji w dół, aby zablokować aplikację. U góry podglądu aplikacji pojawi się ikona . Dotknięcie ikony  nie spowoduje zamknięcia aplikacji.
- Przeciągnij ponownie palcem w dół, aby ją odblokować. Ikona  zniknie.
- Dotknij pozycji , aby zamknąć wszystkie aplikacje (oprócz tych zablokowanych).

#### Czyszczenie pamięci podręcznej aplikacji

Możesz usuwać pliki pamięci podręcznej aplikacji, aby zwolnić miejsce w pamięci.



Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Aplikacje** > **Aplikacje**, wybierz aplikację, której pamięć podręczną chcesz wyczyścić, a następnie wybierz kolejno **Pamięć** > **Wyczyść pamięć podręczną**.

## Kontakty


### Dodawanie kontaktów i zarządzanie nimi

Możesz otworzyć aplikację **Kontakty** na ekranie głównym (lub otworzyć aplikację **Telefon** i przejść do interfejsu aplikacji **Kontakty**), a następnie dodawać, udostępniać i usuwać kontakty.

### Ręczne tworzenie kontaktów

Na ekranie **Kontakty** dotknij ikony , przejdź do interfejsu **Nowy kontakt**, wprowadź nazwę, numer telefonu i inne informacje, a następnie dotknij ikony , aby zapisać.


### Scalanie powielonych kontaktów

W interfejsie aplikacji **Kontakty** wybierz kolejno  > **Ustawienia** > **Organizuj kontakty** > **Scal powielone kontakty**, wybierz zduplikowane kontakty i dotknij opcji **Scal**.

### Wyszukiwanie kontaktów

Kontakty można wyszukiwać w jeden z następujących sposobów:

- Otwórz interfejs aplikacji **Kontakty** i wprowadź słowa kluczowe, które chcesz wyszukać (na przykład początek nazwiska kontaktu, numer telefonu, adres e-mail) w polu **Szukaj** u góry.
- Przeciągnij palcem w dół na środku ekranu głównego, aby wyświetlić pole wyszukiwania, a następnie wprowadź słowa kluczowe, które chcesz wyszukać.

 Możesz także wprowadzić wiele słów kluczowych jednocześnie, aby wyszukiwanie było dokładniejsze, na przykład „Jan Kowalski”.

### Udostępnianie kontaktów




**1** W interfejsie aplikacji **Kontakty** naciśnij i przytrzymaj kontakt, który chcesz udostępnić, i dotknij opcji **Udostępnij kontakt**. Możesz też dotknąć kontakty, które chcesz udostępnić, i dotknąć kolejno **Więcej** > **Udostępnij kontakt**

**2** Wybierz metodę udostępniania i wykonaj instrukcje ekranowe.

### Usuwanie kontaktów

Kontakty można usunąć (lub usunąć zbiorczo) następującymi sposobami:

Wykonaj następujące czynności w interfejsie aplikacji **Kontakty**:

- Naciśnij i przytrzymaj kontakty, które chcesz usunąć, i dotknij opcji **Usuń**.
- Dotknij kontaktów, które chcesz usunąć, i dotknij kolejno **Więcej** > **Usuń kontakt** na dole.
- Wybierz kolejno  > **Ustawienia** > **Organizuj kontakty** > **Usuń wiele kontaktów**, wybierz kontakty, które chcesz usunąć, i dotknij opcji **Usuń** na dole.
-  Aby przywrócić kontakty usunięte przypadkowo, otwórz interfejs aplikacji **Kontakty**, wybierz kolejno  > **Ustawienia** > **Organizuj kontakty** > **Ostatnio usunięte**, naciśnij i przytrzymaj, aby wybrać kontakty do przywrócenia, i dotknij opcji **Przywróć**.

## Zarządzanie grupami kontaktów

Aby zarządzać dużą liczbą kontaktów, możesz pogrupować je zgodnie ze swoimi preferencjami, co ułatwi Ci wysyłanie grupowych wiadomości e-mail lub wiadomości tekstowych. System automatycznie grupuje kontakty według firmy, miejscowości i ostatniego czasu nawiązania kontaktu. Grupy możesz także tworzyć samodzielnie.

### Tworzenie grup

- 1 Otwórz aplikację **Kontakty** lub **Telefon** i wybierz kartę **Kontakty**.
- 2 Wybierz pozycję **Grupy**, dotknij pozycji **Nowa**, wprowadź nazwę grupy, na przykład Rodzina, i dotknij opcji **OK**.
- 3 Na ekranie grupy dotknij opcji **Dodaj osoby**, wybierz kontakt, który chcesz dodać do grupy, i dotknij opcji **Dodaj**.



### Edytowanie grup

W interfejsie aplikacji **Kontakty** wybierz pozycję **Grupy** i wprowadź grupę, którą chcesz edytować.

- Dodawanie członka: Dotknij opcji **Dodaj osoby**, aby dodać członków do grupy.
- Usuwanie członka: Naciśnij i przytrzymaj nazwę członka, którego chcesz usunąć, a następnie dotknij opcji **Usuń z grupy**.
- Więcej operacji: Dotknij pozycji **Więcej**, wybierz opcję **Usuń członków**, aby usunąć kilku członków jednocześnie, lub wybierz opcję **Dzwonek dla grupy**, **Usuń grupę** bądź **Zmień nazwę**.

### Wysyłanie grupowych wiadomości tekstowych lub wiadomości e-mail

W interfejsie aplikacji **Kontakty** wybierz pozycję **Grupy** i wprowadź grupę:

- Wysyłanie wiadomości grupowej: Dotknij ikony , aby wysłać wiadomość i wybrać członków docelowych.
- Wysyłanie grupowej wiadomości e-mail: Dotknij ikony , aby wysłać wiadomość e-mail i wybrać członków docelowych.



## Usuwanie grup


W interfejsie aplikacji **Kontakty** wybierz pozycję **Grupy**. Grupy w telefonie możesz usunąć, używając jednej z poniższych metod:

- Naciśnij i przytrzymaj grupę, którą chcesz usunąć, i dotknij opcji **Usuń**.
- Dotknij opcji **Usuń** na dole, wybierz grupę do usunięcia i dotknij opcji **Usuń**.

## Dodawanie danych osobowych


Możesz tworzyć wizytówki zawierające dane osobowe, które chcesz udostępnić innym osobom. Możesz również dodać dane osobowe do użycia w nagłych wypadkach w celu uzyskania pomocy.

### Tworzenie wizytówek

- 1 Otwórz aplikację **Kontakty** lub **Telefon** i wybierz kartę **Kontakty**.
- 2 Dotknij opcji **Moja wizytówka** i ustaw zdjęcie profilowe, wprowadź imię i nazwisko, numer telefonu i inne informacje.
- 3 Dotknij ikony , aby utworzyć wizytówkę z kodem QR.

 Korzystając z kodu QR, możesz również udostępniać swoją wizytówkę.

### Dodawanie informacji w nagłych wypadkach

W interfejsie aplikacji **Kontakty** wybierz kolejno **Moja wizytówka** >  **Informacje w nagłych wypadkach**, dotknij opcji **DODAJ** i wypełnij dane osobowe, informacje medyczne, osoby kontaktowe w nagłych wypadkach oraz inne informacje.

 Aby zmodyfikować te informacje później, przejdź do interfejsu **Stan zagrożenia** i dotknij ikony




## Usuwanie historii kontaktu

- 1 Otwórz aplikację **Kontakty** lub **Telefon** i wybierz kartę **Kontakty**.
- 2 Kliknij kontakt z historią kontaktu.
- 3 Dotknij kolejno **Więcej** > **Wymaż historię**, następnie dotknij opcji **Wymaż** i usuń wszystkie rejestry połączeń, nagrania połączeń oraz wiadomości dla tego kontaktu.

## Telefon

### Wykonywanie połączenia

 Usługi połączeń nie są obsługiwane w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.

## Wybieranie numeru lub kontaktu w celu nawiązania połączenia


Aby nawiązać połączenie, użyj dowolnej z poniższych metod:

- Otwórz aplikację **Telefon**, wprowadź część numeru telefonu, pierwszą literę nazwy kontaktu lub inicjały kontaktu, aby znaleźć kontakt lub , a następnie dotknij ikony, aby nawiązać połączenie.
- Otwórz aplikację **Telefon**, dotknij karty **Kontakty**, a następnie wyszukaj kontakt lub wybierz go z listy kontaktów, aby nawiązać połączenie.

Dotknij ikony  , aby zakończyć połączenie.


## Używanie funkcji Szybkie połączenie

Gdy skonfigurujesz funkcję szybkiego połączenia dla kontaktu, możesz szybko do niego zadzwonić, naciskając przypisany mu klawisz numeryczny.

Wybierz kolejno **Telefon** >  > **Ustawienia** > **Szybkie połączenie**, wybierz klawisz numeryczny, a następnie przypisz do niego kontakt na potrzeby szybkiego połączenia.

## Kończenie połączenia za pomocą przycisku zasilania

Podczas trwającego połączenia naciśnij przycisk zasilania, aby zakończyć połączenie.

Wybierz kolejno **Telefon** >  > **Ustawienia** i włącz funkcję **Przycisk zasilania kończy połączenie**.

## Ustawianie tła połączenia



Aby ustawić tapetę jako tło połączenia, wykonaj następujące czynności:

**1** Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Ekran główny i tapeta** > **Tapeta**.

**2** Wybierz obraz i ustaw go jako tapetę.

Możesz również ustawić zdjęcie profilowe kontaktu do wyświetlania w tle połączenia.

**1** Otwórz aplikację **Telefon**, dotknij karty **Kontakty** i wybierz kontakt.


**2** Dotknij ikony  , a następnie dotknij ikony  , aby ustawić zdjęcie profilowe dla wybranego kontaktu.

## Nawiązywanie połączeń międzynarodowych

**1** Aby uzyskać informacje o usłudze połączeń międzynarodowych i aktywować ją, skontaktuj się z operatorem sieci komórkowej.


**2** Otwórz aplikację **Telefon**, dotknij karty **Kontakty**, a następnie wybierz kontakt w celu nawiązania połączenia.

**3** W przypadku numerów, które nie znajdują się na liście kontaktów, otwórz aplikację **Telefon** i przytrzymaj klawisz **0**, aż zostanie wyświetlona ikona **+**. Wprowadź kod kraju


i numer telefonu, a następnie dotknij ikony , aby nawiązać połączenie międzynarodowe.

## Nowa jakość połączenia z usługą VoWi-Fi

Usługa VoWi-Fi jest oparta na sieci Wi-Fi, którą wykorzystuje do nawiązywania połączeń internetowych. Można z niej korzystać w trybie samolotowym.

- 1 Ta funkcja musi być obsługiwana przez operatora. Skontaktuj się z operatorem, aby włączyć usługę VoWi-Fi.
- 2 Wybierz kolejno **Telefon** >  > **Ustawienia** > **WiFi Calling** i włącz opcję **WiFi Calling**.
- 3 Jeśli ustawienia nie zostaną zastosowane natychmiast, przywróć ustawienia sieci. Wybierz kolejno **Ustawienia** > **System i aktualizacje** > **Resetowanie** > **Zresetuj ustawienia sieci**, a następnie zresetuj funkcję Wi-Fi, komórkową transmisję danych i funkcję Bluetooth.

## Zarządzanie połączeniami przychodzącymi




 Usługi połączeń nie są obsługiwane w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.

Możesz ustawić funkcję połączeń oczekujących tak, aby połączenia przychodzące były odbierane, gdy poprzednie połączenie jeszcze trwa.

Jeśli nie możesz odebrać połączenia ze względu na awarię urządzenia lub słaby sygnał sieci, możesz użyć funkcji przekazywania połączeń, aby przekazywać połączenia na inny numer lub urządzenie.

## Odbieranie lub odrzucanie połączenia przychodzącego

Po nadejściu połączenia przy odblokowanym ekranie:

- Dotknij ikony , aby odebrać połączenie.
- Dotknij ikony , aby odrzucić połączenie.
- Dotknij ikony , aby odrzucić połączenie i wysłać wiadomość.



## Włączanie funkcji połączeń oczekujących

Połączenia oczekujące to funkcja, dzięki której podczas prowadzenia jednej rozmowy można odebrać kolejne połączenie przychodzące i zawiesić pierwszą rozmowę. Ta funkcja musi być obsługiwana przez operatora. Więcej informacji można uzyskać u operatora.

Wybierz kolejno **Telefon** >  > **Ustawienia**, a następnie wybierz kolejno **Więcej** > **Połączenia oczekujące**.


 Ta funkcja może różnić się w zależności od operatora.

## Odbieranie nowego połączenia przychodzącego podczas trwającego połączenia

- 1 Gdy podczas trwania jednego połączenia otrzymasz kolejne połączenie przychodzące, dotknij ikony , aby je odebrać.
- 2 Dotknij ikony  lub zawieszzonego połączenia na liście połączeń, aby przełączać się między połączeniami.


## Włączanie funkcji przekazywania połączeń

Gdy włączysz funkcję przekazywania połączeń, połączenia spełniające wstępnie ustawione warunki będą automatycznie przekazywane na wybrany numer telefonu. Ta funkcja musi być obsługiwana przez operatora. Więcej informacji można uzyskać u operatora.

- 1 Otwórz aplikację **Telefon**, wybierz kolejno  > **Ustawienia** i dotknij opcji **Przekierowanie połączeń**.
- 2 Wybierz i włącz metodę przekazywania, a następnie wprowadź i zatwierdź docelowy numer.

 Ta funkcja może różnić się w zależności od operatora.

## Wyłączanie funkcji przekazywania połączeń

- 1 Otwórz aplikację **Telefon**, wybierz kolejno  > **Ustawienia** i dotknij opcji **Przekierowanie połączeń**.
- 2 Wybierz tryb przekazywania i wyłącz go.

## Wzywanie pomocy w nagłym wypadku i połączenia awaryjne

 Ta funkcja nie jest obsługiwana w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.

### Korzystanie z funkcji Wzywanie pomocy w nagłym wypadku

W nagłym wypadku można szybko i poufnie wysłać wiadomość SOS do wybranych osób kontaktowych lub nawiązać z nimi połączenie SOS.


- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Bezpieczeństwo i nagłe wypadki** > **Wzywanie pomocy w nagłym wypadku** i dotknij ikony **Osoby kontaktowe w nagłych wypadkach**, aby dodać osobę kontaktową w nagłych wypadkach.
- 2 Włącz funkcję **Wyślij także wiadomość SOS** i **Automatyczne połączenie SOS**, a następnie ustaw powiązane uprawnienia zgodnie z monitem.


Jeśli po włączeniu funkcji Wzywanie pomocy w nagłym wypadku wystąpi nagły wypadek, naciśnij pięć razy z rzędu przycisk zasilania, aby automatycznie wysłać wiadomość z Twoją bieżącą lokalizacją do osób kontaktowych w nagłych wypadkach. Ponadto zostanie podjęta próba nawiązania połączenia z każdą osobą kontaktową w nagłych wypadkach i odtworzenia nagranej wcześniej wiadomości SOS. Po odtworzeniu tej wiadomości połączenie zostanie automatycznie zakończone.

Jeśli funkcja **Automatyczne połączenie SOS** jest wyłączona, po wysłaniu wiadomości na urządzeniu zostanie wyświetlony ekran połączeń alarmowych, z którego można szybko zadzwonić do służb ratunkowych lub do jednej z osób kontaktowych w nagłych wypadkach.

## Nawiązywanie połączeń alarmowych

W nagłych wypadkach można nawiązywać połączenia alarmowe bezpośrednio z ekranu blokady urządzenia, nawet jeśli nie ma sygnału.




 Funkcja połączeń alarmowych podlega lokalnym przepisom i zasadom świadczenia usług przez operatorów sieci komórkowych. Problemy z siecią lub inne zakłócenia mogą uniemożliwić nawiązywanie połączeń alarmowych.

- 1 Na ekranie blokady wprowadź hasło w celu uzyskania dostępu do ekranu, a następnie dotknij opcji **Osoby kontaktowe w nagłych wypadkach**. Jeśli urządzenie znajduje się w miejscu o silnym sygnale sieci i nawiązano połączenie internetowe, informacje o lokalizacji zostaną automatycznie pobrane i wyświetlone na ekranie.
- 2 Wprowadź lokalny numer alarmowy i dotknij ikony , aby nawiązać z nim połączenie. Możesz również dotknąć opcji **Informacje w nagłych wypadkach** i wybrać osobę kontaktową w nagłych wypadkach, do której chcesz zadzwonić.

## Wykonywanie działań podczas połączenia

 Usługi połączeń nie są obsługiwane w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.

Podczas połączenia zostanie wyświetlone menu połączenia.



- Dotknij ikony , aby rozpocząć kolejne połączenie. Ta funkcja musi być obsługiwana przez operatora. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora.
- Dotknij ikony , aby skorzystać z aplikacji Telefon.
- Podczas połączenia można ukryć ekran połączenia i uzyskiwać dostęp do innych aplikacji, powracając do poprzedniego ekranu lub ekranu głównego zgodnie z bieżącym trybem nawigacji urządzenia.  
Aby powrócić do ekranu połączenia, dotknij zielonej ikony na pasku stanu.
- Aby zakończyć połączenie, dotknij ikony .

## Kalendarz


### Korzystanie ze zdarzeń

Zdarzenia pomagają planować działania w życiu codziennym oraz zawodowym, np. uczestnictwo w spotkaniach firmowych, organizowanie spotkań towarzyskich i spłacanie kart kredytowych. Można dodawać zdarzenia i ustawiać przypomnienia, aby ułatwić sobie organizację harmonogramu.

## Dodawanie harmonogramów

- 1 Wybierz **Kalendarz**, a następnie wybierz .
- 2 Wprowadź informacje dotyczące harmonogramu, takie jak tytuł, lokalizacja oraz godzina rozpoczęcia i zakończenia.
- 3 Dotknij **Dodaj więcej pól**, a następnie dotknij **Przypomnienie** lub **Drugie przypomnienie**, aby ustawić przypomnienie dotyczące harmonogramu.
- 4 Dotknij , aby zapisać harmonogram.


## Importowanie przypomnień o spotkaniach

- 1 Wybierz kolejno **Kalendarz** >  > **Zarządzaj kontami**.
- 2 Dotknij opcji **Dodaj konto**, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby dodać do kalendarza służbowe adresy e-mail (z konta Exchange) i wyświetlić przypomnienia o spotkaniach.

## Wyszukiwanie zdarzeń


- 1 Na ekranie **Kalendarz** dotknij ikony .
- 2 W polu wyszukiwania wprowadź słowa kluczowe zdarzenia, takie jak tytuł i lokalizacja.

## Udostępnianie zdarzeń

- 1 Otwórz **Kalendarz**, a następnie dotknij zdarzenia na ekranie kalendarza lub na karcie harmonogramu.
- 2 Po wyświetleniu monitu dotknij ikony  > **Udostępnij**, aby udostępnić wydarzenie w wybrany sposób.

## Usuwanie zdarzeń



Zdarzenie można usunąć za pomocą jednej z poniższych metod:

- Na ekranie **Kalendarz** dotknij zdarzenia, które chcesz usunąć, a następnie dotknij ikony  > **Usuń**.
- Na ekranie **Harmonogram** dotknij zdarzenia i przytrzymaj je, wybierz zdarzenia, które mają zostać usunięte, a następnie dotknij ikony **Usuń wydarzenie**.

## Ważne wydarzenia

Dodaj priorytety do wydarzeń, aby je rozróżniać i wyróżniać. Dzięki temu możesz skupić się na ważnych wydarzeniach i skutecznie nimi zarządzać.

## Dodawanie ważnych wydarzeń

Włącz **Kalendarz**, dotknij , a następnie dotknij **Priorytet**, aby ustawić wydarzenie jako **Ważne** w interfejsie szczegółów. Wprowadź szczegóły, takie jak tytuł, lokalizacja, godzina rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia itp., a następnie dotknij , aby je zapisać.

## Ustawianie powiadomienia w aplikacji Kalendarz

Można ustawić typ powiadomienia kalendarza według swoich potrzeb. Dostępne są powiadomienia na pasku stanu, powiadomienia banerowe oraz powiadomienia w formie dzwonka. Po ustawieniu domyślnego czasu przypomnienia urządzenie wyśle powiadomienie o określonej godzinie.

Wybierz kolejno **Kalendarz** >  > **Ustawienia**.

- Aby ustawić czas przypomnienia, dotknij pozycji **Domyślne przypomnienie** lub **Czas przypomnienia dla wydarzeń całodniowych**.
- Dotknij pozycji **Powiadomienia** i włącz opcję **Zezwalaj na powiadomienia**. Następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby ustawić rodzaj powiadomienia.

## Konfigurowanie niestandardowego widoku kalendarza

Ustawienia widoku kalendarza można konfigurować, np. określając pierwszy dzień tygodnia oraz to, czy mają być wyświetlane numery tygodni.

**1** Wybierz kolejno **Kalendarz** >  > **Ustawienia**.

**2** Wybierz pierwszy dzień tygodnia lub ustaw przełącznik w pozycji włączonej, aby uruchomić wyświetlanie numerów tygodni.

## Ustawianie alternatywnych kalendarzy

Można się przełączać na inne kalendarze, np. chiński kalendarz księżycowy lub kalendarz muzulmański.

Wybierz kolejno **Kalendarz** >  > **Ustawienia** > **Kalendarze alternatywne** i wybierz kalendarz, z którego chcesz korzystać.

## Wyświetlanie świąt narodowych/miejscowych

W kalendarzu można wyświetlać informacje na temat świąt narodowych i miejscowych, aby lepiej planować podróże.

**1** Wybierz kolejno **Kalendarz** >  > **Ustawienia** > **Święta narodowe/regionalne**.



**2** Przesuń przełącznik dla danego kraju/regionu na pozycję włączoną, a tablet automatycznie pobierze informacje o świątach w danym kraju/regionalnie w celu ich wyświetlenia w aplikacji Kalendarz.

# Zegar

## Ustawianie alarmów

Alarmy umożliwiają odtworzenie dźwięku lub wibracje o ustalonych godzinach.

### Dodawanie alarmu

- 1 Wybierz kolejno **Zegar** > **Alarm**, a następnie dotknij ikony , aby dodać alarm.
- 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby ustawić dzwonek, interwał powtarzania itp.
- 3 Dotknij ikony , aby zapisać ustawienia.

### Modyfikowanie lub usuwanie alarmu

Dotknij alarmu, aby go zmodyfikować lub usunąć.

### Włączanie drzemki alarmu

Jeśli nie chcesz wstawać po aktywacji alarmu, po prostu dotknij przycisku drzemki lub naciśnij przycisk zasilania.

Czas trwania drzemki można ustawić podczas tworzenia alarmu.

### Wyłączanie alarmu

Po aktywacji alarmu przeciągnij palcem w lewo lub prawo na przycisku wyświetlanym na dole ekranu, aby wyłączyć alarm.



## Korzystanie z minutnika lub stopera

Minutnik umożliwia odliczanie czasu. Za pomocą stopera możesz zmierzyć czas trwania danego zdarzenia.

### Minutnik

Wybierz kolejno **Zegar** > **Minutnik**, ustaw przedział czasu i dotknij opcji , aby włączyć minutnik. Aby go zatrzymać, dotknij opcji .

### Stoper


Wybierz kolejno **Zegar** > **Stoper** i dotknij opcji , aby włączyć stoper. Aby go zatrzymać, dotknij opcji .



## Wyświetlanie podwójnego zegara na ekranie blokady

Gdy przebywasz poza swoją strefą czasową, możesz użyć funkcji **Podwójny zegar**, która umożliwia wyświetlanie (na ekranie blokady) zarówno godziny w mieście macierzystym, jak i godziny w miejscu, w którym aktualnie jesteś.

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **System i aktualizacje** > **Data i czas**, włącz opcję **Podwójny zegar** i ustaw wartość w polu **Miasto zamieszkania**. Na ekranie blokady zostanie wyświetlona godzina w mieście macierzystym oraz w miejscu, w którym aktualnie jesteś.

 Jeśli przebywasz w swojej macierzystej strefie czasowej, na ekranie blokady będzie widoczny tylko jeden zegar.


Ta funkcja nie jest obsługiwana w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.

## Notatki




### Tworzenie notatki

Aby łatwiej rejestrować przemyślenia i inspiracje, możesz tworzyć notatki za pomocą trybów pisma odręcznego (do pisania lub rysowania treści) i skanowania dokumentów.

### Dodawanie treści do notatki

**1** Wybierz **Notatki** > **Notatki** i dotknij .


**2** Wprowadź tytuł i treść notatki. Następnie możesz wykonać następujące czynności:

- Dotknij , aby dodać listę kontrolną.
- Dotknij , aby zmienić styl tekstu, wyrównanie akapitu i tło.
- Dotknij , aby wstawić obraz. Dotknij obrazu i go przytrzymaj, a następnie przeciągnij go na wybrane miejsce w notatce.
- Aby uporządkować notatki w celu łatwiejszego dostępu i przeglądania, dotknij **Brak kategorii** po zakończeniu, aby dodać znacznik.

**3** Dotknij , aby zapisać notatkę.

### Dodawanie odręcznej notatki

Możesz dodać odręczną notatkę, aby zapisać przemyślenia i inspiracje, które trudno byłoby przekazać zwykłym tekstem.

**1** Wybierz **Notatki** > **Notatki** i dotknij .

**2** Dotknij , aby napisać lub narysować treść w wybranym kolorze.

**3** Dotknij , aby zapisać notatkę.


## Ulubione globalne

Przeciągnij trzema palcami w dół, aby szybko zapisać artykuły i wideo w aplikacji **Notatki**. W każdej chwili możesz je sprawdzić i edytować.

### Zapisywanie stron internetowych w Notatkach

Przeciągnij w dół trzema palcami, aby zapisać strony internetowe w aplikacji **Notatki** z automatycznie odfiltrowanymi reklamami. Stronę można wyświetlić i edytować, nawet jeżeli pierwotny adres URL będzie nieprawidłowy.

- 1** Wybierz **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Skróty i gesty > Zrzut ekranu / ulubione globalne**, a następnie sprawdź, czy włączono **Ulubione globalne**.
- 2** Wybierz **Ustawienia > Prywatność > Menedżer uprawnień > ⋮ > Specjalny dostęp > Wyświetlanie nad innymi aplikacjami > Notatki**, a następnie sprawdź, czy włączono **Wyświetlaj nad innymi aplikacjami**.
- 3** Podczas przeglądania strony internetowej przeciągnij w dół trzema palcami. Pojawi się wyskakujące okienko z powiadomieniem, że strona internetowa została zapisana. Możesz ją przejrzeć w Notatkach.

-  Aplikacja **Notatki** automatycznie odfiltruje reklamy i komentarze.
  - Nie wszystkie strony internetowe obsługują tę funkcję. Interfejs i działanie funkcji mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia.




## Tworzenie elementów do zrobienia

Możesz tworzyć elementy do zrobienia, aby śledzić codzienne obowiązki, takie jak codzienne listy zakupów, zadania w pracy i obowiązki domowe.

### Dodawanie elementu do zrobienia

Możesz dodać element do zrobienia i ustawić dla niego przypomnienie o czasie.

Jeśli oznaczysz element do zrobienia jako ważny, zostanie wyświetlone pełnoekranowe przypomnienie, gdy ekran będzie zablokowany.

- 1** Wybierz kolejno **Notatnik > Do zrobienia** i dotknij ikony .
- 2** Wprowadź element do zrobienia.
- 3** Dotknij ikony , ustaw czas, a następnie dotknij ikony **OK**.
- 4** Włącz opcję , aby oznaczyć element do zrobienia jako ważny.
- 5** Dotknij ikony **Zapisz**.

-  Ta funkcja może różnić się w zależności od urządzenia.

## Ustawianie cyklicznych przypomnień dla elementu do zrobienia

Jeśli określisz czas dla elementu do zrobienia, możesz wybrać tryb powtarzania dla niego (na przykład **Nigdy**, **Codziennie**, **Co tydzień**, **Co miesiąc** lub **Co rok**), a urządzenie będzie cyklicznie wyświetlać monit o wykonanie elementu do zrobienia po osiągnięciu określonego czasu.

## Transfer starych notatek

Notatki w aplikacji **Notatki** ze starego telefonu można przenosić na nowy przy użyciu różnych funkcji, takich jak synchronizacja ID HONOR, Device Clone, kopia zapasowa danych i HONOR Share.

- **Synchronizacja ID HONOR:** Zaloguj się do ID HONOR na starym telefonie i zsynchronizuj dane Notatek ze starego telefonu z chmurą. Zaloguj się do tego samego ID HONOR na swoim nowym telefonie, aby zsynchronizować dane aplikacji **Notatki**.
- **Device Clone:**  
Do migracji aplikacji **Notatki** i innych danych ze starego telefonu na nowy możesz użyć funkcji Device Clone.
- **Kopia zapasowa danych:** Dane można zapisać w kopii zapasowej za pomocą urządzenia pamięci zewnętrznej, takiego jak karta pamięci czy urządzenie magazynujące USB, i przywrócić je w pamięci zewnętrznej telefonu z wykonanej kopii zapasowej.
- **HONOR Share:** Wybierz notatki, które chcesz udostępnić, i szybko przenieś je do nowego telefonu za pomocą HONOR Share.

## Konwersja notatek w starym formacie

Gdy notatki w starym formacie ze starego telefonu zostaną przeniesione do nowego telefonu, obsługiwane jest tylko ich przeglądanie, a edytować je można po przekonwertowaniu do nowego formatu.

Wybierz **Notatki** > **Notatki**, dotknij menu rozwijanego **Wszystkie notatki** i wyświetl **notatki w starym formacie**.

- **Konwertowanie wszystkich notatek:** Wybierz **Notatki w starym formacie** > **Konwertuj wszystko** > **Konwertuj**, a katalog **Notatki w starym formacie** zniknie automatycznie po zakończeniu konwersji.
- **Konwertowanie jednej notatki:** Kiedy po raz pierwszy otworzysz notatkę w starym formacie, zostanie wyświetlony na ekranie monit **Przekonwertować tę notatkę?**. Dotknij **Konwertuj**, aby dokonać konwersji. Jeśli monit dotyczący nieprzekonwertowanego formatu pojawia się po raz pierwszy, otwarta notatka obsługuje jedynie polecenia **Usuń** oraz **Konwertuj format** i nie obsługuje edycji. Aby ją edytować, należy ją przekonwertować.

## Zarządzanie aplikacją Notatnik

Możesz sortować elementy w aplikacji Notatnik według kategorii i umieszczać je w różnych folderach, usuwać niechciane elementy i udostępniać elementy innym osobom.

Po wyświetleniu listy elementów lub pojedynczego elementu w aplikacji Notatnik dotknij paska stanu w górnej części ekranu, aby szybko wrócić do pierwszego elementu lub początku wyświetlanego elementu.

### Blokowanie aplikacji Notatnik lub notatek za pomocą funkcji **Blokada aplikacji**

**Włączanie funkcji **Blokada aplikacji dla aplikacji Notatnik**:** Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Blokada aplikacji**, wprowadź hasło ekranu blokady lub dostosuj hasło blokady aplikacji zgodnie z monitem, następnie włącz przełącznik obok aplikacji Notatnik.


### Sortowanie notatek według kategorii

Aby posortować notatki do różnych folderów według kategorii, możesz dodać etykiety w różnych kolorach, aby rozróżnić kategorie, i edytować foldery, aby notatki były wyraźniej posegregowane i łatwiejsze do znalezienia.

### Wyświetlanie wszystkich notatek:

- w interfejsie listy **Wszystkie notatki** różne notatki są wyświetlane w różnych kolorach. Możesz też wpisać słowa kluczowe w polu wyszukiwania, aby szybko znaleźć potrzebne notatki.
- Dotknij prawego menu rozwijanego **Wszystkie notatki**, aby wyświetlić różne notatki, takie jak **Wszystkie notatki**, **Ulubione**, **Ostatnio usunięte** itp.

### Tworzenie i edytowanie folderów:


- otwórz **Mój folder**, dotknij  > **Nowy folder**, aby wybrać odpowiedni kolor folderu, wprowadź nazwę folderu i dotknij **Zapisz**.
- Możesz przeciągnąć palcem w lewo w folderze, aby go przypiąć, przenieść, edytować lub usunąć.

### Przenoszenie i blokowanie notatek oraz dodawanie ich do **Ulubionych**:

- W interfejsie listy notatek naciśnij i przytrzymaj notatkę, którą chcesz edytować, a następnie dotknij **Przenieś**, aby wybrać folder, do którego zostaną przeniesione notatki.
- Dotknij **Więcej** > **Dodaj do ulubionych**, aby zapisać lub przypiąć notatkę.
- Otwórz notatkę, którą chcesz zablokować, i dotknij **Więcej** > **Dodaj blokadę** w prawym dolnym rogu.
- W interfejsie listy **Wszystkie notatki** możesz przeciągnąć palcem w lewo na notatce, aby ją przypiąć, przenieść, edytować lub usunąć.



 Edycja notatek w folderze konta Exchange nie jest obsługiwana.


## Drukowanie elementów z aplikacji Notatnik

- 1 Na ekranie **Wszystkie notatki** otwórz element, który chcesz wydrukować.
- 2 Wybierz kolejno  > **Drukuj**, wybierz drukarkę i skonfiguruj ustawienia drukowania zgodnie z wyświetlanymi monitami.

## Usuwanie elementów z aplikacji Notatnik

Elementy z aplikacji Notatnik można usuwać, używając jednej z poniższych metod:

- Na ekranie **Wszystkie notatki** lub **Wszystkie elementy do zrobienia** przeciągnij palcem w lewo po elemencie, a następnie dotknij ikony , aby go usunąć.
- Dotknij notatki lub elementu do zrobienia, które chcesz usunąć, i przytrzymaj je, zaznacz pola wyboru innych notatek i elementów do zrobienia, które chcesz również usunąć, lub przeciągnij po nich palcem, a następnie dotknij ikony .

Aby przywrócić element usunięty z aplikacji Notatnik, dotknij pozycji **Wszystkie notatki** lub **Wszystkie elementy do zrobienia**, wybierz element do przywrócenia w obszarze **Ostatnio usunięte**, a następnie dotknij ikony .

## E-mail

### Dodawanie kont e-mail

Możesz dodać konto e-mail w aplikacji **E-mail**, aby mieć swobodny dostęp do poczty na urządzeniu.


### Dodawanie osobistego konta e-mail

- 1 Otwórz aplikację **E-mail** na tablecie i wybierz dostępnego dostawcę konta e-mail.
- 2 Wprowadź adres e-mail i hasło, dotknij opcji **Zaloguj**, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokończenia konfiguracji. System automatycznie nawiąże połączenie z serwerem w celu sprawdzenia ustawień.

### Dodawanie konta Exchange


Usługa Microsoft Exchange służy do wymiany wiadomości cyfrowych w ramach firmy. Jeśli Twoja poczta firmowa korzysta z serwera Exchange, możesz za pomocą urządzenia zalogować się do służbowego konta e-mail.

- 1 Poproś administratora firmowego serwera poczty o podanie nazwy domeny, adresu serwera, numeru portu i typu zabezpieczeń.
- 2 Otwórz aplikację **E-mail** i wybierz opcję **Exchange**.
- 3 Wprowadź adres e-mail, nazwę użytkownika i hasło.

- 4 Dotknij ikony **Konfiguracja ręczna**. Na ekranie **Konfiguracja konta** wprowadź nazwę domeny, adres serwera, numer portu i typ zabezpieczeń.
- 5 Dotknij opcji  i wykonaj instrukcje ekranowe, aby ukończyć konfigurację. System automatycznie nawiąże połączenie z serwerem w celu sprawdzenia ustawień.

## Ustawianie powiadomień e-mail

Tryb powiadomień dla wiadomości e-mail możesz ustawiać odpowiednio do potrzeb.

- 1 Wybierz kolejno **E-mail** >  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Powiadomienia** i włącz opcję **Zezwalaj na powiadomienia**.
- 2 Wybierz konto e-mail, dla którego chcesz ustawić powiadomienia, włącz przełącznik **Zezwalaj na powiadomienia** i wybierz tryb powiadomień.


## Kalkulator

### Kalkulator

Kalkulator zainstalowany na urządzeniu umożliwia wykonywanie podstawowych obliczeń oraz wyznaczanie wartości funkcji wykładniczych, logarytmicznych i trygonometrycznych.

### Korzystanie z kalkulatora podstawowego





Kalkulator możesz otworzyć, używając dowolnej z następujących metod:

- Znajdź pozycję **Kalkulator** w folderze **Narzędzia**.
- Przeciągnij palcem w górę od dołu ekranu blokady, aby wyświetlić panel skrótów, a następnie dotknij ikony  w celu otwarcia kalkulatora.

### Korzystanie z kalkulatora naukowego

Otwórz kalkulator i wybierz kolejno  > **Naukowy**.


### Kopiowanie, usuwanie i czyszczenie liczb

- Kopiowanie wyniku obliczeń: Dotknij wyniku obliczeń i przytrzymaj go, dotknij opcji **Kopiuj**, a następnie wklej wynik w innym miejscu, na przykład w notatce lub w wiadomości.
- Usuwanie ostatniej cyfry: Dotknij ikony .
- Usuwanie zawartości wyświetlacza: Dotknij ikony . Możesz też dotknąć ikony , aby wyczyścić wyświetlacz po dotknięciu ikony  w celu ukończenia obliczeń.

## Menedżer systemu

## Zwalnianie pamięci tabletu

Funkcja **Oczyszczanie** w aplikacji **Menedżer systemu** przeskanuje pamięć pod kątem zbędnych i dużych plików, takich jak pozostałości aplikacji, niepotrzebne pakiety instalacyjne oraz dane generowane przez WeChat, i przedstawi sugestie, które pomogą zwolnić miejsce.

- 1 Wybierz **Menedżer systemu** i dotknij **Oczyszczanie**.
- 2 Po zakończeniu skanowania dotknij **Oczyść** lub **Oczyść** za elementem do wyczyszczenia i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby usunąć zbędne pliki.
  -  Przeciągnij palcem w dół od góry ekranu, a tablet ponownie przeskanuje pamięć.

## Czyszczenie zduplikowanych plików

Aplikacja **Menedżer systemu** może znajdować zduplikowane pliki w urządzeniu.


Na ekranie **Oczyszczanie** dotknij pozycji **Powielone pliki** i zaznacz niechciane pliki do usunięcia.

## Zarządzanie zużyciem danych

 Ta funkcja nie jest obsługiwana w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.


Otwórz aplikację **Menedżer systemu**, a następnie dotknij pozycji **Wykorzystanie transmisji danych**, aby wyświetlić informacje dotyczące zużycia danych i zarządzać dostępem do sieci.

## Przeglądanie aplikacji zużywających dużo danych i zarządzanie nimi

- 1 W sekcji **Zużycie transmisji danych w tym miesiącu** interfejsu „Zarządzanie zużyciem danych” możesz wyświetlić ranking aplikacji pod względem zużycia danych.
- 2 Dotknij aplikacji zużywającej dużo danych, aby ograniczyć korzystanie z komórkowej transmisji danych, danych w roamingu, danych w tle itp.
  -  Niektórym aplikacjom (takim jak te generowane przez Aplikację bliźniaczą) nie można ograniczać dostępu do Internetu w interfejsie „Zarządzanie zużyciem danych”. Wybierz **Ustawienia > Aplikacje > Aplikacje**, wyszukaj nazwę aplikacji i dotknij **Użycie danych**, aby ograniczyć jej dostęp do Internetu.

## Wyświetlanie i konfigurowanie dostępu aplikacji do Internetu


W interfejsie „Zarządzanie zużyciem danych” dotknij **Dostęp do sieci**, odznacz **Komórkowa transmisja danych** i ustaw używanie aplikacji zużywających dużo danych (takich jak Odtwarzacz wideo) tylko w sieci Wi-Fi.

 Niektórym aplikacjom (takim jak te generowane przez Aplikację bliźniaczą) nie można ograniczać dostępu do Internetu w interfejsie „Zarządzanie zużyciem danych”. Wybierz **Ustawienia > Aplikacje > Aplikacje**, wyszukaj nazwę aplikacji i dotknij **Użycie danych**, aby ograniczyć jej dostęp do Internetu.



## Włączanie lub wyłączenie funkcji Inteligentne oszczędzanie transmisji danych

Możesz włączyć funkcję Inteligentne oszczędzanie transmisji danych, aby zapobiegać zużyciu danych w transmisji komórkowej przez aplikacje działające w tle.

- 1 Na ekranie Wykorzystanie transmisji danych dotknij pozycji **Inteligentne oszczędzanie transmisji danych**, a następnie włącz tę funkcję. Na pasku stanu zostanie wyświetlona ikona  .
- 2 Jeśli nie chcesz ograniczać zużycia danych przez niektóre aplikacje, nawet jeśli działają one w tle, aktywuj przełączniki tych aplikacji.

## Dodawanie przypomnień o wykorzystaniu komórkowej transmisji danych

Dodaj informacje o abonamencie karty SIM w **Menedżer systemu** i ustaw przypomnienia zużycia. Wtedy **Menedżer systemu** na czas przypomni Ci o limicie komórkowej transmisji danych.

Jeśli Twój tablet obsługuje dwie karty SIM, możesz ustawić abonament dla każdej karty.

- 1 Na stronie **Wykorzystanie transmisji danych** stuknij **Więcej ustawień transmisji danych** > **Miesięczny limit transmisji** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- 2 Na stronie **Więcej ustawień transmisji danych** stuknij **Przypomnienie o zużyciu**. Możesz skonfigurować system, aby wysyłał przypomnienia lub bezpośrednio odcinał dostęp do Internetu, gdy miesięczne zużycie komórkowej transmisji danych / danych w roamingu przekroczy limit.
- 3 Na stronie **Więcej ustawień transmisji danych** możesz też włączyć **Przypomnienie o zużyciu danych na ekranie blokady**.

## Device Clone

### Przenoszenie danych na nowe urządzenie za pomocą aplikacji Device Clone

Aplikacja **Device Clone** pozwala szybko i bezproblemowo przenieść wszystkie podstawowe dane (włącznie z kontaktami, kalendarzem, obrazami i filmami) ze starego tabletu na nowy tablet.

#### Migrowanie danych z urządzenia z systemem Android

- 1 Na nowym tablecie otwórz aplikację **Device Clone** . Możesz też wybrać kolejno **Ustawienia** > **System i aktualizacje** > **Device Clone**, dotknąć pozycji **To nowe urządzenie**, po czym dotknąć pozycji **HONOR** lub **Telefon Android innej marki**.
- 2 Wykonaj instrukcje ekranowe, aby pobrać i zainstalować aplikację **Device Clone** na starym urządzeniu.
- 3 Na starym urządzeniu otwórz aplikację **Device Clone** i dotknij pozycji **To stare urządzenie**. Wykonaj instrukcje ekranowe, aby połączyć stare urządzenie z nowym tabletem ręcznie lub przez zeskanowanie kodu.



**4** Na starym urządzeniu zaznacz dane do sklonowania, a następnie dotknij pozycji **Transferuj**, aby rozpocząć klonowanie.

**i** Aplikacja **Device Clone** jest dostępna wyłącznie na tabletach z systemem Android 7.0 lub nowszym.

### Migrowanie danych z telefonu iPhone lub tabletu iPad

**1** Na nowym tablecie otwórz aplikację **Device Clone**. Możesz też wybrać kolejno **Ustawienia > System i aktualizacje > Device Clone**, dotknąć pozycji **To nowe urządzenie**, a następnie dotknąć pozycji **iPhone/iPad**.

**2** Wykonaj instrukcje ekranowe, aby pobrać i zainstalować aplikację **Device Clone** na starym urządzeniu.

**3** Na starym urządzeniu otwórz aplikację **Device Clone** i dotknij pozycji **To stare urządzenie**. Wykonaj instrukcje ekranowe, aby połączyć stare urządzenie z nowym tabletem ręcznie lub przez zeskanowanie kodu.

**4** Na starym urządzeniu zaznacz dane do sklonowania, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby ukończyć klonowanie danych.

**i** Aplikacja **Device Clone** jest dostępna wyłącznie na tabletach z systemem iOS 8.0 lub nowszym.

## Porady

### Porady

Aplikacja **Porady** oferuje porady i wskazówki, dzięki którym szybko nauczysz się, jak używać tabletu. Udostępnia również pełną wersję podręcznika użytkownika, w którym w dowolnej chwili łatwo możesz sprawdzić potrzebne informacje.

**Porady** – wprowadzenie do sekcji:

- Porady ilustrowane: Małe wideo lub mały obraz z jasnym i zwięzłym tekstem ułatwiającym opanowanie danego działania. Karty są podzielone na kategorie według sytuacji, co upraszcza wybranie odpowiedniej sekcji.
- Porady szczegółowe: Łatwo dostępne i zrozumiałe instrukcje dotyczące zaawansowanych funkcji tabletu.

**Porady** – funkcje główne:

- Wyszukiwanie: Wprowadź słowo kluczowe, aby pobrać wszystkie powiązane treści udostępniane przez aplikację **Porady** – zapewni Ci to szybki dostęp do potrzebnych informacji. Ta funkcja wyświetla również popularną zawartość.
- Polubienia i komentarze: Przejrzyj informacje i podziel się opinią.
- Wypróbuj: Udostępnia przycisk **Wypróbuj teraz** dla kluczowych lub skomplikowanych funkcji. Dotknij, aby przejść bezpośrednio do interfejsu danej funkcji.

**i** • Dostępność tej funkcji różni się w zależności od urządzenia.


# Ustawienia

## Wi-Fi

### Wprowadzenie do funkcji Wi-Fi


Podłączenie urządzenia do Internetu za pomocą sieci Wi-Fi umożliwia skuteczne ograniczenie komórkowej transmisji danych. Możesz również włączyć funkcję monitorowania zabezpieczeń Wi-Fi w celu uniknięcia niebezpiecznych hotspotów i zapewnienia bezpiecznego dostępu do Internetu.

### Uzyskiwanie dostępu do sieci Wi-Fi


-  Podczas uzyskiwania dostępu do bezpłatnych sieci Wi-Fi w miejscach publicznych zachowaj ostrożność, aby uniknąć takich zagrożeń jak wyciek prywatnych danych i straty materialne.

### Wprowadzanie kodu PIN, aby połączyć się z siecią Wi-Fi

- Wybierz **Ustawienia** > **Wi-Fi** i włącz **Wi-Fi**.
- Na stronie ustawień możesz połączyć się z siecią Wi-Fi przy użyciu jednej z następujących metod:
  - Dotknij sieci Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć, w obszarze **Dostępne sieci**. Jeżeli zostanie wybrana sieć szyfrowana, trzeba wprowadzić hasło.
  - Przeciągnij do dołu menu, dotknij pozycji **Dodaj sieć**, a następnie postępuj zgodnie z monitami na ekranie, aby wprowadzić nazwę sieci i hasło w celu nawiązania połączenia.



Kiedy na pasku stanu wyświetli się , oznacza to, że tablet uzyskuje dostęp do Internetu za pośrednictwem sieci Wi-Fi.

### Połączenie przez zeskanowanie kodu QR

- Wybierz **Ustawienia** > **Wi-Fi** i włącz **Wi-Fi**.
  - Przejdź do strony ustawień **Wi-Fi** w tablecie, który udostępnia sieć, dotknij sieci używanej do połączenia i uzyskaj kod QR.
  - Zeskanuj kod QR tabletem, który ma się połączyć z siecią, i postępuj zgodnie z monitami, aby uzyskać dostęp do sieci.
-  Niektóre szyfrowane sieci mogą nie obsługiwać łączenia się przez skanowanie kodu. Faktyczne działanie należy sprawdzić w rzeczywistej sytuacji.

### Transfer danych za pomocą funkcji Wi-Fi Direct

Funkcja Wi-Fi Direct umożliwia transferowanie danych między urządzeniami HONOR. Funkcja Wi-Fi Direct umożliwia transferowanie dużych plików na pobliskie urządzenia szybciej niż za pomocą funkcji Bluetooth i bez konieczności parowania urządzeń.

- 1 Na urządzeniu odbierającym wybierz kolejno **Ustawienia** > **Wi-Fi** i włącz funkcję **Wi-Fi**.
- 2 Wybierz kolejno **Więcej ustawień** > **Wi-Fi Direct**, aby zacząć wyszukiwać pobliskie urządzenia złączoną funkcją Wi-Fi Direct.
- 3 Na urządzeniu wysyłającym wybierz pliki, które chcesz udostępnić (poprzez dotknięcie i przytrzymanie), dotknij ikony  i wybierz funkcję **Wi-Fi Direct**.  
 Te czynności mogą się różnić, jeśli udostępniasz pliki bezpośrednio za aplikacji.
- 4 Dotknij ikony urządzenia odbierającego, aby nawiązać połączenie, następnie udostępnij pliki.
- 5 Na urządzeniu odbierającym zaakceptuj prośbę o przetransferowanie plików za pomocą funkcji Wi-Fi Direct.

Następnie wybierz kolejno **Pliki** > **Przeglądaj** > **Mój tablet** > **Download** > **Wi-Fi Direct**, aby wyświetlić otrzymane pliki.

## Wybieranie sieci za pomocą funkcji Wi-Fi+

Gdy funkcja Wi-Fi+ jest włączona i urządzenie wykryje sieć Wi-Fi, z którą już wcześniej nawiązano połączenie lub która jest darmowa, nastąpi automatyczna aktywacja funkcji Wi-Fi i zostanie nawiązane połączenie z daną siecią. Urządzenie oceni także jakość połączonej sieci Wi-Fi, a gdy sygnał Wi-Fi okaże się słaby, nastąpi przełączenie na komórkową transmisję danych.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Wi-Fi**.
- 2 Dotknij pozycji **Więcej ustawień**, a następnie włącz lub wyłącz funkcję **Wi-Fi+**.

## Bluetooth

### Podstawowe informacje o funkcji Bluetooth tabletu

Tablet można połączyć ze słuchawkami, głośnikami lub samochodowymi systemami multimedialnymi Bluetooth. Można też udostępniać dane z tabletu innym urządzeniom przez Bluetooth.

Przedstawimy następujące funkcje Bluetooth tabletu: ① włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth; ② edytowanie nazwy Bluetooth urządzenia; ③ parowanie urządzeń Bluetooth; ④ transferowanie plików przez Bluetooth; ⑤ rozłączanie pary urządzeń.

Efektywny zasięg komunikacji Bluetooth wynosi 10 metrów. Korzystaj z funkcji Bluetooth w jej efektywnym zasięgu.

### Włączanie i wyłączanie funkcji Bluetooth

- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, i włącz lub wyłącz **Bluetooth**. Naciśnij i przytrzymaj **Bluetooth**, aby przejść do ekranu Ustawienia.


- Wybierz **Ustawienia** > **Bluetooth** i ustaw przełącznik **Bluetooth** w pozycji włączonej lub wyłączonej.

### Edytowanie nazwy Bluetooth urządzenia

- 1 Przejdź do pozycji **Bluetooth** na ekranie ustawień i włącz funkcję **Bluetooth**.
- 2 Dotknij pozycji **Nazwa urządzenia**, wprowadź nową nazwę, a następnie dotknij opcji **OK**.



### Parowanie z urządzeniem Bluetooth

- 1 Włącz funkcję Bluetooth na urządzeniu docelowym i ustaw je jako wykrywalne. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika danego urządzenia.
- 2 Na swoim urządzeniu uzyskaj dostęp do ekranu ustawień funkcji **Bluetooth** i włącz funkcję **Bluetooth**, aby urządzenie automatycznie wyszukało urządzenia Bluetooth w pobliżu.
- 3 Z listy **Dostępne urządzenia** wybierz odpowiednie urządzenie do sparowania i postępuj według instrukcji ekranowych, aby przeprowadzić tę procedurę.


Na ekranie ustawień funkcji **Bluetooth** dotknij ikony , aby wyświetlić porady dotyczące podłączania różnych urządzeń Bluetooth.

### Transferowanie plików za pomocą funkcji Bluetooth

Możesz korzystać z funkcji Bluetooth, aby transferować filmy, zdjęcia, kontakty i nie tylko na inne urządzenia znajdujące się w efektywnym zasięgu komunikacji Bluetooth.

- 1 Sparuj urządzenie wysyłające i odbierające za pomocą funkcji Bluetooth.
- 2 Na urządzeniu wysyłającym dotknij i przytrzymaj plik, zaznacz pliki, które chcesz udostępnić, dotknij ikony  i wybierz funkcję **Bluetooth**.  
 Wykonywane działania mogą się różnić, jeśli udostępniasz pliki bezpośrednio z aplikacji.
- 3 Dotknij nazwy Bluetooth urządzenia odbierającego, aby rozpocząć udostępnianie.
- 4 Na urządzeniu odbierającym zaakceptuj prośbę o transfer za pomocą funkcji Bluetooth.

### Rozłączanie pary urządzeń Bluetooth

- 1 Na ekranie ustawień funkcji **Bluetooth** aktywuj przełącznik **Bluetooth**.
- 2 Na liście **Sparowane urządzenia** dotknij ikony  obok nazwy urządzenia, z którym chcesz rozłączyć parę, a następnie dotknij polecenia **Rozłącz parę**.


## Sieć komórkowa

### Udostępnianie połączenia sieciowego innym urządzeniom

-  Usługi transmisji danych nie są obsługiwane w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.

Po włączeniu funkcji **Osobisty hotspot** możesz udostępniać innym urządzeniom komórkową transmisję danych lub sieć Wi-Fi, z którą jest połączone urządzenie.

### Udostępnianie sieci przez osobisty hotspot


 Niektórych sieci Wi-Fi wymagających uwierzytelnienia nie można udostępniać.

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Sieć komórkowa** > **Osobisty hotspot** i włącz funkcję **Osobisty hotspot**. Komórkowa transmisja danych lub połączenie sieciowe Wi-Fi urządzenia zostaną udostępnione innym urządzeniom.

Aby włączyć osobisty hotspot, możesz również wykonać poniższe czynności:

- Podaj wartość w polu **Nazwa urządzenia**.
- Podaj wartość w polu **Hasło**.
- Dotknij pozycji **Podłączone urządzenia**, aby wyświetlić listę połączonych urządzeń i listę zablokowanych. Dotknij urządzenia na liście **Podłączone urządzenia**, aby zgodnie z monitem przenieść je do obszaru **Lista zablokowanych**. Możesz też usunąć urządzenie z listy.
- Jeśli udostępniasz sieć komórkowej transmisji danych, możesz dotknąć pozycji **Więcej**, aby skonfigurować opcje **Limit danych** i **Pasmo hotspotu osobistego**.

### Udostępnianie sieci przez Bluetooth

- 1** Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Bluetooth** i włącz funkcję **Bluetooth**. Wybierz urządzenie, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby ukończyć parowanie.
- 2** Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Sieć komórkowa** > **Osobisty hotspot** > **Więcej** i włącz funkcję **Tethering przez Bluetooth**.
- 3** Na ekranie ustawień funkcji **Bluetooth** sparowanego urządzenia dotknij ikony  obok nazwy urządzenia, a następnie włącz funkcję **Dostęp do Internetu**, aby udostępnić sieć.


### Udostępnianie sieci przez USB

- 1** Połącz urządzenie z komputerem za pomocą kabla USB.
- 2** Na swoim urządzeniu wybierz kolejno **Ustawienia** > **Sieć komórkowa** > **Osobisty hotspot** > **Więcej** i włącz funkcję **Modem USB**, aby udostępnić komórkową transmisję danych lub sieć Wi-Fi.


### Włączanie i wyłączanie funkcji Tryb samolotowy

Podróżując samolotem, możesz włączyć funkcję Tryb samolotowy, jeśli wymagają tego przepisy linii lotniczej. Po włączeniu funkcji Tryb samolotowy nie będzie można nawiązywać i odbierać połączeń, wysyłać i odbierać wiadomości SMS ani korzystać z komórkowej transmisji danych, ale wszystkie pozostałe funkcje będą dostępne.

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję Tryb samolotowy, możesz skorzystać z jednej z poniższych metod:

- Przeciągnij palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień, następnie ponownie przeciągnij palcem w dół, aby wyświetlić wszystkie skróty. Dotknij ikony , aby włączyć lub wyłączyć funkcję **Tryb samolotowy**.
- Wybierz kolejno **Ustawienia > Sieć komórkowa**, następnie włącz lub wyłącz opcję **Tryb samolotowy**.

Po włączeniu funkcji Tryb samolotowy połączenia Wi-Fi oraz Bluetooth zostaną automatycznie wyłączone. Możesz włączyć je ponownie, jeśli pozwalają na to przepisy linii lotniczej.



-  Usługi transmisji danych nie są obsługiwane w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.
  - Usługi połączeń nie są obsługiwane w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.
  - Usługi wiadomości SMS nie są obsługiwane w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.

## Połączenia

### Bezprzewodowa projekcja obrazu z tabletu

Ekran tabletu możesz wyświetlić bezprzewodowo na dużym wyświetlaczu (np. telewizorze).

- 1 W zależności od modelu i funkcji dużego wyświetlacza należy wykonać następujące czynności:
    - **Jeżeli duży wyświetlacz obsługuje technologię Miracast**, włącz w nim funkcję projekcji bezprzewodowej.
    - **Jeżeli duży wyświetlacz nie obsługuje technologii Miracast**, podłącz do niego bezprzewodowy adapter HDMI. Pamiętaj o podłączeniu bezprzewodowego adaptera HDMI do zasilania.

 Aby dowiedzieć się, czy duży wyświetlacz obsługuje technologię Miracast i jak włączyć projekcję bezprzewodową w ramach tej technologii, zajrzyj do podręcznika użytkownika lub skontaktuj się z działem obsługi klienta producenta dużego wyświetlacza.
  - 2 Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu tabletu, aby otworzyć Centrum sterowania, a następnie włącz .
  - 3 Przeciągnij ponownie w dół, aby wyświetlić wszystkie skróty i włączyć **Projekcja bezprzewodowa**. Tablet rozpocznie wyszukiwanie dostępnych urządzeń z ekranami.
  - 4 Na liście urządzeń dotknij nazwy odpowiadającej dużemu wyświetlaczowi lub bezprzewodowemu adapterowi HDMI, aby zakończyć nawiązywanie połączenia projekcji.
- Ewentualnie przeciągnij palcem w dół od górnej środkowej lub lewej części ekranu, aby otworzyć Centrum powiadomień, i dotknij **Rozłącz**.



## HONOR Share

HONOR Share to technologia bezprzewodowego udostępniania danych, która umożliwia szybkie transferowanie obrazów, filmów, dokumentów i innych rodzajów plików między urządzeniami. Technologia ta korzysta z połączenia Bluetooth do wykrywania pobliskich urządzeń obsługujących funkcje HONOR Share i Wi-Fi Direct w celu transferowania plików bez używania komórkowej transmisji danych.


### Włączanie i wyłączanie funkcji HONOR Share

Funkcję HONOR Share możesz włączyć lub wyłączyć na jeden z następujących sposobów:

- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, i włącz lub wyłącz **HONOR Share**. Możesz także dotknąć i przytrzymać **HONOR Share**, aby uzyskać dostęp do ekranu ustawień.
- Wybierz **Ustawienia** > **Więcej połączeń** > **HONOR Share**, aby włączyć lub wyłączyć **HONOR Share**.

### Szybkie udostępnianie plików między urządzeniami za pomocą funkcji HONOR Share

Możesz korzystać z funkcji HONOR Share, aby szybko udostępniać pliki między urządzeniami HONOR. Odbiorca może wyświetlić podgląd plików przed ich wysłaniem, następnie wyświetlić całą zawartość po ich odebraniu. Na przykład odbiorca może wyświetlać odebrane zdjęcia lub filmy w aplikacji Galeria.

- 1 Na urządzeniu odbierającym włącz funkcję **HONOR Share**.
- 2 Na urządzeniu wysyłającym wybierz plik lub album, który chcesz udostępnić (poprzez dotknięcie i przytrzymanie), następnie dotknij ikony . Dotknij opcji **HONOR Share**, następnie dotknij ikony urządzenia odbierającego, aby wysłać plik.

 Te czynności mogą się różnić, jeśli udostępniasz pliki bezpośrednio z aplikacji.

- 3 Na urządzeniu odbierającym dotknij pozycji **Zaakceptuj**, aby zaakceptować transfer.

Aby wyświetlić odebrane pliki, przejdź do obszaru **Pliki**, dotknij karty **Przełączaj**, następnie wybierz kolejno **Mój tablet** > **HONOR Share**.

Możesz także wyświetlić otrzymane obrazy i filmy, wybierając kolejno **Galeria** > **Albumy** > **HONOR Share**.


### Udostępnianie plików między tabletem a komputerem za pomocą funkcji HONOR Share

Funkcja HONOR Share umożliwia łatwe bezprzewodowe udostępnianie plików między tabletem a komputerem.


Wyświetlaj i edytuj pliki z tabletu na komputerze bez używania kabla do transmisji danych lub wysyłaj pliki z komputera na tablet.

#### Z tabletu na komputer:

- 1 Włącz funkcje Bluetooth i Wi-Fi na komputerze.


- 2 Przeciągnij palcem w dół od paska stanu na tablecie, aby uzyskać dostęp do panelu powiadomień (kontynuuj przeciąganie, aby wyświetlić więcej treści). Naciśnij i przytrzymaj **HONOR Share**, aby przejść do ekranu Ustawienia, i włącz **HONOR Share**.
- 3 Włącz **Menedżer PC > HONOR Share** na komputerze i sprawdź, czy jest włączone ustawienie **Zezwalaj na wykrywanie przez inne urządzenia**.
- 4 Naciśnij i przytrzymaj plik, który chcesz udostępnić na tablecie, dotknij  i wybierz **HONOR Share**. Po wykryciu urządzenia odbierającego dotknij jego nazwy, aby udostępnić plik.

### Z komputera na tablet:

- 1 Włącz funkcje Bluetooth i Wi-Fi na komputerze.
  - 2 Włącz **HONOR Share** na telefonie.
  - 3 Wybierz plik do udostępnienia na komputerze i kliknij prawym przyciskiem myszy **Wyświetl więcej opcji > HONOR Share**. Komputer rozpocznie wyszukiwanie tabletu z włączoną funkcją **HONOR Share**. Wybierz tablet, który ma odebrać plik.
  - 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby odebrać plik na tablecie.
-  Obsługiwane są tylko notebooki HONOR z aplikacją Menedżer PC w wersji 15.0 lub nowszej. Ta funkcja może różnić się w zależności od produktu. Z działaniem należy się zapoznać w rzeczywistej sytuacji.


### Drukowanie jednym dotknięciem za pomocą funkcji HONOR Share

Jeśli w pobliżu znajduje się drukarka obsługująca funkcję HONOR Share, można jej użyć w celu znalezienia drukarki, następnie wydrukowania zdjęć lub plików PDF z urządzenia.

- 1 W zależności od typu drukarki zadbać o spełnienie następujących warunków:
    - Drukarka obsługująca sieć Wi-Fi: Drukarka musi być włączona i podłączona do tej samej sieci co urządzenie.
    - Drukarka obsługująca funkcję WiFi Direct: Drukarka musi być włączona i mieć aktywowaną funkcję WiFi Direct.
    - Drukarki obsługujące funkcję Bluetooth: Drukarka musi być włączona i możliwa do wykrycia przez połączenie Bluetooth.
  - 2 Na urządzeniu wyświetl podgląd pliku przeznaczonego do wydrukowania, następnie wybierz kolejno **Udostępnij > HONOR Share**.
  - 3 Po wykryciu drukarki dotknij jej nazwy na urządzeniu i dostosuj ustawienia na ekranie podglądu. Dotknij przycisku **DRUKUJ**, aby wydrukować zawartość. Jeśli pierwszy raz podłączasz do urządzenia drukarkę Bluetooth, znajdź drukarkę za pomocą urządzenia, dotknij jej nazwy, następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania drukarki przez około 1 sekundę, aby potwierdzić połączenie.
-  Aby uzyskać listę obsługiwanych drukarek, dotknij pozycji **Pomoc** na ekranie udostępniania funkcji HONOR Share, wybierz opcję **Drukarki**, następnie dotknij pozycji **Jakie drukarki są obsługiwane?**.



## Transferowanie danych między tabletem a komputerem za pomocą kabla USB

- 1 Podłącz tablet do komputera za pomocą kabla USB. Na komputerze zostanie automatycznie zainstalowany sterownik oraz wyświetlona nazwa dysku przypisana tabletowi .
- 2 Na tablecie , przeciągnij palcem w dół od górnej środkowej lub lewej części ekranu, aby otworzyć Centrum powiadomień, przejdź do **Dotknij, aby zobaczyć więcej opcji** i wybierz tryb połączenia USB, aby przesłać dane.
  - **Przenoszenia zdjęć:** Umożliwia transferowanie zdjęć między tabletem a komputerem przy użyciu protokołu Picture Transfer Protocol (PTP). W oknie nowego dysku na komputerze możesz przeglądać zdjęcia zapisane na tablecie lub kopiować i wklejać zdjęcia między tym urządzeniem a komputerem.
  - **Przenoszenia plików:** Umożliwia transferowanie plików między tabletem a komputerem przy użyciu protokołu Media Transfer Protocol (MTP). W oknie nowego dysku na komputerze możesz przeglądać pliki zapisane na tablecie lub kopiować i wklejać pliki między tym urządzeniem a komputerem.
    -  Aby wyświetlać pliki multimedialne z tabletu, zainstaluj na komputerze program Windows Media Player 11 lub nowszy.
  - **Wprowadzania danych MIDI:** Umożliwia używanie tabletu jako urządzenia wejścia dźwięku typu MIDI (Musical Instrument Digital Interface) i odtwarzanie muzyki na komputerze.

## Drukowanie obrazów i dokumentów

### Podłączanie urządzenia do drukarki

- 1 Zapoznaj się z instrukcją drukarki lub skonsultuj się z jej producentem, aby sprawdzić, czy ma ona certyfikat Mopria.  
Jeśli nie, skonsultuj się z jej producentem, aby zainstalować odpowiednią aplikację lub dodatek na urządzeniu.
- 2 Połącz urządzenie i drukarkę z tą samą siecią Wi-Fi, używając jednej z poniższych metod:
  - Nawiąż połączenie z routerem Wi-Fi: Włącz funkcję Wi-Fi w drukarce i połącz ją z routerem Wi-Fi. W urządzeniu wybierz kolejno **Ustawienia** > **Wi-Fi**, włącz funkcję **Wi-Fi**, dotknij danego routera Wi-Fi, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby zakończyć konfigurowanie ustawień.
  - Nawiąż połączenie z użyciem funkcji Wi-Fi Direct: Jeśli drukarka obsługuje standard Wi-Fi Direct, wykonaj instrukcje w podręczniku użytkownika drukarki, aby włączyć tę funkcję. W urządzeniu wybierz kolejno **Ustawienia** > **Wi-Fi**, włącz funkcję **Wi-Fi**, wybierz kolejno **Więcej ustawień** > **Wi-Fi Direct**, a następnie dotknij ikony drukarki, aby nawiązać połączenie.



- Podłącz urządzenia do hotspotu drukarki: Jeśli drukarkę wyposażono hotspot sieci bezprzewodowej, postępuj według instrukcji w podręczniku użytkownika drukarki, aby uaktywnić hotspot i ustawić hasło. W urządzeniu wybierz kolejno **Ustawienia** > **Wi-Fi**, włącz funkcję **Wi-Fi**, dotknij hotspotu drukarki, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby zakończyć konfigurację.

**3** Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Więcej połączeń** > **Drukowanie** > **Domyślna usługa drukowania** i włącz funkcję **Domyślna usługa drukowania**.

**4** Wybierz drukarkę z wyników wyszukiwania i wykonaj instrukcje ekranowe, aby dodać drukarkę.

## Drukowanie plików

Aby wydrukować pliki w aplikacjach **Galeria** i **Notatki**:

- Drukowanie obrazów: w przypadku aplikacji **Galeria** otwórz obraz, dotknij pozycji  > **Drukuj lub eksportuj do pliku PDF**, wybierz drukarkę i wykonaj instrukcje ekranowe.
- Drukowanie notatek: w przypadku aplikacji **Notatki** otwórz notatkę, dotknij pozycji  > **Drukuj**, wybierz drukarkę i wykonaj instrukcje ekranowe.

## Ekran główny i tapeta

### Ustawianie tapety

#### Używanie ustawionej wstępnie tapety

**1** Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Ekran główny i tapeta** > **Tapeta**.

**2** Dotknij obrazu, który chcesz ustawić jako tapetę.

**3** Ustaw następujące opcje zgodnie z preferencjami:

- **Rozmyj**: powoduje zastosowanie efektu rozmycia, który można dostosować, przeciągając suwak.
- **Przewijalna**: daje możliwość przewijania tapety na ekranie głównym.

**4** Dotknij ikony **Zastosuj**, następnie wybierz dla tapety opcję **Ekran blokady**, **Ekran główny** lub **Oba miejsca**.

#### Ustawianie obrazu z aplikacji Galeria jako tapety

**1** Otwórz aplikację **Galeria**, a następnie otwórz obraz, który chcesz ustawić jako tapetę.

**2** Wybierz kolejno  > **Ustaw jako** > **Tapeta**, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby zakończyć konfigurację.

### Zarządzanie układem ekranu głównego

Układ ekranu głównego możesz dopasować do swojego stylu użytkowania.

## Zmianianie rozmieszczenia ikon na ekranie głównym

Dotknij ikony i przytrzymaj ją, aż zostanie powiększona, a następnie przeciągnij ją w odpowiednie miejsce na ekranie głównym.

## Wyrównywanie ikon ekranu głównego

Uszczypnij dwoma palcami ekran główny, aby uzyskać dostęp do trybu **Ustawienia ekranu głównego**, a następnie włącz funkcję **Automatycznie wyrównuj**. Po włączeniu tej funkcji puste miejsca po usunięciu aplikacji zostaną automatycznie zapełnione.

## Blokowanie położenia ikon ekranu głównego

Uszczypnij dwoma palcami ekran główny, aby uzyskać dostęp do trybu **Ustawienia ekranu głównego**, a następnie włącz funkcję **Zablokuj układ**.

## Wybieranie szablonu układu ekranu głównego

Uszczypnij dwoma palcami ekran główny, wybierz kolejno **Ustawienia ekranu głównego** > **Układ**, a następnie wybierz preferowany szablon układu.

## Konfigurowanie ekranu głównego w obszarze Ustawienia

Możesz również wybrać kolejno **Ustawienia** > **Ekran główny i tapeta** > **Ustawienia ekranu głównego**, a następnie włączyć opcję **Automatycznie wyrównuj** i inne funkcje.

## Przechowywanie aplikacji w widoku klasycznym

Możesz przechowywać aplikacje w widoku klasycznym i wyświetlać na ekranie głównym tylko często używane aplikacje, aby uprościć jego układ.

## Włączanie widoku klasycznego

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Ekran główny i tapeta** > **Styl ekranu głównego** i wybierz opcję **Klasyczny**.

Po włączeniu tej opcji na ekranie głównym możesz przeciągnąć palcem w górę, by uzyskać dostęp do wszystkich aplikacji w widoku klasycznym.

## Tworzenie skrótów na ekranie głównym

W trybie Klasyczny przeciągnij palcem w górę na ekranie głównym, aby wyświetlić widok klasyczny, dotknij aplikacji i przytrzymaj ją, aż zostanie powiększona, a następnie przeciągnij tę aplikację w odpowiednie miejsce na ekranie głównym.

## Przenoszenie aplikacji z powrotem do widoku klasycznego

Dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji, aż urządzenie zawibruje, a następnie dotknij opcji **Usuń**. To działanie spowoduje wyłącznie usunięcie ikony aplikacji z ekranu głównego, a nie usunięcie samej aplikacji.

Nadal znajdziesz ją w widoku klasycznym.

## Wyłączanie trybu Klasyczny

Aby wrócić do standardowego ekranu głównego, wybierz kolejno **Ustawienia > Ekran główny i tapeta > Styl ekranu głównego**, a następnie wybierz opcję **Standardowy**.

## Wyświetlacz i jasność



### Automatyczna regulacja jasności ekranu

Wybierz kolejno **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność** i włącz funkcję **Automatycznie**.

Jasność będzie automatycznie regulowana w zależności od jasności otoczenia.

### Ręczne regulowanie jasności ekranu

Jasność ekranu można regulować ręcznie, korzystając z dowolnej z następujących metod:

- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania. Przeciągnij suwak, aby dostosować jasność ekranu w obszarze .
- Wybierz **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność** i przeciągnij suwak, aby dostosować jasność ekranu w obszarze .

### Tryb ciemny

Zmniejsz jasność ekranu, aby zapewnić sobie szeroki zakres wrażeń estetycznych. Ten tryb może automatycznie włączać się o zachodzie słońca i wyłączać się o wschodzie słońca, co pozwala oszczędzać energię i czas.

### Włączanie Trybu ciemnego

Włącz Tryb ciemny tła ekranu, aby chronić wzrok, zmniejszając poziom jasności i podrażnienia oczu.

Aby włączyć lub wyłączyć Tryb ciemny, skorzystaj z dowolnej z poniższych metod:

- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, i włącz lub wyłącz **Tryb ciemny**. Dotknij i przytrzymaj tę pozycję, aby przejść do strony ustawień **Tryb ciemny**.
- Wybierz **Ustawienia > Wyświetlacz i jasność**, dotknij **Ciemny**, aby włączyć **Tryb ciemny**, i dotknij **Jasny**, aby zakończyć **Tryb ciemny**.

## Dźwięki i wibracje

### Dostosowywanie ustawień dźwięku

#### Regulowanie głośności za pomocą przycisku głośności

Naciśnij przycisk zmniejszania lub zwiększania głośności, aby dostosować głośność.

## Naciśnij przycisk zasilania, aby wyciszyć dzwoniące urządzenie

Gdy urządzenie dzwoni, sygnalizując połączenie przychodzące lub alarm, naciśnij przycisk zasilania, aby je wyciszyć.

## Powiadomienia

### Wskaźniki aplikacji

Odebranie nowych powiadomień aplikacji powoduje wyświetlenie wskaźnika z liczbą na jej ikonie. Można również wybrać wskaźnik w formie kropki oraz ukryć wskaźnik w przypadku niektórych lub wszystkich aplikacji.

### Wyłączanie wskaźników aplikacji

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Powiadomienia i pasek stanu** i dotknij pozycji **Powiadomienia na ikonach aplikacji**.
- 2 Dezaktywuj przełączniki niektórych lub wszystkich aplikacji.


### Zmianianie trybu wyświetlania wskaźników

Na ekranie **Powiadomienia na ikonach aplikacji** dotknij opcji **Tryb wyświetlania wskaźnika**, a następnie wybierz opcję **Liczby** lub **Punkty** zgodnie z preferencjami.

### Wyłączanie powiadomień aplikacji

#### Wyłączanie powiadomień z określonej aplikacji

Jeśli nie chcesz, aby przeszkadzały Ci powiadomienia z określonej aplikacji, wykonaj jedną z poniższych procedur:

- Po otrzymaniu powiadomienia z aplikacji przeciągnij palcem wlewo po tym powiadomieniu na panelu powiadomień, a następnie wybierz kolejno  > **Wyłącz powiadomienia**.
- Wybierz kolejno **Ustawienia > Powiadomienia i pasek stanu**, znajdź aplikację, której powiadomienia chcesz wyłączyć, i dotknij jej, a następnie wyłącz opcję **Zezwalaj na powiadomienia**.

 Ta funkcja jest niedostępna w niektórych aplikacjach.

#### Zbiorcze wyłączanie powiadomień z aplikacji

Aby jednocześnie wyłączyć powiadomienia z wielu aplikacji, wybierz kolejno **Ustawienia > Powiadomienia i pasek stanu > Zarządzaj wszystkim** i wyłącz przełączniki przy odpowiednich aplikacjach.

### Więcej ustawień powiadomień aplikacji

## Ustawianie metody informowania o powiadomieniach aplikacji

Wybierz **Ustawienia > Powiadomienia i pasek stanu**. Wybierz aplikację, dla której chcesz ustawić metodę informowania o powiadomieniach.

- Włącz **Zezwalaj na powiadomienia**: informuje, gdy są dostępne nowe powiadomienia dotyczące aplikacji.
- Gdy aplikacja wygeneruje powiadomienia, możesz także skonfigurować więcej sposobów informowania.

Na przykład, gdy **Kalendarz** wygeneruje powiadomienia, możesz również ustawić **Przypomnienie o alarmie dotyczącym wydarzenia**, **Powiadomienie o zdarzeniu (przypomnij później)** lub **Domyślne powiadomienie o zdarzeniu**.

 Poszczególne aplikacje mogą obsługiwać różne metody informowania.

## Powiadomienia włączają ekran

Wybierz kolejno **Ustawienia > Powiadomienia i pasek stanu > Więcej ustawień powiadomień** i włącz funkcję **Wybudzanie ekranu**. Ekran blokady urządzenia będzie automatycznie włączany po odebraniu powiadomienia.

## Wyświetlanie ikon powiadomień na pasku stanu

Wybierz kolejno **Ustawienia > Powiadomienia i pasek stanu > Więcej ustawień powiadomień** i włącz funkcję **Pokazuj ikony powiadomień w pasku stanu**.

# Zabezpieczenia biometryczne i hasło

## Hasło ekranu blokady

Możesz wybrać cyfry, wzór lub hasło hybrydowe jako hasło ekranu blokady.

## Ustawianie hasła ekranu blokady

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Zabezpieczenia biometryczne i hasło** i dotknij pozycji **Hasło blokady ekranu**.
- 2 Wprowadź hasło składające się z 6 cyfr.
- 3 Możesz również dotknąć polecenia **Zmień metodę odblokowywania** i wybrać typ hasła, a następnie wykonać instrukcje ekranowe, aby wprowadzić nowe hasło.

## Zmianie hasła ekranu blokady

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Zabezpieczenia biometryczne i hasło** i dotknij pozycji **Zmień hasło ekranu blokady**.
- 2 Wprowadź bieżące hasło ekranu blokady.
- 3 Wprowadź nowe hasło albo dotknij pozycji **Zmień metodę odblokowywania**, aby wybrać nową metodę i wprowadzić nowe hasło.

## Wyłączanie hasła ekranu blokady

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Zabezpieczenia biometryczne i hasło** i dotknij pozycji **Wyłącz hasło ekranu blokady**.

## Włączanie blokady

Istnieje wiele sposobów odblokowania tabletu. W niektórych przypadkach (np. gdy zdarzy Ci się zdrzemnąć w środkach transportu publicznego) odblokowywanie hasłem zapewnia większe bezpieczeństwo niż inne metody odblokowania. Po włączeniu trybu blokady tablet można odblokować tylko przez podanie hasła ekranu blokady. Inne metody odblokowania zostaną tymczasowo wyłączone.

Zanim zaczniesz korzystać z tej funkcji, musisz ustawić hasło ekranu blokady.

- 1** Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Zabezpieczenia biometryczne i hasło** > **Ustawienia bezpiecznej blokady** i włącz opcję **Pokazuj opcję Blokada biometrii**.
- 2** Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż na ekranie pojawi się opcja **Blokada biometrii**.
- 3** Dotknij opcji **Blokada biometrii** i postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby włączyć tryb blokady. Po włączeniu trybu blokady urządzenie można odblokować tylko przy użyciu hasła ekranu blokady.
- 4** W przypadku odblokowania urządzenia tryb blokady jest automatycznie wyłączany. Przy następnym odblokowywaniu możesz użyć innych metod odblokowania tak jak zwykle. Aby ponownie włączyć tryb blokady, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania i ponownie dotknij opcji **Blokada biometrii**.

## Aplikacje

### Wyświetlanie i zmienianie ustawień aplikacji

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Aplikacje** > **Aplikacje** i dotknij aplikacji. Możesz teraz wymusić zatrzymanie aplikacji, odinstalować ją, wyświetlać i zmieniać uprawnienia aplikacji, ustawiać tryby powiadomień itd.

 Niektórych aplikacji nie można odinstalować.

## Bateria

### Zarządzanie zasilaniem


Na ekranie **Bateria** możesz sprawdzić szacowany pozostały czas pracy baterii urządzenia i wydłużyć go, włączając tryb oszczędzania energii.

### Włączanie trybu oszczędzania energii

Jeśli na urządzeniu włączono funkcję **Tryb oszczędzania energii**, a poziom naładowania baterii wynosi więcej niż 10%, w celu zmniejszenia zużycia energii niektóre funkcje zostaną



wyłączone, działanie aplikacji w tle zostanie ograniczone, a efekty wizualne zostaną osłabione. Gdy poziom naładowania baterii spadnie do 10% lub poniżej tej wartości, zostaną podjęte jeszcze bardziej restrykcyjne metody oszczędzania energii w celu wydłużenia czasu czuwania. Zalecamy włączenie funkcji **Tryb oszczędzania energii**, gdy poziom naładowania baterii spadnie do poziomu 20% lub niższego.


W tym celu wybierz kolejno **Ustawienia > Bateria** (lub **Menedżer systemu > Bateria**), a następnie włącz funkcję **Tryb oszczędzania energii**. Na pasku stanu zostanie wyświetlona ikona  .

## Włączanie funkcji Tryb wydajności

Funkcja **Tryb wydajności** dostosowuje ustawienia zasilania tabletu w celu zapewnienia maksymalnej wydajności. Powoduje to szybsze wyczerpywanie się baterii zwłaszcza w przypadku używania aplikacji wymagających dużej wydajności graficznej.

Gdy bateria jest w wystarczającym stopniu naładowana, wybierz kolejno **Ustawienia > Bateria** (lub **Menedżer systemu > Bateria**) i włącz funkcję **Tryb wydajności**.


Na pasku stanu zostanie wyświetlona ikona  .

-  Funkcja **Tryb wydajności** jest dostępna tylko na wybranych urządzeniach. Jeśli opcja **Tryb wydajności** nie jest wyświetlana w obszarze **Bateria**, oznacza to, że urządzenie jej nie obsługuje.

## Włączanie funkcji Inteligentne ładowanie

Funkcja Inteligentne ładowanie uczy się Twoich nawyków związanych z ładowaniem i inteligentnie zarządza procesem ładowania. Ta funkcja zmniejsza zużycie baterii i wydłuża jej czas pracy, skracając czas, przez jaki urządzenie jest w pełni naładowane. Zaleca się włączenie tej funkcji na stałe.

Jeśli na przykład zwykle ładujesz urządzenia nocą lub przez dłuższy czas, funkcja Inteligentne ładowanie wstrzyma ładowanie, gdy pojemność baterii osiągnie określony poziom. Zanim rano wstaniesz, funkcja Inteligentne ładowanie wznowi ładowanie do momentu, aż urządzenie będzie w pełni naładowane. Skracza to czas, przez który urządzenie jest w pełni naładowane, co spowalnia starzenie się baterii i wydłuża jej czas pracy.

-  Dane o nawykach związanych z ładowaniem będą wykorzystywane wyłącznie na Twoim urządzeniu i nie będą przekazywane do chmury — nie będą też tworzone ich kopie zapasowe.

Aby włączyć tę funkcję, wybierz kolejno **Ustawienia > Bateria > Więcej ustawień baterii** i włącz opcję **Inteligentne ładowanie**.



## Włączanie funkcji Inteligentna pojemność baterii

Funkcja Inteligentna pojemność baterii w zależności od bieżącego stanu baterii inteligentnie dostosowuje jej maksymalną pojemność w celu opóźnienia starzenia się baterii i przedłużenia jej żywotności. Zaleca się włączenie tej funkcji na stałe.

Aby włączyć tę funkcję, wybierz kolejno **Ustawienia > Bateria > Więcej ustawień baterii** i włącz opcję **Inteligentna pojemność baterii**.

## Dostosowywanie ustawień baterii

Możesz też określić, czy na pasku stanu ma być wyświetlany procent naładowania baterii oraz czy połączenie sieciowe ma być aktywne, gdy ekran urządzenia jest wyłączony.

### Wyświetlanie procentu naładowania baterii na pasku stanu

Wybierz kolejno **Ustawienia > Bateria** (lub **Menedżer systemu > Bateria**), dotknij opcji **Poziom naładowania baterii** i wybierz opcję wyświetlania procentu naładowania baterii wewnątrz lub na zewnątrz ikony baterii na pasku stanu.

### Utrzymywanie połączenia w trybie uśpienia

Jeśli chcesz, aby urządzenie odbierało wiadomości i pobierało dane po przejściu do trybu uśpienia, włącz opcję utrzymywania połączenia w trybie uśpienia. Pamiętaj, że może to spowodować większe zużycie energii.

Na ekranie **Bateria** dotknij opcji **Więcej ustawień baterii**, a następnie włącz lub wyłącz opcję **Nie rozłączaj, gdy urządzenie przejdzie w stan uśpienia**.


## Pamięć

### Sprawdzanie zużycia pamięci masowej

Wybierz kolejno **Ustawienia > Pamięć**, aby sprawdzić zużycie pamięci masowej i zoptymalizować je w razie potrzeby.

### Zwalnianie pamięci tabletu

Funkcja **Oczyszczanie** w aplikacji **Menedżer systemu** przeskanuje pamięć pod kątem zbędnych i dużych plików, takich jak pozostałości aplikacji, niepotrzebne pakiety instalacyjne oraz dane generowane przez WeChat, i przedstawi sugestie, które pomogą zwolnić miejsce.

- 1 Wybierz **Menedżer systemu** i dotknij **Oczyszczanie**.
- 2 Po zakończeniu skanowania dotknij **Oczyść** lub **Oczyść** za elementem do wyczyszczenia i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby usunąć zbędne pliki.
  -  Przeciągnij palcem w dół od góry ekranu, a tablet ponownie przeskanuje pamięć.

## Czyszczenie zduplikowanych plików

Aplikacja **Menedżer systemu** może znajdować zduplikowane pliki w urządzeniu.

Na ekranie **Oczyszczanie** dotknij pozycji **Powielone pliki** i zaznacz niechciane pliki do usunięcia.

## Bezpieczeństwo

### Ochrona prywatności za pomocą funkcji **Blokada aplikacji**

Możesz zablokować aplikacje zawierające poufne dane, takie jak aplikacje czatu i aplikacje płatnicze, aby uniemożliwić nieautoryzowany dostęp do nich.

#### Włączanie funkcji **Blokada aplikacji**

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Blokada aplikacji** > **Włącz**, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby ustawić hasło blokady aplikacji i wybrać aplikacje, które chcesz zablokować.

Jeśli włączono funkcję odblokowania za pomocą twarzy lub odciskiem palca, blokadę aplikacji możesz skojarzyć z ID twarzy lub odcisku palca zgodnie z instrukcją.

 Ta funkcja może różnić się w zależności od urządzenia.


#### Zmianie hasła blokady aplikacji lub pytania pomocniczego

Przejdź do ekranu ustawień funkcji **Blokada aplikacji**, wybierz kolejno  > **Typ hasła** i wybierz opcję **Hasło blokady ekranu** lub **Niestandardowy kod blokady** jako hasło blokady aplikacji.

W przypadku wybrania opcji **Niestandardowy kod blokady** możesz ustawić nowe hasło i pytanie pomocnicze.

#### Anulowanie lub wyłączenie funkcji **Blokada aplikacji**

Na ekranie ustawień funkcji **Blokada aplikacji** wykonaj następujące czynności:

- Anulowanie funkcji **Blokada aplikacji**: Na liście zablokowanych aplikacji dezaktywuj przełączniki obok aplikacji, dla których chcesz anulować blokadę.
- Resetowanie funkcji **Blokada aplikacji**: Wybierz kolejno  > **Wyłącz funkcję **Blokada aplikacji**** > **WYŁĄCZ**. Spowoduje to anulowanie wszystkich blokad i wyczyszczenie wszystkich ustawień blokady aplikacji.

## Prywatność

## Zarządzanie uprawnieniami

Do świadczenia odpowiednich usług aplikacje mogą wymagać pewnych uprawnień, takich jak Lokalizacja.

Niektóre aplikacje mogą jednak uzyskać nadmierne uprawnienia, co stanowi potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa i prywatności informacji. Możesz sprawdzić uprawnienia przyznane poszczególnym aplikacjom i odmówić tych, które uznasz za zbędne.

### Przeglądanie dzienników dostępu do danych prywatnych

Dzienniki dostępu do danych prywatnych można sprawdzać i zarządzać nimi stosownie do potrzeb, aby usunąć nieuzasadnione uprawnienia w celu optymalizacji usług.

Na ekranie **Menedżer uprawnień** wybierz uprawnienie, aby je włączyć lub wyłączyć.

### Zarządzanie uprawnieniem „Lokalizacja”

Aplikacja, której przyznasz uprawnienie „Lokalizacja”, może w dowolnym momencie uzyskać Twoje dane lokalizacyjne. Na przykład jeśli aplikacja mapy uzyska uprawnienie „Lokalizacja”, może wyświetlać informacje dotyczące danego miejsca i świadczyć usługi nawigacyjne. Jeśli nie potrzebujesz takich usług, możesz cofnąć to uprawnienie.


- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Aplikacje > Menedżer uprawnień**.
- 2 Na ekranie **Menedżer uprawnień** dotknij pozycji **Lokalizacja**, dotknij ikony odpowiedniej aplikacji, a następnie wybierz jedną z opcji uprawnień dostępu.

## Używanie usług lokalizacyjnych

Niektóre aplikacje muszą uzyskać dane lokalizacyjne, aby lepiej świadczyć usługi. Możesz zgodnie z potrzebami włączyć lub wyłączyć usługi lokalizacyjne, a także udzielić określonym aplikacjom uprawnień do uzyskiwania dostępu do danych lokalizacyjnych lub odmówić udzielenia takich uprawnień.

### Włączanie i wyłączanie usług lokalizacyjnych


Usługi lokalizacyjne możesz włączyć lub wyłączyć na jeden z następujących sposobów:

- Przeciągnij palcem w dół z prawego górnego rogu ekranu, aby otworzyć Centrum sterowania, i włącz lub wyłącz  .
- Ewentualnie przejdź do **Ustawienia > Dostęp do lokalizacji** i włącz lub wyłącz **Dostęp do mojej lokalizacji**.

Po wyłączeniu usług lokalizacyjnych Twój tablet uniemożliwi wszystkim aplikacjom i usługom zbieranie oraz wykorzystywanie danych lokalizacyjnych, z wyjątkiem niektórych wbudowanych aplikacji . Gdy te aplikacje lub usługi będą musiały skorzystać z danych lokalizacyjnych, tablet przypomni Ci o ponownym włączeniu usług lokalizacyjnych.

## Zwiększanie dokładności usług lokalizacyjnych

Dokładność ustalania lokalizacji na tablecie można poprawić przez zezwolenie aplikacjom i usługom na wyszukiwanie sieci Wi-Fi i urządzeń Bluetooth w pobliżu oraz uzyskiwanie dostępu do dodatkowych danych z globalnych systemów nawigacji satelitarnej (GNSS).

 Dostępność tej funkcji różni się w zależności od urządzenia.

Wybierz kolejno **Ustawienia > Dostęp do lokalizacji > Ustawienia zaawansowane**, a następnie ustaw odpowiednie opcje.

## Zezwalanie aplikacjom na uzyskiwanie danych lokalizacyjnych lub wycofywanie uprawnień

Możesz zezwalać aplikacjom na uzyskiwanie danych lokalizacyjnych lub wycofywać takie uprawnienia, udzielać jednorazowego lub stałego dostępu, atakże odmawiać dostępu do danych lokalizacyjnych podczas korzystania z aplikacji.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Prywatność > Menedżer uprawnień**, dotknij opcji **Lokalizacja**, następnie sprawdź, którym aplikacjom udzielono dostępu do danych lokalizacyjnych.
- 2 Dotknij aplikacji, której ustawienia chcesz zmienić, następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby udzielić uprawnień lub je wycofać.

## Ułatwienia dostępu

### Ustawianie zaplanowanego włączenia/wyłączenia

Możesz korzystać z funkcji **Zaplanowane włączenie i wyłączenie**, aby włączać i wyłączać urządzenie o zaplanowanych porach w celu oszczędzania energii i zapobiegania przerywaniu odpoczynku.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Funkcje ułatwień dostępu > Zaplanowane włączenie i wyłączenie** i włącz opcję **Zaplanowane włączenie i wyłączenie**.
- 2 Ustaw godziny włączania i wyłączenia oraz cykl powtarzania. Urządzenie będzie automatycznie włączane i wyłączone o wybranych godzinach.

Aby przestać korzystać z tej funkcji, wyłącz opcję **Zaplanowane włączenie i wyłączenie**.

## System i aktualizacje

### Zmienianie regionu i języka systemu

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > System i aktualizacje > Język i wprowadzanie > Języki i region** i wybierz język.
- 2 Jeśli język, którego chcesz używać, nie znajduje się na liście, dotknij pozycji **Dodaj język**, wyszukaj język i dodaj do listy, a następnie wybierz go.

- System obsługuje wiele języków, ale nie wszystkie. Możesz nie znaleźć języka, na którym Ci zależy.
- Możesz także przeciągnąć palcem w górę po ekranie do końca listy języków i dotknąć pozycji **Lista aktualizacji**, aby zaktualizować języki obsługiwane przez system.

**3** Dotknij pozycji **Region**, aby wybrać swój kraj/region. Interfejs systemu zostanie dostosowany do zwyczajów kulturowych wybranego kraju lub regionu.

## Używanie innej metody wprowadzania

Możesz pobrać metodę wprowadzania innej firmy i ustawić ją jako domyślną metodę wprowadzania.

- 1** Pobierz metodę wprowadzania z oficjalnego sklepu z aplikacjami.
- 2** Wykonaj instrukcje ekranowe, aby ustawić ją jako domyślną metodę wprowadzania, lub wybierz kolejno **Ustawienia > System i aktualizacje > Język i wprowadzanie > Klawiatura domyślna** i wybierz metodę wprowadzania.

## Ustawianie daty i godziny systemu

Na urządzeniu można synchronizować lokalną datę, godzinę i strefę czasową za pośrednictwem sieci komórkowej. Możesz również ręcznie ustawiać datę, godzinę i strefę czasową urządzenia.

Wybierz kolejno **Ustawienia > System i aktualizacje > Data i czas**, a następnie ustaw opcje zgodnie z wymaganiami.

### Ręczne lub automatyczne ustawianie daty i godziny

- Włącz funkcję **Automatyczna data i czas**, aby urządzenie synchronizowało lokalną datę i godzinę za pośrednictwem sieci komórkowej.
- Aby ręcznie ustawiać datę i godzinę, wyłącz funkcję **Automatyczna data i czas**.

### Zmienianie strefy czasowej

- Ta funkcja może różnić się w zależności od urządzenia.
- Włącz funkcję **Automatyczna data i czas**, aby urządzenie synchronizowało lokalną strefę czasową za pośrednictwem sieci komórkowej.
- Aby ręcznie ustawiać strefę czasową, wyłącz funkcję **Automatyczna data i czas**.

### Zmienianie formatu godziny


- Włącz funkcję **Format 24-godzinny**, aby wyświetlać czas na urządzeniu w formacie 24-godzinnym.
- Wyłącz funkcję **Format 24-godzinny**, aby wyświetlać czas na urządzeniu w formacie 12-godzinnym.

## Przenoszenie danych na nowe urządzenie za pomocą aplikacji Device Clone

Aplikacja **Device Clone** pozwala szybko i bezproblemowo przenieść wszystkie podstawowe dane (włącznie z kontaktami, kalendarzem, obrazami i filmami) ze starego tabletu na nowy tablet.

### Migrowanie danych z urządzenia z systemem Android

- 1** Na nowym tablecie otwórz aplikację **Device Clone** . Możesz też wybrać kolejno **Ustawienia > System i aktualizacje > Device Clone**, dotknąć pozycji **To nowe urządzenie**, po czym dotknąć pozycji **HONOR** lub **Telefon Android innej marki**.
- 2** Wykonaj instrukcje ekranowe, aby pobrać i zainstalować aplikację **Device Clone** na starym urządzeniu.
- 3** Na starym urządzeniu otwórz aplikację **Device Clone** i dotknij pozycji **To stare urządzenie**. Wykonaj instrukcje ekranowe, aby połączyć stare urządzenie z nowym tabletem ręcznie lub przez zeskanowanie kodu.
- 4** Na starym urządzeniu zaznacz dane do sklonowania, a następnie dotknij pozycji **Transferuj**, aby rozpocząć klonowanie.

 Aplikacja **Device Clone** jest dostępna wyłącznie na tabletach z systemem Android 7.0 lub nowszym.

### Migrowanie danych z telefonu iPhone lub tabletu iPad

- 1** Na nowym tablecie otwórz aplikację **Device Clone** . Możesz też wybrać kolejno **Ustawienia > System i aktualizacje > Device Clone**, dotknąć pozycji **To nowe urządzenie**, a następnie dotknąć pozycji **iPhone/iPad**.
- 2** Wykonaj instrukcje ekranowe, aby pobrać i zainstalować aplikację **Device Clone** na starym urządzeniu.
- 3** Na starym urządzeniu otwórz aplikację **Device Clone** i dotknij pozycji **To stare urządzenie**. Wykonaj instrukcje ekranowe, aby połączyć stare urządzenie z nowym tabletem ręcznie lub przez zeskanowanie kodu.
- 4** Na starym urządzeniu zaznacz dane do sklonowania, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby ukończyć klonowanie danych.


 Aplikacja **Device Clone** jest dostępna wyłącznie na tabletach z systemem iOS 8.0 lub nowszym.

## Tworzenie kopii zapasowych przy użyciu pamięci zewnętrznej

### Tworzenie kopii zapasowych danych na urządzeniach magazynujących USB

Jeśli na tablecie kończy się miejsce w pamięci, warto regularnie tworzyć kopie zapasowe dużych plików lub ważnych danych na urządzeniu magazynującym USB (np. przy użyciu dysku flash USB lub czytnika kart).

- 1** Podłącz tablet do urządzenia magazynującego USB za pomocą kabla OTG USB.

- 2 Na tablecie wybierz kolejno **Ustawienia > System i aktualizacje > Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej > Kopia zapasowa danych > Pamięć zewnętrzna**, a następnie wybierz opcję **Nośnik USB** na ekranie **Pamięć zewnętrzna**.
- 3 Dotknij pozycji **UTWÓRZ KOPIĘ ZAPASOWĄ**, zaznacz dane, których kopię zapasową chcesz utworzyć, i dotknij pozycji **Zapisz**.
- 4 Podczas pierwszego tworzenia kopii zapasowej wykonaj instrukcje ekranowe, aby ustawić hasło i odpowiedź dotyczącą hasła. W czasie tworzenia kopii zapasowej dane zostaną zaszyfrowane. Zapamiętaj hasło do kopii zapasowej. Po ustawieniu hasła nie będzie ono wymagane przy tworzeniu późniejszych kopii zapasowych, ale w celu odzyskania plików będzie wymagane jego wprowadzenie na potrzeby weryfikacji. Aby zresetować hasło, przejdź do ekranu kopii zapasowej **Nośnik USB**, a następnie dotknij kolejno **Ustawienia > System i aktualizacje > Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej > Kopia zapasowa danych > Pamięć zewnętrzna > Nośnik USB > Resetuj hasło** i wykonaj instrukcje ekranowe w celu ukończenia resetowania.
  -  Zresetowane hasło będzie miało zastosowanie tylko do kolejnych kopii zapasowych, a nie poprzednich.

## Odzyskiwanie kopii zapasowych danych z urządzeń magazynujących USB

- 1 Podłącz tablet do urządzenia magazynującego USB za pomocą kabla OTG USB.
- 2 Na tablecie wybierz kolejno **Ustawienia > System i aktualizacje > Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej > Kopia zapasowa danych > Pamięć zewnętrzna**, a następnie wybierz opcję **Nośnik USB** na ekranie **Pamięć zewnętrzna**.
- 3 Wybierz odpowiedni wpis kopii zapasowej na liście **PRZYWRÓC Z PLIKU KOPII ZAPASOWEJ** i otwórz go.
- 4 Wybierz dane, które chcesz odzyskać, dotknij pozycji **Przywróć** i wykonaj instrukcje ekranowe, aby wprowadzić hasło i odzyskać dane.

## Przywracanie ustawień domyślnych lub fabrycznych tabletu

### Resetowanie ustawień sieciowych

To działanie spowoduje zresetowanie ustawień sieci Wi-Fi, komórkowej transmisji danych i funkcji Bluetooth. Nie spowoduje ono zmiany żadnych innych ustawień w urządzeniu ani usunięcia danych.

Wybierz kolejno **Ustawienia > System i aktualizacje > Resetowanie**, dotknij opcji **Zresetuj ustawienia sieci**, a następnie wykonaj instrukcje ekranowe, aby zresetować ustawienia sieciowe.

-  Usługi transmisji danych nie są obsługiwane w przypadku tabletów tylko z funkcją Wi-Fi.

### Przywracanie wszystkich ustawień

Ta operacja spowoduje zresetowanie wszystkich ustawień sieciowych, hasła do ekranu blokady i układu ekranu głównego. Jeśli urządzenie obsługuje rozpoznawanie odcisków palców lub twarzy, zarejestrowane odciski palców i dane twarzy również zostaną usunięte. Inne dane lub pliki nie zostaną usunięte z urządzenia. Ta operacja nie przywraca ustawień



opcji **Znajdź urządzenie**, **Użytkownicy i konta**, **Administratorzy urządzenia** ani ustawień aplikacji.

Wybierz kolejno **Ustawienia > System i aktualizacje > Resetowanie**, dotknij opcji **Zresetuj wszystkie ustawienia** i wykonaj instrukcje ekranowe, aby ukończyć operację.


### Przywróć ustawienia fabryczne

To działanie spowoduje wymazanie danych urządzenia, w tym kont, danych aplikacji, ustawień systemowych, zainstalowanych aplikacji, muzyki, obrazów, wszystkich plików w pamięci wewnętrznej, zawartości mikroukładu zabezpieczenia oraz lokalnie przechowywanych danych systemu, aplikacji i danych osobowych powiązanych z ID HONOR. Pamiętaj, aby przed przywróceniem ustawień fabrycznych wykonać kopię zapasową danych.

Wybierz kolejno **Ustawienia > System i aktualizacje > Resetowanie > Zresetuj tablet**, dotknij opcji **Zresetuj tablet** i postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby przywrócić ustawienia fabryczne.

### Aktualizacja systemu urządzenia online

Gdy zostanie udostępniona aktualizacja systemu, urządzenie wyświetli monit o pobranie i zainstalowanie pakietu aktualizacji.

-  • Przed przystąpieniem do aktualizowania upewnij się, że na urządzeniu działa oficjalna wersja systemu operacyjnego. Jeśli tak nie jest, aktualizacja może się nie udać i mogą wystąpić nieznane problemy.
- Przed aktualizacją należy wykonać kopię zapasową danych użytkowników.
- Po aktualizacji aplikacje innych producentów, które nie będą zgodne z nową wersją systemu, mogą być niedostępne. W niektórych przypadkach wydanie zgodnej wersji aplikacji może nastąpić po jakimś czasie.
- W trakcie aktualizacji nie należy wyłączać ani ponownie uruchamiać urządzenia, a także wyjmować i wkładać karty pamięci.

**1** Wybierz kolejno **Ustawienia > System i aktualizacje > Aktualizacja oprogramowania** i dotknij opcji **Aktualizacja oprogramowania**.

**2** Jeśli dostępna jest aktualizacja, możesz pobrać i zainstalować pakiet aktualizacji ręcznie lub wybrać opcję automatycznej aktualizacji urządzenia w nocy.

- Pobieranie i instalowanie pakietu aktualizacji: Wybierz kolejno **Nowa wersja > POBIERZ I ZAINSTALUJ**. Aby uniknąć zużycia danych, na czas pobierania pakietu aktualizacji połącz urządzenie z siecią Wi-Fi.


Po ukończeniu aktualizacji urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie.

- Aktualizacja nocą: Dotknij pozycji  , a następnie włącz opcje **Pobieraj automatycznie przez Wi-Fi i Zaktualizuj w nocy**.



Urządzenie zostanie automatycznie zaktualizowane i uruchomione ponownie między godziną 2:00 a 4:00.

Aby zapewnić prawidłowy przebieg aktualizacji, upewnij się, że urządzenie jest włączone, ekran jest zablokowany, nie ma żadnych alarmów ustawionych w tym czasie i poziom naładowania baterii jest wyższy niż 35%. W razie potrzeby podłącz urządzenie do ładowarki.

Aby wyłączyć aktualizacje automatyczne, dotknij pozycji  na ekranie sieci **Aktualizacja oprogramowania** i wyłącz opcję **Pobieraj automatycznie przez Wi-Fi**.

## Informacje o tablecie

### Informacje prawne

Copyright © Honor Device Co., Ltd. 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza instrukcja obsługi ma jedynie charakter poglądowy. Rzeczywisty produkt, w tym jego kolor, rozmiar i układ ekranu, może się różnić. Wszelkie oświadczenia, informacje i zalecenia w niniejszej instrukcji nie stanowią jakiegokolwiek gwarancji udzielonej w sposób wyraźny ani dorozumiany.

Model: HEY2-W09

MagicOS 7.2\_01